

開機前服務和影像參考

# **Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2**

**10.2**

2009 年 5 月 27 日

[www.novell.com](http://www.novell.com)



## 法律聲明

Novell, Inc. 不對本文件的內容或使用做任何表示或保證，且特別聲明不對任何特定用途的適銷性或適用性提供任何明示或默示的保證。此外，Novell, Inc. 有權隨時修訂本說明文件或更改內容，而無義務向個人或團體告知這類修訂或變更。

此外，Novell, Inc. 不對軟體做任何表示或保證，且特別聲明不對任何特定用途的適銷性或適用性提供任何明示或默示的保證。此外，Novell, Inc. 有權隨時變更部份或全部 Novell 軟體，而無義務向個人或團體告知這類變更。

此合約下提到的任何產品或技術資訊可能受美國出口管制法與其他國家 / 地區的貿易法的限制。您同意遵守所有出口管制規定，並同意取出口、再出口或進口產品所需的一切授權或類別。您同意不出口或再出口至目前美國出口排除清單上所列之實體，或是任何美國出口法所指定之禁運或恐怖主義國家。您同意不將交付產品用在禁止的核武、飛彈或生化武器等用途上。請參閱 [Novell 國際貿易服務網頁 \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/)，以取得有關出口 Novell 軟體的詳細資訊。Novell 無需承擔您無法取得任何必要的出口核准之責任。

版權所有 © 2007-2009 Novell, Inc. 保留所有權利。在未獲得發行者的書面同意前，不得對本出版品的任何部分進行任何重製、影印、儲存於檢索系統或進行傳輸動作。

對於本文件中所述及之所有產品內附技術，Novell, Inc. 皆具有其智慧財產權。特別是 ( 但不限於 ) 這些智慧財產權可能包含 [Novell 法律專利網頁 \(http://www.novell.com/company/legal/patents/\)](http://www.novell.com/company/legal/patents/) 中所列的一或多項美國專利，以及在美國與其他國家 / 地區的一或多項其他專利或申請中的專利。

Novell, Inc.  
404 Wyman Street, Suite 500  
Waltham, MA 02451  
U.S.A.  
[www.novell.com](http://www.novell.com)

*線上文件：*若要存取本產品及其他 Novell 產品的最新線上文件，請參閱 [Novell 文件網頁 \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation)。

## **Novell 商標**

若要查看 Novell 商標，請參閱 [Novell 商標和服務標誌清單 \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html)。

## **協力廠商資料**

所有的協力廠商商標均為其各別擁有廠商的財產。



# 目錄

關於本指南	11
<b>1 綜覽</b>	<b>13</b>
1.1 簡要綜覽	13
1.1.1 開機前服務功能	13
1.1.2 開機前服務策略	14
1.1.3 影像集	14
1.1.4 設定開機前服務	14
1.1.5 設定設備以使用影像集	15
1.2 何為開機前執行環境 (PXE) ?	17
1.2.1 瞭解開機前服務如何使用 PXE	17
1.2.2 瞭解 ZENworks NBP	17
1.2.3 準備使用 PXE	18
1.3 開機前服務功能	18
1.3.1 影像集	18
1.3.2 Novell 開機前服務功能表	21
1.3.3 未註冊的設備設定	21
1.3.4 設備複製影像工作指定	22
1.3.5 伺服器轉介清單	24
1.3.6 Intel 主動式管理技術 (Active Management Technology, AMT)	24
1.4 開機前服務程序	25
1.4.1 典型的開機前服務作業	25
1.4.2 以圖例說明開機前服務程序	26
1.5 開機前策略	31
1.5.1 自動化複製影像任務	32
1.5.2 建立、安裝及回存標準影像	32
1.5.3 重新複製已毀損設備的影像	33
1.5.4 將實驗室設備回存至全新狀態	33
1.5.5 設定設備以供日後重新複製影像	34
1.5.6 多路廣播設備影像	34
<b>2 設定開機前服務和影像</b>	<b>37</b>
2.1 準備開機前服務影像伺服器	37
2.2 準備一部具有複製影像角色的輔助設備	37
2.2.1 瞭解複製影像角色	38
2.2.2 對輔助設備設定複製影像角色	38
2.2.3 以圖例說明複製影像輔助設備上的開機前服務程序	38
2.3 針對 ZENworks 影像複製設定開機前服務方法	41
2.3.1 使用開機前服務 (PXE)	41
2.3.2 準備影像開機 CD 或 DVD	42
2.3.3 使用 ZENworks Imaging Media Creator 進行設定	44
2.3.4 管理 ZENworks 分割區	51
2.4 部署及管理開機前服務	53
2.4.1 檢查開機前服務影像伺服器設定	53
2.4.2 在網路環境中部署開機前服務	55
2.4.3 管理開機前服務	62
2.4.4 編輯 Novell 開機前服務功能表	65
2.5 設定 ZENworks 影像複製的開機前服務預設值	67
2.5.1 設定 Novell 開機前服務功能表選項	67

2.5.2	設定未註冊的設備設定	68
2.5.3	設定設備複製影像工作指定	72
2.5.4	設定伺服器轉介清單	81
2.5.5	設定 Intel 主動式管理技術 (Active Management Technology, AMT)	85
2.6	覆寫開機前服務預設值	86
2.7	在設備上啟用 PXE	87
2.7.1	在支援 PXE 的設備上啟用 PXE	87
2.7.2	驗證是否已在設備上啟用 PXE	88
2.8	針對 ZENworks 影像複製設定設備	88
2.8.1	設備需求	88
2.8.2	啟用設備進行設備作業	89
<b>3</b>	<b>使用複製影像</b>	<b>91</b>
3.1	複製設備影像	91
3.1.1	使用 ZENworks 控制中心複製影像	91
3.1.2	使用指令行複製 ZENworks 影像	98
3.1.3	設定已解除連接的影像操作	107
3.2	多路廣播影像以複製 ZENworks 影像	112
3.2.1	使用 ZENworks 控制中心對影像進行多路廣播	112
3.2.2	使用指令行來多路廣播影像	117
3.3	為 ZENworks 影像複製設定複製影像程序檔套裝軟體	122
3.4	指定影像集	123
3.4.1	使用設備索引標籤指定套裝軟體	123
3.4.2	將設備指定給套裝軟體群組	124
3.4.3	使用套裝軟體索引標籤指定套裝軟體	125
3.4.4	為未註冊的設備指定套裝軟體	126
3.5	編輯複製影像工作	127
<b>A</b>	<b>開機前動作</b>	<b>131</b>
A.1	動作 - 複製影像程序檔	131
A.1.1	新增複製影像程序檔	132
A.1.2	編輯現有的複製影像程序檔	132
A.2	動作 - 連結的應用程式套裝軟體	132
A.3	動作 - 多路廣播影像集	132
A.3.1	新增多路廣播影像集	133
A.3.2	編輯多路廣播影像集	134
A.4	動作 - ZENworks 影像	134
A.4.1	新增 ZENworks 影像	134
A.4.2	編輯 ZENworks 影像	135
A.5	動作 - 協力廠商影像	135
A.5.1	新增協力廠商影像	135
A.5.2	編輯協力廠商影像	136
<b>B</b>	<b>檔案集與影像編號</b>	<b>137</b>
B.1	檔案集	137
B.2	影像編號	137
<b>C</b>	<b>複製 TFTP 目錄</b>	<b>139</b>
C.1	在管理區域層級設定 TFTP 目錄複製設定	139
C.2	在資料夾層級設定 TFTP 目錄複製設定	141
C.3	在設備層級設定 TFTP 目錄複製設定	143

C.4	瞭解 TFTP 複製排程類型 . . . . .	144
C.4.1	特定日期 . . . . .	144
C.4.2	週期性 . . . . .	144
C.5	解決有關主要的主要伺服器的循環相依 . . . . .	145
C.5.1	在管理區域層級解決循環相依 . . . . .	146
C.5.2	在資料夾層級解決循環相依 . . . . .	146
C.5.3	在設備層級解決循環相依 . . . . .	146
<b>D</b>	<b>協力廠商影像</b>	<b>147</b>
D.1	ZENworks 協力廠商影像複製工作須知 . . . . .	147
D.2	使用 ZENworks 控制中心執行 ZENworks 協力廠商影像複製 . . . . .	147
D.3	針對 ZENworks 協力廠商影像複製設定開機前服務 . . . . .	148
D.4	在維護模式下執行 ZENworks 協力廠商影像複製 . . . . .	149
D.4.1	啟動 Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式 . . . . .	149
D.4.2	擷取設備的影像並在本地儲存 . . . . .	150
D.4.3	擷取設備影像並儲存在遠端資料庫中 . . . . .	151
D.4.4	回存本地儲存的影像 . . . . .	152
D.4.5	將影像回存到共享網路位置上的設備 . . . . .	153
D.4.6	新增、刪除或啟動磁碟分割區 . . . . .	154
D.4.7	查詢協力廠商影像工作 . . . . .	156
D.5	在回存 WIM 影像之前設定目的磁碟結構 . . . . .	156
<b>E</b>	<b>影像公用程式和元件</b>	<b>159</b>
E.1	Image Explorer (zmgexp) . . . . .	159
E.1.1	在 ZENworks 伺服器中啟動 Image Explorer . . . . .	159
E.1.2	在獨立設備上安裝並啟動 Image Explorer . . . . .	160
E.1.3	判斷 Image Explorer 版本 . . . . .	161
E.1.4	Image Explorer 與 Windows 檔案總管 . . . . .	161
E.1.5	開啓影像 . . . . .	161
E.1.6	儲存影像變更並結束公用程式 . . . . .	161
E.1.7	管理影像內容 . . . . .	162
E.1.8	影像檔作業 . . . . .	163
E.1.9	修改影像內容 . . . . .	169
E.1.10	建立新影像檔 . . . . .	170
E.2	Novell ZENworks Configuration Management 影像代辦 (novell-ziswin) . . . . .	171
E.3	Novell ZENworks SID 服務 (novell-zidservice) . . . . .	172
E.3.1	瞭解 SID . . . . .	173
E.3.2	瞭解 ZENworks SIDchanger . . . . .	173
E.3.3	停用 SIDchanger . . . . .	174
E.4	影像安全資料檢視器與編輯器 (Zisview 與 Zisedit) . . . . .	175
E.4.1	影像安全資料檢視器顯示的資訊 . . . . .	175
E.4.2	使用影像安全資料檢視器 . . . . .	176
E.4.3	使用影像安全資料編輯器 . . . . .	177
E.5	ZENworks 影像開機磁片建立程式 (zmediacreator) . . . . .	178
E.6	影像組態參數 (settings.txt) . . . . .	179
E.7	PCMCIA 卡的影像開機參數 . . . . .	181
E.8	影像伺服器 . . . . .	182
E.8.1	啟動複製影像程序 . . . . .	182
E.8.2	檢視有關影像申請的資訊 . . . . .	190
E.8.3	啟動手動多路廣播工作階段 . . . . .	191
E.9	WinPE 的 TFTP 用戶端 . . . . .	191

## **F ZENworks 影像引擎指令** **193**

F.1	說明模式	193
F.1.1	使用 ZENworks 影像引擎功能表獲取說明	194
F.1.2	使用複製影像維護模式提示獲取說明	194
F.2	自動 ( 查詢工作 ) 模式	194
F.2.1	使用 ZENworks 影像引擎功能表查詢工作	195
F.2.2	使用複製影像維護模式提示查詢工作	195
F.3	製作模式	195
F.3.1	在本地製作	196
F.3.2	在代理上製作	198
F.4	回存模式	200
F.4.1	從本地回存	200
F.4.2	從代理回存	202
F.5	工作階段模式 ( 多路廣播影像集 )	204
F.5.1	使用 ZENworks 影像引擎功能表進行多路廣播	205
F.5.2	使用複製影像維護模式提示進行多路廣播	205
F.6	分割區作業模式	207
F.6.1	使用 ZENworks 影像引擎功能表進行分割	207
F.6.2	使用複製影像維護模式提示進行分割	208
F.7	ZENworks 分割區管理模式	209
F.7.1	使用 ZENworks 影像引擎功能表管理分割區	209
F.7.2	使用複製影像維護模式提示管理分割區	209
F.8	傾印模式	210
F.8.1	使用 ZENworks 影像引擎功能表檢視分割區資訊	210
F.8.2	使用複製影像維護模式提示檢視分割區資訊	210
F.9	資訊模式	211
F.9.1	使用 ZENworks 影像引擎功能表檢視設備資訊	211
F.9.2	使用複製影像維護模式提示檢視設備資訊	212

## **G 更新 ZENworks 影像資源檔案** **215**

G.1	影像的 Linux 配送	215
G.2	瞭解 ZENworks 複製影像環境中的設備開機程序	216
G.2.1	linuxrc	216
G.2.2	zenworks.s	217
G.3	瞭解 ZENworks 分割區和指令行參數	217
G.3.1	ZENworks 分割區	217
G.3.2	指令行參數和變數	218
G.4	修改 ZENworks 複製影像資源檔案	218
G.4.1	將檔案新增至影像開機 CD	219
G.4.2	將檔案新增至 Initrd 或 Root 檔案系統	219
G.4.3	使用 Driverupdate 檔案方法	221
G.5	新增或更新 LAN 驅動程式	223
G.5.1	獲得驅動程式	224
G.5.2	建立驅動程式	224
G.5.3	載入具有參數的驅動程式	225
G.6	變數和參數	225
G.6.1	影像程序檔變數	225
G.6.2	在 Settings.txt 中指定的 Linuxrc 參數	226
G.6.3	影像引擎變數	226
G.7	Linux 驅動程式問題疑難排解	227
G.7.1	在開機程序中進行疑難排解	227
G.7.2	在複製影像維護模式提示處執行疑難排解	227



<b>H</b>	<b>支援的乙太網路卡</b>	<b>229</b>
<b>I</b>	<b>存取執行雙重 NIC 之設備的 IP 位址</b>	<b>231</b>
<b>J</b>	<b>疑難排解開機前服務和影像</b>	<b>233</b>
J.1	開機前服務和影像錯誤訊息 . . . . .	233
J.2	疑難排解開機前服務和影像服務 . . . . .	234
<b>K</b>	<b>文件更新</b>	<b>241</b>
K.1	2009 年 5 月 27 日： SP2 (10.2) . . . . .	241



# 關於本指南

本《Novell ZENworks 10 Configuration Management 開機前服務和影像參考》提供的資訊可協助您在 Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2 系統中成功使用開機前服務和影像。本指南中的資訊是以下列方式編排：

- 第 1 章 「綜覽」 (第 13 頁)
- 第 2 章 「設定開機前服務和影像」 (第 37 頁)
- 第 3 章 「使用複製影像」 (第 91 頁)
- 附錄 A 「開機前動作」 (第 131 頁)
- 附錄 B 「檔案集與影像編號」 (第 137 頁)
- 附錄 C 「複製 TFTP 目錄」 (第 139 頁)
- 附錄 D 「協力廠商影像」 (第 147 頁)
- 附錄 E 「影像公用程式和元件」 (第 159 頁)
- 附錄 F 「ZENworks 影像引擎指令」 (第 193 頁)
- 附錄 G 「更新 ZENworks 影像資源檔案」 (第 215 頁)
- 附錄 H 「支援的乙太網路卡」 (第 229 頁)
- 附錄 I 「存取執行雙重 NIC 之設備的 IP 位址」 (第 231 頁)
- 附錄 J 「疑難排解開機前服務和影像」 (第 233 頁)
- 附錄 K 「文件更新」 (第 241 頁)

## 使用對象

本指南的適用對象為 ZENworks Configuration Management 的管理員。

## 意見反應

我們希望得到您對本手冊以及本產品隨附之其他文件的意見和建議。您可以使用線上文件各頁底部的「使用者意見」功能，或造訪 [Novell 文件的意見反應網站 \(http://www.novell.com/documentation/feedback.html\)](http://www.novell.com/documentation/feedback.html)，寫下您的意見。

## 其他文件

此外，您還可以透過 ZENworks 10 Configuration Management 的其他支援文件 (包括 PDF 與 HTML 格式)，來瞭解與實作本產品。如需其他文件，請參閱 [ZENworks 10 Configuration Management SP2 文件 \(http://www.novell.com/documentation/zcm10/\)](http://www.novell.com/documentation/zcm10/)。

## 文件慣例

在 Novell 文件中，大於符號 (>) 是用來分隔步驟中的動作，以及交互參照路徑中的項目。

商標符號 (®、™ 等) 表示 Novell 的商標。標註星號 (\*) 者，代表協力廠商的商標。

雖然在寫入單一路徑名稱時，有些平台採用反斜線，其他平台採用正斜線，但在本文中，路徑名稱一律使用反斜線。要求使用正斜線之平台 (例如 Linux\*) 的使用者，應依據軟體的要求使用正斜線。



在 Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2 中，開機前服務提供的功能可讓您在受管理設備 (Windows\* 主要伺服器與 Windows 工作站) 上於其作業系統開機之前執行自動複製影像任務。您也可以在这些設備，以及裝有**支援的檔案系統** (例如，舊版 Windows 工作站、Linux 主要伺服器以及 Linux 工作站) 的其他設備上執行手動複製影像作業。

以下各節為「開機前服務」的綜覽：

- ◆ 第 1.1 節 「簡要綜覽」 (第 13 頁)
- ◆ 第 1.2 節 「何為開機前執行環境 (PXE)?」 (第 17 頁)
- ◆ 第 1.3 節 「開機前服務功能」 (第 18 頁)
- ◆ 第 1.4 節 「開機前服務程序」 (第 25 頁)
- ◆ 第 1.5 節 「開機前策略」 (第 31 頁)

## 1.1 簡要綜覽

以下為「開機前服務」的簡要綜覽：

- ◆ 第 1.1.1 節 「開機前服務功能」 (第 13 頁)
- ◆ 第 1.1.2 節 「開機前服務策略」 (第 14 頁)
- ◆ 第 1.1.3 節 「影像集」 (第 14 頁)
- ◆ 第 1.1.4 節 「設定開機前服務」 (第 14 頁)
- ◆ 第 1.1.5 節 「設定設備以使用影像集」 (第 15 頁)

### 1.1.1 開機前服務功能

「開機前服務」可讓您在 Windows 設備開機時，對其自動或手動執行下列任一操作：

- ◆ 建立設備硬碟及其他儲存設備的影像
- ◆ 將影像回存至設備
- ◆ 將現有的影像套用至多項設備
- ◆ 在設備上執行複製影像程序檔

若要使用「**ZENworks 控制中心**」自動完成這些任務，只需在設備上啟用 PXE (**開機前執行環境**)，然後設定影像集，將其指定給設備即可。設備在開機時會自動執行這些套裝軟體。

「開機前服務」利用以下方法實現複製影像功能：

- ◆ **PXE (開機前執行環境)**：一種 Intel\* 規格，可讓設備從網路開機，而不是從其硬碟或其他本地媒體開機。ZENworks Configuration Management 可使用 PXE 啟動「開機前服務」。
- ◆ **開機前服務開機 CD 或 DVD**：在未安裝 PXE 的情況下，或您希望手動執行「開機前服務」作業的情況下使用。僅適用於 ZENworks 影像。
- ◆ **開機前服務開機磁片**：可讓您在設備不支援從 CD 或 DVD 開機時，使用「開機前服務」開機 CD 或 DVD。僅適用於 ZENworks 影像。

- ◆ **ZENworks 分割區**：可讓您在設備未啟用 PXE 或無法存取 PXE 網路服務時設定設備，進行無人管理的複製影像作業。僅適用於 ZENworks 影像。

如需有關這些方法的詳細資訊，請參閱第 3 章「使用複製影像」(第 91 頁)。

### 1.1.2 開機前服務策略

以下為「開機前服務」的部分用途：

- ◆ **建立並回存標準影像**：從現有設備建立基本影像，以及將影像回存至任何可管理的設備。
- ◆ **設定設備以供日後重新複製影像**：設定設備，使其在下次重新開機時，執行其指定影像集內含的複製影像工作。
- ◆ **多路廣播設備影像**：將一台設備的影像套用至許多其他設備。這在啓始設定實驗室時，是絕佳功能。
- ◆ **將設備回存為全新狀態**：快速且有效地將設備重設為啓始狀態，如實驗室狀態。

如需有關這些策略的詳細資訊，請參閱第 1.5 節「開機前策略」(第 31 頁)。

### 1.1.3 影像集

在「ZENworks 控制中心」中，「開機前服務」任務包含在影像集內。可用的影像集類型如下：

- ◆ **空的套裝軟體**：不具備啓始任務的套裝軟體。您可以快速建立此套裝軟體，而無需執行「建立新的套裝軟體」精靈中的所有任務。之後，您便可以編輯其詳細資料以新增指定、動作等。
- ◆ **複製影像程序檔套裝軟體**：允許您寫入自定的複製影像程序檔。可讓您能完全掌握並控制 ZENworks 複製影像作業及大部分 Windows 開機前任務。僅適用於 ZENworks 影像。
- ◆ **多路廣播影像集套裝軟體**：指定可透過多路廣播通訊協定傳送的影像。此套裝軟體可讓您透過一次操作將影像傳送至大量設備，而儘可能降低網路流量。是實驗室、教室與臨時工作區的理想之選。僅適用於 ZENworks 影像。
- ◆ **協力廠商影像集**：允許您指定可回存到設備上的協力廠商影像。
- ◆ **ZENworks 影像集**：列出一或多個可回存至設備之 ZENworks 影像 (背景圖片與附加影像)。此套裝軟體可讓您定義簡單的複製影像作業。

若要建立上述其中一種套裝軟體：在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格的「套裝軟體」，在「套裝軟體」面板中，依序按一下「新增」>「套裝軟體」>「影像集」>「下一步」，然後選取套裝軟體類型。

如需有關這些套裝軟體的詳細資訊，請參閱第 1.3.1 節「影像集」(第 18 頁)。

### 1.1.4 設定開機前服務

在「ZENworks 控制中心」中，您可以為所有設備設定預設的「開機前服務」組態。還可以在設備、群組及資料夾層級上覆寫某些設定。

您可以設定每個「ZENworks 管理區」的下列設定：

- ◆ **Novell 開機前服務功能表選項：**功能表包含五個選項：1)「**啟動ZENworks 影像**」(自動執行套裝軟體)；2)「**啟動ZENworks 複製影像維護**」(存取複製影像維護模式提示)；3)「**停用ZENworks 分割區**」；4)「**啟用ZENworks 分割區**」；以及5)「**結束**」(繼續開機)。您可以設定是否在開機時顯示此功能表，或只在開機時按 Ctrl+Alt 後才顯示。
- ◆ **未註冊之設備的設定：**您可以運用字首、BIOS 資訊(如資產標籤或序號)、DNS 字尾等準則，透過「開機前服務」自動命名未註冊的設備，亦可設定 DHCP 或 IP 位址。
- ◆ **設備複製影像工作指定：**工作指定規則可用於決定設備所應套用的套裝軟體。工作規則會使用邏輯來判斷設備是否符合套用影像集的需求。規則是由數個篩選器構成，這些篩選器可用於判斷設備是否符合規則。AND 及 OR 邏輯運算子可用於建立複雜的規則篩選器。
- ◆ **伺服器轉介清單：**設備開機時，必須找到其主「管理區」，才可取得指定的複製影像工作。網路上如有多個「管理區」，受管理設備即可透過伺服器轉介清單尋找其主區域。
- ◆ **Intel 主動式管理技術 (Active Management Technology, AMT)：**Intel AMT 向「開機前服務」提供永久的設備識別。
- ◆ **協力廠商影像設定：**您可以上載 WinPE (Windows 開機前環境) 與協力廠商影像工具，如 Microsoft 影像引擎 (imagex.exe) 與 Symantec Ghost (ghost32.exe)。在設定協力廠商影像設定之前，請確定執行「ZENworks 控制中心」的設備上已安裝 Microsoft Windows 自動安裝套件 (WAIK)。

若要設定這些設定值，請按一下左側窗格中的「**組態**」以顯示「**組態**」索引標籤。若索引標籤沒有展開，則按一下「**管理區域設定**」，然後按一下「**設備管理**」>「**開機前服務**」以顯示「開機前服務」頁。

如需詳細資訊，請參閱第 1.3 節「**開機前服務功能**」(第 18 頁)。

### 1.1.5 設定設備以使用影像集

若要讓設備得以自動使用指定的影像集，您必須完成兩項任務：

- ◆「**設定設備套用套裝軟體**」(第 15 頁)
- ◆「**指定套裝軟體**」(第 15 頁)

#### 設定設備套用套裝軟體

「開機前服務」會使用 PXE 及其他開機機制與媒體觸發「複製影像」工作。如需更多資訊，請參閱第 2.3 節「**針對 ZENworks 影像複製設定開機前服務方法**」(第 41 頁)。

#### 指定套裝軟體

您可以將影像集指定給設備、設備的父資料夾或設備群組。

下列途徑代表將套裝軟體指定給設備，或將設備指定給套裝軟體的多種方法：

- ◆「**至設備資料夾**」(第 16 頁)
- ◆「**至設備群組**」(第 16 頁)
- ◆「**至個別設備**」(第 16 頁)

### 至設備資料夾

- ◆ 按一下「設備」> 選取資料夾旁的核取方塊，再按「動作」>「指定套裝軟體」。  
選取了「伺服器」及「工作站」資料夾核取方塊後，您便可以將套裝軟體指定給「伺服器」與「工作站」資料夾內含的所有設備。
- ◆ 按一下「設備」> 選取「伺服器」旁的核取方塊，再按「動作」>「指定套裝軟體」。  
您可以將套裝軟體指定給「伺服器」資料夾中所有的設備。
- ◆ 按一下「設備」> 選取「工作站」旁的核取方塊，再按「動作」>「指定套裝軟體」。  
您可以將套裝軟體指定給「工作站」資料夾中所有的設備。

### 至設備群組

- ◆ 按一下「設備」>「伺服器」> 選取一或多個伺服器群組旁的核取方塊，再按「動作」>「指定套裝軟體」。  
您可以將套裝軟體指定給屬於選定伺服器群組的所有伺服器。
- ◆ 按一下「設備」>「工作站」> 選取一或多個工作站群組旁的核取方塊，再按「動作」>「指定套裝軟體」。  
您可以將套裝軟體指定給屬於選定工作站群組的所有工作站。

### 至個別設備

- ◆ 按一下「設備」>「伺服器」> 選取一或多部伺服器旁的核取方塊，再按「動作」>「指定套裝軟體」。  
您可以將套裝軟體指定給所有選定的伺服器。
- ◆ 按一下「設備」>「工作站」> 選取一或多個工作站旁的核取方塊，再按「動作」>「指定套裝軟體」。  
您可以將套裝軟體指定給所有選定的工作站。
- ◆ 按一下「設備」>「伺服器」> 選取伺服器，再按「進階」(位於「摘要」索引標籤的「複製影像工作」中)。  
您可以將特定的套裝軟體指定給伺服器。
- ◆ 按一下「設備」>「工作站」> 選取工作站，再按「進階」(位於「摘要」索引標籤的「複製影像工作」中)。  
您可以將特定的套裝軟體指定給工作站。
- ◆ 按一下「套裝軟體」>「伺服器」> 選取伺服器旁的核取方塊，再按「動作」>「指定套裝軟體」。  
您可以將多個套裝軟體指定給伺服器。
- ◆ 按一下「套裝軟體」>「工作站」> 選取工作站旁的核取方塊，再按「動作」>「指定套裝軟體」。  
您可以將多個套裝軟體指定給工作站。
- ◆ 按一下「套裝軟體」> 選取一或多個套裝軟體名稱旁的核取方塊，再按「動作」>「指定套裝軟體給設備」。  
您可以將選定的套裝軟體指定給您在精靈中選取的設備。



## 1.2 何為開機前執行環境 (PXE) ？

下列各節將提供有關在 Configuration Management 中使用 PXE 的資訊：

- ◆ 第 1.2.1 節 「瞭解開機前服務如何使用 PXE」 ( 第 17 頁 )
- ◆ 第 1.2.2 節 「瞭解 ZENworks NBP」 ( 第 17 頁 )
- ◆ 第 1.2.3 節 「準備使用 PXE」 ( 第 18 頁 )

### 1.2.1 瞭解開機前服務如何使用 PXE

PXE 可使用 DHCP ( 動態主機設定協定 ) 及 TFTP ( 細瑣檔案傳輸通訊協定 ) 從網路尋找並載入 bootstrap 程式。PXE 環境會從 NIC 的 BIOS 載入。

「開機前服務」會使用 PXE 探查是否為設備指定了「開機前服務」工作，並為設備提供執行指定工作的必要檔案。

使用「開機前服務」，您可以自動將影像置於設備，即使該設備的硬碟是空的亦然。您不必在設備上使用 CD 或 DVD，或是 ZENworks 分割區。

### 1.2.2 瞭解 ZENworks NBP

Intel PXE 規格定義的機制與協定可讓 PXE 設備使用其網路介面卡 (NIC) 來尋找位於網路伺服器上的開機程式。在 PXE 規格中，這些程式名為「網路開機程式」(NBP)。

NBP 與其他開機媒體 ( 如硬碟、磁片、CD、DVD ) 的「主開機記錄」(MBR) 中的開機程式類似。開機程式的用途為尋找並載入開機作業系統。在傳統開機媒體上，MBR 透過在各自媒體上定位所需資料來完成此作業。NBP 則是透過使用網路伺服器 ( 通常為 TFTP 伺服器 ) 上的檔案來完成此作業。

「ZENworks 開機前服務」使用兩個獨立的 NBP 協同工作：

- ◆ 「nvlnbp.sys」 ( 第 17 頁 )
- ◆ 「pxelinux.0」 ( 第 17 頁 )

#### nvlnbp.sys

此 NBP 有以下職責：

- ◆ 偵測各種 SMBIOS 參數及本地硬體
- ◆ 從硬碟讀取 ZENworks 身分資訊
- ◆ 與 novell-zmgprebootpolicy 進行通訊，以判斷是否有適用於設備的開機前工作
- ◆ 顯示並管理 Novell 開機前服務功能表
- ◆ 必要時啟動 pxelinux.0 執行指定的開機前工作

#### pxelinux.0

此 NBP 的主要用途為載入需要執行指定之開機前工作的作業系統。

pxelinux.0 檔案是某個名為 syslinux 的開放原始碼計劃其中一部分的修改版本。雖然 pxelinux.0 是主要用於載入 Linux 的程式，但也可以載入其他作業系統。它透過使用位於 TFTP 伺服器上的組態檔案來提供開機指示。您可以在 Linux 影像伺服器的 /srv/tftp 目錄中或 Windows 影像伺服器的 %ZENWORKS\_HOME%\share\tftp 目錄中 ( 其中，%ZENWORKS\_HOME% 是 ZENworks 安裝目錄的完整路徑 ) 找到 Configuration Management 所使用的各種 pxelinux.0 組態檔案。

在 Configuration Management 中，當向 PXE 設備指定開機前工作時，系統還會告知執行該工作應使用的 pxelinux.0 組態檔。同樣地，在使用「Novell 開機前服務」功能表時，每個功能表選項都對應一個 pxelinux.0 組態檔案。如需詳細資訊，請參閱第 2.4.4 節「編輯 Novell 開機前服務功能表」(第 65 頁)。

有關 pxelinux.0 及其組態檔的詳細資訊，請參閱 [syslinux 首頁 \(http://syslinux.zytor.com/pxe.php\)](http://syslinux.zytor.com/pxe.php)。

要獲取 syslinux 開放原始碼專案之 Novell 修改版的副本，請參閱 [Novell Forge \(http://forge.novell.com\)](http://forge.novell.com)。

## 1.2.3 準備使用 PXE

您必須先執行以下作業，才可以將 PXE 與「開機前服務」搭配使用：

1. 安裝 Novell ZENworks 10 Configuration Management SP2。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 10 Configuration Management 安裝指南》。
2. 在 Configuration Management 設備上啟用 PXE。如需詳細資訊，請參閱第 2.7 節「在設備上啟用 PXE」(第 87 頁)。
3. 在 ZENworks 影像伺服器或其他尚未安裝 ZENworks 的網路伺服器上安裝標準 DHCP 伺服器。如需詳細資訊，請參閱「設定開機前服務的 LAN 環境」(第 58 頁)。

---

**附註：**XEN 系統不支援 PXE 開機選項。因此，XEN 系統上無法使用 PXE 模式下的 ZENworks 影像與 ZENworks 協力廠商影像。

---

## 1.3 開機前服務功能

檢閱以下各節，瞭解「開機前服務」功能：

- ◆ 第 1.3.1 節「影像集」(第 18 頁)
- ◆ 第 1.3.2 節「Novell 開機前服務功能表」(第 21 頁)
- ◆ 第 1.3.3 節「未註冊的設備設定」(第 21 頁)
- ◆ 第 1.3.4 節「設備複製影像工作指定」(第 22 頁)
- ◆ 第 1.3.5 節「伺服器轉介清單」(第 24 頁)
- ◆ 第 1.3.6 節「Intel 主動式管理技術 (Active Management Technology, AMT)」(第 24 頁)

### 1.3.1 影像集

Configuration Management 使用影像集將「開機前服務」工作套用至設備。例如，影像集可包含設備開機時執行的各種任務 (如回存影像)。

若要設備得以使用影像集，此套裝軟體必須已指定給該設備、其群組或資料夾。

以下為可用的影像集：

- 「空的套裝軟體」(第 19 頁)
- 「複製影像程序檔套裝軟體」(第 19 頁)
- 「多路廣播影像集套裝軟體」(第 19 頁)
- 「協力廠商影像集」(第 20 頁)
- 「ZENworks 影像集」(第 20 頁)

### 空的套裝軟體

此套裝軟體不含啓始任務。您可以快速建立此套裝軟體，而無需執行「建立新的套裝軟體精靈」中的所有任務。之後，您便可以編輯其詳細資料以新增指定和動作等。例如，您可以建立一個空套裝軟體，然後在套裝軟體的內容中，新增「[連結的應用程式套裝軟體](#)」動作做為其唯一動作。

### 複製影像程序檔套裝軟體

可讓您撰寫在啓用了 PXE 之設備上執行的自定 Linux 程序檔。此功能可讓您精密控制 ZENworks 影像操作及大部分 Linux 開機前任務。

如需詳細資訊，請參閱第 3.3 節「[為 ZENworks 影像複製設定複製影像程序檔套裝軟體](#)」(第 122 頁)。

### 多路廣播影像集套裝軟體

指定可使用多路廣播通訊協定傳送的影像。此套裝軟體可讓您一次便能將一個現有影像傳送至大量設備。是實驗室、教室與臨時工作區的理想之選。

如需詳細資訊，請參閱第 1.5.6 節「[多路廣播設備影像](#)」(第 34 頁)與第 3.2 節「[多路廣播影像以複製 ZENworks 影像](#)」(第 112 頁)。

### 優點

您可以在處理多台設備的影像時將工作量減至最小。要複製影像的設備可以[安裝多種作業系統](#)，甚至可以不安裝任何作業系統。

使用網路的多路廣播功能，您可以經由網路將影像檔一次性傳送給所有要複製影像的設備(而無需向每台設備逐一傳送檔案)，使網路流量減至最小。

### 限制

在多台設備上使用相同的影像表示它們將擁有相同的網路身分。不過，您可於執行多路廣播前，在這些設備上安裝 ZENworks Configuration Management 影像代辦([novell-ziswin](#))，因為此代辦可儲存每部設備的網路身分設定，並在套用多路廣播影像後還原這些設定。

## 協力廠商影像集

允許您指定要回存到設備上的協力廠商影像。ZENworks 支援：

- ◆ 將 WIM 影像檔格式以及 WinPE 做為套裝作業系統使用的 Microsoft\* ImageX。

將 WIM 影像檔格式以及 WinPE 做為套裝作業系統使用的 Microsoft\* ImageX。該套裝作業系統會以 WAIK (Windows 自動安裝套件) 的形式提供，可從 [Microsoft 下載中心網站 \(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c7d4bc6d-15f3-4284-9123-679830d629f2&displaylang=en\)](http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c7d4bc6d-15f3-4284-9123-679830d629f2&displaylang=en) 或透過 Microsoft 的 Business Desktop Deployment (BDD) 下載。

- ◆ 將 GHO 影像檔格式以及 WinPE 做為套裝作業系統使用的 Symantec\* Ghost\*。

ZENworks 協力廠商影像僅支援 PXE 做為開機機制。此外，您也可以只在擁有單個硬碟的設備上執行 ZENworks 協力廠商影像複製操作。

如需詳細資訊，請參閱第 3.1.1 節「使用 ZENworks 控制中心複製影像」（第 91 頁）。

## ZENworks 影像集

列出電腦上可回存的一或多個 ZENworks 影像。此套裝軟體可讓您快速定義簡單的影像回存作業。

如需詳細資訊，請參閱第 3.1.1 節「使用 ZENworks 控制中心複製影像」（第 91 頁）。

### 範圍

您可以回存設備之所有硬碟、特定附加影像，以及檔案集的影像。

### 開機管理員限制

若要複製影像的設備上有不受支援的開機管理員 (如 System Commander) 正在執行，則您必須先將其停用或移除，才能嘗試對這些設備進行複製影像作業。這是由於開機管理員會在 MBR 中建立自己的資訊，並覆寫 ZENworks 開機系統，使 ZENworks 複製影像作業無法執行。

### 基本影像

基本影像包含了硬碟上所有分割區及檔案的描述。當回存基本影像時，所有現有分割區都會被刪除，系統會以基本影像中的描述建立新的分割區，並回存影像中的所有檔案。

基本影像是經由擷取設備影像而建立的。您可以使用「ZENworks 控制中心」中的選項或在複製影像維護模式提示處使用複製影像指令來建立基本影像。

在 ZENworks Configuration Management 中，影像檔將自動儲存至以下位置且無法變更：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\work\content-repo\images

其中 %ZENWORKS\_HOME% 是 ZENworks 安裝目錄的完整路徑。

**Linux：** /var/opt/novell/zenworks/content-repo/images

若影像檔較大，所需的磁碟空間大於目前內容儲存機制位置中的可用磁碟空間，則可以將此位置變更為其他分割區。如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》中的「內容資料庫」。

## 附加影像

這些影像是非破壞性地新增至現有分割區之檔案的集合。除附加影像可能會更新的所有檔案外，現有分割區與檔案均不會受到影響。

附加影像可讓您在回存基本影像之后自定設備。這可讓您將基本影像用於多種用途。

您可以使用 **Image Explorer** 公用程式建立附加影像。

### 1.3.2 Novell 開機前服務功能表

若設備上啓用了 PXE，則開機過程中會顯示「Novell 開機前服務」功能表。功能表中包括下列功能表選項：

- ◆ **啓動 ZENworks 影像：**執行有效的「開機前服務」影像集。
- ◆ **WinPE 維護模式：**載入 WinPE 並啓動 ZENworks 協力廠商影像公用程式。您可以使用該公用程式執行協力廠商影像複製操作。
- ◆ **啓動 ZENworks 影像維護：**顯示複製影像維護模式提示，您可以在此處執行複製影像指令。
- ◆ **停用 ZENworks 分割區：**避免在開機過程中使用現有的 ZENworks 分割區執行指定的影像集。
- ◆ **啓用 ZENworks 分割區：**允許在開機過程中使用現有的 ZENworks 分割區執行有效的影像集。
- ◆ **結束：**繼續設備的正常開機。

您可以在「ZENworks 控制中心」中使用下列選項之一設定是否在啓用 PXE 的設備上顯示此功能表：

- ◆ 一律顯示複製影像功能表
- ◆ 一律不顯示複製影像功能表
- ◆ 按 **Ctrl+Alt** 時顯示複製影像功能表

如需功能表之顯示的設定程序，請參閱第 2.5.1 節「設定 Novell 開機前服務功能表選項」(第 67 頁)。

### 1.3.3 未註冊的設備設定

「管理區」中的新設備在收到第一個影像時，需要特定的 IP 組態資訊，才可成功存取網路與網路服務。您可以利用字首、BIOS 資訊 (如資產標籤或序號)、DNS 字尾等準則，使用「開機前服務」自動命名未註冊的設備，並可以設定 DHCP 或 IP 位址。

例如，設備需要唯一的 IP 位址，以及至少一部 DNS 名稱伺服器的位址。許多網路皆是透過 DHCP 服務配送此資訊，但也可設定為透過「ZENworks 控制中心」的預設「開機前服務」組態設定加以設定。

向 ZENworks 註冊設備之後，其組態即完成設定，且不再套用「管理區」中未註冊的設備設定，因為 ZENworks 伺服器現在已知其身分。設備成為區域的成員，或繼續保持未註冊設備的身分，取決於設備所套用的影像是否含有 ZENworks Configuration Management 影像代辦 (**novell-ziswin**)。

以下為可調整的「管理區」設定：

- ◆ **DNS 字尾**：提供所有設備名稱的字尾。例如 provo.novell.com。
- ◆ **工作群組**：您要讓設備成為其成員的 Windows 工作群組。
- ◆ **名稱伺服器**：控制設備使用哪個 DNS 伺服器。您可以指定多個 DNS 名稱伺服器。
- ◆ **設備名稱**：設定的設備名稱可以包含字首、BIOS 資產標籤、BIOS 序號，也可以不包含以上任何內容。
- ◆ **IP 組態**：您可以將 IP 組態指定為 DHCP 或特定 IP 位址。若選擇使用 IP 位址，您可以提供一個位址範圍清單，也可以指定特定的 IP 位址。設備註冊時會採用其中一個可用位址。您還可以指定 IP 位址的子網路遮罩與預設閘道。

有關設定未註冊設備之預設值的程序，請參閱第 2.5.2 節「設定未註冊的設備設定」（第 68 頁）。

### 1.3.4 設備複製影像工作指定

您可以根據一組硬體規則來決定設備開機時要執行的複製影像工作。此組態區段可讓您為每一項硬體規則集指定特定的套裝軟體。「自定硬體類型」區段可讓您提供「硬體類型」硬體規則的相關定資料。

此處所設定的各項規則與自定類型，會全面套用至所有不受管理的設備。您也可以透過將設備指定給為規則選定的套裝軟體，將規則與自定類型套用至「管理區」中的受管理設備。但只有完全符合規則及其自定類型的設備，才會在開機時套用指定的套裝軟體。

- ◆ 「硬體規則」（第 22 頁）
- ◆ 「自定硬體類型」（第 23 頁）
- ◆ 「允許覆寫」（第 24 頁）

有關設定工作指定規則的程序，請參閱第 2.5.3 節「設定設備複製影像工作指定」（第 72 頁）。

#### 硬體規則

您可以為影像集設定硬體規則。工作指定規則用於將套裝軟體套用至具備特定硬體或符合一系列硬體需求的設備。

例如，您可以建立規則將套裝軟體套用至擁有特定 MAC 位址或 BIOS 序號的任一設備。此類規則只能符合單台設備。此外，您還可建立規則將套裝軟體套用至 RAM 至少為 512 MB、硬碟空間至少為 150 GB 的設備。

工作規則是由數個篩選器構成，這些篩選器可用於判斷設備是否符合規則。規則會使用邏輯，決定設備是否符合套用影像集的需求。AND 及 OR 邏輯運算子可用於建立複雜的規則篩選器。

當設備搜尋所要執行的工作時，會先掃描規則，直到找到規則所含之所有篩選器皆與設備相符時，才會執行指定給該項規則的套裝軟體。



您可提供的篩選器資訊：

- ◆ **設備元件：**以下項目之一：

BIOS 資產標籤  
BIOS 序號  
BIOS 版本  
CPU 晶片組  
硬碟控制器  
硬碟大小  
硬體類型  
IP 位址  
MAC 位址  
網路卡  
產品名稱  
RAM  
音效卡  
系統製造廠商  
視訊卡

- ◆ **關係：**此項目定義篩選器的「設備元件」欄位與您為其指定的值之間的關係。

「硬碟大小」與「RAM」欄位的可能選項：

< ( 小於 )  
> ( 大於 )  
= ( 等於 )  
>= ( 大於或等於 )  
<= ( 小於或等於 )  
<> ( 不等於 )

其他所有設備元件的可能選項：

包含  
等於  
開始於  
結束於

- ◆ **元件值：**此項目對應於元件的相符項。例如，您選取了篩選器「RAM (以MB計)」並為其輸入了值 512。然後，所選關係即會決定 RAM 是小於、小於或等於、等於、不等於、大於或等於，還是大於 512 MB。

透過使用 AND 與 OR 運算子，您可以在同一個規則中設定多個篩選器及篩選器集，還可以設定與同一個影像集相關聯的多個規則。這可讓您精確指定可以接收特定影像集的設備。

## 自定硬體類型

自定硬體類型可讓您併入所有符合自定類型的設備，並將套裝軟體指定給設備開機時所套用的硬體規則。例如，您可以建立規則將套裝軟體套用至筆記型電腦設備；方法是輸入代表自定硬體類型的適當字串，然後選取「規則架構」對話方塊中的**規則架構**，再選取您的自定類型。

至少須設定一種自定類型，「規則架構」對話方塊中才會顯示「硬體類型」選項。

## 允許覆寫

在擷取影像時，若要以新版本覆寫現有的 .zmg 檔案，請選取「上載時允許開機前服務覆寫現有檔案」核取方塊。

### 1.3.5 伺服器轉介清單

當 PXE 設備開機時，會在網路上廣播申請 PXE 服務。ZENworks Proxy DHCP 伺服器 (novell-proxydhcp) 會以包含影像伺服器 (設備可以在其上傳送申請以取得指定的複製影像工作) 的 IP 位址的資訊回應此申請。

由於 PXE 設備可以存在於同時執行新、舊 ZENworks 系統的環境中，因此當設備找不到其 ZENworks 版本專屬的影像伺服器時，將無法判定其複製影像工作的指定。

在 ZENworks Configuration Management 中，設備可存在於多個「管理區」內。PXE 設備必須能夠聯絡指定給主區域的 PXE 服務，才可正確判斷其是否有任何複製影像工作的指定。當只有一個「管理區」時十分容易辨別，因為所有的 Proxy DHCP 伺服器只需對相同區域的服務提供位址。所有設備皆可對同一區域的任何影像伺服器申請複製影像工作，並獲得相同的回應。

PXE 設備對 PXE 服務的啓始申請會以廣播方式傳送到網路，所有 Proxy DHCP 伺服器則會回應以各自區域 (ZENworks Configuration Management 及 ZENworks Linux Management) 或其網路樹中各 Proxy DHCP 伺服器 (使用 Windows 或 NetWare<sup>®</sup> 影像伺服器的舊版 ZENworks) 的相關資訊。由於無法判斷最先回應的 Proxy DHCP 伺服器 (如有多部 Proxy DHCP 伺服器回應)，或設備用以回應的伺服器，因此無法確保每部 PXE 設備皆會聯絡其主區域或網路樹中的伺服器。

對於具有 PXE 服務的 ZENworks 環境，「伺服器轉介清單」組態區段會提供方法，讓 PXE 設備得以連接至正確的影像伺服器。伺服器轉介清單僅供 PXE 設備使用，且 ZENworks Configuration Management 中亦只有一個「管理區」需要有作用中的 Proxy DHCP 伺服器及伺服器轉介清單。由於網路節區中只可使用一份轉介清單，因此您若是設定同時執行 ZENworks Linux Management 與轉介清單，便須停用 Linux Management 的 Proxy DHCP 服務。如此可讓所有 PXE 設備使用 Configuration Management 轉介清單。

伺服器轉介清單可讓您確保所有設備均會聯絡其主區域或網路樹，以指定設備複製影像工作。清單應包含每個已知「管理區」或舊版 ZENworks 系統網路樹之影像伺服器的 IP 位址。當設備向伺服器申請設備複製影像工作時，伺服器首先會判斷該設備是否與其屬於相同的區域或網路樹。若非如此，則該伺服器會將此申請轉介至其伺服器轉介清單中的各部伺服器，直到找到設備的主區域或網路樹為止。接著，系統會指示設備將所有未來的申請傳送至正確的 novell-proxydhcp。

有關設定轉介清單的程序，請參閱第 2.5.4 節「設定伺服器轉介清單」(第 81 頁)。

### 1.3.6 Intel 主動式管理技術 (Active Management Technology, AMT)

Intel AMT 功能可讓您準確識別設備，即使其已更換實體磁碟機亦然。這可藉由提供非揮發性記憶體讓 ZENworks 儲存唯一的設備識別，而提供可持續識別設備的「ZENworks 開機前服務」。



透過 AMT 及「開機前服務」，當設備有未格式化的新硬碟時，ZENworks 將可立即而準確地識別該設備，並套用適當的影像集。若設備的硬碟不作用，或其磁碟遭取代，則 ZENworks 會在開機前環境中自動識別設備，並於系統重建過程中提供 ZENworks 建立的適當影像。

AMT 搭配 ZENworks 亦可提供簡易的硬體升級功能。例如升級應用程式，某些設備硬體可能不符合最低需求。有了 AMT 與「開機前服務」，當更換硬碟時，您可以在安裝任何代辦或作業系統之前，使用設備的 ZENworks 身分來繼續指定影像集，而無需重新註冊設備。

若使用 Intel AMT，則應在 [novell-zmgprebootpolicy.conf](http://novell-zmgprebootpolicy.conf) 檔案中啟用對它的支援。

如需 Intel AMT 的詳細資訊，請參閱 [Intel 網站 \(http://www.intel.com/technology/platform-technology/intel-amt/\)](http://www.intel.com/technology/platform-technology/intel-amt/)。

## 1.4 開機前服務程序

以下各節描述了「開機前服務」程序的工作方式：

- ◆ [第 1.4.1 節「典型的開機前服務作業」\(第 25 頁\)](#)
- ◆ [第 1.4.2 節「以圖例說明開機前服務程序」\(第 26 頁\)](#)

### 1.4.1 典型的開機前服務作業

典型的「開機前服務」作業流程如下：

1. 在「ZENworks 控制中心」中建立影像集並將其指定至啟用 PXE 的設備。
2. 啟用 PXE 的設備開始開機。
3. 設備會傳送 DHCP 探查申請以判斷開機前服務影像伺服器的 IP 位址。
4. DHCP 伺服器會回應 IP 位址供設備使用。
5. Novell-proxydhcp 回應以 TFTP 伺服器的 IP 位址，以及「開機前服務」開機程式 (nvlnbp.sys) 的檔名。
6. PXE 設備使用 novell-tftp 下載「開機前服務」開機程式。
7. 下載並執行「開機前服務」開機程式後，設備會檢查 novell-zmgprebootpolicy 以查看是否有要執行的複製影像工作。
8. 若有要執行的複製影像工作 (包含在指定至設備的影像集內)，設備會執行下列任務
  - ◆ **ZENworks 影像**：從伺服器下載 Configuration Management 影像環境，以便伺服器能開機至 Linux。
  - ◆ **協力廠商影像**：從伺服器下載 WinPE 環境。
9. 影像集內包含的所有複製影像任務都會被執行。
10. 若沒有要執行的複製影像任務，則不會下載檔案，並且設備會繼續開機至其作業系統。

除了使用 PXE 進行自動化作業，您還可以使用下列方法之一來手動執行開機前工作：

Novell 開機前服務功能表 (若已對設備啟用)

開機前服務開機 CD 或 DVD

ZENworks 分割區

如需詳細資訊，請參閱[第 3.1.2 節「使用指令行複製 ZENworks 影像」\(第 98 頁\)](#)。

## 1.4.2 以圖例說明開機前服務程序

以下各圖顯示了「開機前服務」(PXE) 設備與開機前服務影像伺服器之間的互動，當 PXE 設備開啓並開始開機時開始，當影像建立工作在該設備上開始時結束。

以下示例假定設備與影像伺服器位於同一個網路節區中。

- 「階段 1：開始程序」(第 26 頁)
- 「階段 2 至 8：繼續程序」(第 28 頁)

### 階段 1：開始程序


視 novell-proxydhcp 是否與標準 DHCP 伺服器設定於同一個伺服器上，複製影像程序的開始方式會有所不同。以下各節描述了每種組態過程的開始方式，隨後「階段 2 至 8：繼續程序」(第 28 頁)中所述的各階段對於所有組態過程都是相同的。

- 「標準 DHCP 與 Novell Proxy DHCP 設定於不同伺服器上」(第 26 頁)
- 「標準 DHCP 與 Novell Proxy DHCP 設定於同一個伺服器上：A 部分」(第 27 頁)
- 「標準 DHCP 與 Novell Proxy DHCP 設定於同一個伺服器上：B 部分」(第 27 頁)

標準 DHCP 與 Novell Proxy DHCP 設定於不同伺服器上

在此示例中，DHCP 伺服器與開機前服務影像伺服器是網路中兩個單獨的伺服器。

圖 1-1 獨立伺服器上的 DHCP 組態




程序：

1. 當設備開機時，PXE BIOS 會使用 PXE 延伸功能發出 DHCP 申請。申請使用埠 67 進行廣播。
2. DHCP 伺服器在埠 68 上回應以 IP 組態資訊，Proxy DHCP 伺服器在埠 68 上回應以開機程式 (novlnbp.sys) 名稱以及 TFTP 服務或精靈所在的 IP 位址。
3. 請繼續執行「階段 2 至 8：繼續程序」(第 28 頁)。

## 標準 DHCP 與 Novell Proxy DHCP 設定於同一個伺服器上：A 部分

在此示例中，DHCP 伺服器與開機前服務影像伺服器設定於網路上的同一個伺服器上。如需此示例的第二部分，請參閱「標準 DHCP 與 Novell Proxy DHCP 設定於同一個伺服器上：B 部分」（第 27 頁）。

圖 1-2 DHCP 設定於同一個伺服器上：A 部分




程序：

1. 當設備開機時，PXE BIOS 會使用 PXE 延伸功能發出 DHCP 申請。申請使用埠 67 進行廣播。
2. DHCP 伺服器在埠 68 上回應以 IP 組態資訊，包括 **PXEClient** 的標籤 60 (表示 novell-proxydhcp 在同一個伺服器上執行)。

## 標準 DHCP 與 Novell Proxy DHCP 設定於同一個伺服器上：B 部分

圖 1-3 DHCP 設定於同一個伺服器上：B 部分



程序：

1. 當設備在 DHCP 回應中發現標籤 60 時，PXE BIOS 會在埠 4011 上重新發出 DHCP 申請。


- ## 28 ZENworks 10 Configuration Management 開機前服務和影像參考

程序：

1. Nvlnbp.sys 執行硬體偵測並讀取影像安全資料。
2. Nvlnbp.sys 透過 novell-zmgprebootpolicy 從「資料模式」申請「Novell 開機前服務」功能表組態。
3. Novell-zmgprebootpolicy 傳回「Novell 開機前服務」功能表組態。在這種情況下，pxemenu.txt 中描述的功能表會在使用者按下快速鍵時顯示。

#### 階段 4

圖 1-6 開機前服務程序的階段 4




程序：

1. 若沒有顯示「Novell 開機前服務」功能表，設備會透過 novell-zmgprebootpolicy 詢問「資料模式」是否有指定的工作。
2. 若工作已指定，則 novell-zmgprebootpolicy 會回應以執行開機前工作時所使用之組態檔 (如上述圖例中所示的 ZENworks 影像 z\_auto.cfg，以及 ZENworks 協力廠商影像 winpe.cfg) 的名稱。

#### 階段 5

圖 1-7 開機前服務程序的階段 5




程序：

1. PXE 設備向 TFTP 伺服器申請 pxelinux.0。
2. TFTP 伺服器將 pxelinux.0 傳送至設備。

## 階段 6

圖 1-8 開機前服務程序的階段 6




程序：

1. PxeLinux.0 取代記憶體中的 nvlnbp.sys，並向 TFTP 伺服器申請 ZENworks 影像 z\_auto.cfg（如上述圖例中所示），以及 ZENworks 協力廠商影像 winpe.cfg。
2. TFTP 伺服器會將 ZENworks 影像的 z\_auto.cfg 檔案以及 ZENworks 協力廠商影像的 winpe.cfg 傳送至設備。

## 階段 7

圖 1-9 開機前服務程序的階段 7



ZENworks 影像複製的程序（如上述圖例中所示）：


1. PxeLinux.0 向 TFTP 伺服器申請並接收 /boot/kernel。
2. PxeLinux.0 向 TFTP 伺服器申請並接收 /boot/initrd。
3. PxeLinux.0 向 TFTP 伺服器申請並接收 /boot/root。
4. PxeLinux.0 向 TFTP 伺服器申請並接收 /boot/updateDrivers.tgz，但由於檔案不存在（此檔案用於提供軟體發行之後的更新）而遭拒。

ZENworks 協力廠商影像複製的程序：

1. PxeLinux.0 向 TFTP 伺服器申請並接收 /boot/preboot.0。
2. Pxeboot.0 向 TFTP 伺服器申請並接收 /boot/bootMgr.exe。
3. 開機管理員載入 /boot/bcd。
4. 開機管理員最終接收並載入 /boot/boot.sdi 與 /boot/winpe.wim。

## 階段 8


圖 1-10 ZENworks 影像複製的開機前服務程序 - 階段 8



ZENworks 影像複製的程序：

1. 在設備上載入並執行 SUSE<sup>®</sup> Linux Enterprise Server (SLES)。
2. 「ZENworks 影像引擎」(img) 申請指定的「開機前服務」工作詳細資料並執行工作。
3. 將影像存放於設備上，並自動重新開機。

圖 1-11 ZENworks 協力廠商影像複製的開機前服務程序 - 階段 8



ZENworks 協力廠商影像複製的程序：

1. 在設備上載入並執行 WinPE 套裝作業系統。
2. Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式申請指定的「開機前服務」工作詳細資料並執行工作。
3. 將影像存放於設備上，並自動重新開機。

## 1.5 開機前策略

以下各節說明各種使用「開機前服務」的方式。透過以下各節來判斷要執行哪些程序。後續各節中詳述了操作步驟。

- ◆ 第 1.5.1 節 「自動化複製影像任務」(第 32 頁)
- ◆ 第 1.5.2 節 「建立、安裝及回存標準影像」(第 32 頁)
- ◆ 第 1.5.3 節 「重新複製已毀損設備的影像」(第 33 頁)
- ◆ 第 1.5.4 節 「將實驗室設備回存至全新狀態」(第 33 頁)



- ◆ 第 1.5.5 節 「設定設備以供日後重新複製影像」 (第 34 頁)
- ◆ 第 1.5.6 節 「多路廣播設備影像」 (第 34 頁)

## 1.5.1 自動化複製影像任務

您可以透過下列方式來自動化複製影像任務：

- ◆ **複製影像程序檔執行：**複製影像程序檔套裝軟體可自動在受管理設備上執行複製影像程序檔，包括複製影像指令。僅適用於 ZENworks 影像。
- ◆ **設備複製影像：**ZENworks 影像集可用於在設備上存放影像。
- ◆ **對多台設備複製影像：**多路廣播影像集套裝軟體可用於將影像存放在可透過網路存取該影像檔的多台設備上 (例如在重設實驗室設備的情況下)。僅適用於 ZENworks 影像。

若要完成這些作業之一，您需要做的只是建立並設定一種影像集類型，然後將套裝軟體指定至所需的設備。當設備開機時會先自動套用指定的套裝軟體，隨後作業系統才會啟動。

若對設備啟用了「Novell 開機前服務」功能表，您還可以使用該功能表的「**啟動 ZENworks 複製影像維護**」選項進入複製影像維護模式提示，以手動方式在每台設備上完成這些任務。或者，您也可以使用「開機前服務」開機 CD 或 DVD，它們不要求在設備上啟用 PXE。如需詳細資訊，請參閱第 3.1.2 節「**使用指令行複製 ZENworks 影像**」(第 98 頁)。

## 1.5.2 建立、安裝及回存標準影像

購買新設備後，您可以在部署之前安裝標準的軟體平台，並讓設備在將來能夠以無人管理的方式重新建立影像。

1. 建立每個要部署之類型的模型設備。
2. 在 ZENworks 影像伺服器上建立每個模型設備的影像。如需詳細資訊，請參閱「**手動擷取設備的影像**」(第 98 頁)。  
這些影像應包含「Novell ZENworks Configuration Management 影像代辦」(novell-ziswin)。
3. 或者，您可以為此影像建立開機前影像集。如此可讓系統自動指定影像，以供稍後之用。
4. 若要使用「開機前服務」，請在伺服器上安裝 Configuration Management，使該伺服器成為影像伺服器。如需詳細資訊，請參閱第 2.1 節「**準備開機前服務影像伺服器**」(第 37 頁)。

或

若要使用開機 CD 或 DVD，或 ZENworks 分割區，請建立開機 CD 或 DVD，使其指向儲存模型影像的 ZENworks 影像伺服器。如需詳細資訊，請參閱第 2.3 節「**針對 ZENworks 影像複製設定開機前服務方法**」(第 41 頁)。

若要使用「開機前服務」，請在每個新設備開機時執行以下作業：

1. 確保設備支援 PXE。若預設未啟用 PXE，則將其啟用。如需詳細資訊，請參閱第 2.7 節「**在設備上啟用 PXE**」(第 87 頁)。
2. 將設備實體連接至網路。
3. 從開機前服務影像伺服器將設備開機。



若不想使用「開機前服務」，請使用影像開機 CD 或 DVD 開機，並考慮安裝 ZENworks 分割區以啓用無需 CD 或 DVD 的自動影像複製。如需詳細資訊，請參閱第 2.8.2 節「啓用設備進行設備作業」(第 89 頁)中的步驟 3(第 51 頁)。安裝分割區後，從 ZENworks 分割區將設備重新開機。

### 1.5.3 重新複製已毀損設備的影像

您可以修復設定錯誤或已毀損的設備，而不會遺失資料或過於打斷使用者的操作。

1. 當設備需要修復時，要求使用者將其要保留的所有檔案備份到網路上 (如果可能)。
2. 為設備建立並 / 或指定適當的影像集。
3. 若設備擁有 ZENworks 分割區，或啓用了 PXE，則使用者應從 ZENworks 分割區或「開機前服務影像伺服器」(透過 PXE) 開機，以找到並執行指定的套裝軟體。若要使用 PXE，請確定已在伺服器上安裝了「開機前服務」，使該伺服器成為影像伺服器。如需詳細資訊，請參閱第 3 章「使用複製影像」(第 91 頁)。

或

若設備沒有 ZENworks 分割區且未啓用 PXE，則使用者應當使用影像開機 CD 或 DVD 將設備開機，並手動回存適當的影像。

4. 貼上影像後，還原備份到網路上的所有使用者檔案。

### 1.5.4 將實驗室設備回存至全新狀態

您可以將設備回存至全新狀態，移除上次在該設備上回存影像以來做出的所有變更或新增的內容。這對更新實驗室設備非常有幫助。

如需啓始設定實驗室的方法，請參閱第 1.5.6 節「多路廣播設備影像」(第 34 頁)。

以下步驟假定設備尚未註冊。

1. 建立全新的模型設備影像，並將它儲存到 ZENworks 影像伺服器上。如需詳細資訊，請參閱「手動擷取設備的影像」(第 98 頁)。
2. 若要使用「開機前服務」，請確定已在伺服器上安裝了 Configuration Management，使該伺服器成為影像伺服器。如需詳細資訊，請參閱第 2.1 節「準備開機前服務影像伺服器」(第 37 頁)。
3. 若要使用「開機前服務」，並且設備支援 PXE，請確定已啓用 PXE。如需詳細資訊，請參閱第 2.7 節「在設備上啓用 PXE」(第 87 頁)。

或

若不想使用「開機前服務」或 ZENworks 分割區，請建立影像開機 CD 或 DVD，使其指向儲存原始影像的 ZENworks 影像伺服器。如需詳細資訊，請參閱第 2.3 節「針對 ZENworks 影像複製設定開機前服務方法」(第 41 頁)。

依照以下方式部署每個實驗室設備：

1. 將設備實體連接至實驗室網路。
2. 若要使用「開機前服務」，請從開機前服務影像伺服器開機設備。

或

若不想使用「開機前服務」，請使用影像開機 CD 或 DVD 將設備開機，並安裝 ZENworks 分割區。如需詳細資訊，請參閱第 2.8.2 節「啓用設備進行設備作業」(第 89 頁) 中的步驟 3(第 51 頁)。安裝分割區後，從 ZENworks 分割區將設備重新開機。

3. 在每個實驗室工作階段結束時，將影像集指定至實驗室設備。
4. 將每台設備重新開機，並藉由將其指定給 ZENworks 影像集讓其自動複製影像。

### 1.5.5 設定設備以供日後重新複製影像

您可以讓現有設備在將來重新複製影像，以盡可能減少使用者的介入。

此過程可能需要由本地管理員分階段來執行。每個管理員均可以執行以下作業：

1. 在每部設備上安裝 Novell ZENworks Configuration Management 影像代辦 (novell-ziswin)。
2. 若設備支援 PXE，請確定已啓用 PXE (請參閱第 2.7 節「在設備上啓用 PXE」(第 87 頁))，並且已在伺服器上安裝了 Configuration Management，使該伺服器成為影像伺服器 (請參閱第 2.1 節「準備開機前服務影像伺服器」(第 37 頁))。

或

準備一些在使用者遇到困難時可以使用的影像 CD 或 DVD (請參閱第 2.3 節「針對 ZENworks 影像複製設定開機前服務方法」(第 41 頁))。這些設備應指向影像伺服器，該伺服器包含與新設備使用的影像相同的原始影像。

3. 若使用者遇到困難，請採用為毀損之設備重新複製影像的策略。如需詳細資訊，請參閱第 1.5.3 節「重新複製已毀損設備的影像」(第 33 頁)。

### 1.5.6 多路廣播設備影像

以下各節將說明 ZENworks 影像的多路廣播影像功能：

- ◆ 「瞭解多路廣播」(第 34 頁)
- ◆ 「多路廣播的實際運用」(第 35 頁)
- ◆ 「自動多路廣播示例」(第 36 頁)

有關使用多路廣播的說明，請參閱第 3.2 節「多路廣播影像以複製 ZENworks 影像」(第 112 頁)。

#### 瞭解多路廣播

多路廣播是將同一個影像傳送至多台設備的方法，讓您無需在網路上多次傳送影像。此作業是透過邀請參與設備加入一個多路廣播工作階段來執行的。多路廣播與網路上的廣播類似，因為您只能向網路傳送一次影像，並且只有多路廣播工作階段所屬的那些設備才能看到及接收該影像。這樣可節省網路頻寬用量。

例如，若多路廣播工作階段中有 10 項設備，而影像大小為 3 GB，則將影像複製到 10 項設備時網路只會出現 3 GB 的網路流量。若不借助多路廣播，要將影像逐個複製到 10 項設備，網路會出現 30 GB 的網路流量。

要複製影像的設備必須實際連接至網路。它們可以是具有任何類型之現有作業系統的設備，也可以是未安裝任何作業系統的新設備。

---

**重要：**多路廣播要能夠正常運作，則網路上的所有路由器與交換器皆須設定多路廣播功能。否則，可能無法正確路由多路廣播封包。

---

多路廣播可以自動執行，也可以手動執行。

- 「自動執行多路廣播」(第 35 頁)
- 「手動執行多路廣播」(第 35 頁)

#### 自動執行多路廣播

在「ZENworks 控制中心」中，多路廣播是透過設定多路廣播影像集套裝軟體來完成的。套裝軟體包含之前從設備擷取並儲存在影像伺服器上的基本影像。此基本影像將套用到多路廣播工作階段的所有參與設備。

當使用影像集執行多路廣播時，影像伺服器是工作階段來源設備，它會將 .zmg 影像檔傳送至工作階段參與設備。此程序中使用了 Novell-pbserv。會在工作階段來源設備上報告並顯示所有問題。

如需詳細資訊，請參閱第 3.2 節 「多路廣播影像以複製 ZENworks 影像」(第 112 頁)。

#### 手動執行多路廣播

您可以在複製影像維護模式提示處輸入指令來設定並啟動多路廣播工作階段。您要在提示中為每台設備輸入適當的指令，指定其中之一做為工作階段來源設備。系統會將工作階段來源設備硬碟的影像傳送至每個工作階段參與設備。

如需有關影像指令的更多資訊，請參閱第 F.5 節 「工作階段模式 (多路廣播影像集)」(第 204 頁)。

若您計劃透過訪問每台設備來設定多路廣播，則您需要一張影像開機 CD 或 DVD，或設備必須啟用了 PXE。如需詳細資訊，請參閱第 2.3 節 「針對 ZENworks 影像複製設定開機前服務方法」(第 41 頁)。

#### 多路廣播的實際運用

多路廣播適用於實驗室、教室與工作區，或其他您需要在多台設備上快速建立相同組態的地點，如此即無需耗時單獨設定每台設備。

#### 多路廣播影像的優勢

多路廣播是使用「ZENworks 影像引擎」以最小工作量來批量重新複製影像的方法。若您擁有一個要在其他數台設備上複製的具有原始軟體組態的設備，或擁有一個要在多台設備上設定的影像，則多路廣播對您非常有幫助。

#### 多路廣播影像的限制

在未安裝任何 Configuration Management 軟體的情況下使用多路廣播的一個主要限制是會導致一組設備的網路身分重複。IP 位址 (若網路使用靜態 IP 定址) 與設備主機名稱都會完全相同，若不將其變更就部署到網路上則可能會導致衝突。

對於少量設備來說，這可能不是問題。但若是設備數量很多，則應於執行多路廣播之前在每部設備上安裝 Novell ZENworks Configuration Management 影像代辦 (novell-ziswin)，請參閱第 2.8.2 節 「啟用設備進行設備作業」(第 89 頁)。影像代辦會在多路廣播工作階段之前儲存設備的網路身分設定，並在工作階段之後還原它們。

## 自動多路廣播示例

若要使用「ZENworks 控制中心」自動將影像多路廣播至多台設備：

1. 在「ZENworks 控制中心」中，使用精靈建立多路廣播影像集套裝軟體。
2. 指定套裝軟體的來源影像。

您可以從影像伺服器多路廣播現有的影像。

3. 設定多路廣播套裝軟體的觸發條件，如下例所示：

**用戶端數：**當有指定數量的用戶端（套裝軟體內指定）開機並註冊時，多路廣播工作階段就會開始。

**時間計數：**若在指定的時間長度內沒有新用戶端註冊，則無論參與的用戶端數量有多少，多路廣播工作階段都會開始。

首先符合的觸發條件會導致多路廣播工作階段開始。

4. 將多路廣播影像集套裝軟體指定至所需設備。

「ZENworks 控制中心」提供了啟用或停用多路廣播影像集套裝軟體的方法，可讓您暫時停止執行套裝軟體。此方法要比將套裝軟體從多台設備取消指定更高效。

5. 等待觸發啟動。

每個開機至工作階段的設備都將其開機程序延遲至工作階段開始後執行，而工作階段開始時間則取決於其中一個觸發條件被滿足。

根據您為多路廣播影像集套裝軟體及指定給套裝軟體的設備設定的組態，當指定至多路廣播影像集套裝軟體的設備開機時，多路廣播會自動進行。在工作階段設備開機至其作業系統前，此套裝軟體會套用至每個工作階段設備。ZENworks 多路廣播影像集套裝軟體會使用網路的多路廣播功能只在網路上傳送一次，並會在所有參與設備上同時執行。

# 設定開機前服務和影像

本節提供了在 Novell® ZENworks® Configuration Management SP2 中設定開機前服務的指示：

- 第 2.1 節 「準備開機前服務影像伺服器」 (第 37 頁)
- 第 2.2 節 「準備一部具有複製影像角色的輔助設備」 (第 37 頁)
- 第 2.3 節 「針對 ZENworks 影像複製設定開機前服務方法」 (第 41 頁)
- 第 2.4 節 「部署及管理開機前服務」 (第 53 頁)
- 第 2.5 節 「設定 ZENworks 影像複製的開機前服務預設值」 (第 67 頁)
- 第 2.6 節 「覆寫開機前服務預設值」 (第 86 頁)
- 第 2.7 節 「在設備上啟用 PXE」 (第 87 頁)
- 第 2.8 節 「針對 ZENworks 影像複製設定設備」 (第 88 頁)

---

**重要：**「開機前服務」軟體會在您安裝 ZENworks Configuration Management 時自動安裝。

---

## 2.1 準備開機前服務影像伺服器

在伺服器上安裝 Novell ZENworks Configuration Management 時，「開機前服務」服務或精靈 (novell-pbserv) 會使所有主要伺服器成為影像伺服器。為避免混淆，Proxy DHCP 伺服器或精靈 (novell-proxydhcp) 只會完成安裝，而不會啟用。若要讓 PXE 設備能夠與「開機前服務」通訊，則每個網路節區中都至少必須要有一部伺服器以手動方式啟動此服務或精靈。此服務或精靈究竟應由幾個以及由哪幾個伺服器執行，取決於您的網路拓撲。大致來說，就您的網路中所部署的每部 DHCP 伺服器而言，您都必須要有對應的 Proxy DHCP 伺服器。

如需設定設備管理的相關資訊，請參閱第 2.4 節 「部署及管理開機前服務」 (第 53 頁) 與第 2.5 節 「設定 ZENworks 影像複製的開機前服務預設值」 (第 67 頁)。

除了 ZENworks 伺服器的特定硬體需求以外，用以儲存影像檔的伺服器還必須符合下列需求：

- **固定 IP 位址：**在複製影像作業期間，當您連接到影像伺服器時，一定要使用影像伺服器的固定 IP 位址或 DNS 名稱，才能連接。
- **足夠的空間以儲存設備影像：**若未對設備影像進行壓縮 (依預設啟用)，這些影像的大小將會與設備硬碟上的資料差不多，而可能必須以 GB 計之。

若要在本地 (使用 CD、DVD 或硬碟) 而不使用影像伺服器儲存影像，請參閱「使用 CD 與 DVD 執行中斷的影像操作」 (第 107 頁) 與「使用硬碟進行中斷的複製影像作業」 (第 109 頁)。

## 2.2 準備一部具有複製影像角色的輔助設備

輔助設備是可執行某些通常由 ZENworks 主要伺服器執行的角色的受管理設備。輔助設備可以是任何受管理設備 (伺服器或工作站)。設定輔助設備時，需要指定它執行的角色 (複製影像、收集或內容)。輔助設備還可以執行可能由協力廠商產品 (即 ZENworks 10 Configuration Management SP2 框架的嵌入式管理單元) 新增的角色。



以下各節將提供詳細資訊：

- ◆ [第 2.2.1 節 「瞭解複製影像角色」 \(第 38 頁\)](#)
- ◆ [第 2.2.2 節 「對輔助設備設定複製影像角色」 \(第 38 頁\)](#)
- ◆ [第 2.2.3 節 「以圖例說明複製影像輔助設備上的開機前服務程序」 \(第 38 頁\)](#)

## 2.2.1 瞭解複製影像角色

複製影像角色可安裝複製影像服務，並將複製影像角色新增至設備。具有複製影像角色的輔助設備稱為複製影像輔助設備。複製影像輔助設備要求 Proxy DHCP 以及 DNS 伺服器在影像環境中均處於執行狀態。

複製影像角色可讓您執行下列任務：

- ◆ 將設備用作影像伺服器，藉以在設備上執行所有複製影像作業。這些操作包括擷取影像，以及透過單點傳播或多路廣播影像於子網路內或子網路間套用影像。
- ◆ 達到主要伺服器的載入平衡。
- ◆ 將附加影像複製到輔助設備。

輔助設備透過 ZENworks 控制中心與主要伺服器進行通訊，以便在自動模式下執行複製影像作業。

對於受管理設備，若未將受管理設備升級為具有複製影像角色的輔助設備，或未將複製影像角色新增至現有的輔助設備，則複製影像模組將處於非活動狀態。此舉可啟用設備上的複製影像服務，並可讓您在自動和維護模式下執行複製影像作業。

設備上安裝的影像元件包括「Novell ZENworks PXE 用戶端檔案」、「Novell ZENworks PXE 更新檔案」以及「Novell ZENworks 多路廣播應用程式 (zmgmcast)」。設備上安裝的影像服務包括「Novell TFTP」、「ZENworks 開機前規則 (zmgpbpolicy)」、「ZENworks 開機前 (pbserv)」以及「Novell Proxy DHCP」。除 Proxy DHCP 外的所有設備都可自動啟動。您可以透過「ZENworks 控制中心」手動啟動或停止 Proxy DHCP 服務。

## 2.2.2 對輔助設備設定複製影像角色

您可以使用 ZENworks 控制中心或 zman 指令行公用程式對輔助設備設定複製影像角色。

若要使用 ZENworks 控制中心設定複製影像角色，請參閱 [《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》](#) 中的「輔助設備」。若要使用 zman 指令行公用程式設定複製影像角色，請參閱 [《ZENworks 10 Configuration Management 指令行公用程式參考》](#) 中的「輔助設備指令」。

## 2.2.3 以圖例說明複製影像輔助設備上的開機前服務程序

複製影像輔助設備流程中常見的開機前服務作業如下：

1. 在「ZENworks 控制中心」中建立影像集並將其指定至啟用 PXE 的設備。
2. 啟用 PXE 的設備開始開機。
3. 設備會傳送 DHCP 探查申請以判斷複製影像輔助設備的 IP 位址。
4. DHCP 伺服器會回應 IP 位址供設備使用。

5. Novell-proxydhcp 回應以 TFTP 伺服器的 IP 位址，以及「開機前服務」開機程式 (nvlntp.sys) 的檔名。
6. PXE 設備透過使用複製影像輔助設備上的 novell-tftp 下載「開機前服務」開機程式。
7. 下載並執行「開機前服務」開機程式後，設備會檢查複製影像輔助設備上的 novell-zmgprebootpolicy 以確定是否有要執行的複製影像工作。
8. 若有要執行的複製影像工作 (包含在指定至設備的影像集內)，設備會從伺服器下載 WinPE 環境。
9. 影像集內包含的所有複製影像任務都會被執行。
10. 若沒有要執行的複製影像任務，則不會下載檔案，並且設備會繼續開機至其作業系統。

所有指定之複製影像任務的資料庫異動，會透過從複製影像輔助設備向主要伺服器發出的 Web 申請來執行。


以下各節介紹開機前服務如何在複製影像輔助設備上執行 PXE 開機、ZENworks 影像以及協力廠商影像的工作：

- ◆ 「以圖例說明複製影像輔助設備上針對 PXE 開機的開機前服務程序」(第 39 頁)
- ◆ 「以圖例說明複製影像輔助設備上針對 ZENworks 影像的開機前服務程序」(第 40 頁)
- ◆ 「以圖例說明複製影像輔助設備上針對協力廠商影像的開機前服務程序」(第 40 頁)

## 以圖例說明複製影像輔助設備上針對 PXE 開機的開機前服務程序

以下示例假定設備與影像伺服器位於同一個網路節區中。

圖 2-1 複製影像輔助設備上 PXE 開機的開機前服務程序




程序：

1. 當設備開機時，PXE BIOS 會使用 PXE 延伸功能發出 DHCP 申請。申請使用埠 67 進行廣播。
2. DHCP 伺服器在埠 68 上以 IP 組態資訊回應，複製影像輔助設備上的 Proxy DHCP 伺服器在埠 68 上以開機程式 (nvlntp.sys) 名稱以及 TFTP 服務或精靈所在的 IP 位址回應。

### 以圖例說明複製影像輔助設備上針對 ZENworks 影像的開機前服務程序

以下示例假定設備與影像伺服器位於同一個網路節區中。

圖 2-2 複製影像輔助設備上針對 ZENworks 影像的開機前服務程序



程序：

1. 在設備上載入並執行 SUSE Linux Enterprise Server (SLES)。
2. 「ZENworks 影像引擎」(img) 申請指定的「開機前服務」工作詳細資料並執行工作。
3. 將影像存放於設備上，並自動重新開機。


### 以圖例說明複製影像輔助設備上針對協力廠商影像的開機前服務程序

若要複製 ZENworks 協力廠商影像，必須上載主要伺服器上的協力廠商工具。如需詳細資訊，請參閱第 D.2 節「使用 ZENworks 控制中心執行 ZENworks 協力廠商影像複製」(第 147 頁)。此操作會自動將所需之主要伺服器上的影像套裝作業系統與工具複製到複製影像輔助設備上相應的 tftp 目錄中。複製影像輔助設備上的複製影像程序與主要伺服器上的程序類似。如需主要伺服器上之複製影像程序的詳細資訊，請參閱第 1.4 節「開機前服務程序」(第 25 頁)。

以下示例假定設備與影像伺服器位於同一個網路節區中。



圖 2-3 複製影像輔助設備上針對協力廠商影像的開機前服務程序



程序：

1. 在設備上載入並執行 WinPE。
2. ZENworks Work To Do (ZENworks 協力廠商影像) 應用程式申請指定的「開機前服務」工作詳細資料，並啟動相應的協力廠商影像引擎以執行該工作。
3. 將影像存放於設備上，並自動重新開機。

## 2.3 針對 ZENworks 影像複製設定開機前服務方法

實際執行設備之影像複製工作的 Novell ZENworks 影像引擎，是 Linux 應用程式。若未對具有 PXE 功能的設備使用自動化開機前服務，您就必須準備已安裝 Linux 核心、ZENworks 影像引擎與網路驅動程式的開機媒體。

以下幾節包含其他資訊：

- ◆ 第 2.3.1 節 「使用開機前服務 (PXE)」 (第 41 頁)
- ◆ 第 2.3.2 節 「準備影像開機 CD 或 DVD」 (第 42 頁)
- ◆ 第 2.3.3 節 「使用 ZENworks Imaging Media Creator 進行設定」 (第 44 頁)
- ◆ 第 2.3.4 節 「管理 ZENworks 分割區」 (第 51 頁)

### 2.3.1 使用開機前服務 (PXE)

開機前執行環境 (PXE) 是一種 Intel 規格，可讓設備從網路開機，而非從其硬碟或其他本地媒體開機。Configuration Management 可使用 PXE 啟動「開機前服務」。

「開機前服務」會使用 PXE 找出是否有針對設備指定的複製影像工作，並為設備提供開機 ZENworks 影像環境所需的檔案。

您必須先執行下列作業，才能使用含有自動影像集的「開機前服務」：

1. 在影像伺服器上安裝 ZENworks Configuration Management。

2. 在設備上啓用 PXE。
3. 在影像伺服器上或其他網路伺服器上安裝標準 DHCP 伺服器。

自動開機前服務功能亦可使用 ZENworks 分割區執行。若需要更多的資訊，請參閱「[建立 ZENworks 分割區](#)」(第 51 頁)。

手動開機前服務功能可使用 CD 或 DVD 執行。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.2 節「[準備影像開機 CD 或 DVD](#)」(第 42 頁)。

## 2.3.2 準備影像開機 CD 或 DVD

若您有燒錄 CD 或 DVD 的軟體，您可以建立複製影像作業的影像開機 CD 或 DVD。您有兩個選項：

- 「[建立附有其他檔案的開機 CD 或 DVD](#)」(第 42 頁)
- 「[建立不含其他檔案的開機 CD 或 DVD](#)」(第 43 頁)

若需有關如何使用 CD 或 DVD 來執行解除連接的影像操作，請參閱第 3.1.3 節「[設定已解除連接的影像操作](#)」(第 107 頁)。

### 建立附有其他檔案的開機 CD 或 DVD

本節將說明如何建立不僅包含 bootcd.iso 影像中所提供之檔案的影像 CD 或 DVD。

此方法可讓您在開機 CD 或 DVD 上包含 settings.txt 檔案，以提供必要的影像參數。如需 settings.txt 檔案的詳細資訊，請參閱第 E.6 節「[影像組態參數 \(settings.txt\)](#)」(第 179 頁)。

此方法可讓您新增在進行影像複製時所需的檔案與驅動程式。

若要建立包含 settings.txt 與其他檔案的影像開機 CD 或 DVD：

- 1 將 bootcd.iso 檔案複製到暫存位置上。

在安裝了 ZENworks 的影像伺服器上，bootcd.iso 檔案位於：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\

**Linux：** /opt/novell/zenworks/preboot/bin/winutils/

- 2 在 ISO 編輯器中，開啓 bootcd.iso 檔案的暫存副本。

若在檔案新增至 ISO 後出現 ISO 損毀的情形 (如檢查總數錯誤)，請使用更可靠的 ISO 編輯器。此外，有些 ISO 編輯器可能無法與 DVD 妥善搭配運作。

- 3 使用暫存的 bootcd.iso 檔案，將 settings.txt 檔案複製到 bootcd.iso 影像的根。

在安裝了 ZENworks 的影像伺服器上，settings.txt 檔案位於：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\

**Linux：** /opt/novell/zenworks/preboot/bin/winutils/

- 4 將 CD 或 DVD 上任何您需要的其他檔案或驅動程式，複製到暫存 bootcd.iso 影像中的 addfiles 目錄。

您在 /addfiles 目錄下新增的任何檔案或子目錄，在 CD 或 DVD 啟動時將會放置於用戶端的根上。

---

**重要：**從 CD 或 DVD 開機時，會將影像引擎讀取到 RAM 中。由於影像引擎會使用某些位於用戶端設備上的 RAM，因此您在 addfiles 目錄下所新增之所有檔案的大小總計不得超過剩餘 RAM 的量。

---

- 5 將更新的 bootcd.iso 影像檔儲存至其暫存位置上。
- 6 使用 CD 或 DVD 燒錄軟體，將更新的 bootcd.iso 影像燒錄到 CD 或 DVD 上。
- 7 從您新建的影像開機 CD 或 DVD，啟動要複製影像的設備。  
目前不支援從 SCSI CD-ROM 設備開機。

若要透過變更 /boot/i386/loader/isolinux.cfg 檔案中的預設功能表選項來建立影像開機 CD 或 DVD：

- 1 將 bootcd.iso 檔案複製到暫存位置上。  
在安裝了 ZENworks 的影像伺服器上，bootcd.iso 檔案位於：  
**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\  
**Linux：** /opt/novell/zenworks/preboot/bin/winutils/
- 2 在 ISO 編輯器中，開啓 bootcd.iso 檔案的暫存副本。  
若在檔案新增至 ISO 後出現 ISO 損毀的情形（如檢查總數錯誤），請使用更可靠的 ISO 編輯器。此外，有些 ISO 編輯器可能無法與 DVD 妥善搭配運作。
- 3 在暫存檔 bootcd.iso 中，開啓 /boot/i386/loader 目錄中的 isolinux.cfg 檔案。
- 4 編輯 isolinux.cfg 檔案，將下一行  
default linux  
變更為  
default manual
- 5 將更新的 bootcd.iso 影像檔儲存至其暫存位置上。
- 6 使用 CD 或 DVD 燒錄軟體，將更新的 bootcd.iso 影像燒錄到 CD 或 DVD 上。
- 7 從您新建的影像開機 CD 或 DVD，啟動要複製影像的設備。  
目前不支援從 SCSI CD-ROM 設備開機。

zmgbootcd 影像公用程式位於以下位置：

[https://primary\\_server\\_ID/zenworks-downloads/msi/novell-zenworks-zmgbootcd-10.2.0.xxxxx.msi](https://primary_server_ID/zenworks-downloads/msi/novell-zenworks-zmgbootcd-10.2.0.xxxxx.msi)

[https://primary\\_server\\_ID/zenworks-downloads/rpm/novell-zenworks-zmgbootcd-10.2.0-xxxxx.i586.rpm](https://primary_server_ID/zenworks-downloads/rpm/novell-zenworks-zmgbootcd-10.2.0-xxxxx.i586.rpm)

## 建立不含其他檔案的開機 CD 或 DVD

若不在影像開機 CD 或 DVD 中包含 settings.txt 檔案或任何其他檔案或驅動程式，您可以直接從 ZENworks 隨附的 bootcd.iso 影像建立影像開機 CD 或 DVD。

但您必須藉由磁片上的 settings.txt 檔案，提供必要的影像參數。如需 settings.txt 檔案的詳細資訊，請參閱第 E.6 節「影像組態參數 (settings.txt)」(第 179 頁)。

若要建立僅含 bootcd.iso 影像的影像開機 CD 或 DVD：

- 1 將含有您所需之影像開機程序設定的 settings.txt 檔案，複製到磁片上。  
在安裝了 ZENworks 的影像伺服器上，settings.txt 檔案位於：

**Windows :** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\

**Linux :** /opt/novell/zenworks/preboot/bin/winutils/

- 2 使用 CD 或 DVD 燒錄軟體，將 bootcd.iso 影像燒錄到 CD 或 DVD 上。

在安裝了 ZENworks 的影像伺服器上，bootcd.iso 檔案位於：

**Windows :** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\

**Linux :** /opt/novell/zenworks/preboot/bin/winutils/

- 3 從您新建的影像開機 CD 或 DVD，啟動要複製影像的設備。  
系統會提示您提供含有 settings.txt 檔案的磁片。  
目前不支援從 SCSI CD-ROM 設備開機。

### 2.3.3 使用 ZENworks Imaging Media Creator 進行設定

此公用程式可讓您為 ZENworks Configuration Management 中的「開機前服務」複製影像功能建立開機磁片。例如，可以執行下列各項動作：

- ♦ 修改 settings.txt 檔案
- ♦ 建立開機磁片，以讓通常不能從 CD 或 DVD 開機的設備亦可從 CD 或 DVD 開機
- ♦ 從開機磁片建立開機前開機影像 (PBI) 檔

---

**重要：**此公用程式為 .NET 應用程式，因此在要執行此公用程式的 Windows 設備上，必須要安裝 .NET Framework。

---

有關更詳細的資訊，請參閱：

- ♦ 「ZENworks Imaging Media Creator 功能」(第 44 頁)
- ♦ 「管理 Settings.txt 檔案」(第 45 頁)
- ♦ 「建立開機磁片」(第 48 頁)
- ♦ 「建立開機前開機影像」(第 49 頁)

#### ZENworks Imaging Media Creator 功能

ZENworks Imaging Media Creator 公用程式對話方塊有兩個索引標籤：

- ♦ 「CD 媒體開機」(第 44 頁)
- ♦ 「開機前開機影像」(第 45 頁)

#### CD 媒體開機

「CD 媒體開機」索引標籤可讓您製作適用於 PXE 設備之開機磁片的影像。您可以：

- ♦ 建立開機磁片，以讓設備借助 CD 或 DVD 開機 (而通常它們無法做到) 執行複製影像任務
- ♦ 指定組態設定，將其保存於開機磁片上的 settings.txt 檔案中，以供您使用磁片開機設備時使用
- ♦ 在建立開機磁片後，對磁片上包含的 settings.txt 檔案進行編輯，以修改組態設定

如需詳細資訊，請參閱「建立開機磁片」(第 48 頁)。

## 開機前開機影像

您可以建立指向「開機前開機影像」(PBI) 檔案的 PXE Linux 組態檔；PBI 檔案乃是開機磁片的原始影像。此檔案可讓您以 PXE 使用 TFTP 伺服器上的 .pbi 檔案中的開機磁片資訊，而不是從含有該開機前資訊的磁片進行開機。

如需詳細資訊，請參閱「[建立開機前開機影像](#)」(第 49 頁)。

## 管理 Settings.txt 檔案

Configuration Management 附有兩個 settings.txt 檔案：

- ◆ **Windows**：%ZENWORKS\_HOME%\share\tftp\boot\

**Linux**：/srv/tftp/boot/

PXE 設備會使用此檔案版本進行自動開機前工作。此檔案位於影像伺服器上，通常不需修改。在開機程序期間，會讀取此 settings.txt 檔案，並且會探查及使用必要的設定資訊。

- ◆ **Windows**：%ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\

**Linux**：/opt/novell/zenworks/zdm/winutils/

此檔案的影像伺服器副本必須根據您的網路環境進行適當修改，而其工作副本則應保存於影像開機設備 (影像 CD 或 DVD，或空白磁片) 的根上。燒錄影像 CD 或 DVD 時，請確實包含此 settings.txt 檔案的編輯副本。

您可以使用 ZENworks Imaging Media Creator 公用程式管理 settings.txt 檔案的這項副本內容，如下列步驟所說明。

若要手動編輯 settings.txt 檔案，請參閱第 E.6 節「[影像組態參數 \(settings.txt\)](#)」(第 179 頁)。

若需要更多的資訊，請參閱第 E.6 節「[影像組態參數 \(settings.txt\)](#)」(第 179 頁)。

若要使用 ZENworks Imaging Media Creator 公用程式管理 settings.txt 檔案：


- 1 在管理設備上，從影像伺服器執行 zmediacreator.exe。

**Windows**：%ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\

**Linux**：/opt/novell/zenworks/zdm/winutils/

針對 Linux 伺服器路徑，若要使用 Windows 管理設備來存取此目錄，則您可能需要設定 Samba。

以下對話方塊會顯示出來：



- 2 按一下「載入」，瀏覽並選取 settings.txt 檔案，然後按一下「開啓」。  
預設位置為 A:\。瀏覽至下列目錄，找出要修改的副本：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\preboot\

**Linux：** /opt/novell/zenworks/zdm/winutils/

載入檔案時，此對話方塊中的欄位會填入 settings.txt 檔案中所含的資訊。

- 3 (選用) 在「CD 媒體開機」索引標籤上的「Settings.txt 選項」區段中，填寫下列欄位：

**從磁片開機時提示組態：**指定是否在您以開機磁片與 CD 或 DVD 啟動設備時，提示您提供這些組態設定。若不選擇此選項，設備會使用您於此處指定的組態設定進行開機，而且在開機時，您將無法置換這些設定。如果選擇這個選項，便可在開機時變更每一項設定。

**手動重新開機：**指定當您使用開機磁片以自動模式啟動設備後，是否必須手動重新啟動設備。(若已在手動模式下從開機磁片啟動設備，則您必須一律以手動方式重新啟動設備。)

若您使用開機磁片啟動設備，而且讓開機程序以自動模式進行，則影像引擎會啟動並檢查開機前伺服器，以確認是否要執行自動建立影像作業。若是如此，其會在設備上執行複製影像作業，然後結束。否則將會直接結束，而不執行任何動作。接下來的動作將根據您是否選取此選項而定。

若不選擇此選項，系統會提示您將開機磁片取出並按任意鍵，自動將設備重新啟動為原來的作業系統。若選取此選項，設備將不會自動重新開機，而會顯示複製影像維護模式提示，讓您在提示處執行其他複製影像相關任務。如果您希望先檢查目前的分割區資訊或影像安全資料，再重新開機到原來的作業系統，則此選項會很有幫助。




**ZENworks 分割區大小 (MB)：**指定您選擇要在使用開機磁片啟動設備時於設備上本地建立一個 zenworks 分割區的情況下，所要配置給該分割區的 MB 數。預設大小為 150 MB，您所建立的分割區不應小於此值。允許的最大大小為 2048 MB (2 GB)。

4 (選用) 在「CD 媒體開機」索引標籤上的「工作站 IP 設定」區段中，填寫下列欄位：

**使用 DHCP：**指定透過 DHCP 動態取得 IP 位址。只有在您的網路上設定了 DHCP 時，才使用此選項。

**使用下列靜態位址資訊：**指定使用靜態 IP 位址。如果您選取此選項，請填入要使用的 IP 位址、子網路遮罩及閘道。

**DNS 按鈕：**只有為設備指定靜態 IP 位址時，才能使用此選項。



- ◆ **DNS 名稱伺服器：**若要使用 DNS 連接至伺服器，則必須指定名稱伺服器。

您可以依需要指定 DNS 名稱伺服器的位址，數量不限。您可以編輯或移除名稱伺服器位址，或在清單中上下移動這些位址，以指定加以聯絡時的順序。

- ◆ **網域字尾：**您也可以依需要指定任意數量的 DNS 網域字尾。字尾亦可使用編輯、移動與移除功能。

5 (必要) 在「CD 媒體開機」索引標籤上的「影像代理伺服器位址」區段中，指定開機前伺服器 (即執行 novell-pbserv 的伺服器) 的固定 IP 位址或完整 DNS 名稱。

此項目可指定您以開機磁片啟動設備時所連接的開機前伺服器。

只有在 DNS 名稱適用於您的網路，且影像伺服器在您的 DNS 伺服器名稱解析表中具有項目時，才可使用 DNS 名稱。

6 按一下「儲存」，瀏覽至您要儲存 settings.txt 檔案的位置，然後按一下「儲存」。

將在「Settings.txt 選項」區段中設定的組態，儲存到指定位置的 settings.txt 檔案中。預設位置為 A:\，例如開機磁片的位置 (請參閱「建立開機磁片」(第 48 頁))。

您可以儲存到不同的位置，以便在燒錄至影像 CD 或 DVD 時使用。

- 7 此公用程式使用完畢後，請按一下「關閉」。

---

**重要：**若您手動編輯 settings.txt 檔案以提供可執行檔的路徑，請確定您所提供的是完整路徑，否則可執行檔將無法執行。

---

## 建立開機磁片

若您的設備無法正常啟動 CD 或 DVD，但已安裝 CD 或 DVD 硬體，您可以使用 ZENworks Imaging Media Creator 公用程式建立可讓設備從 CD 或 DVD 啟動的磁片。

若要建立開機磁片：


- 1 在管理設備上，從影像伺服器執行 zmediacreator.exe。

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\

**Linux：** /opt/novell/zenworks/zdm/winutils/

針對 Linux 伺服器路徑，若要使用 Windows 管理設備來存取此目錄，則您可能需要設定 Samba。

以下對話方塊會顯示出來：



- 2 若要修改要包含到此磁片中的 settings.txt 檔案，請遵循「管理 Settings.txt 檔案」(第 45 頁)中的步驟 2 至步驟 4，然後繼續執行本節中的步驟 3。

- 3 (必要) 在「CD 媒體開機」索引標籤上的「影像代理伺服器位址」區段中，指定開機前伺服器 (即執行 novell-pbserv 的伺服器) 的固定 IP 位址或完整 DNS 名稱。

此項目可指定您以開機磁片啟動設備時所連接的開機前伺服器。



只有在 DNS 名稱適用於您的網路，且影像伺服器在您的 DNS 伺服器名稱解析表中具有項目時，才可使用 DNS 名稱。

4 格式化一片高密度的磁片，或將預先格式化的空白磁片插入 Windows 設備的磁碟機中。

5 按一下「**建立 CD 開機磁碟**」。

此項目可建立開機磁片，讓無法以其他方式從 CD 或 DVD 啟動的設備，能夠從影像 CD 或 DVD 啟動。在此處設定的任何 settings.txt 組態均會包含至寫入開機磁片的副本中。

6 磁片建立後，請按一下「**關閉**」。

7 在要複製影像的設備上插入此磁片與影像 CD 或 DVD，然後啟動設備。

磁片可讓設備啟動影像 CD 或 DVD。

### 建立開機前開機影像

您可以建立指向「開機前開機影像」(PBI) 檔案的 PXE Linux 組態檔；PBI 檔案乃是開機磁片的原始影像。此檔案可讓您以 PXE 使用 TFTP 伺服器上的 .pbi 檔案中的開機磁片資訊，而不是從含有該開機前資訊的磁片進行開機。

若要建立 PBI 組態檔及後續的 PBI 檔案：


1 在管理設備上，從影像伺服器執行 zmediacreator.exe。

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\

**Linux：** /opt/novell/zenworks/zdm/winutils/

針對 Linux 伺服器路徑，若要使用 Windows 管理設備來存取此目錄，則您可能需要設定 Samba。

在您按一下「**開機前開機影像**」索引標籤後，會顯示下列對話方塊：



- 2 在「開機前開機影像」頁上的「組態檔設定」區段中，填寫下列欄位：

**核心參數：**若要使用 keeppxe 選項中的核心參數，請選取「將 PXE 與 UNDI 堆疊保存在記憶體中」選項。

**PBI 檔名：**指定 PBI 檔案的檔名，包括 .pbi 副檔名在內。在此不指定路徑。

**TFTP 相對路徑：**指定 PBI 檔案的路徑（相對於 TFTP 伺服器的預設路徑）。此為以 PXE 啟動的設備存取 PBI 檔案之處。

**載入：**載入先前定義的 PBI 組態檔，以將其資訊填入此頁面上的欄位中。您可以編輯這些設定。

**儲存：**將 PBI 組態檔儲存到可由此對話方塊再次加以存取的位置上。

- 3 若要建立 PBI 檔案，請按一下「*建立 PBI*」，然後填寫下列欄位：



**來源路徑：**要複製到 PBI 檔案之資訊的來源。這通常是在此對話方塊的「CD 媒體開機」索引標籤上建立的開機磁片。

**目的檔案：**應覆寫 PBI 檔案之處。瀏覽位置並輸入 PBI 檔名。 .pbi 副檔名會自動加上。

#### 4 建立 PBI 後，按一下「關閉」。

如此，已啟用 PXE 的設備在啟動時即可使用此 PBI 檔案，而讓您能夠比照以開機磁片啟動設備的情況，存取開機前服務功能。

### 2.3.4 管理 ZENworks 分割區

設備在沒有 PXE 可使用的情況下開機以進行自動開機前服務工作時，會使用 ZENworks 分割區。以下幾節將說明如何管理 ZENworks 分割區：

- 「[建立 ZENworks 分割區](#)」(第 51 頁)
- 「[停用 ZENworks 分割區](#)」(第 51 頁)
- 「[移除 ZENworks 分割區](#)」(第 52 頁)

#### 建立 ZENworks 分割區

若您要設定設備以進行自動複製影像作業，但無法使用開機前服務 (PXE)，您可以在硬碟上建立 ZENworks 分割區。若您建立了足夠的分割區，您甚至可以儲存設備硬碟的影像，以便在設備因網路連接中斷而設定錯誤或損毀時使用。

---

**警告：**安裝 ZENworks 分割區會銷毀該硬碟上的所有資料。只有在您要重新安裝作業系統與軟體程式的設備上，才應使用此選項。

---

若要建立 ZENworks 分割區，您必須先建立用以啟動設備的影像 CD 或 DVD。(若設備無法從 CD 或 DVD 啟動，請參閱第 2.3.3 節「[使用 ZENworks Imaging Media Creator 進行設定](#)」(第 44 頁)。)此時，請執行下列作業：

- 1 以影像 CD 或 DVD 啟動設備，然後從功能表中選取「[安裝/更新 ZEN 分割區](#)」。  
這會啟動在第一個分割區插槽中建立 ZENworks 分割區的程序。這會銷毀除現有的 ZENworks 分割區、Dell\* 或 Compaq\* 組態分割區以外的所有現有分割區。ZENworks 分割區大小預設為 150 MB。  
若 ZENworks 分割區已存在，則會進行升級，而您現有的分割區將保持原狀。
- 2 在 ZENworks 分割區安裝或更新後，請取出 CD 或 DVD，然後按任意鍵以繼續。
- 3 取出 CD 或 DVD 並重新啟動設備後，請在設備上安裝作業系統。

---

**重要：**在安裝作業系統期間，您必須安裝即將安裝根 (/) 分割區的開機載入程式。換句話說，使用中分割區必須為根分割區。您可以使用 fdisk，驗證使用中分割區是否為根。

---

- 4 若要使用 ZENworks 分割區擷取設備的影像，請參閱「[使用複製影像維護模式提示建立影像](#)」(第 109 頁)。
- 5 出現複製影像維護模式提示時，重新開機設備。  
設備應開機到 Linux。

#### 停用 ZENworks 分割區

若要在設備上啟用 PXE，但先前已在設備上安裝 ZENworks 分割區，您可以加以停用或刪除，因為此分割區已非必要。如需刪除分割區的相關資訊，請參閱「[移除 ZENworks 分割區](#)」(第 52 頁)。

當您使用任何影像開機設備，或使用從 ZENworks 分割區開機以外的方法啟動 Linux 時，您可以停用 ( 或啓用 ) ZENworks 分割區。只要在「開機前服務」功能表出現時選取功能表選項，即可執行此作業。

## 移除 ZENworks 分割區

若您使用分割區開機，則不應刪除 ZENworks 分割區，因此您應從 ZENworks 分割區以外的影像開機方法啟動設備。

---

**警告：**刪除 ZENworks 分割區後，您需要確保放在設備上的影像是在沒有 ZENworks 分割區的設備上建立的。否則，所還原的 MBR ( 主開機記錄 ) 將會是錯誤的，而設備也將無法開機。若要將不含分割區的影像還原至設備，則僅應移除 ZENworks 分割區。

---

您可以使用下列方法移除設備中的 ZENworks 分割區：

- ◆ 「使用影像 CD 或 DVD」 ( 第 52 頁 )
- ◆ 「使用複製影像程序檔套裝軟體」 ( 第 52 頁 )
- ◆ 「使用 Fdisk」 ( 第 53 頁 )

### 使用影像 CD 或 DVD

若此時無法執行完整的 ZENworks 分割區還原，則應考慮將其移除。

若要移除 ZENworks 分割區：

- 1 使用 ZENworks 影像 CD 或 DVD 啟動設備。
- 2 選取「*手動模式*」選項。
- 3 在複製影像維護模式提示處輸入：  
`img -zenpart -remove`
- 4 在移除完成後，退出 CD 或 DVD ( 若您不將其用於重新複製設備的影像 )。
- 5 若要在重新開機前還原影像，請在提示下輸入下列內容：  
`unset ZENDEVICE`  
否則，請在備妥時重新啟動設備。

- 6 還原影像或安裝作業系統。

設備啟動時，其 ZENworks 分割區會被移除，接著從 CD 或 DVD 複製影像，而不需使用 ZENworks 分割區。

設備若指定給影像集，則會根據該套裝軟體進行影像複製。

### 使用複製影像程序檔套裝軟體

若您要使用「開機前服務」，但先前已從設備上的 ZENworks 分割區開機，則可以在您還原影像的同時刪除 ZENworks 分割區。但新的影像不應包含 ZENworks 分割區。

例如，可以執行下列各項動作：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，**建立複製影像程序檔套裝軟體**。
- 2 在「建立新的套裝軟體精靈」的「*程序檔文字*」欄位中，輸入：  
`img -zenpart -remove`

3 在「程序檔文字」欄位(在上述指令後)中,輸入您要此設備執行之複製影像工作所需的  
其他指令。

若需要更多的資訊,請參閱附錄 F「ZENworks 影像引擎指令」(第 193 頁)。

4 在精靈的「摘要」頁上,按一下「完成」(而非「下一步」)。

5 重新啟動設備。

#### 使用 Fdisk

您可以直接使用 fdisk 重新設定設備的硬碟,以移除 ZENworks 分割區。接著,您可以使用 ZENworks 影像 CD 或 DVD 複製設備的影像,或在設備上啟用 PXE,並為其指定影像集,然後再重新開機以使用該套裝軟體。

## 2.4 部署及管理開機前服務

以下幾節說明如何設定、部署及管理「開機前服務」,以及如何在同一伺服器上設定標準 DHCP 與 novell-proxydhcp。

- ◆ 第 2.4.1 節「檢查開機前服務影像伺服器設定」(第 53 頁)
- ◆ 第 2.4.2 節「在網路環境中部署開機前服務」(第 55 頁)
- ◆ 第 2.4.3 節「管理開機前服務」(第 62 頁)
- ◆ 第 2.4.4 節「編輯 Novell 開機前服務功能表」(第 65 頁)

如需使用「開機前」的相關資訊,請參閱第 3 章「使用複製影像」(第 91 頁)。

### 2.4.1 檢查開機前服務影像伺服器設定

本節提供有關如何在安裝「開機前服務」後檢查其組態的資訊。

- ◆ 「開機前服務元件綜覽」(第 53 頁)
- ◆ 「檢查設定」(第 54 頁)

#### 開機前服務元件綜覽

以下元件會做為開機前服務的一部分安裝：

表格 2-1 開機前服務元件

Windows 可執行檔以及服務名稱	Linux 精靈	描述
novell-pbserv.exe	novell-pbserv	為設備提供複製影像服務。
Novell ZENworks 開機前服務		
novell-proxydhcp.exe	novell-proxydhcp	隨標準 DHCP 伺服器執行,以通知 PXE 設備有關 TFTP 伺服器的 IP 位址。Proxy DHCP 伺服器也會回應 PXE 設備,以指出要使用的開機程式 (nvlndp.sys)。
Novell Proxy DHCP Service		

Windows 可執行檔以及服務名稱	Linux 精靈	描述
novell-tftp.exe Novell TFTP Service	novell-tftp	PXE 設備會使用它來申請需要執行複製影像任務的檔案。TFTP 伺服器也會為這些影像檔案提供中央儲存機制，如 Linux 核心、initrd 與 nvlnbp.sys。  PXE 設備會使用此伺服器下載開機程式 (nvlnbp.sys)。
novell-zmgprebootpolicy.exe Novell ZENworks 開機前規則服務	novell-zmgprebootpolicy	PXE 設備會使用它來檢查是否有任何指定給設備的影像集。

Novell-proxydhcp 必須以手動啟動，而且不需在所有影像伺服器上執行。擷取影像時，novell-pbserv 服務必須在要儲存 ZENworks 影像的伺服器上執行。回存影像時，novell-pbserv 服務必須在 ZENworks 影像所在的伺服器上執行。

其他三項服務會在安裝 Configuration Management 或伺服器重新開機時自動啟動，且必須在所有影像伺服器上執行。

如需詳細資訊，請參閱第 E.8 節「影像伺服器」（第 182 頁）。

## 檢查設定

安裝「開機前服務」元件後，應在伺服器上安裝並執行以下服務。您可以使用這些方法檢查它們的狀態：

**表格 2-2** 開機前服務或精靈

服務	檢查狀態的方法
novell-pbserv	<b>Windows：</b> 在「服務」對話方塊中，檢閱「Novell ZENworks 開機前服務」的「狀態」欄。  <b>Linux：</b> /etc/init.d/novell-pbserv status
novell-tftp	<b>Windows：</b> 在「服務」對話方塊中，檢閱「Novell TFTP Service」的「狀態」欄。  <b>Linux：</b> /etc/init.d/novell-tftp status
novell-zmgprebootpolicy	<b>Windows：</b> 在「服務」對話方塊中，檢閱「Novell ZENworks 開機前規則服務」的「狀態」欄。  <b>Linux：</b> /etc/init.d/novell-zmgprebootpolicy status

這些服務的預設組態不需變更。

如果安裝開機前服務元件的伺服器同時還是 DHCP 伺服器，請參閱「設定開機前服務的 LAN 環境」（第 58 頁）。

## 2.4.2 在網路環境中部署開機前服務

若要實作本節中概述的網路部署策略，您必須充分瞭解 TCP/IP 網路協定，並具備 TCP/IP 路由及 DHCP 探查程序的特定知識。

在單一網路節區中部署開機前服務 (使用 PXE)，是比較簡單的程序。然而，在多節區網路中部署「開機前服務」遠比這複雜，其可能不僅需要設定「開機前服務」服務或精靈，還要設定伺服器與 PXE 設備之間的網路交換器與路由器。

若要設定路由器或交換器以正確轉遞開機前服務網路流量，您必須清楚瞭解 DHCP 通訊協定、DHCP 中繼代辦與 IP 轉遞。交換器或路由器的實際設定必須由具備充分硬體知識的人員執行。

我們強烈建議您在單一節區中啓始設定開機前服務，以確保伺服器設定正確並且可操作。

本節包含以下資訊：

- ◆ 「伺服器組態」(第 55 頁)
- ◆ 「網路組態」(第 56 頁)
- ◆ 「設定切換器與路由器上的過濾器」(第 61 頁)
- ◆ 「切換環境中的跨距樹狀結構協定」(第 61 頁)

### 伺服器組態

設定開機前服務的伺服器時，須注意三個要點：

- ◆ **DHCP 伺服器：**開機前服務環境必須具備標準 DHCP 伺服器。安裝標準 DHCP 伺服器的作業必須由您執行。
- ◆ **開機前服務或精靈：**當您安裝 Configuration Management 時，四個「開機前服務」服務或精靈 (novell-pbserv、novell-tftp、novell-proxydhcp 與 novell-zmgprebootpolicy) 全都安裝在影像伺服器上。這些服務或精靈必須執行於同一部伺服器上。
- ◆ **影像伺服器：**「開機前服務」服務或精靈可安裝及執行於與 DHCP 相同或不同的伺服器上。

以下各節提供了有關這些服務的一般資訊：

- ◆ 「DHCP 伺服器」(第 55 頁)
- ◆ 「Novell-pbserv」(第 56 頁)
- ◆ 「Novell-proxydhcp」(第 56 頁)
- ◆ 「Novell-tftp」(第 56 頁)
- ◆ 「Novell-zmgprebootpolicy」(第 56 頁)

一般不需要對這些服務的預設組態進行變更。但是，若您需要更詳細的組態資訊，請參閱「設定開機前服務影像伺服器」(第 62 頁)。

### DHCP 伺服器

必須為標準 DHCP 伺服器設定可將 IP 位址配置給 PXE 設備的使用中範圍。範圍選項還應指定 PXE 設備應使用的閘道或路由器。



若「開機前服務」(特別是 novell-proxydhcp) 與 DHCP 伺服器安裝在同一個伺服器上，則必須透過特殊的選項標籤來設定 DHCP 伺服器。若需要更多的資訊，請參閱「[設定開機前服務的 LAN 環境](#)」(第 58 頁)。

### Novell-pbserv

為設備提供複製影像服務。

其中包括傳送及接收影像檔、探查指定的影像集以及做為多路廣播複製影像的工作階段來源電腦等。

### Novell-proxydhcp

開機前服務 Proxy DHCP 伺服器會隨標準 DHCP 伺服器執行，以通知 PXE 設備有關 TFTP 伺服器的 IP 位址、執行 novell-zmgprebootpolicy 之伺服器的 IP 位址、以及網路開機程式 (nvlntp.sys) 的名稱。

### Novell-tftp

PXE 設備會使用它來申請需要執行複製影像任務的檔案。TFTP 伺服器還可為這些檔案提供中央儲存機制。

PXE 設備會使用其中一部伺服器下載網路開機程式 (nvlntp.sys)。

### Novell-zmgprebootpolicy

PXE 設備會使用 novell-zmgprebootpolicy 檢查是否有需要在設備上執行的複製影像動作。其會代表 PXE 設備將申請轉寄給 novell-pbserv。

若您使用 **Intel AMT**，則應在位於以下位置中的 novell-zmgprebootpolicy.conf 檔案中啟用其支援：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\conf\preboot\

**Linux：** /etc/opt/novell/zenworks/preboot/

### 網路組態

在您的網路中執行開機前服務所需的組態，取決於您的網路設定。請適當設計網路，使 PXE 設備能夠有效連接至執行「開機前服務」服務或精靈的伺服器。請確實考量網路上所要安裝的 PXE 設備數，以及可供這些設備使用的頻寬。若要瞭解設備與伺服器在「開機前服務」程序期間需如何互動，請參閱第 1.4 節「[開機前服務程序](#)」(第 25 頁)。

您可以設定開機前服務與 DHCP 在 LAN 與 WAN/VLAN 環境中執行於同一部伺服器或不同伺服器的開機前服務：

- ◆ 「[瞭解 LAN 與 WAN/VLAN 環境中的開機前服務](#)」(第 57 頁)
- ◆ 「[比較 LAN 與 WAN/VLAN 環境中的開機前服務設定](#)」(第 57 頁)
- ◆ 「[設定開機前服務的 LAN 環境](#)」(第 58 頁)
- ◆ 「[設定開機前服務與 DHCP 執行於同一部伺服器上的 WAN/VLAN](#)」(第 59 頁)
- ◆ 「[設定開機前服務與 DHCP 執行於不同伺服器上的 WAN/VLAN](#)」(第 59 頁)



## 瞭解 LAN 與 WAN/VLAN 環境中的開機前服務

應安裝影像伺服器，使 PXE 設備能夠存取其 LAN 中的影像服務。良好的設計可確保用戶端不需透過緩慢的 WAN 連結連接至影像服務。

雖然您可以擁有任何數量的影像伺服器，但一般而言，每個 DHCP 伺服器範圍只需啓用一部 Proxy DHCP 伺服器。

在 WAN 中，PXE 設備通常會被一或多部路由器與 Proxy DHCP 與 DHCP 伺服器隔開。PXE 設備會傳送廣播以獲取 DHCP 資訊，但根據預設，路由器不會將廣播轉遞至伺服器，因而導致開機前服務工作階段失敗。

在 VLAN ( 虛擬 LAN ) 環境中，PXE 設備會依邏輯方式被交換器與 Proxy DHCP 伺服器與 DHCP 伺服器隔開。在 IP 層級上，此組態看起來十分類似於傳統的 WAN ( 路由 ) 環境。

在一般的 VLAN 環境中，會在交換器上設定虛擬 LAN，將網路分成多個子網路。每個虛擬 LAN 中的設備通常會從中央 DHCP 伺服器取得其 IP 位址資訊。若要讓此系統運作，必須在每個閘道上設定 Bootp 或 IP 輔助程式。這些輔助程式可從每個子網路中的設備將 DHCP 申請轉遞至 DHCP 伺服器，讓 DHCP 伺服器回應該子網路中的設備。

## 比較 LAN 與 WAN/VLAN 環境中的開機前服務設定

以下說明在與 DHCP 相同的伺服器上安裝開機前服務，與在個別的伺服器上安裝時，LAN 組態有何不同。在此情況下，只有 LAN 上的 PXE 設備會連接至開機前服務影像伺服器。

**表格 2-3** 相同與個別伺服器的 LAN 組態有何差異

資訊	在同一部伺服器上	在個別伺服器上
組態	由於開機前服務與 DHCP 執行於同一部伺服器上，因此必須在 DHCP 伺服器上設定選項標籤 60。  如需設定此標籤的相關資訊，請參閱「設定開機前服務的 LAN 環境」( 第 58 頁 )。	沒有要求。
優點	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 簡單的安裝與設定。</li><li>◆ 不需設定網路組態。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 最簡單的安裝與設定。</li><li>◆ 不需設定網路組態。</li><li>◆ 不需設定 DHCP 伺服器組態。</li></ul>
缺點	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 必須設定 DHCP 伺服器組態 ( 選項標籤 60 )。</li><li>◆ 使用受限制，因為只有在小型實驗室之類的網路中，才會有單一 LAN 環境存在。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 使用受限制，因為只有在小型實驗室之類的網路中，才會有單一 LAN 環境存在。</li></ul>

以下說明在與 DHCP 相同的伺服器上安裝開機前服務，與在個別的伺服器上安裝時，WAN/VLAN 組態有何不同。在此情況下，整個 WAN/VLAN 上的所有 PXE 設備均會連接至開機前服務影像伺服器。

**表格 2-4** 相同與個別伺服器的 WAN/VLAN 組態有何差異

資訊	在同一部伺服器上	在個別伺服器上
組態	<p>路由器 / 交換器已經過 IP 輔助程式的設定，而會將網路流量轉遞至 DHCP 伺服器。</p> <p>由於開機前服務與 DHCP 執行於同一部伺服器上，因此必須在 DHCP 伺服器上設定選項標籤 60。</p> <p>如需設定此標籤的相關資訊，請參閱「<b>設定開機前服務與 DHCP 執行於同一部伺服器上的 WAN/VLAN</b>」(第 59 頁)。</p>	<p>在為 PXE 設備所屬之子網路提供服務的路由器 / 交換器上，設定 DHCP 傳送代辦或 IP 輔助程式。輔助程式依設定會將在子網路上偵測到的所有 DHCP 廣播，轉遞至 DHCP 與 Proxy DHCP 伺服器。</p> <p>這通常需要設定兩個輔助程式：第一個負責將 DHCP 廣播轉遞至 DHCP 伺服器，第二個負責將 DHCP 廣播轉遞至 Proxy DHCP 伺服器。</p>
優點	<ul style="list-style-type: none"> <li>將網路流量轉遞至 TFTP 伺服器時，不需設定任何網路設備 (路由器 / 交換器)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般網路設定。</li> <li>您可以安裝多部開機前服務影像伺服器，讓每部伺服器僅為特定的子網路提供服務。</li> </ul>
缺點	<ul style="list-style-type: none"> <li>必須設定 DHCP 伺服器組態 (選項標籤 60)。</li> <li>只能安裝一部開機前服務影像伺服器，因為此伺服器必須在與 DHCP 伺服器相同的伺服器上執行 (且通常只有一部 DHCP 伺服器)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>網路設備 (路由器 / 交換器) 必須與其他 IP 輔助程式一起設定。若設定了多個其他 IP 輔助程式，有些網路設備即可能無法正常運作。</li> </ul>

## 設定開機前服務的 LAN 環境

若「開機前服務」與 DHCP 執行於不同的伺服器上，您不需要設定網路組態。

若「開機前服務」與 DHCP 執行於同一部伺服器上，則必須在 DHCP 伺服器上設定選項標籤 60。根據伺服器的平台執行下列作業：

- Linux DHCP 伺服器
- Windows 2000 Advanced DHCP Server

**Linux DHCP 伺服器：**執行下列作業，在同一部 Linux 伺服器上設定標準 DHCP 及 Proxy DHCP：

- 1 停止 Linux 影像伺服器上的 DHCP 服務。
- 2 在此伺服器上，使用編輯器開啓 DHCP 組態檔 /etc/dhcpd.conf。
- 3 在檔案中插入下一行：  
option vendor-class-identifier "PXEClient";
- 4 儲存檔案。
- 5 重新啓動 DHCP 服務。

**Windows 2000 Advanced DHCP Server：**執行下列作業，在同一部 Windows 2000 Advanced Server 上設定標準 DHCP 及 Proxy DHCP：

- 1 在「命令提示字元」視窗中，輸入 netsh。
- 2 在 netsh 提示下，輸入 dhcp server。

3 在 dhcp 伺服器提示下，輸入以下內容：

```
add optiondef 60 ClassID STRING 0 PXEClient
```

4 在 DHCP 設定功能表中新增定義類型。

### 設定開機前服務與 DHCP 執行於同一部伺服器上的 WAN/VLAN

您可以在安裝及執行 DHCP 的同一部伺服器上安裝 Configuration Management ( 其中包含開機前服務 )。但您必須執行下列作業，才能使其正常運作：

- 在 DHCP 伺服器上設定選項標籤 60，讓伺服器能夠使用 novell-proxydhcp。請參閱上一節中的步驟 (「設定開機前服務的 LAN 環境」(第 58 頁))。
- 在伺服器上，編輯 novell-proxydhcp.conf 檔案，並將：

```
LocalDHCPFlag = 0
```

變更爲

```
LocalDHCPFlag = 1
```

該檔案位於：

**Windows：**%ZENWORKS\_HOME%\conf\preboot\

**Linux：**/etc/opt/novell/

然後在伺服器上輸入下列指令以重新啟動服務，使變更生效：

**Windows：**在「服務」對話方塊中，於「Novell Proxy DHCP Service」上按一下滑鼠右鍵，然後選取「重新啟動」。

**Linux：**/etc/init.d/novell-proxydhcp restart

---

**重要：**若要將交換器充當防火牆，並限制網路上的流量類型，請瞭解 novell-tftp 和 novell-zmgprebootpolicy 與防火牆或網路篩選器並不相容。您不應嘗試透過防火牆執行這些服務或精靈。若使用者必須透過防火牆傳送開機前工作，則所有開機前服務工作皆必須位於外部，而僅參考防火牆內的 Web 服務。

---

### 設定開機前服務與 DHCP 執行於不同伺服器上的 WAN/VLAN

您可以在安裝及執行 DHCP 以外的伺服器上安裝 Configuration Management ( 其中包含開機前服務)。但您必須設定網路設備，其才可正確轉遞開機前服務網路流量。

---

**重要：**若要將交換器充當防火牆，並限制網路上的流量類型，請瞭解 novell-tftp 和 novell-zmgprebootpolicy 與防火牆或網路篩選器並不相容。您不應嘗試透過防火牆執行這些服務或精靈。若使用者必須透過防火牆傳送開機前工作，則所有開機前服務工作皆必須位於外部，而僅參考防火牆內的 Web 服務。

---

以下是開機前服務與 DHCP 執行於相同伺服器之 WAN/VLAN 環境的範例部署。以下幾節將提供設定網路設備、使其正確轉遞開機前服務網路流量的特定必要步驟。

### 範例部署

在此範例中，執行韌體 2.0.1 版的 Bay Networks\* Accel 1200 交換器上設定了三個 VLAN。一個 VLAN 代管 Proxy DHCP 伺服器，另一個 VLAN 代管 DHCP 伺服器，第三個 VLAN 代管 PXE 設備。交換器將 PXE 設備的 DHCP 廣播同時轉遞至 Proxy DHCP 伺服器與 DHCP 伺服器。這兩部伺服器的回應接著正確地路由回 PXE 設備，而 PXE 設備正確地啟動開機前服務工作階段。

這三個 VLAN 皆為 24 位元網路；其子網路遮罩為 255.255.255.0。

第一個 VLAN 閘道為 10.0.0.1。此 VLAN 含有配置之 IP 範圍介於 10.0.0.2 與 10.0.0.128 之間的 PXE 設備。此 VLAN 名為 VLAN1。

第二個 VLAN 閘道為 10.1.1.1。此 VLAN 含有 IP 為 10.1.1.2 的 DHCP 伺服器。此 VLAN 名為 VLAN2。

第三個 VLAN 閘道為 196.10.229.1。此 VLAN 含有執行 novell-proxydhcp 與 novell-zmgprebootpolicy 的伺服器。此伺服器的 IP 為 196.10.229.2。此 VLAN 名為 VLAN3。

所有 VLAN 間皆會啟用路由。每個 VLAN 皆必須位於其本身的跨距樹狀結構群組中。

### 設定 Cisco 設備

- 1 進入「全域」組態模式。
- 2 輸入 ip forward-protocol udp 67，然後按 Enter。
- 3 輸入 ip forward-protocol udp 68，然後按 Enter。
- 4 進入為 PXE 設備提供服務的 LAN 介面。
- 5 輸入 ip helper-address 10.1.1.2，然後按 Enter。
- 6 輸入 ip helper-address 196.10.229.2，然後按 Enter。
- 7 儲存組態。

### 設定 Nortel 網路設備

- 1 使用「站台管理員」連接至路由器。
- 2 確定 IP 可路由。
- 3 啟用 PXE 設備子網路/VLAN 上的 *Bootp* 核取方塊。
- 4 選取 PXE 設備所連接的介面。
- 5 編輯電路。
- 6 按一下「通訊協定」。
- 7 按一下「新增/刪除」。
- 8 確定已勾選 *Bootp* 核取方塊。
- 9 按一下「確定」。
- 10 依序按一下「通訊協定」>「IP」>「Bootp」>「傳送代辦介面表」。  
在清單中可看見已啟用 *Bootp* 的介面。
- 11 按一下「屬意的伺服器」。
- 12 將「通過模式」值變更為 *Bootp* 與 *DHCP*。
- 13 設定傳送代辦：
  - 13a 按一下「新增」。
  - 13b 在「傳送代辦 IP 位址」方塊中，輸入本地 LAN IP 位址。
  - 13c 在「目標伺服器 IP 位址」方塊中，輸入 DHCP 伺服器 IP 位址。
  - 13d 按一下「確定」。
  - 13e 將「通過模式」值變更為 *Bootp* 與 *DHCP*。

**13f** 再次執行**步驟 1**至**步驟 5**，並在**步驟 3**上指定 Proxy DHCP 伺服器 IP 位址。

**13g** 套用組態。

## 設定 Bay 網路設備

對交換器執行下列步驟：

**1** 使用下列指令行，啓用戶端 VLAN 的 DHCP：

```
# config vlan1 ip
# dhcp enable
```

**2** 使用下列指令行設定 IP 輔助程式，將 DHCP 申請從設備子網路轉遞至 TFTP 伺服器：

```
# config ip dhcp-relay
# create 10.0.0.1 10.1.1.2 mode dhcp state enable
# create 10.0.0.1 196.10.229.2 mode dhcp state enable
```

create 指令的格式為 create *代辦 伺服器* mode dhcp state enable，其中，*代辦*是為 PXE 設備提供服務之閘道的 IP 位址，*伺服器*是應接收 DHCP 訊框之伺服器的 IP 位址。

**3** 儲存組態。

## 設定切換器與路由器上的過濾器

某些網路設備可過濾通過其間的網路流量。開機前服務利用多種不同類型的流量，且這些流量均必須可以成功通過路由器或交換器，以成功完成「開機前服務」工作階段。「開機前服務」工作階段使用以下目的連接埠：

**表格 2-5** 開機前服務的目的埠

配件	埠
DHCP 與 Proxy DHCP 伺服器	UDP 埠 67、68 與 4011
TFTP 伺服器	UDP 連接埠 69
novell-zmgprebootpolicy	UDP 連接埠 13331

**重要：**若要將交換器充當防火牆，並限制網路上的流量類型，請瞭解 novell-tftp 和 novell-zmgprebootpolicy 與防火牆或網路篩選器並不相容。您不應嘗試透過防火牆執行這些服務或精靈。若使用者必須透過防火牆傳送開機前工作，則所有開機前服務工作皆必須位於外部，而僅參考防火牆內的 Web 服務。

## 切換環境中的跨距樹狀結構協定

跨距樹狀結構協定 (spanning tree protocol, STP) 可用於某些交換器，專用於偵測網路中的迴路。將設備（通常為網路中樞器或設備）附加至交換器上的連接埠時，交換器會向設備指示連結處於使用中狀態，但交換器不會將訊框從連接埠傳送至網路的其他位置，而是檢查迴路的每個訊框，然後將其刪除。切換器可保持此偵聽狀態達 15 到 45 秒。

其影響是導致 PXE 發出的 DHCP 申請由切換器刪除，從而導致「開機前服務」工作階段失敗。

通常可以透過觀察交換器上的連結指示燈來確定 STP 是否正在進行。設備關閉時，您會注意到交換器上的連結燈也同時關閉。設備開啓時，連結燈會變成琥珀色，再過一段時間則會轉為正常的綠色指示燈。只要連結指示燈為琥珀色，就表示 STP 正在進行中。

此問題僅影響直接附加至乙太網路交換器的 PXE 設備。若要修正此問題，請執行以下作業之一：

- ◆ 完全關閉交換器上的 STP。
- ◆ 為連接 PXE 設備之網路交換器上的每個連接埠，將 STP 設定為「Port Fast」。

問題解決後，連接埠上的連結指示燈應幾乎在該連接埠連接之設備開啓的同時變為綠色。

有關 STP 及其對 DHCP 之影響的資訊可從「使用 PortFast 及其他指令修正終端站啟動連接問題」([http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/itg\\_v1/tr1923.htm#xtocid897350](http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/itg_v1/tr1923.htm#xtocid897350)) 中取得。

## 2.4.3 管理開機前服務

本節包含有關管理與設定開機前服務的資訊：

- ◆ 「設定開機前服務影像伺服器」(第 62 頁)
- ◆ 「設定 IP 連接埠的使用」(第 64 頁)

### 設定開機前服務影像伺服器

在「開機前服務」中，服務或精靈不會使用交換器。若要設定服務或精靈以執行預設值以外的作業，必須編輯組態檔。

您可以在服務或精靈執行時編輯組態檔，因為只有在服務或精靈啟動後，方可讀取這些檔案。編輯檔案後必須重新啟動服務或精靈，變更才會生效。

如需服務或精靈組態檔的詳細資訊，請參閱第 E.8 節「影像伺服器」(第 182 頁)。

以下幾節將說明如何設定下列 ZENworks 影像伺服器：

- ◆ 「設定 TFTP 伺服器」(第 62 頁)
- ◆ 「設定代理 DHCP 伺服器」(第 63 頁)
- ◆ 「設定 Novell-pbserv」(第 63 頁)
- ◆ 「設定 Novell-zmgprebootpolicy」(第 63 頁)
- ◆ 「設定 DHCP 伺服器」(第 64 頁)

### 設定 TFTP 伺服器

一般不需要變更預設 TFTP 伺服器組態值。如果您需要對其進行變更，請使用以下程序：

- 1 以編輯器開啓下列檔案：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\conf\preboot\novell-tftp.conf

**Linux：** /etc/opt/novell/novell-tftp.conf

- 2 請根據檔案中的指示編輯組態設定。
- 3 儲存變更。
- 4 在指令行上，輸入以下指令：

**Windows：**在「服務」對話方塊中，於「*Novell TFTP Service*」上按一下滑鼠右鍵，然後選取「重新啟動」。

**Linux：** /etc/init.d/novell-tftp restart

## 設定代理 DHCP 伺服器

Proxy DHCP 伺服器可為 PXE 設備提供連接到開機前服務系統所需的資訊。

使用下列步驟，修改 novell-proxydhcp 的設定：

- 1 以編輯器開啟下列檔案：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\conf\preboot\novell-proxydhcp.conf

**Linux：** /etc/opt/novell/novell-proxydhcp.conf

- 2 請根據檔案中的指示編輯組態設定。

- 3 儲存變更。

- 4 在指令行上，輸入以下指令：

**Windows：**在「服務」對話方塊中，於「*Novell Proxy DHCP Service*」上按一下滑鼠右鍵，然後選取「重新啟動」。

**Linux：** /etc/init.d/novell-proxydhcp restart

您可以將組態公用程式中的 IP 位址欄位設定為 0.0.0.0。伺服器會使用伺服器中安裝之第一個網路卡的 IP 位址來取代這些項目。

## 設定 Novell-pbserv

Novell-pbserv 可為設備提供複製影像服務。

使用下列步驟，修改 novell-pbserv 的設定：

- 1 以編輯器開啟下列檔案：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\conf\preboot\novell-pbserv.conf

**Linux：** /etc/opt/novell/novell-pbserv.conf

- 2 請根據檔案中的指示編輯組態設定。

- 3 儲存變更。

- 4 在指令行上，輸入以下指令：

**Windows：**在「服務」對話方塊中，於「*Novell ZENworks 開機前服務*」上按一下滑鼠右鍵，然後選取「重新啟動」。

**Linux：** /etc/init.d/novell-pbserv restart

## 設定 Novell-zmgprebootpolicy

Novell-zmgprebootpolicy 可用以檢查是否有必須在設備上執行的複製影像動作。其會代表 PXE 設備將申請轉寄給 novell-pbserv。

使用下列步驟，修改 novell-zmgprebootpolicy 的設定：

- 1 以編輯器開啟下列檔案：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\conf\preboot\novell-zmgprebootpolicy.conf



**Linux** : /etc/opt/novell/novell-zmgprebootpolicy.conf

2 請根據檔案中的指示編輯組態設定。

3 儲存變更。

4 在指令行上，輸入以下指令：

**Windows**：在「服務」對話方塊中，於「Novell ZENworks 開機前規則服務」上按一下滑鼠右鍵，然後選取「重新啟動」。

**Linux** : /etc/init.d/novell-zmgprebootpolicy restart

## 設定 DHCP 伺服器

若 Proxy DHCP 與 DHCP 伺服器在同一實體伺服器上執行，則 DHCP 伺服器需要將選項 60 (十進位) 新增至 DHCP 標籤。此選項應為字串類型，並且必須包含字母 PXEClient。

若需要更多的資訊，請參閱「[設定開機前服務的 LAN 環境](#)」(第 58 頁)。

## 設定 IP 連接埠的使用

本節說明開機前服務所使用的網路連接埠。使用本節中的資訊可讓您設定路由器，使其正確轉遞由開機前服務產生的網路流量。如需有關設定路由器的進一步資訊，請參閱[第 2.4.2 節「在網路環境中部署開機前服務」](#)(第 55 頁)。

開機前服務可使用已知與專用 IP 埠。

已知的 IP 埠包括：

- ◆ **67 十進位**：Proxy DHCP 伺服器在此埠上偵聽 PXE 資訊申請。這與標準 DHCP 伺服器所使用的是同一個埠。
- ◆ **68 十進位**：DHCP/Proxy DHCP 伺服器會回應此埠上的用戶端申請。這與標準 DHCP 伺服器所使用的是同一個埠。
- ◆ **69 十進位**：TFTP 伺服器在此埠上偵聽來自 PXE 設備的檔案申請。
- ◆ **4011 十進位**：在與 DHCP 服務或精靈相同的伺服器上執行時，Proxy DHCP 伺服器會在此埠上偵聽 PXE 資訊申請。

專用 IP 埠包括：

- ◆ **998 十進位**：Novell-pbserv 用戶端連接埠。它會在此埠上接收來自「開機前服務」設備的所有連接申請。
- ◆ **13331 十進位**：Novell-zmgprebootpolicy 用戶端連接埠。它會在此埠上接收來自 PXE 設備的所有連接申請。

雖然 PXE 設備在對 novell-tftp 與 novell-zmgprebootpolicy 發出啓始申請時會使用前述的埠，但在執行其他異動時，則可能使用任何可用埠。因此，影像伺服器及其用戶端不可被防火牆隔開。

---

**重要**：Novell-tftp 和 novell-zmgprebootpolicy 與防火牆或網路篩選器不相容。您不應嘗試透過防火牆執行這些服務或精靈。若使用者必須透過防火牆傳送開機前工作，則所有開機前服務工作皆必須位於外部，而僅參考防火牆內的 Web 服務。

---



## 2.4.4 編輯 Novell 開機前服務功能表

根據「ZENworks 控制中心」中為「開機前服務」設定的組態，PXE 設備或許可以在開機過程過程中顯示「Novell 開機前服務」功能表。功能表上有以下選項：

- ◆ 啟動 ZENworks 複製影像
- ◆ 啟動 ZENworks 影像維護
- ◆ 停用 ZENworks 分割區
- ◆ 啟用 ZENworks 分割區
- ◆ 結束

如需設定功能表之使用方式的相關資訊，請參閱第 2.5.1 節「設定 Novell 開機前服務功能表選項」（第 67 頁）。

有時您可能需要修改「Novell 開機前服務」功能表上的選項。您可以編輯影像伺服器上所含的文字檔，以自定這些選項。例如，您可以：

- ◆ 新增、刪除及修改功能表選項
- ◆ 新增子功能表項目
- ◆ 變更色彩規劃
- ◆ 變更功能表標題與螢幕名稱

每部要自定功能表的影像伺服器，均應完成下列程序。

若要編輯功能表：

- 1 在文字編輯器中，開啓執行 ZENworks Proxy DHCP 伺服器 (novell-proxydhcp) 之影像伺服器上的下列檔案：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\share\tftp\pxemenu.txt

**Linux：** /srv/tftp/pxemenu.txt

---

**重要：**若要儲存此功能表的預設選項，建議您先備份 pxemenu.txt，如 pxemenu\_orig.txt。

---

以下是預設功能表之 pxemenu.txt 檔案的內容：

```
#This file describes a PXEMenu
```

```
ScreenName = Novell Preboot Services Menu
```

```
ScreenInfo = Version 2.0 July, 2007
```

```
MenuTitle = ZENworks Preboot Options
```

```
FormatVersion = 2
```

```
#The screen colors determine the color of the main part of the menu screen
```

```
ScreenColor = bright_white
```

```
ScreenBackgroundColor = blue
```

```
#The info colors determine the color of the screen information at the top  
#of the menu screen
```

```
InfoColor = yellow
```

```
InfoBackgroundColor = blue
```

```
#The hint colors determine the color of the hint line at the bottom of the
```

```

screen
HintColor = lt_cyan
HintBackgroundColor = blue

#The menu colors determine the color of the menu box and menu title
MenuColor = yellow
MenuBackgroundColor = blue

#The option colors determine the color of the menu option
OptionColor = BRIGHT_WHITE
OptionBackgroundColor = BLUE

#The chosen colors determine the color of the high-lighted option
ChosenColor = BRIGHT_WHITE
ChosenBackgroundColor = RED

#The 'forced option' is the option that will be automatically
#executed without presenting a menu to the user. It MUST be an
#option on the first ('Main' by default) menu. The following
#example will force 'Start ZENworks Imaging Maintenance'
#ForceOption=2

StartMenu = Main

#Note: The original version of the pxemenu.txt file does not
#       require submenus, but example syntax is provided in
#       comments for demonstration purposes.

[Main]
MenuTitle = ZENworks Preboot Options
option = execute ; "Start ZENworks Imaging" ; "ZENworks Imaging
           in Automated Mode" ; pxelinux.0 ; z_auto.cfg
option = execute ; "Start ZENworks Imaging Maintenance" ;
           "ZENworks Imaging Linux Session in Interactive Mode" ;
           pxelinux.0 ; z_maint.cfg
option = execute ; "Disable ZENworks Partition" ; "Disable
           Existing ZENworks partition" ;pxelinux.0 ; z_zpdis.cfg
option = execute ; "Enable ZENworks Partition" ; "Re-enable
           Existing ZENworks partition" ;pxelinux.0 ; z_zpen.cfg
#option = submenu ; "Sub Menu Options >>" ; "Submenu example with
           more options" ; SUBMenu
option = exit ; "Exit" ; "Boot to local hard drive"

#[SUBMenu]
#MenuTitle = Sub Menu Options
#option = execute ; "Sub Menu #1" ; "Description for sub menu #1" ;
#           pxelinux.0 ; submenu1.cfg
#option = execute ; "Sub Menu #2" ; "Description for sub menu #2" ;
#           pxelinux.0 ; submenu2.cfg
#option = return ; "Return" ; "Return to main menu"
#option = exit ; "Exit" ; "Boot to local hard drive"

```

- 2** 若要變更功能表的外觀，請編輯前面七段（標題與色彩）。  
 若要變更色彩，則所輸入的設定必須選自下列項目：

BLACK

RED

GRAY

LT\_GREEN

BLUE	MAGENTA	YELLOW	LT_CYAN
GREEN	BROWN	BRIGHT_WHITE	LT_RED
CYAN	WHITE	LT_BLUE	LT_MAGENTA

3 若要變更功能表選項，請編輯 [Main] 下的區段。

功能表選項、其提示描述、pxelinux.0 可執行檔以及組態檔 (.cfg) 會列示在 option = 行中。

4 完成後，儲存 pxemenu.txt 檔案。

## 2.5 設定 ZENworks 影像複製的開機前服務預設值

您可以設定 ZENworks 管理區的開機前服務預設設定。這些設定全域適用於「管理區」中的所有設備。

其中有些設定可讓您自動對 ZENworks 伺服器註冊設備，有些設定則可由針對設備或內含設備之資料夾所設定的組態加以覆寫。如需詳細資訊，請參閱第 2.6 節「覆寫開機前服務預設值」（第 86 頁）。

下列預設設定可在「ZENworks 控制中心」中設定：

- ◆ 第 2.5.1 節「設定 Novell 開機前服務功能表選項」（第 67 頁）
- ◆ 第 2.5.2 節「設定未註冊的設備設定」（第 68 頁）
- ◆ 第 2.5.3 節「設定設備複製影像工作指定」（第 72 頁）
- ◆ 第 2.5.4 節「設定伺服器轉介清單」（第 81 頁）
- ◆ 第 2.5.5 節「設定 Intel 主動式管理技術 (Active Management Technology, AMT)」（第 85 頁）

### 2.5.1 設定 Novell 開機前服務功能表選項

Novell 的「開機前服務」功能表可讓您選擇如何在設備上使用「開機前服務」。功能表出現時會顯示下列選項：

表格 2-6 Novell 開機前服務功能表選項

功能表選項	功能
啟動 ZENworks 複製影像	執行指定的開機前服務影像集。
啟動 ZENworks 影像維護	顯示複製影像維護模式提示，您可以在此處執行複製影像指令。
停用 ZENworks 分割區	避免在開機時使用現有的 ZENworks 分割區執行指定的影像集。
啟用 ZENworks 分割區	允許在開機時使用現有的 ZENworks 分割區執行指定的影像集。
結束	繼續啟動設備，而不執行任何影像集工作。

一般而言，「開機前服務」工作若是自動完成，您應選擇讓設備一律不在開機時顯示 Novell 的「開機前服務」功能表。相反地，若您必須對部分或所有設備執行手動的「開機前服務」功能，則應選取一律顯示功能表。折衷辦法是選擇按下 Ctrl+Alt 時才顯示功能表，讓無人管理的開機前服務得以運行，也讓您能在需要時顯示功能表。


---

**重要：**設備上必須啟用 PXE，才會顯示功能表。

---

若要決定設備在啟動時是否顯示「Novell 開機前服務」功能表：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「組態」以顯示「組態」索引標籤，若索引標籤沒有展開，則按一下「管理區域設定」。
- 2 按一下「設備管理」展開其清單，然後選取「開機前服務」以顯示組態區段。
- 3 找到並展開「開機前功能表選項」區段：



- 4 選取下列選項之一：
  - ◆ 一律顯示複製影像功能表
  - ◆ 一律不顯示複製影像功能表
  - ◆ 按 CTRL+ALT 時顯示複製影像功能表
- 5 若要提供 PXE 開機選項，請在「PXE 核心開機參數」欄位中加以指定。  
各參數之間應以空格隔開。
- 6 按一下「套用」或「確定」，以儲存變更。  
如此可設定「管理區」的預設功能表顯示模式。其可在資料夾或設備層級加以覆寫。  
若需要更多的資訊，請參閱第 2.6 節「覆寫開機前服務預設值」(第 86 頁)。

## 2.5.2 設定未註冊的設備設定

在複製設備的影像後，可設定下列設定。此設定會套用至未在「管理區」中註冊的設備，並放入設備的影像安全資料。

如需詳細資訊，請參閱第 1.3.3 節「未註冊的設備設定」(第 21 頁)。

若要為尚未註冊的設備設定預設 ID 設定值：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「組態」以顯示「組態」索引標籤，若索引標籤沒有展開，則按一下「管理區域設定」。
- 2 按一下「設備管理」展開其清單，然後選取「開機前服務」以顯示組態區段。
- 3 找出並展開「未註冊的設備設定」區段：

#### 4 填寫下列欄位：

**DNS 字尾：**提供所有設備名稱的字尾。

例如您若是輸入“provo.novell.com”，而設備的名稱為“device1”時，設備的完整 名稱即為“device1.provo.novell.com”。

**工作群組：**指定要讓設備成為其成員的 Windows 工作群組。

此工作群組會成為設備影像的一部分。

**名稱伺服器：**若要控制設備所使用的 DNS 伺服器，請指定 DNS 名稱伺服器，然後按一下「新增」將其放入清單中。

若要讓開機中設備能有效找到名稱伺服器，請指定多部 DNS 名稱伺服器。

若要讓設備充分利用 DNS 伺服器，您可以使用「向上移動」與「向下移動」逐一移動名稱伺服器項目，以重新排列順序。

您可以選取多個名稱伺服器，再按一下「移除」予以刪除。

**設備名稱：**您可以指定未註冊之設備的預設設備名稱。名稱會在設備複製影像之後套用。

當您有多項設備要複製影像時，這很有幫助。您可以自行在其名稱前加上相同的字首，藉以提供各項設備（由其 BIOS 資產標籤或其 BIOS 序號）及群組設備的唯一名稱。

- ◆ **使用字首：**\_\_\_\_：這會向設備名稱提供通用字首，如 Lab1 可與 Lab2 中的設備有所區別。執行特定設備群組的大量複製影像作業時，這很有幫助。限制為 8 個字元。

若使用此選項，即會在您於此處輸入的字首之後附加隨機的字母與數字字串，使設備名稱長度達 15 個字元。底線與連字號在字首中皆有效。剩餘的隨機字串可唯一地命名設備。

例如，您可以輸入 Lab1\_，而其他十個字元則會隨機產生，完成以底線隔開 Lab1 及隨機字元的易讀名稱。

- ◆ **使用 BIOS 資產標籤：**這是儲存在設備 BIOS 中的資產標籤，每一項設備標籤皆是唯一。若要利用資產標籤追蹤設備，請選取此選項。

- ◆ **使用 BIOS 序號：**這是儲存在設備 BIOS 中的序號，每一項設備序號皆是唯一。若要利用序號追蹤設備，請選取此選項。
- ◆ **不自動指定名稱：**若不想使用任何上述選項，請選取此選項。此為預設選項。

**IP 組態：**您可以選取「使用 DHCP」或「指定位址清單」，以識別開機前服務工作的設備。

這些是設備在完成影像複製後被指示使用的設定。只要設備重新開機，就會使用這些設定進行開機前服務工作。

若為 IP 組態，請選取下列一項選項：

- ◆ **使用 DHCP：**讓 IP 位址動態指定給設備。
- ◆ **指定位址清單：**使用 IP 位址識別您的設備。位址在新增至清單後，即可供設備使用。如此，您將可指定要讓設備使用的 IP 位址範圍或個別的 IP 位址。例如，您可確保所有的實驗室設備皆使用介於 10.0.0.5 到 10.0.0.25 之間的位址。

IP 組態

☐ 使用 DHCP

☒ 指定位址清單:

機器可用的 IP 位址:

IP 位址組態
新增 移除 編輯

☐ 子網路

無可用的項目。

若選取「指定位址清單」，請執行下表中的任務：

任務	步驟	其他詳細資訊
新增 IP 位址範圍	<ol style="list-style-type: none"> <li>在「IP 位址組態」面板中按一下「新增」，以開啓「範圍資訊」對話方塊。</li> <li>在「CIDR 標記法中的子網路」欄位中指定子網路。  設備 IP 位址範圍由子網路遮罩提供。</li> <li>在「預設閘道」欄位中，指定子網路的閘道。  如此可將設備指定給閘道，以在設備進行複製影像與重新開機後，能夠存取網際網路或網路。</li> <li>若要在「可用的位址範圍」欄位中填入 IP 位址，請在「範圍」欄位中指定使用 CIDR 標記法的位址範圍，然後按一下「新增」。</li> <li>若要從「可用的位址範圍」清單中移除 IP 位址範圍，請選取項目，然後按一下「移除」。  您只能移除位址範圍，而無法移除範圍內的特定 IP 位址。</li> <li>按一下「確定」，將位址範圍填入「未註冊的設備設定」區段的「IP 位址組態」清單中。</li> </ol>	<p>設備進行複製影像後，IP 設定即會套用至設備。IP 位址指定給已複製影像之設備後，即不再顯示於可用清單中，而是列示在「已使用的位址範圍」清單中。</p> <p>「範圍資訊」對話方塊中的「已使用的位址範圍」清單可指出區域中的設備目前所使用的位址。</p> <p>使用 CIDR (無類別域際路由，Classless Inter-Domain Routing) 標記法時，會將 IP 位址以點相隔的十進位數字轉譯為 32 位元的二進位數字，並將其分段成四個 8 位元的位元組。斜線加數字 (/n) 為字首的長度，亦即從位址左側起算的共用起始位元數。/n 數字的範圍介於 0 到 32，而常用數字為 8、16、24 及 32。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 123.45.678.12/16 比對所有以 123.45 開始的 IP 位址</li> <li>◆ 123.45.678.12/24 比對所有以 123.45.678 開始的 IP 位址</li> </ul>
從「IP 位址組態」清單中移除 IP 位址	<ol style="list-style-type: none"> <li>選取清單中一或多個 IP 位址項目的核取方塊，然後按一下「移除」。</li> </ol>	
從範圍資訊對話方塊中移除顯示的 IP 位址範圍	<ol style="list-style-type: none"> <li>在「IP 位址組態」面板中按一下「編輯」，以開啓「範圍資訊」對話方塊。</li> <li>在「已使用的位址範圍」區段中，選取清單中的 IP 位址範圍，然後按一下「移除範圍」。</li> </ol>	
從範圍資訊對話方塊中移除特定的 IP 位址	<ol style="list-style-type: none"> <li>在「IP 位址組態」面板中按一下「編輯」，以開啓「範圍資訊」對話方塊。</li> <li>在「已使用的位址範圍」區段中，於「移除」欄位中輸入特定的 IP 位址或位址範圍，然後按一下「移除」。</li> </ol>	

任務	步驟	其他詳細資訊
編輯 IP 位址項目	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選取清單中某個 IP 位址項目的核取方塊，然後按一下「編輯」以開啓「範圍資訊」對話方塊。</li> <li>2. 視需要修改資訊。</li> <li>3. 按一下「確定」儲存變更。</li> </ol>	

5 按一下「套用」或「確定」，以儲存變更。

如此可設定管理區的預設設備 ID 方法。

### 2.5.3 設定設備複製影像工作指定

您可以根據一組硬體規則來決定設備開機時要執行的複製影像工作。此組態區段可讓您為每一項硬體規則集指定特定的套裝軟體。「自定硬體類型」區段可讓您提供「硬體類型」硬體規則的相關定資料。

此處所設定的各項規則與自定類型，會全面套用至「管理區域」的所有受管理設備。但只有完全符合規則的設備及其自定類型，才會在開機時套用指定的套裝軟體。

如需詳細資訊，請參閱第 1.3.4 節「設備複製影像工作指定」（第 22 頁）。

若要為未註冊的設備設定預設複製影像工作指定：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「組態」以顯示「組態」索引標籤，若索引標籤沒有展開，則按一下「管理區域設定」。
- 2 按一下「設備管理」展開其清單，然後選取「開機前服務」以顯示組態區段。
- 3 找出並展開「設備複製影像工作指定」區段：

- 4 設定下列項目的組態：
  - ◆ 「硬體規則」（第 73 頁）



- ◆ 「自定硬體類型」(第 78 頁)
- ◆ 「允許覆寫」(第 81 頁)

5 按一下「套用」或「確定」，以儲存變更。

如此可設定在「管理區」中註冊之設備的預設複製影像工作指定。

## 硬體規則

您可以為影像集指定硬體性規則。這可讓符合這些規則的所有設備於開機時套用指定的套裝軟體。

例如，您可建立規則將套裝軟體套用至 RAM 至少為 512 MB，且硬碟空間為 150 GB 的設備。

工作規則是由數個過濾器構成，這些過濾器可用於判斷設備是否符合規則。規則會使用邏輯，決定設備是否符合套用影像集的需求。AND、OR 及 NOT 邏輯運算子可用於建立規則過濾器。

當設備搜尋所要執行的工作時，會先掃描規則，直到找到規則所含之所有過濾器皆與設備相符時，才會執行指定給該項規則的套裝軟體。

下表將列出您可加以執行，藉以設定硬體規則的任務：

**表格 2-7** 硬體規則任務

任務	步驟	其他詳細資訊
新增硬體規則	<ol style="list-style-type: none"> <li>按一下「硬體規則」清單方塊旁的「新增」，以開啓「規則架構」對話方塊。</li> <li>若要建立硬體規則，請遵循「規則架構對話方塊」(第 74 頁)中的指示執行。</li> <li>結束「規則架構」對話方塊之後，請按一下「組態」頁底部的「套用」，以儲存新規則。</li> </ol>	<p>您在「規則架構」對話方塊中設定的資訊含有一項規則。您可以新增多個規則。</p> <p>您每次按「新增」以使用「規則架構」對話方塊時，皆可以選取前次使用對話方塊時所使用的相同套裝軟體，或為規則選取其他套裝軟體。</p> <p>當設備開機而套用指定的套裝軟體時，只會使用第一個符合的硬體規則。</p>
編輯硬體規則	<ol style="list-style-type: none"> <li>選取硬體規則，然後按一下「編輯」，即可於編輯模式下開啓「規則架構」對話方塊。</li> <li>若要編輯硬體規則，請遵循「規則架構對話方塊」(第 74 頁)中的指示執行。</li> <li>結束「規則架構」對話方塊之後，請按一下「組態」頁底部的「套用」，以儲存新規則的變更。</li> </ol>	

任務	步驟	其他詳細資訊
停用或啟用硬體規則	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選取硬體規則，然後按一下「編輯」。</li> <li>2. 在「規則架構」對話方塊中，選取「啟用」的核取方塊，以啟用或停用該項目。</li> <li>3. 按一下位於「組態」頁底部的「套用」，以儲存規則的變更。</li> </ol>	<p>這是變更硬體規則狀態的唯一方式。</p> <p>「硬體規則」清單方塊會指出硬體規則為啟用或停用。例如已啟用 - 資產標籤規則。</p>
重新排列硬體規則的順序	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選取一項硬體規則，然後按一下「往上移動」或「往下移動」。</li> <li>2. 視需要重複此作業，以排列硬體規則的順序。</li> <li>3. 按一下「組態」頁底部的「套用」，以儲存新的規則順序。</li> </ol> <p>您無法同時移動多個規則。</p>	<p>硬體規則的順序很重要，因為設備在開機時找到的第一個符合設備的規則，將用於套用套裝軟體。其他規則皆會予以忽略。</p> <p>亦即，在符合硬體規則的情況下，只有一個套裝軟體可以套用至開機中的設備。</p>
移除硬體規則	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選取一或多項硬體規則，然後按一下「移除」。</li> <li>2. 按一下組態頁底部的「套用」，將規則從清單中移除。</li> </ol>	<p>您可以使用 <b>Ctrl</b> 或 <b>Shift</b> 鍵選取多項硬體規則，將其從清單中移除。</p> <p>若移除硬體規則，將會遺失所有因建立此規則而執行的工作。移除的規則不會在任何位置上留有其相關資訊。因此，若只想暫時移除規則，請先記下規則內容，再予以刪除，以便日後能夠輕易重建。例如在選取之後按一下「編輯」，並記下資料；或擷取該對話方塊的螢幕擷取面板。</p>

### 規則架構對話方塊

使用此對話方塊時，請務必了解規則邏輯。如需詳細資訊，請參閱「規則邏輯」(第 77 頁)。

若要設定硬體規則：

- 1 在架構規則時若要選取「硬體類型」，則必須先設定硬體類型。  
如需指示，請參閱「自定硬體類型」(第 78 頁)。
- 2 按一下「硬體規則」區段中的「新增」，顯示「規則架構」對話方塊。

**規則架構**

規則名稱\*

要套用的資源集\*

PXE 核心開機參數: ☒ 使用「複製影像功能表選項」中所設定的參數  
☐ 使用下列參數:

規則邏輯:

新增篩選器 新增篩選器集 插入篩選器 ▼ 刪除

結合篩選器使用:  篩選器集的結合使用: OR

☐  BIOS 資產標籤   Dell

☐  BIOS 序號   01234567

OR

☐  硬碟大小   250  GB

☐  RAM   521  GB

☐  系統製造廠商   Dell

☒ 已啟用  
☐ 強制下載 (即使此影像與最新安裝者相同)

以星號標示者為必要欄位。

### 3 在「規則架構」對話方塊中，填寫下列欄位並選取或取消選取選項：

**規則名稱：**此名稱會顯示在「複製影像工作指定」區段之「開機前服務」頁上所列的規則中。請為名稱提供詳細的描述，以便您能夠記得其用途。

**要套用的套裝軟體：**當設備搜尋所要執行的工作時，會先掃描規則，直到找到規則所含之所有過濾器皆與設備相符時，才會執行指定給該項規則的套裝軟體。每一項規則只可套用至一個套裝軟體。

這是因為「設備複製影像工作指定」區段中所列的是規則，而不是套裝軟體，因此可以讓您將多項規則套用至指定的套裝軟體。這表示套裝軟體可以多次被選中用於設備複製影像工作。

列出多項規則時，第一項準則與設備相符的規則，會將規則的指定套裝軟體套用至設備。

若無規則與設備相符，便不會套用任何套裝軟體至設備上。

**PXE 核心開機參數：**選取下列兩個選項之一：

- 使用「複製影像功能表選項」中所設定的參數：這會使規則使用管理區域的預設開機參數。
- 使用下列參數：只有您在此指定的開機參數會用於此規則。  
各參數之間應以空格隔開。

**已啟用：**這是您暫時停用硬體規則的唯一方式。預設會啟用此功能。

規則的狀態會以「開機前服務」頁上所列之工作規則的第一個字詞顯示。例如已啟用 - 資產標籤規則。

**強制下載：**強制下載指定套裝軟體，即使該套裝軟體已符合最近安裝的套裝軟體。預設不會強制下載硬體規則。

依預設，ZENworks 複製影像作業不會重新複製內含相同影像之機器的影像。此選項可讓您將影像重新強制套用至設備。例如，您可能需要重新整理實驗室的所有機器，供下次使用實驗室時之用。

---

**重要：**請謹慎使用此選項。由於套用影像之後，此選項仍會維持在選取的狀態，因此可能形成無限迴圈的狀況。若設備在複製影像之後仍未註冊，即會在每一次啟動設備時，一再重新複製相同的影像。若要避免此狀況，請編輯此硬體規則，並在複製適當設備的影像之後，取消選取此選項。

---

#### 4 使用「規則邏輯」欄位與選項，透過下列選項建立硬體規則運算式：

- ◆ **新增過濾器：**在刪選器清單結尾新增過濾器。  
由於過濾器會新增至最後一個過濾器集的結尾，因此您無法使用此選項選取過濾器的新增標的過濾器集。使用「插入過濾器」選項，將過濾器新增至較早的過濾器集中。
- ◆ **新增過濾器集：**新增過濾器集，從過濾器集中的一個過濾器開始。過濾器集的順序無法重新排列。
- ◆ **插入過濾器：**可讓您在選取的過濾器上方或下方插入新的過濾器。亦可讓您指定過濾器的新增標的過濾器集。
- ◆ **刪除：**從規則中移除選取的過濾器。
- ◆ **結合過濾器使用：**預設值為設定 AND 的過濾器與設定 OR 的過濾器集。您可以使用此欄位復原過濾器與過濾器集的這些布林函數。  
對過濾器集使用 OR，表示過濾器集中的所有過濾器均須符合才會套用規則，但符合任一過濾器集即會套用規則。  
對過濾器集使用 AND，表示復原。每個過濾器集中至少要有一個過濾器符合，才會套用規則。

運算式包含準則選項、運算子及值，而在某些情況下，則包含修飾詞。例如：

RAM (in MB) =< 512 MB

RAM (in MB) 是準則選項，=< 是運算子，512 是其值，而 MB 是修飾詞。

如有需要，可以使用 NOT (位於第一個具有向下箭頭的空白欄位中) 執行運算式的邏輯否定。例如：

NOT RAM (in MB) =< 512 MB

在上例中，規則只會套用至 RAM 小於 512 MB 的設備上。

您可以在規則中應用多項運算式。例如：

RAM (in MB) =< 512 MB or

Hard Drive Size (in MB) < 20 GB

「硬體類型」只會在您設定了**自定硬體類型**，並按一下「開機前服務」組態頁底部的「套用」加以儲存之後，才會顯示在準則選項清單中。

---

**重要：**請注意不要建立衝突的篩選器或規則。例如，若您在多個篩選器中指定 RAM 條件，請確定用以設定各項條件的有效邏輯運算子對您所輸入的 MB 值均有效。換句話說，若同時需要兩個篩選器 (AND)，您不可將一個篩選器指定正好為 512 MB 的 RAM，而將另一個篩選器指定為至少 512 MB 的 RAM。

---

#### 5 按一下「確定」，以結束對話方塊，再將新的硬體規則置入「開機前」組態頁上的「硬體規則」清單方塊。

## 規則邏輯

規則是由一或多個篩選器構成，這些篩選器可用於判斷設備是否符合規則。「規則架構」對話方塊開始會顯示空的過濾器。設備必須符合規則的整份過濾器清單（由邏輯運算子 OR 與 AND 決定，請見下文說明），才會將規則套用至設備。

過濾器是一列提供條件的欄位，設備必須符合此條件，才可套用套裝軟體。例如，您可以新增一個過濾器指定設備的 RAM 必須等於 512 MB，規則才會接受，另外再新增一個過濾器指定硬碟大小至少須等於 20 GB。就技術面而言，可在規則中新增的過濾器數目沒有限制，但實務上卻有限制，如：

- ◆ 設計簡單明瞭的規則
- ◆ 設計適當規則，以避免不慎建立相互衝突的過濾器
- ◆ 能夠在對話方塊大小因過濾器與過濾器集新增而變大時，檢視對話方塊

過濾器可個別或以集合的方式新增。每個過濾器集內皆包含可以用以決定過濾集間之關聯的邏輯運算子。

根據預設，邏輯運算子 AND 會針對過濾器集內的過濾器顯示在「結合過濾器使用」欄位中（您可加以變更），而 OR 則會顯示在「過濾器集的結合使用」欄位中（僅供檢視）。若您將「結合過濾器使用」欄位變更為 OR，「過濾器集的結合使用」欄位則會顯示 AND。

建構過濾器與過濾器集時，可以從代數表示法的括號處理方式切入，亦即過濾器會包含在括號內，而集合則會分割成一連串的括號群組。邏輯運算子 (AND 及 OR) 會分隔括號內的過濾器，而運算子則會用於分隔括號。

例如 "(u AND v AND w) OR (x AND y AND z)" 表示「符合 uvw 或 xyz」。在「規則架構」對話方塊中，上述內容顯示如下：

```
u AND
v AND
w
OR
x AND
y AND
z
```

過濾器集不可內嵌。您只可連續輸入過濾器集，且第一個用以比對設備的過濾器集（預設值 OR）將用於驗證規則，進而套用套裝軟體，而執行設備的複製影像工作。

過濾器與過濾器集的列示順序並無影響。若為 OR 運算子，第一個符合的過濾器即會滿足規則。若為 AND 運算子，則所有項目皆須符合，才可滿足規則。

---

**提示：**您可以輕鬆地執行測試以瞭解這些邏輯運算子的運作方式。存取「規則架構」對話方塊，各按數次「新增過濾器」及「新增過濾器集」選項，以建立數個過濾器集，然後在「結合過濾器使用」欄位中切換 AND 及 OR，觀察運算子如何變化。接著選取您要新增的過濾器並按一下「刪除」，或按「取消」以結束「規則架構」對話方塊。

---

您可以新增所有在識別您要符合的設備類型時所需的過濾器與過濾器集，以設定規則的條件。您通常不需設定複雜的規則。但由於您可以對套裝軟體套用多項規則，因此您可以進一步使用更複雜的邏輯運算子，因為每項規則對套裝軟體而言皆為 OR 條件，在此情況下，只要任一規則符合設備，即會套用套裝軟體。

例如，您可以為套裝軟體建立數項規則，而每項規則皆為一長串要符合的 AND 條件。這表示每項規則皆成為設備符合與否的特定準則集，此時只要有一項符合，即會套用套裝軟體。相反地，若是將相同數量的資訊新增到一項規則中（使用 AND 與 OR 條件的過濾器集），對話方塊將可能變得太長而無法管理。

若要判斷您所需的方式，請考量下列可能性：

- 一個過濾器集包含多個過濾器
- 每個過濾器集只含有一或少許過濾器的多個過濾器集
- 多個過濾器集各包含多個過濾器
- 每項套裝軟體各包含多項規則

切記過濾器集內之過濾器的邏輯運算子，與過濾器集之間的運算子相反，套裝軟體的所有規則皆會使用 OR 條件。例如，假設您在「結合篩選器使用」欄位中選取運算子：

表格 2-8 OR 與 AND 運算子說明

運算子	過濾器集內	過濾器集之間	每項套裝軟體各包含多項規則
OR	過濾器集中只有一個過濾器需套用至設備 (OR 條件)。會使用第一個套用的過濾器。	每一個過濾器集皆須包含一個套用至設備的過濾器 (AND 條件)。	會使用第一個套用的規則 (OR 條件)。
AND	過濾器集內的所有過濾器均須套用至設備 (AND 條件)。	過濾器集中只有一個過濾器須套用至設備 (OR 條件)。會使用第一個套用的過濾器。	會使用第一個套用的規則 (OR 條件)。

很明顯地，新增過濾器集會使邏輯運算子的用法複雜化，而新增多項規則至套裝軟體將使其更形複雜。因此，在使用「規則組態」對話方塊前，請先謹慎規劃應如何設定您的資訊。

## 自定硬體類型

自定硬體類型可讓您併入所有符合自定類型的設備，並將套裝軟體指定給設備開機時所套用的硬體規則。例如，您可以建立規則將套裝軟體套用至筆記型電腦設備；方法是輸入代表自定硬體類型的適當字串，然後選取「規則架構」對話方塊中的規則架構，再選取您的自定類型。

至少須設定一種自定類型，「規則架構」對話方塊中才會顯示「硬體類型」選項。

下表將列出您可加以執行，藉以設定自定硬體類型的任務：



表格 2-9 自定硬體類型任務

任務	步驟	其他詳細資訊
新增自定硬體類型	<ol style="list-style-type: none"> <li>按一下「自定硬體類型」清單方塊旁的「新增」，以開啓「自定硬體類型」對話方塊。</li> <li>若要建立自定硬體類型，請遵循「自定硬體類型對話方塊」(第 79 頁)中的指示執行。</li> <li>結束「自定硬體類型」對話方塊之後，請按一下「組態」頁底部的「套用」，以儲存新的自定類型。</li> </ol>	<p>在「自定硬體類型」對話方塊中，您可以新增多個字串，用以識別設備 BIOS 中特定的硬體類型資訊。</p> <p>您在對話方塊中新增的字串集，會被視為自定硬體類型，並以您在此對話方塊中提供的名稱加以識別。</p> <p>在您按一下「套用」或「確定」儲存組態之後，自定類型才會顯示在「規則架構」對話方塊的硬體項目下拉式清單中。</p>
編輯自定硬體類型	<ol style="list-style-type: none"> <li>選取自定硬體類型，然後按一下「編輯」，即可在編輯模式下開啓「自定硬體類型」對話方塊。</li> <li>若要編輯自定硬體類型，請遵循「自定硬體類型對話方塊」(第 79 頁)中的指示執行。</li> <li>結束「自定硬體類型」對話方塊之後，請按一下「組態」頁底部的「套用」，以儲存自定類型的變更。</li> </ol>	
重新排列自定硬體類型的順序	<ol style="list-style-type: none"> <li>選取一種自定硬體類型，然後按一下「往上移動」或「往下移動」。</li> </ol> <p>您無法同時移動多種類型。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>視需要重複此作業，以排列自定硬體類型的順序。</li> <li>按一下位於「組態」頁底部的「套用」，以儲存新的自定類型順序。</li> </ol>	<p>自定硬體類型的順序十分重要，因為設備會在開機時，將指定的套裝軟體套用到所找到第一個與設備相符的類型。其他類型皆會予以忽略。</p>
移除自定硬體類型	<ol style="list-style-type: none"> <li>選取一或多個自定硬體類型，然後按一下「移除」。</li> <li>按一下「確定」，以結束對話方塊，並儲存刪除項目。</li> <li>按一下「組態」頁底部的「套用」，以從清單中移除自定類型。</li> </ol>	<p>您可以使用 <b>Ctrl</b> 或 <b>Shift</b> 鍵選取多個自定硬體類型，將其從清單中移除。</p> <p>若移除自定硬體類型，將會遺失所有因建立此類型而執行的工作。移除的類型不會將其任何資訊儲存於任何位置。因此，若只想暫時移除規則，請先記下類型內容，再予以刪除，以便日後能夠輕易重建。例如在選取之後按一下「編輯」，並記下資料；或擷取該對話方塊的螢幕擷取面板。</p>

### 自定硬體類型對話方塊

自定硬體類型可讓您併入所有符合自定類型的設備，並將套裝軟體指定給設備開機時所套用的硬體規則。例如，您可以建立規則將套裝軟體套用至筆記型電腦設備；方法是輸入代表自定硬體類型的適當字串，然後選取「規則架構」對話方塊中的**規則架構**，再選取您的自定類型。

至少須設定一種自定類型，「規則架構」對話方塊中才會顯示「硬體類型」選項。



您的自定硬體類型定義僅適用於規則，而在其他情況下亦不適用於「管理區」。

「自定硬體類型」對話方塊如下所示：

圖 2-4 自定硬體類型對話方塊

若要設定自定硬體類型，請執行下表中的任務：

表格 2-10 自定硬體類型任務

任務	步驟	其他詳細資訊
設定自定硬體類型	1. 在「硬體類型名稱」欄位中，指定自定類型的名稱。	您必須按一下「套用」儲存類型後，新的自定類型才會顯示在「規則架構」對話方塊中。
	2. 在「BIOS 字串」欄位中指定字串，然後按一下「新增」，將其新增至清單方塊。	
	3. 重複步驟 2，將每個 BIOS 字串新增至此自定類型。	您可以輸入任何符合設備 BIOS 的字串。  若要確定伺服器或筆記型電腦的 BIOS 產品名稱，請在複製影像維護模式提示處使用 <code>img -i</code> 指令，以顯示各項 BIOS 資訊。您所需要的 BIOS 資訊列示於「產品名稱」欄位中。對於伺服器與筆記型電腦，您可以輸入部分字串，以選取含有該字串的所有 BIOS 產品名稱。
	4. 按一下「確定」，以結束對話方塊。	
	5. 按一下「套用」（位於「開機前服務」組態頁的底部），以儲存新的自定類型。	

任務	步驟	其他詳細資訊
編輯自定硬體類型	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在「自定硬體類型」對話方塊中，若要編輯自定硬體類型的名稱，請編輯「硬體類型名稱」欄位中的名稱。</li> <li>2. 若要編輯清單中的字串，請加以選取，並按一下「編輯」。</li> <li>3. 在「編輯字串」對話方塊中編輯字串，然後按一下「確定」。</li> <li>4. 按一下「確定」，以結束對話方塊。</li> <li>5. 按一下「套用」（位於「開機前服務」組態頁的底部），以儲存自定類型的變更。</li> </ol>	
重新排列清單中的字串順序	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在「自定硬體類型」對話方塊中選取一個字串，然後按一下「往上移動」或「往下移動」。</li> <li>2. 視需要重複此作業，以排列字串的順序。</li> <li>3. 按一下「確定」，以結束對話方塊。</li> <li>4. 按一下「套用」（位於「開機前服務」組態頁的底部），以儲存自定類型的變更。</li> </ol>	您無法同時移動多個字串。
從清單中移除字串	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在「自定硬體類型」對話方塊中，選取一或多個字串，然後按一下「移除」。</li> <li>2. 按一下「確定」，以結束對話方塊。</li> <li>3. 按一下「套用」（位於「開機前服務」組態頁的底部），以儲存自定類型的變更。</li> </ol>	您可以使用 <b>Ctrl</b> 或 <b>Shift</b> 鍵選取多個字串，將其從清單中移除。

## 允許覆寫


在擷取影像時，若要以新版本覆寫現有的 .zmg 檔案，請選取「上載時允許開機前服務覆寫現有檔案」核取方塊。

## 2.5.4 設定伺服器轉介清單

轉介清單可用以確保屬於其他管理區的受管理設備，能夠存取其主區域。如需詳細資訊，請參閱第 1.3.5 節「伺服器轉介清單」（第 24 頁）。

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「組態」以顯示「組態」索引標籤，若索引標籤沒有展開，則按一下「管理區域設定」。
- 2 按一下「設備管理」展開其清單，然後選取「開機前服務」以顯示組態區段。
- 3 找到並展開「伺服器轉介清單」區段：

圖 2-5 伺服器轉介清單面板



4 若要設定伺服器轉介清單，請完成以下幾節中的適用任務：

- ◆ 「設定伺服器轉介清單中的影像伺服器」（第 82 頁）
- ◆ 「設定 ZENworks 混合環境影像伺服器」（第 82 頁）

## 設定伺服器轉介清單中的影像伺服器

若要設定「伺服器 IP 位址與 DNS 名稱的清單」清單方塊，請執行下表中的任務：

表格 2-11 伺服器轉介清單組態任務

任務	步驟	其他詳細資訊
新增伺服器至伺服器轉介清單	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在「伺服器 IP 位址與 DNS 名稱的清單」欄位中，為可主控開機前操作的伺服器指定 DNS 名稱或 IP 位址，然後按一下「新增」將其放入清單中。</li> <li>2. 視需要重複此作業，以完成環境中可執行開機前操作的伺服器清單。</li> </ol>	您可以鍵入起始的 IP 位址，再依序鍵入空格、破折號、空格，然後鍵入範圍的結束 IP 位址而新增一組 IP 位址範圍。但當您按一下「新增」時，其會依您鍵入的內容顯示；範圍內的位址不會分隔成清單中的個別 IP 位址。
編輯列示的伺服器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 從清單中選取伺服器，然後按一下「編輯」。</li> <li>2. 在「編輯字串」對話方塊中，編輯所顯示的 IP 位址或 DNS 名稱，然後按一下「確定」，以儲存變更。</li> </ol>	
重新排列伺服器轉介清單中的伺服器順序	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選取一部伺服器，然後按一下「往上移動」或「往下移動」。</li> <li>2. 視需要重複此作業，以排列伺服器的順序。</li> </ol>	您無法同時移動多部伺服器。
從伺服器轉介清單中移除伺服器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選取一或多部伺服器，然後按一下「移除」。</li> </ol>	您可以使用 Ctrl 或 Shift 鍵選取多部伺服器，將其從清單中移除。

## 設定 ZENworks 混合環境影像伺服器

指定伺服器轉介清單中所有必要的伺服器之後，必須在 tftp 目錄（位於清單中的各個 ZENworks 7.x 影像伺服器）中放入特定的檔案，用作與舊版 ZENworks 影像伺服器搭配使用的轉介。

請執行下列其中一個步驟：

- ◆ 「從 ZENworks 10 Windows 複製至 ZENworks 7 NetWare 或 ZENworks 7 Windows」 ( 第 83 頁 )
- ◆ 「從 ZENworks 10 Windows 複製至 ZENworks 7 Linux」 ( 第 83 頁 )
- ◆ 「從 ZENworks 10 Linux 複製至 ZENworks 7 NetWare 或 ZENworks 7 Windows」 ( 第 84 頁 )
- ◆ 「從 ZENworks 10 Linux 複製至 ZENworks 7 Linux」 ( 第 84 頁 )

從 ZENworks 10 Windows 複製至 ZENworks 7 NetWare 或 ZENworks 7 Windows

從 ZENworks 10 Windows 影像伺服器上，複製以下檔案：

位置	檔案
%ZENWORKS_HOME%\share\tftp	memdisk
	nvlmb.sys
	pxelinux.0
%ZENWORKS_HOME%\share\tftp\referral\zfd70	pxemenu.txt
	z_auto100.cfg
	z_maint100.cfg
	z_zpdis100.cfg
	z_zpen100.cfg

到 ZENworks 7 NetWare 或 ZENworks 7 Windows 影像伺服器的以下目錄中：

**NetWare：** 磁碟機:\tftp

**Windows：** 磁碟機:\Program Files\ZEN Preboot Services\tftp\data

請勿複製 ZENworks 10 伺服器的任何目錄結構。只需將檔案複製至 tftp 目錄。

從 ZENworks 10 Windows 複製至 ZENworks 7 Linux

從 ZENworks 10 Windows 影像伺服器上，複製以下檔案：

位置	檔案
%ZENWORKS_HOME%\share\tftp	memdisk
	nvlmb.sys
	pxelinux.0

位置	檔案
%ZENWORKS_HOME%\share\tftp\referral\zfd70	pxemenu.txt
	z_auto100.cfg
	z_maint100.cfg
	z_zpdis100.cfg
	z_zpen100.cfg

將檔案複製到 ZENworks 7 Linux 影像伺服器的以下目錄：

/srv/tftp

請勿複製 ZENworks 10 伺服器的任何目錄結構。只需將檔案複製至 tftp 目錄。

從 ZENworks 10 Linux 複製至 ZENworks 7 NetWare 或 ZENworks 7 Windows

從 ZENworks 10 Linux 影像伺服器上，複製以下檔案：

位置	檔案
/srv/tftp/	memdisk
	nvlntp.sys
	pxelinux.0
/srv/tftp/referral/zfd70/	pxemenu.txt
	z_auto100.cfg
	z_maint100.cfg
	z_zpdis100.cfg
	z_zpen100.cfg

將檔案複製到 ZENworks 7 NetWare 或 Windows 影像伺服器的以下目錄中：

**NetWare：** 磁碟機:\tftp

**Windows：** 磁碟機:\Program Files\ZEN Preboot Services\tftp\data

請勿複製 ZENworks 10 伺服器的任何目錄結構。只需將檔案複製至 tftp 目錄。

從 ZENworks 10 Linux 複製至 ZENworks 7 Linux

從 ZENworks 10 Linux 影像伺服器上，複製以下檔案：

位置	檔案
/srv/tftp/	memdisk
	nvlntp.sys
	pxelinux.0

位置	檔案
/srv/tftp/referral/zfd70/	pxemenu.txt
	z_auto100.cfg
	z_maint100.cfg
	z_zpdis100.cfg
	z_zpen100.cfg

將檔案複製到 ZENworks 7 Linux 影像伺服器的以下目錄：

/srv/tftp

請勿複製 ZENworks 10 伺服器的任何目錄結構。只需將檔案複製至 tftp 目錄。

## 2.5.5 設定 Intel 主動式管理技術 (Active Management Technology, AMT)

Intel AMT 功能可讓您準確識別設備，即使其已更換實體磁碟機亦然。這可藉由提供非揮發性記憶體讓 ZENworks 儲存唯一的設備識別，而設定可持續識別設備的「開機前服務」。

如需詳細資訊，請參閱第 1.3.6 節「Intel 主動式管理技術 (Active Management Technology, AMT)」(第 24 頁)。

若要設定全域 Intel AMT 企業名稱：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「組態」，以顯示「組態」索引標籤。若索引標籤沒有展開，再按一下「管理區域設定」。
- 2 按一下「設備管理」展開其清單，然後選取「開機前服務」以顯示組態區段。
- 3 找到 Intel 主動式管理技術 (AMT) 面板。



- 4 填寫下列欄位：

**名稱清單：**在此清單中，「管理區」中的每個 AMT 設備至少均應有一個有效的 AMT 企業名稱。按一下「新增」，將每個名稱放入清單方塊中。

**往上移動 / 往下移動：**安排 AMT 名稱的列示順序。您一次只能移動一個名稱。

**移除：**若要從清單中移除名稱，請選取該名稱，然後按一下「移除」。

- 5 按一下「套用」或「確定」，以儲存變更

## 2.6 覆寫開機前服務預設值


您可以決定以哪個「Novell 開機前服務」功能表顯示要使用的組態，以及設備在啟動時是否要顯示該功能表。根據預設，管理區組態會套用至所有資料夾與設備。您可以在資料夾或設備層級上覆寫此設定。

如需「Novell 開機前服務」功能表選項的詳細資訊，請參閱第 1.3.2 節「Novell 開機前服務功能表」（第 21 頁）。

此功能表可藉由編輯 pxemenu.txt 檔案進行自定。若需要更多的資訊，請參閱第 2.4.4 節「編輯 Novell 開機前服務功能表」（第 65 頁）。

若要在資料夾或設備層級上覆寫預設組態：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「設備」，以在「受管理」索引標籤中顯示「設備」面板。
- 2 在「名稱」欄中選取下列一項：
  - 「伺服器」或「工作站」資料夾旁的「詳細資料」選項
  - 「伺服器」資料夾，以及資料夾中所含的伺服器
  - 「工作站」資料夾，以及資料夾中所含的工作站
- 3 在顯示的頁面上按一下「設定」索引標籤，以顯示「設定」頁選項。
- 4 按一下「開機前服務」，以顯示「開機前服務」組態頁：



若先前並未對此資料夾或設備進行設定，則會顯示以下內容：

Current: (System) (Override settings)

並會停用「開機前功能表選項」區段的編輯功能。上述文字會根據您位於資料夾或設備層級而不同。

- 5 若要設定資料夾或設備的設定值，請按一下「覆寫」。

下列項目會隨即顯示：

Current: /Devices/Servers

Revert to settings from: (System)

並會啟用「開機前功能表選項」區段的編輯功能。上述文字會根據您位於資料夾或設備層級而不同。



6 選取要使用的選項：

- ◆ 一律顯示複製影像功能表
- ◆ 一律不顯示複製影像功能表
- ◆ 按 **CTRL+ALT** 時顯示複製影像功能表

設備上必須啟用 PXE，才會顯示功能表。

7 按一下「套用」或「確定」。

**確定：**啟用變更並結束頁面。

**套用：**啟用變更並將焦點停留在頁面上，以讓您能夠點選「回復」而暫時停用組態變更。

8 若要暫時停用變更，請按一下「回復」，管理區功能表設定仍然有效。

## 2.7 在設備上啟用 PXE

若要使用開機前服務為設備建立影像，您需要瞭解設備是否支援 PXE，然後確定已啟用 PXE。

通常使用 NIC 上的較新設備 (PC 99 相容設備或更新版本的設備) 傳送 PXE 代碼。

本節包含以下資訊：

- ◆ [第 2.7.1 節「在支援 PXE 的設備上啟用 PXE」\(第 87 頁\)](#)
- ◆ [第 2.7.2 節「驗證是否已在設備上啟用 PXE」\(第 88 頁\)](#)

### 2.7.1 在支援 PXE 的設備上啟用 PXE

啟用 PXE 後，會稍微延長開機程序的時間，因此大多數 NIC 依預設均關閉 PXE。若要在支援 PXE 的設備上啟用 PXE：

1 存取電腦系統 BIOS 並查看「開機順序」下的選項。

設備的 PXE 啟用方法因製造商而異，但一般會使用下列一種方法：

- ◆ 某些 BIOS 在 BIOS 組態中具有單獨的項目，用來啟用或停用 PXE 功能。在此情況下，請將「PXE 開機」設定或「網路開機」設定值設定為「已啟用」。
- ◆ 某些 BIOS 另外提供了可讓您設定開機順序的項目。例如，您可以指定系統應先嘗試從磁片開機，然後再嘗試從硬碟開機。在此情況下，請將系統設定為先嘗試「網路開機」，然後再嘗試從磁片或硬碟開機。

2 若 PXE 未列在「開機順序」下的選項中，並且 NIC 內嵌於主機板中，請查看 BIOS 的「整合式設備」區段，其中可能包含啟用 PXE 的選項。PXE 可能有其他名稱，例如受管理的開機代辦 (Managed Boot Agent, MBA) 或開機前服務。

在「整合式設備」區段中啟用 PXE 後，請查看「開機順序」下的選項，並移動 PXE 使其在「開機順序」中位於首位。

3 儲存您所做的所有變更，然後結束系統 BIOS。

4 重新啟動設備。

若設備未將網路卡及 PXE 整合至主機板中，其將使用安裝的 NIC 管理軟體在開機程序期間提示您啟動 PXE 組態。

例如，很多可識別 PXE 的網路卡都會在開機程序期間提示您按 CTR+S 來設定 PXE 功能。其他網路卡可能會提示您按 Ctrl+Alt+B 或其他按鍵組合以設定 PXE。

若電腦系統中沒有整合式 NIC，則您可能需要使用 NIC 管理軟體將 NIC 設定為支援 PXE。請參閱 NIC 文件以取得有關 PXE 支援的資訊。

## 2.7.2 驗證是否已在設備上啟用 PXE

啟用 PXE 後，其會在 BIOS 的「開機」區段中變為可用。當設備在開機程序期間嘗試建立 pxe 工作階段時，pxe 會在設備上正確啟用。當設備在開機程序期間暫停並在螢幕上顯示以下內容時，則會發生此情況：

```
CLIENT MAC ADDR: 00 E0 29 47 59 64
```

```
DHCP...
```

實際顯示的訊息因製造商而異，但您可以在開機期間設備搜尋 DHCP 時予以暫停而加以指定。

## 2.8 針對 ZENworks 影像複製設定設備

下列幾節包含了準備為設備產生影像的程序。您所能使用的程序是根據影像部署策略來決定。若需要更多的資訊，請參閱第 2.4.2 節「在網路環境中部署開機前服務」（第 55 頁）。

若您使用開機前服務 (PXE) 做為複製影像方法，則必須在設備上啟用 PXE。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.1 節「使用開機前服務 (PXE)」(第 41 頁)。

若您使用 ZENworks 分割區做為複製影像方法，則必須在設備上建立分割區。若需要更多的資訊，請參閱「建立 ZENworks 分割區」(第 51 頁)。

以下幾節包含其他資訊：

- ◆ 第 2.8.1 節「設備需求」(第 88 頁)
- ◆ 第 2.8.2 節「啟用設備進行設備作業」(第 89 頁)

### 2.8.1 設備需求

本節提供網路連接設備的使用需求。

在某些情況下，您不需連接網路即可複製設備的影像（但通常較為不便）。此類操作無法完全自動化。

以下是設備的需求：

表格 2-12 設備需求

設備必須具備	原因
支援的乙太網路卡	設備必須與影像伺服器連接，以儲存或取回影像。此連接會在設備受控於 ZENworks 影像引擎的情況下建立。因此，請確定設備具有支援的乙太網路卡。如需詳細資訊，請參閱附錄 H「支援的乙太網路卡」(第 229 頁)。

設備必須具備	原因
ZENworks 分割區的可 用磁碟空間 (選用)	若不使用 PXE，在執行自動操作時則必須在設備硬碟上安裝 ZENworks 分割區，使 ZENworks 影像引擎能夠在開機時取得控制權。預設分割區大小為 150 MB，而最小分割區大小為 50 MB。若您使用開機 CD、DVD 或磁片執行手動複製影像作業，則不需要此分割區。分割區大小可以磁碟空間的 MB 表示。
標準硬體架構	NEC* PC98 結構不受支援。
啟用 PXE	若您使用開機前服務，則必須在 BIOS 中啟用 PXE。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.1 節「使用開機前服務 (PXE)」(第 41 頁)。
支援的影像分割區類型	複製影像支援的分割區類型包括 NTFS、FAT32、ReiserFS、Ext2 與 Ext3 檔案系統。

**附註：**ZENworks 不支援設備執行開機管理員 (例如 System Commander)。開機管理員會在 MBR 中建立本身的資訊，並覆寫 ZENworks 開機系統，使設備無法與影像伺服器進行通訊。如果您在您的環境中使用開機管理員，則應該在執行影像操作之前停用或移除它們。

## 2.8.2 啟用設備進行設備作業

使用下列其中一種方法，可啟用設備進行自動複製影像作業：

- 「使用 PXE」(第 89 頁)
- 「使用 ZENworks 分割區」(第 89 頁)
- 「使用 CD 或 DVD」(第 89 頁)

### 使用 PXE

您可以在設備上啟用 PXE，以設定要從影像集自動複製影像的設備。

若需要更多的資訊，請參閱第 2.7.1 節「在支援 PXE 的設備上啟用 PXE」(第 87 頁)。

### 使用 ZENworks 分割區

若無法在設備上啟用 PXE，您可以使用分割區執行自動複製影像作業。

若需要更多的資訊，請參閱「建立 ZENworks 分割區」(第 51 頁)。

### 使用 CD 或 DVD

若無法使用 PXE 或 ZENworks 分割區方法自動執行設備的影像複製，您可以使用影像 CD 或 DVD，以手動方式複製設備的影像。

如需更多資訊，請參閱第 3.1.3 節「設定已解除連接的影像操作」(第 107 頁)。



# 使用複製影像

本節提供了如何在 Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2 中使用開機前服務複製影像作業的相關指示：

- ◆ 第 3.1 節 「複製設備影像」 (第 91 頁)
- ◆ 第 3.2 節 「多路廣播影像以複製 ZENworks 影像」 (第 112 頁)
- ◆ 第 3.3 節 「為 ZENworks 影像複製設定複製影像程序檔套裝軟體」 (第 122 頁)
- ◆ 第 3.4 節 「指定影像集」 (第 123 頁)
- ◆ 第 3.5 節 「編輯複製影像工作」 (第 127 頁)

## 3.1 複製設備影像

開機前服務提供可用於建立及壓縮設備硬碟影像及特定附加應用程式影像或檔案集影像的工具。ZENworks 另外還提供其他工具，可用於自定這類影像，以及讓影像可以用於自動複製影像作業。

您可以擷取設備的影像，然後使用這些影像重新複製此設備以及其他設備的影像。可用的設備為 Windows 伺服器與工作站。

ZENworks 影像支援實際連接至符合設備最低需求之網路的設備。ZENworks 影像不支援使用無線連接進行複製影像作業 (建立或還原影像)。具有邏輯卷冊 (LVM) 的設備無法進行影像複製。

---

**附註：**ZENworks 不支援設備執行開機管理員 (例如 System Commander)。開機管理員會在 MBR 中建立本身的資訊，並覆寫 ZENworks 開機系統，使設備無法與影像伺服器進行通訊。如果您在您的環境中使用開機管理員，則應該在執行影像操作之前停用或移除它們。

---

有些複製影像任務可在設備上手動執行，有些可在「ZENworks 控制中心」執行，有些則兩者均適用：

- ◆ 第 3.1.1 節 「使用 ZENworks 控制中心複製影像」 (第 91 頁)
- ◆ 第 3.1.2 節 「使用指令行複製 ZENworks 影像」 (第 98 頁)
- ◆ 第 3.1.3 節 「設定已解除連接的影像操作」 (第 107 頁)

### 3.1.1 使用 ZENworks 控制中心複製影像

下列複製影像任務可在「ZENworks 控制中心」執行：

- ◆ 「擷取設備的基本影像」 (第 92 頁)
- ◆ 「建立現有套裝軟體的附加影像」 (第 94 頁)
- ◆ 「設定 ZENworks 影像集以自動建立影像」 (第 94 頁)
- ◆ 「針對自動複製影像建立並設定協力廠商影像集」 (第 96 頁)
- ◆ 「使用程序檔複製設備的影像」 (第 97 頁)

## 擷取設備的基本影像

基本影像是來源設備硬碟上分割區與資料的影像。通常，此類影像專門用於完全取代目標設備硬碟的內容。

您可以擷取現有設備的影像，並用於複製類似設備的影像，或將其做為備份影像用於重新複製原始設備的影像。在新設備上回存影像期間，若希望回存的受管理設備產生其自己的 GUID 並在「ZENworks 控制中心」中註冊為新物件，您必須在擷取影像之前，先在受管理設備上執行以下指令：

```
zac fsg -d
```


此指令會在檔案系統中移除工作站 GUID，為擷取影像做好準備。如需有關 `zac` 指令的詳細資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Configuration Management 指令行公用程式參考》* 中的「`zac(1)`」。

若要擷取影像，將其做為受管理設備的備份影像，切不可執行 `zac fsg -d`。若這麼做，回存的受管理設備的 GUID 便會與原始設備的 GUID 相同。

若要擷取設備的影像，請執行以下操作：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「設備」，以在「受管理」索引標籤中顯示「設備」面板。
- 2 按一下「伺服器」或「工作站」，然後選取設備旁的核取方塊。  
如此可選取要擷取影像的設備。
- 3 按一下「動作」>「擷取影像」。  
您也可以選取「伺服器」或「工作站」旁的核取方塊來啟動此精靈，然後按一下「動作」>「擷取影像」。若執行此作業，系統會要求您從群組中選取設備。「檔案資訊」頁會隨即顯示。
- 4 按「下一步」，以顯示「檔案資訊」頁：
- 5 填寫下列欄位：

**影像格式：**選取要為設備擷取之影像的格式。

**伺服器及檔案路徑：**按一下  圖示，以顯示「伺服器與路徑資訊」對話方塊。設定下列選項。

- ◆ **伺服器物件、IP 或 DNS：**按一下  圖示，然後瀏覽並選取主要伺服器或已升級為影像伺服器角色之設備的物件、IP 位址或 DNS 名稱。
- ◆ **伺服器上的目錄路徑：**按一下  圖示以瀏覽並選取 `\content-repo\images` 目錄。

---

**附註：**若將多個含有 DHCP 的 DNS 搜尋網域設定為適用於 Linux，而伺服器位於 Windows 系統上，您將無法瀏覽至指定的檔案系統。

---


- ◆ **檔名：**指定包含 .zmg 副檔名的影像檔名。 .zmg 副檔名表示該檔案為有效的 ZENworks 影像檔。

**影像檔的共享網路路徑：**指定要儲存以下檔案的共享網路路徑：wim 或 .gho 檔案。此選項只對 Windows 影像格式 (.wim) 及 Ghost 影像格式 (.gho) 顯示。該目錄必須是 Windows 共享或 Linux CIFS 或 SMB 共享，並且您必須對其具有寫入權限。

若未在此設備上安裝「Novell 檔案上載」延伸功能，必須先加以安裝，才可瀏覽至該檔案，並加以上載。

**影像檔名：**指定用於儲存 wim 或 .gho 檔案。此選項只對 Windows 影像格式 (.wim) 及 Ghost 影像格式 (.gho) 顯示。



**網路身份證明：** 按一下 ，然後瀏覽並選取存取含有 .wim 或 .gho 檔案的設備時所用的網路身分證明。此選項只對 Windows 影像格式 (.wim) 及 Ghost 影像格式 (.gho) 顯示。

**使用壓縮：** 您必須執行壓縮。請選擇下列一種方式：

- **平衡：** 自動平衡重新複製影像平均速度與影像檔案可用磁碟空間之間的壓縮。此選項只會針對 ZENworks 影像格式顯示。
- **無：** 此選項僅對 Windows 影像格式與 Ghost 影像格式 (.gho) 顯示。
- **最佳化速度：** 最佳化壓縮，以最快的速度重新複製影像。若擔心 CPU 速度太慢，即可使用此選項。
- **最佳化空間：** 最佳化壓縮，以儘可能降低影像檔的大小，藉此節省磁碟空間。但這可能會延長回存影像的時間。

ZENworks 影像格式的預設選項為「平衡」，Windows 影像格式與 Ghost 影像格式 (.gho) 的預設選項為「最佳化速度」。

**建立影像集：** 若選取此選項，即會顯示可讓您設定新套裝軟體的其他精靈頁（請參閱 [步驟 6](#)）。否則，下個精靈頁將是「摘要」（跳至 [步驟 10](#)）。

**6** 若您選擇建立影像集，則會顯示「新影像集」頁。

**7** 填寫下列欄位：

**套裝軟體名稱：** 請為套裝軟體指定唯一的名稱，因為相同的資料夾中可能列有許多其他套裝軟體名稱。

如需詳細資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》* 中的「ZENworks 控制中心中的命名慣例」。

**資料夾：** 指定要列出新套裝軟體的資料夾。此為「ZENworks 控制中心」中的位置，而非設備上的檔案位置。

**描述：** 輸入適當資訊，以利您後續辨識此影像集的用途與範圍。例如「在 OS 安裝後、GroupWise® 安裝前所擷取的影像」。

**8** 按「下一步」以顯示「摘要」頁。

**9** 若要在建立套裝軟體後，執行其他組態任務，請選取「定義額外的內容」核取方塊。

例如，您可以在「關係」索引標籤中指定套件，以及在「動作」索引標籤中新增動作等。

**10** 檢閱組態，然後按一下以下其中一項：

**上一步：** 可讓您在檢閱摘要後進行變更。

**完成：** 加以點選，以擷取影像。若您已完成 [步驟 7](#)，便會在套裝軟體建立時，將影像指定給該套裝軟體。

影像儲存在 Windows 主要伺服器的 %ZENWORKS\_HOME%\work\content-repo\images 以及 Linux 主要伺服器的 /var/opt/novell/zenworks/content-repo/images 中，或儲存在已升級為影像伺服器角色的設備中。不過，ZENworks 影像不會從主要伺服器複製到其他主要伺服器或輔助設備中。

若以 Ghost 格式擷取影像，ZENworks 10 Configuration Management 會在影像檔所在的位置另外建立一個檔名為影像名稱-ghost.xml 的 XML 檔案。您不能編輯該 xml 檔案。若您擷取的是具有多個磁碟之設備的影像，則會為每個磁碟建立一個影像檔，並且只會為每個影像建立一個 XML 檔案。

若要將 Ghost 影像移至其他位置，必須移動所有影像檔以及該影像所特定的 XML 檔案。

此基本影像可用於「設定 ZENworks 影像集以自動建立影像」（第 94 頁）下的 [步驟 8](#)（第 95 頁）中。



若要為檔案系統中選取的檔案建立附加影像以用於**步驟 8(第 95 頁)**，請參閱「**建立檔案系統中之檔案的附加影像**」(第 101 頁)。

### 建立現有套裝軟體的附加影像

對於目前的套裝軟體，您可以將已安裝的版本建立為 ZENworks 附加影像。但這不適用於協力廠商影像集格式。

複製新設備的影像，或重新複製現有設備的影像時，可利用套裝軟體的附加影像來合併套裝軟體的傳送前作業。

新版的附加影像會在套裝軟體的版本號碼增加時自動建立。

附加套裝軟體的檔名會自動建立，並使用下列格式：

```
bundle_name-bundle_UID-counter.zmg
```

其中，**套裝軟體名稱**是要建立附加影像之現行套裝軟體的名稱，**套裝軟體 UID** 是為影像產生的 UID 號碼，而**計數器**是四位數的計數器 (從 0000 開始)，會在每次影像更新時 (亦即套裝軟體的版本號碼變更時) 增加。所有 ZENworks 影像檔皆以 .zmg 結尾。

若要建立附加影像：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「**套裝軟體**」，以顯示「套裝軟體」面板。
- 2 在「**名稱**」欄中，按一下視窗程式集，以顯示其「**摘要**」索引標籤。
- 3 在「一般」面板中，按一下「**附加影像檔**」欄位旁的「**建立**」選項。  
如此可開啓「套裝軟體附加影像精靈」。
- 4 在「影像伺服器」面板中按一下「**新增**」。
- 5 在對話方塊中，瀏覽並選取需要建立附加影像檔案的伺服器，然後按一下「**確定**」。
- 6 按一下「**完成**」，建立已安裝之套裝軟體的附加影像。  
您可以選取附加影像核取方塊並按一下「**移除**」予以移除。

您無法控制附加影像的儲存位置：

- ◆ 若為 Windows 伺服器，附加影像檔的路徑將是：

```
%ZENWORKS_HOME%\work\content-repo\images\addon-image
```

路徑的其餘部份是固定的。

- ◆ 若為 Linux 伺服器，附加影像檔的路徑將是：

```
/var/opt/novell/zenworks/content-repo/images/addon-image
```

在伺服器上建立第一個附加影像前，不存在 `addon-images` 目錄。此目錄會在您第一次建立套裝軟體的附加影像時自動建立，或者您也可以手動建立用以儲存您在「ZENworks 控制中心」外所建立之附加影像檔的目錄。

### 設定 ZENworks 影像集以自動建立影像

您可以使用 ZENworks 安裝軟體套裝軟體。直接指定的套裝軟體中所含的軟體會被視為必要項目 (套裝軟體會直接指定給設備、其群組或其資料夾)。

若要設定 ZENworks 影像集，並為其指定設備：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「套裝軟體」，以顯示「套裝軟體」面板。
- 2 按一下「新增」>「套裝軟體」，以啟動「建立新的套裝軟體精靈」。
- 3 在「建立新的套裝軟體精靈」中選取「影像集」，然後按「下一步」。
- 4 在「選取影像集類型」頁上，選取「ZENworks 影像」。
- 5 按「下一步」顯示「定義詳細資料」頁。
- 6 填寫各欄位：

**套裝軟體名稱：**雖然您可以藉由套裝軟體的圖示類型及其所在的資料夾來識別「ZENworks 控制中心」中的套裝軟體，但仍應確定一套命名規劃，以區分資料夾中列示在一起的 ZENworks 影像集。

如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》中的「ZENworks 控制中心中的命名慣例」。

**資料夾：**瀏覽至「ZENworks 控制中心」中要顯示 ZENworks 影像集的位置。資料夾必須已存在。您不可指定不存在的資料夾，因為 ZENworks 無法由此精靈中建立該資料夾。

**圖示：**若要在桌面上建立此套裝軟體的圖示，請瀏覽並選取圖示。

**描述：**提供適當說明，以利您後續辨識此 ZENworks 影像集的確切用途。

- 7 按「下一步」，以顯示「選取 ZENworks 影像檔」頁：

資源集 > 建立新的資源集

建立新的資源集 ZENworks Image #1

步驟 4: 選取 ZENworks 影像檔

選取要用於此複製影像資源集的 ZENworks 影像檔。

ZENworks 影像檔\*

檔案集:

1

<< 上一步 下一步 >> 取消

- 8 填寫下列欄位：

**ZENworks 影像檔：**此為位於影像伺服器上的影像檔。您必須在此處提供完整路徑與檔名。影像檔名必須以 .zmg 結尾 (區分大小寫)。如需建立基本影像的相關資訊，請參閱「擷取設備的基本影像」(第 92 頁)。

若目錄中包含透過 Image Explorer 公用程式或 ZENworks 控制中心建立的附加影像，請勿選取應用程式附加影像，因為應用程式附加影像只能與連結的應用程式套裝軟體搭配使用。如需建立檔案系統中所選檔案之附加影像的相關資訊，請參閱「建立檔案系統中之檔案的附加影像」(第 101 頁)。

按一下瀏覽按鈕存取「伺服器與路徑資訊」對話方塊：

- **伺服器物件、IP 或 DNS：**在其上安裝及執行 Novell ZENworks Configuration Management 影像代辦 (novell-ziswin)，以及儲存基本影像檔案之影像伺服器的身分。
- **伺服器上的檔案路徑：**基本影像檔案的完整路徑。

---

**附註：**若將多個含有 DHCP 的 DNS 搜尋網域設定為適用於 Linux，而伺服器位於 Windows 系統上，您將無法瀏覽至指定的檔案系統。

---

**檔案集：**您可以使用 Image Explorer 建立檔案集以在建立影像集時加以選取。如需詳細資訊，請參閱**附錄 B 「檔案集與影像編號」**（第 137 頁）。

執行下列程式可以執行 Image Explorer：

- ◆ **Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\zmgexp.bat
- ◆ **Linux：** /opt/novell/zenworks/preboot/bin/zmgexp

- 9 按「下一步」以顯示「摘要」頁。
- 10 若要在建立套裝軟體後，執行其他組態任務，請選取「定義額外的內容」核取方塊。  
例如，您可以在「關係」索引標籤中指定套件，以及在「動作」索引標籤中新增動作等。
- 11 檢閱組態，然後按一下以下其中一項：  
上一步：可讓您在檢閱摘要後進行變更。  
完成：根據此「摘要」頁中所列的設定建立影像集。

套裝軟體建立後不會指定給任何設備或群組，除非您在「關係」索引標籤上進行了指定。

---

**重要：**若此影像集先前建立於防火牆內的管理設備上，而您要將其指定給防火牆以外的設備，則埠 8089 必須雙向開啓 (PUBLIC -> PRIVATE 與 PUBLIC <- PRIVATE)。

---

若設備上已啓用 PXE，則當指定給 ZENworks 影像集的設備開機時，會先執行套裝軟體的工作，之後再啓動作業系統。

### 針對自動複製影像建立並設定協力廠商影像集

您可以使用 ZENworks 指定必須回存到設備的協力廠商影像。使用協力廠商影像工具擷取並使用協力廠商影像集回存的影像不含任何分割區資訊。因此，只會在目的硬碟上建立單個分割區。為避免此問題，必須使用 ZENworks 控制中心或**在維護模式下使用 Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式**擷取影像。

若要設定協力廠商複製影像設定：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「套裝軟體」，以顯示「套裝軟體」面板。
- 2 按一下「新增」>「套裝軟體」，以啓動「建立新的套裝軟體精靈」。
- 3 在「建立新的套裝軟體精靈」中選取「影像集」，然後按「下一步」。
- 4 在「選取影像集類型」頁面上，選取「協力廠商影像」。
- 5 按「下一步」顯示「定義詳細資料」頁。
- 6 填寫各欄位：

**套裝軟體名稱：**雖然您可以藉由套裝軟體的圖示類型及其所在的資料夾來識別「ZENworks 控制中心」中的套裝軟體，但仍應確定一套命名規劃，以區分資料夾中列示在一起的 ZENworks 影像集。

如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》中的「ZENworks 控制中心中的命名慣例」。

**資料夾：**瀏覽至「ZENworks 控制中心」中要顯示 ZENworks 影像集的位置。資料夾必須已存在。您不可指定不存在的資料夾，因為 ZENworks 無法由此精靈中建立該資料夾。

**圖示：**若要在桌面上建立此套裝軟體的圖示，請瀏覽並選取圖示。


**描述：**提供適當說明，以利您後續辨識此 ZENworks 影像集的確切用途。

7 按「下一步」，以顯示「選取協力廠商影像檔」頁面：

8 填寫下列欄位：

**影像檔：**選取要在套裝軟體中使用的影像類型。如需建立基本影像的相關資訊，請參閱「擷取設備的基本影像」（第 92 頁）。

**影像檔的共享網路路徑：**指定含有 .wim 或 .gho 檔案的共享網路目錄。該目錄必須是 Windows 共享或 Linux CIFS 或 SMB 共享，並且您必須對其具有寫入權限。若未在此設備上安裝「Novell 檔案上載」延伸功能，必須先加以安裝，才可瀏覽至該檔案，並加以上載。

**網路身份證明：**按一下 ，然後瀏覽並選取存取含有 .wim 或 .gho 檔案的設備時所用的網路身分證明。

**將 WIM 回存為附加影像：**若要將 WIM 套裝軟體當成附加影像使用，請選取此選項，並設定下列選項：

- ◆ **影像編號 (僅限於 WIM)：**選取要回存之影像的索引號
- ◆ **用於回存附加影像的路徑：**指定設備上用於回存附加影像的位置。

9 按「下一步」以顯示「摘要」頁。

10 若要在建立套裝軟體後，執行其他組態任務，請選取「定義額外的內容」核取方塊。  
例如，您可以在「關係」索引標籤中指定套件，以及在「動作」索引標籤中新增動作等。

11 檢閱組態，然後按一下以下其中一項：

上一步：可讓您在檢閱摘要後進行變更。

完成：根據此「摘要」頁中所列的設定建立影像集。

套裝軟體建立後不會指定給任何設備或群組，除非您在「關係」索引標籤上進行指定。

---

**重要：**若影像集先前建立於防火牆內的管理設備上，但指定給了防火牆以外的設備，則埠 8089 必須雙向開啓 (PUBLIC > PRIVATE 與 PUBLIC < PRIVATE)。

---

## 使用程序檔複製設備的影像

您可以使用複製影像程序檔套裝軟體執行程序檔影像複製。您可以為程序檔輸入任何複製影像指令。僅適用於 ZENworks 影像。

例如，若您要裝上 DVD 並據以還原影像，您可以在定義複製影像程序檔套裝軟體時，在「建立新的影像集精靈」的「程序檔文字」欄位中輸入如下內容：

```
echo "Please insert the DVD containing the image into the drive
and press a key."
read
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
img -r1 /mnt/cdrom/myimagefile.zmg
umount /mnt/cdrom
eject /dev/cdrom
```

此範例為自動與手動任務的組合，於此您會在「ZENworks 控制中心」中定義套裝軟體並將其指定給設備，然後在設備開機時便會執行套裝軟體的程序檔，提示您將含有影像的 DVD 插入設備的 DVD 光碟機中。接著，程序檔會執行指令而在設備上還原影像，然後在作業完成時退出 DVD。

如需有關建立複製影像程序檔套裝軟體的資訊，請參閱第 3.3 節「為 ZENworks 影像複製設定複製影像程序檔套裝軟體」(第 122 頁)。

### 3.1.2 使用指令行複製 ZENworks 影像

ZENworks 影像複製可使用下列手動複製影像任務：

- 「手動擷取設備的影像」(第 98 頁)
- 「建立檔案系統中之檔案的附加影像」(第 101 頁)
- 「使用影像總管自訂影像」(第 102 頁)
- 「手動將影像回存到設備上」(第 102 頁)
- 「使影像可用於自動複製影像」(第 105 頁)

這些說明假設您已經備妥影像伺服器(請參閱第 2.1 節「準備開機前服務影像伺服器」(第 37 頁))、已經備妥要複製影像的設備(請參閱第 2.8 節「針對 ZENworks 影像複製設定設備」(第 88 頁))，並且已設定複製影像預設值(第 2.5 節「設定 ZENworks 影像複製的開機前服務預設值」(第 67 頁))。

ZENworks 影像支援實際連接至符合設備最低需求之網路的設備。ZENworks 影像不支援透過無線連接進行影像作業(建立或還原影像)。

#### 手動擷取設備的影像

本節介紹了如何透過從影像方法開機，並輸入特定影像指令擷取設備的影像。影像儲存在您的影像伺服器上。

若要在本地而不是在影像伺服器上儲存影像，請參閱「使用 CD 與 DVD 執行中斷的影像操作」(第 107 頁)與「使用硬碟進行中斷的複製影像作業」(第 109 頁)。

請確保您的影像伺服器擁有足夠的磁碟空間儲存影像。否則，會發生「無法寫入代理」錯誤。

以下幾節包含其他資訊：

- 「使用複製影像維護模式手動擷取設備的影像」(第 98 頁)
- 「使用 ZENworks 影像引擎功能表手動擷取設備的影像」(第 100 頁)

使用複製影像維護模式手動擷取設備的影像

1 使用下列一種方法啟動設備：

- 若設備具備 PXE 功能，則從開機前服務影像伺服器將其開機。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.1 節「使用開機前服務(PXE)」(第 41 頁)。
- 使用影像開機 CD 或 DVD 啟動設備。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.2 節「準備影像開機 CD 或 DVD」(第 42 頁)。
- 從 ZENworks 分割區啟動設備。若需要更多的資訊，請參閱「建立 ZENworks 分割區」(第 51 頁)。

2 請根據開機方式，執行下列其中一項作業：

**CD**：在複製影像維護模式 (bash) 提示處輸入 `manual`。

**PXE**：從「Novell 開機前服務」功能表中選取「*啟動 ZENworks 複製影像維護*」。

**ZENworks 分割區**：從「Novell 開機前服務」功能表中選取「*啟用 ZENworks 分割區*」。

3 (選用) 在提示處，輸入 `img -dump`，然後按 Enter。

這會顯示設備上分割區插槽的清單。請注意分割區的編號與類型，以及哪一個分割區在使用中，做為參考。

4 使用下列格式之一在提示處輸入指令：

- ◆ 若要在影像伺服器上建立並儲存影像，請輸入：

```
img -makep added_path/newimg.zmg [-comp=comp_level]
```

`makep` 模式指令表示「在代理上製作」，此模式可建立影像，並將其儲存在複製影像 (代理) 伺服器上。

因為複製影像軟體會自動指向影像伺服器的 `images` 目錄，所以不需要指定影像伺服器的 IP 位址或 DNS 名稱。但是，您可以在 `images` 目錄下新增結構。若新增結構，則應在上述指令語法的 / 新增的路徑處加入將該目錄結構，並且在其後緊跟著 / 與影像檔名 (*newimg*)。另外，該路徑中的子目錄必須存在。

需要輸入 `.zmg` 副檔名，並且區分大小寫。

您可以在路徑和檔名中使用下列字元：

- ◆ 字母：a 至 z (大小寫)
- ◆ 數字
- ◆ 特殊字元：\$ %- \_ @ { } ~ #

在上面的語法中，*壓縮層級*是建立影像時使用的壓縮量。可以指定 0-9 之間的任何數字。0 表示無壓縮。1 表示與「*最佳化速度*」相同，且是您未指定此參數時使用的預設值。6 表示與「*平衡*」相同。9 表示與「*最佳化空間*」相同。(「*最佳化速度*」花費的時間最短，但是建立的壓縮影像檔最大。透過「*最佳化空間*」可建立最小影像檔，但是可能會花費相當長的時間。「*平衡*」表示在壓縮時間與影像檔大小之間進行折衷)。

例如：

```
img -makep subdir1/cpqnt.zmg -comp=6
```

- ◆ 若要在本地建立並儲存影像，請輸入：

```
img -makel filepath [-comp=comp_level]
```

`makel` 模式指令表示「在本地製作」，此模式可建立影像，並將其儲存至本地硬碟。

---

**附註：**若未在使用 `makel` 前裝上磁碟機，影像即會建立於 RAM 中，而會在設備啟動期間遺失。

---

在上面的語法中，*檔案路徑*是影像檔名，包含 `.zmg` 副檔名 (區分大小寫) 以及從您要本地儲存之分割區根部開始的完整路徑。

路徑中的目錄必須存在。

您可以在路徑和檔名中使用下列字元：

- ◆ 字母：a 至 z (大小寫)



- ◆ 數字
- ◆ 特殊字元：\$ %- \_ @ { } ~ #

在上面的語法中，**壓縮層級**是建立影像時使用的壓縮量。可以指定 0-9 之間的任何數字。0 表示無壓縮。1 表示與「最佳化速度」相同，且是您未指定此參數時使用的預設值。6 表示與「平衡」相同。9 表示與「最佳化空間」相同。（「最佳化速度」花費的時間最短，但是建立的壓縮影像檔最大。透過「最佳化空間」可建立最小影像檔，但是可能會花費相當長的時間。「平衡」表示在壓縮時間與影像檔大小之間進行折衷）。

例如：

```
img -makel myimages/myimage.zmg -comp=6
```

---

**重要：**請確定在 UNC 路徑中使用**正斜線**，如上所示，若要使用反斜線，請將整個 UNC 路徑包含在引號中。指定的路徑必須存在於影像伺服器上。

---

如需可以使用之模式指令與參數，以及使用範例的相關資訊，請參閱**第 F.3 節「製作模式」**（第 195 頁）。

建立影像的時間可能需要數分鐘，視硬碟中的資料量而定。若螢幕變成空白，請直接按任意鍵。（Linux 會在幾分鐘之後進入螢幕保護模式）。

- 5 建立影像並顯示複製影像維護模式提示後，請從磁碟機中取出 CD 或 DVD，然後將設備重新開機。
- 6（選用）確認影像檔案已建立在影像伺服器上。您可能還要檢查其大小。

使用 ZENworks 影像引擎功能表手動擷取設備的影像

- 1 使用下列一種方法啟動設備：

- ◆ 若設備具備 PXE 功能，則從開機前服務影像伺服器將其開機。若需要更多的資訊，請參閱**第 2.3.1 節「使用開機前服務 (PXE)」**（第 41 頁）。
- ◆ 使用影像開機 CD 或 DVD 啟動設備。若需要更多的資訊，請參閱**第 2.3.2 節「準備影像開機 CD 或 DVD」**（第 42 頁）。
- ◆ 從 ZENworks 分割區啟動設備。若需要更多的資訊，請參閱**「建立 ZENworks 分割區」**（第 51 頁）。

- 2 請根據開機方式，執行下列其中一項作業：

**CD：**在複製影像維護模式 (bash) 提示處輸入 manual。

**PXE：**從「Novell 開機前服務」功能表中選取「**啟動 ZENworks 複製影像維護**」。

**ZENworks 分割區：**從「Novell 開機前服務」功能表中選取「**啟用 ZENworks 分割區**」。

- 3 輸入 img 以顯示「ZENworks 影像引擎」功能表。
- 4（選用）按一下「系統資訊」>「磁碟機資訊」，以顯示設備上的分割區插槽清單。請注意分割區的編號與類型，以及哪一個分割區在使用中，做為參考。
- 5 按一下「複製影像」>「建立影像」。
- 6 在「建立影像精靈」視窗中，指定要在其中儲存影像的目標（本地或伺服器），然後按「下一步」。
- 7 瀏覽至影像歸檔的路徑並指定該路徑。



路徑中的目錄必須已存在。您可以在路徑和檔名中使用下列字元：

- ◆ 字母：a 至 z ( 大小寫 )
- ◆ 數字
- ◆ 特殊字元：\$ % - \_ @ { } ~ #

8 選取您要包含在影像中的分割區。

9 選取壓縮選項：

**無：**不使用壓縮。

**速度：**執行壓縮時花費的時間最短，但是建立的壓縮影像檔最大。依預設，建立影像時會使用此選項。

**平衡：**表示在壓縮時間與影像檔大小之間進行折衷。

**大小：**建立的影像檔最小，但是執行壓縮時花費的時間較長。

10 按「下一步」。

11 ( 選擇性的 ) 填寫以下欄位：

**原著者：**建立此影像之人員的姓名。

**電腦：**建立影像之電腦的名稱。

**影像描述：**影像的描述。

**備註：**關於影像的任何其他註解。

12 按「下一步」。

建立影像的時間可能需要數分鐘，視硬碟中的資料量而定。若螢幕變成空白，請直接按任意鍵。(Linux 會在幾分鐘之後進入螢幕保護模式)。

13 建立影像之後，請從「ZENworks 影像引擎」功能表離開，並從磁碟機中取出 CD 或 DVD，然後重新啟動設備。

14 ( 選用 ) 確認影像檔案已建立在影像伺服器上。您可能還要檢查其大小。

## 建立檔案系統中之檔案的附加影像

附加影像是要套用至目標設備上現有安裝之已歸檔的檔案集合。除附加影像可能會更新的所有檔案外，目標設備上的現有分割區與檔案均不會受到影響。

附加影像通常會與應用程式或公用程式相對應，或僅與一組資料檔案或組態設定相對應。

若要建立附加影像：

1 執行 Image Explorer 公用程式，此程式位於影像伺服器的下列位置上：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\zmgexp.bat

**Linux：** /opt/novell/zenworks/preboot/bin/zmgexp

2 將檔案與資料夾從現有的設備拖曳至新的影像歸檔中。

若需要更多的資訊，請參閱第 E.1 節「Image Explorer (zmgexp)」(第 159 頁)。

3 以 .zmg 副檔名 ( 區分大小寫 )，將此影像儲存到您儲存基本影像之影像伺服器的相同目錄中。

一般而言，透過此種方式建立的附加影像不需要在目標設備上執行任何後處理。其僅僅是一組複製到硬碟上適當位置的檔案，與您解壓縮歸檔的程序極為類似。若需要更多的資訊，請參閱「使用影像總管自訂影像」(第 102 頁)。

此附加影像可用於 [步驟 8\(第 95 頁\)](#) 下的「設定 ZENworks 影像集以自動建立影像」([第 94 頁](#)) 中。

## 使用影像總管自訂影像

在您建立基本影像或附加影像 (如前面各節中所述) 後, 您可以使用 Image Explorer 公用程式對其進行自定。明確地說, 您可以:

- ◆ **壓縮影像**: 若您尚未在複製影像過程中壓縮影像 (包括舊版 ZENworks 所建立的影像), 則可以將其壓縮至原始檔案大小的 40-60%。壓縮選項共有三種。「最佳化速度」花費的時間最短, 但是建立的壓縮影像檔最大。透過「最佳化空間」可建立最小影像檔, 但是可能會花費相當長的時間。「平衡」是兼顧壓縮時間與影像檔案大小的折衷方法。依預設, 建立影像時會使用此選項。

以下幾種壓縮方法可供使用:

- ◆ **壓縮**: 使用此選項可壓縮您目前在 Image Explorer 中已開啓的影像檔。若需要更多的資訊, 請參閱「[壓縮已開啓的影像檔](#)」([第 164 頁](#))。
- ◆ **快速壓縮**: 使用此選項可壓縮影像檔, 而無需等待將檔案完全載入 Image Explorer。若需要更多的資訊, 請參閱「[壓縮未開啓的影像檔](#)」([第 164 頁](#))。
- ◆ **分割影像**: 您可以指定要分割為多個獨立檔案的設備影像檔, 以便可以將整個影像儲存在數張 CD 或 DVD 中。分割設備影像有助於在連接中斷的環境中套用或回存影像。若需要更多的資訊, 請參閱「[分割影像](#)」([第 165 頁](#))。
- ◆ **調整影像中分割區的大小**: 對於基本影像, 您可以編輯「原始大小」文字方塊中的值, 以變更還原影像時 ZENworks 影像引擎將建立的分割區大小。若需要更多的資訊, 請參閱「[變更分割區大小](#)」([第 163 頁](#))。
- ◆ **清除已刪除的檔案**: 您可從開啓的影像中徹底移除已排除或隱藏的檔案與資料夾。若您不再想要包含這些檔案, 這樣做可以節省影像中的空間。若需要更多的資訊, 請參閱「[從影像檔中移除隱藏的目錄與檔案](#)」([第 166 頁](#))。
- ◆ **從影像排除個別檔案及資料夾**: 執行此操作時, 您可以透過指定要從十個可能的檔案集中的哪個排除指定的檔案或資料夾, 以建立影像的子集。這只能做為相同影像歸檔的內部屬性。若需要更多的資訊, 請參閱「[取消隱藏影像中的目錄或檔案](#)」([第 166 頁](#))。

---

**重要:** 請勿從基本影像中排除 BIOS 參數區塊 (BPB) 檔案, 否則設備將無法在接收影像後開機至新的作業系統。

---

- ◆ **將檔案及資料夾新增至影像**: 依預設, 在所有檔案集中均包括您新增的任何檔案或資料夾。若要變更此設定, 您必須明確地從一個或多個檔案集中排除檔案或資料夾。若需要更多的資訊, 請參閱「[新增目錄與檔案](#)」([第 169 頁](#))。

如需有關啓動影像總管的資訊, 請參閱[第 E.1 節「Image Explorer \(zmgexp\)」](#)([第 159 頁](#))。

## 手動將影像回存到設備上

本節介紹如何透過從複製影像方法開機並輸入特定的影像指令, 將影像回存到設備上。可從影像伺服器取回影像。

請確定接收新影像的設備擁有足夠的磁碟空間可儲存影像。否則, 您會接收到錯誤「無法寫入代理」。

以下幾節包含其他資訊：

- 「使用複製影像維護模式提示手動將影像回存到設備」(第 103 頁)
- 「使用 ZENworks 影像引擎功能表手動將影像回存到設備」(第 104 頁)

使用複製影像維護模式提示手動將影像回存到設備

- 1 若您尚未建立影像，請建立要回存到設備上的影像 (遵循「手動擷取設備的影像」(第 98 頁) 中的指示操作)。

請確保影像與設備的類型相同 (相同硬體組態)，而且是儲存在影像伺服器上。您可以使用相同設備的前一個影像。

---

**重要：**若要將影像回存到沒有 ZENworks 分割區的設備上，請確定影像是在沒有 ZENworks 分割區的設備上建立的。否則，所還原的 MBR (主開機記錄) 將會是錯誤的，而設備也將無法開機。

---

- 2 (選用) 從 Windows 啟動磁碟啟動設備，並執行 fdisk，將硬碟中的分割區全部移除。  
您不一定要執行 fdisk，但為了比較複製影像作業前後的工作站或伺服器分割區，建議您這麼做。

- 3 使用下列一種方法啟動設備：

- 若設備具備 PXE 功能，則從開機前服務影像伺服器將其開機。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.1 節「使用開機前服務 (PXE)」(第 41 頁)。
- 使用影像開機 CD 或 DVD 啟動設備。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.2 節「準備影像開機 CD 或 DVD」(第 42 頁)。
- 從 ZENworks 分割區啟動設備。若需要更多的資訊，請參閱「建立 ZENworks 分割區」(第 51 頁)。

- 4 在複製影像維護模式 (bash) 提示處輸入 manual。

- 5 (選用) 在複製影像維護模式提示處，輸入 img -dump，然後按 Enter 以顯示設備之分割區插槽的清單。

請注意分割區的編號與類型，以及使用中的分割區。若您已使用 fdisk 移除所有分割區，每一個插槽應該都是空的，而且沒有使用中的插槽。

- 6 使用下列格式之一在提示處輸入指令：

- 若要從影像伺服器回存影像並將其置於設備，請輸入：

```
img -restorep added_path/newimg.zmg
```

-restorep 指令表示「從代理回存」。它會從影像 (代理) 伺服器取回影像，並將其回存至設備。IP 位址或 DNS 名稱應該是影像伺服器的，而且 UNC 路徑會指定取回影像的位置和檔名。

例如：

```
img -restorep subdirl/cpqnt.zmg
```

- 若要從本地設備取回影像，並將其置於設備：

```
img -restorel filepath
```

-restorel 指令表示「從本地回存」。它會從本地設備取回影像，並將其回存至設備。檔案路徑代表要取回之影像的檔名，包括 .zmg 副檔名 (區分大小寫) 及起始於分割區根目錄的完整路徑。

---

**重要：**請確定在 UNC 路徑中使用 *正斜線*，如上所示，因為 Linux 無法辨識反斜線。不過，您可以使用反斜線，並將整個 UNC 路徑括在引號中。指定的路徑必須存在。

若要從在其名稱中使用延伸字元或雙位元組字元的資料夾中手動還原影像，則應執行自動影像還原。如需更多資訊，請參閱第 1.5.2 節「**建立、安裝及回存標準影像**」(第 32 頁)或第 1.5.4 節「**將實驗室設備回存至全新狀態**」(第 33 頁)。

---

如需可以使用之模式指令與參數，以及使用範例的相關資訊，請參閱第 F.4 節「**回存模式**」(第 200 頁)。

回存影像的時間視影像的大小可能需要數分鐘。套用影像的時間通常會比擷取影像的時間稍長。

- 7 (選用) 套用影像後，在顯示提示時輸入 `img -dump`，然後按 Enter。

循往例，這會顯示設備上的分割區插槽清單。即可查看剛套用的影像所建立並啟動之新分割區的相關資訊。

- 8 從磁碟機取出 CD 或 DVD，並重新啟動設備。
- 9 確認設備啟動至新影像所安裝的作業系統中。

使用 ZENworks 影像引擎功能表手動將影像回存到設備

- 1 若您尚未建立影像，請建立要回存到設備上的影像 (遵循「**手動擷取設備的影像**」(第 98 頁) 中的指示操作)。

請確保影像與設備的類型相同 (相同硬體組態)，而且是儲存在影像伺服器上。您可以使用相同設備的前一個影像。

---

**重要：**若要將影像回存到沒有 ZENworks 分割區的設備上，請確定影像是在沒有 ZENworks 分割區的設備上建立的。否則，所還原的 MBR (主開機記錄) 將會是錯誤的，而設備也將無法開機。

---

- 2 (選用) 從 Windows 啟動磁碟啟動設備，並執行 `fdisk`，將硬碟中的分割區全部移除。

您不一定要執行 `fdisk`，但為了比較複製影像作業前後的工作站或伺服器分割區，建議您這麼做。

- 3 使用下列一種方法啟動設備：

- 若設備具備 PXE 功能，則從開機前服務影像伺服器將其開機。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.1 節「**使用開機前服務 (PXE)**」(第 41 頁)。
- 使用影像開機 CD 或 DVD 啟動設備。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.2 節「**準備影像開機 CD 或 DVD**」(第 42 頁)。
- 從 ZENworks 分割區啟動設備。若需要更多的資訊，請參閱「**建立 ZENworks 分割區**」(第 51 頁)。

- 4 請根據開機方式，執行下列其中一項作業：

**CD：**在複製影像維護模式 (bash) 提示處輸入 `manual`。

**PXE：**從「Novell 開機前服務」功能表中選取「**啟動 ZENworks 複製影像維護**」。

**ZENworks 分割區：**從「Novell 開機前服務」功能表中選取「**啟用 ZENworks 分割區**」。

- 5 輸入 `img` 以顯示「ZENworks 影像引擎」功能表。

- 6 (選用) 按一下「**系統資訊**」>「**磁碟機資訊**」，以顯示設備上的分割區插槽清單。

請注意分割區的編號與類型，以及使用中的分割區。若您已使用 `fdisk` 移除所有分割區，每一個插槽應該都是空的，而且沒有使用中的插槽。

- 7 按一下「複製影像」>「還原影像」。
- 8 在「還原影像精靈」視窗中，指定影像的來源位置（本地或伺服器），然後按一下「下一步」。
- 9 瀏覽至影像歸檔的路徑並指定該路徑。
- 10（選擇性的）指定檔案集。  
您可以使用 Image Explorer 建立檔案集以在建立影像集時加以選取。如需詳細資訊，請參閱附錄 B「檔案集與影像編號」（第 137 頁）。
- 11（選擇性的）指定任一進階選項，例如 `sfileset` 或 `apartition:ppartition`。  
如需此作業及其他相關 `img` 指令的詳細資料，請參閱附錄 F「ZENworks 影像引擎指令」（第 193 頁）。
- 12 按「下一步」。  
回存影像的時間視影像的大小可能需要數分鐘。套用影像的時間通常會比擷取影像的時間稍長。
- 13（選用）按一下「系統資訊」>「磁碟機資訊」，以顯示設備上的分割區插槽清單。  
循往例，這會顯示設備上的分割區插槽清單。即可查看剛套用的影像所建立並啟動之新分割區的相關資訊。
- 14 結束「ZENworks 影像引擎」功能表。
- 15 從磁碟機取出 CD 或 DVD，並重新啟動設備。
- 16 確認設備啟動至新影像所安裝的作業系統中。

## 使影像可用於自動複製影像

當您透過複製影像方法啟動設備，並允許開機程序在自動建立影像模式下繼續進行時，設備上所執行的複製影像作業，將由您在「ZENworks 控制中心」中定義的預設「開機前服務」設定決定。

建立影像集還可讓您將基本影像與一或多個附加影像合併為可套用於目標設備上的單一實體。您可以指定要套用的標準影像檔，也可以建立程序檔以進一步自定複製影像作業。您還可以指定使用特定的影像檔案集。

以下各節提供了執行這些任務的說明：

- 「建立基本影像」（第 105 頁）
- 「將附加影像與影像集關聯」（第 106 頁）
- 「使用影像檔案集」（第 106 頁）

### 建立基本影像

- 1 使用以下其中一種方法建立基本影像：
  - ZENworks 控制中心：請參閱「擷取設備的基本影像」（第 92 頁）。
  - 複製影像維護模式提示：請參閱「手動擷取設備的影像」（第 98 頁）。



2 建立基本影像後，請在「ZENworks 控制中心」中執行下列其中一項程序：

- ◆ 若您使用影像集建立影像，請將套裝軟體指定給要複製影像的設備：
  1. 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「套裝軟體」以顯示「套裝軟體」面板，然後在「名稱」欄中按一下要與附加影像建立關聯之基本影像所在的套裝軟體，以顯示其內容頁。
  2. 按一下「關係」索引標籤，然後在「設備指定」面板中，按一下「新增」開啓「選擇物件」對話方塊。
  3. 選取設備或包含設備的群組，然後按一下「確定」以顯示「指定套裝軟體精靈」頁。
  4. 按「下一步」以顯示「摘要」頁，然後按一下「完成」將設備指定給套裝軟體，並結束精靈。
- ◆ 若您以手動方式建立影像，請將影像指定給開機前影像集，再將該套裝軟體指定給要複製影像的設備：
  1. 遵循「設定 ZENworks 影像集以自動建立影像」(第 94 頁)中的指示。
  2. 在步驟 11(第 96 頁)中按「下一步」，將套裝軟體指定給設備。

這些設備下次開機時，即會由此影像集複製影像。

#### 將附加影像與影像集關聯

- 1 建立要與非影像集相關聯的附加影像。若需要更多的資訊，請參閱「建立檔案系統中之檔案的附加影像」(第 101 頁)。
- 2 將附加影像檔案複製到可在「管理區」中存取的 Configuration Management 影像伺服器。  
您可以將附加影像複製到與基本影像相同的位置。
- 3 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「套裝軟體」以顯示「套裝軟體」面板，然後在「名稱」欄中，按一下要與附加影像建立關聯之基本影像所在的影像集。其內容頁即會顯示。
- 4 按一下「動作」索引標籤，然後按一下「新增」>「ZENworks 影像」。
- 5 在「新增動作 - ZENworks 影像」對話方塊中，瀏覽並選取附加影像。  
您可以將多個附加影像關聯至套裝軟體。針對每個附加影像重複此步驟。
- 6 (選用)在「動作名稱」欄位中，將預設名稱變更為易於識別的名稱。  
此名稱會顯示在「動作」索引標籤的「名稱」欄位中。
- 7 (選用)在「檔案集」欄位中，選取檔案集號碼。  
如需檔案集的相關資訊，請參閱附錄 B「檔案集與影像編號」(第 137 頁)。
- 8 按一下「確定」，以結束對話方塊。
- 9 若要安排影像套用的順序，請選取核取方塊，然後按一下「往上移動」或「往下移動」。
- 10 按一下「套用」儲存變更。  
當指定給此套裝軟體的設備開機時，附加影像會依此頁面上所列的順序予以套用。

#### 使用影像檔案集

如「使用影像總管自訂影像」(第 102 頁)中所述，您可以從十個可能的影像檔案集中的任何一個排除個別檔案和資料夾。

您可以使用 Image Explorer 建立檔案集以在建立影像集時加以選取。如需詳細資訊，請參閱附錄 B 「檔案集與影像編號」(第 137 頁)。

表格 3-1 影像檔案集的用法

影像操作的類型	如何指定要使用的檔案集
自動 (根據預設設定的開機前服務)	<p>在 ZENworks 控制中心的「ZENworks 影像」精靈中，在「檔案集」欄位中指定檔案集編號。您必須使用 Image Explorer 公用程式建立檔案集。若需要更多的資訊，請參閱第 E.1 節「Image Explorer (zmgexp)」(第 159 頁)。</p> <p>您可以建立多個指向相同基本影像、但指向該影像之不同檔案集的影像集。</p>
手動 (指令行或功能表)	<p>在 -restore 模式指令中使用 -s 參數。例如，若要指定 3 號檔案集：</p> <pre>img -restorel myimage.zmg -s=3</pre> <p>或</p> <p>您可以在複製影像維護模式提示處輸入 <b>img</b> 以顯示功能表，再選取「還原影像」，然後選取「本地影像」。在「進階參數」欄位中指定 <b>sfilesset</b> (例如 <b>s3</b>)。</p> <p>如需詳細資料，請參閱附錄 F 「ZENworks 影像引擎指令」(第 193 頁)。</p>

### 3.1.3 設定已解除連接的影像操作

中斷的複製影像作業會以手動形式繼續。若要在中斷連接的情況下於設備上執行複製影像作業，您必須具有放置要建立或回存之影像的儲存設備，並且當您從影像開機媒體啟動設備時，ZENworks 影像引擎 (在 Linux 中) 必須能從本地存取此儲存設備。僅適用於 ZENworks 影像。

以下幾節將說明如何設定及執行中斷的操作：

- 「使用 CD 與 DVD 執行中斷的影像操作」(第 107 頁)
- 「使用硬碟進行中斷的複製影像作業」(第 109 頁)

#### 使用 CD 與 DVD 執行中斷的影像操作

CD 與 DVD 只能做為要套用之影像的儲存媒體，無法用於建立影像。

您可以使用複製影像維護模式提示或「ZENworks 影像引擎」功能表，從開機或非開機影像 CD 或 DVD 套用影像。

以下幾節包含其他資訊：

- 「使用複製影像維護模式提示套用影像」(第 107 頁)
- 「使用 ZENworks 影像引擎功能表套用影像」(第 108 頁)

#### 使用複製影像維護模式提示套用影像

- 1 使用 CD 或 DVD 燒錄軟體，將來源影像燒錄到 CD 或 DVD 中。
- 2 使用下列方法之一啟動設備：
  - 若設備具備 PXE 功能，則從開機前服務影像伺服器將其開機。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.1 節「使用開機前服務 (PXE)」(第 41 頁)。



- 使用影像開機 CD 或 DVD 進行啓動。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.2 節「準備影像開機 CD 或 DVD」(第 42 頁)。
  - 從 ZENworks 分割區啓動設備。若需要更多的資訊，請參閱「建立 ZENworks 分割區」(第 51 頁)。
- 3 在複製影像維護模式 (bash) 提示處輸入 `manual`。
  - 4 放入包含來源影像的 CD 或 DVD。
  - 5 在提示處，輸入 `cdrom.s` 以裝上 CD 或 DVD。  
這樣會將 CD 或 DVD 裝至 `/mnt/cdrom`。
  - 6 以下列格式輸入指令：  

```
img -restore1 /mnt/cdrom/path/image_name.zmg
```

  
其中，*路徑與影像名稱*分別為與 CD 或 DVD 根目錄相關之影像的路徑與檔名。
  - 7 影像產生之後，請取出影像開機媒體 (若有)，並使用新的影像啓動設備。

#### 使用 ZENworks 影像引擎功能表套用影像

- 1 使用 CD 或 DVD 燒錄軟體，將來源影像燒錄到 CD 或 DVD 中。
- 2 使用下列方法之一啓動設備：
  - 若設備具備 PXE 功能，則從開機前服務影像伺服器將其開機。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.1 節「使用開機前服務 (PXE)」(第 41 頁)。
  - 使用影像開機 CD 或 DVD 進行啓動。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.2 節「準備影像開機 CD 或 DVD」(第 42 頁)。
  - 從 ZENworks 分割區啓動設備。若需要更多的資訊，請參閱「建立 ZENworks 分割區」(第 51 頁)。
- 3 在複製影像維護模式 (bash) 提示處輸入 `manual`。
- 4 放入包含來源影像的 CD 或 DVD。
- 5 在提示處，輸入 `cdrom.s` 以裝上 CD 或 DVD。  
這樣會將 CD 或 DVD 裝至 `/mnt/cdrom`。
- 6 輸入 `img` 以顯示「ZENworks 影像引擎」功能表。
- 7 按一下「複製影像」，再按「還原影像」。
- 8 按一下「本地」，然後按一下「下一步」。
- 9 瀏覽至影像歸檔的路徑並指定該路徑。
- 10 (選擇性的) 指定檔案集。  
您可以使用 Image Explorer 建立檔案集以在建立影像集時加以選取。如需詳細資訊，請參閱附錄 B「檔案集與影像編號」(第 137 頁)。
- 11 (選擇性的) 指定任一進階選項，例如 `sfileset` 或 `apartition:ppartition`。  
如需此參數及其他相關 `img` 指令及參數的詳細資料，請參閱附錄 F「ZENworks 影像引擎指令」(第 193 頁)。
- 12 按「下一步」。  
回存影像的時間視影像的大小可能需要數分鐘。套用影像的時間通常會比擷取影像的時間稍長。
- 13 影像產生之後，請取出影像開機媒體 (若有)，並使用新的影像啓動設備。

## 使用硬碟進行中斷的複製影像作業

從 ZENworks 影像開機媒體啟動設備時，可以在 IDE 或 SCSI 硬碟的任何主要分割區上存放影像或擷取影像。您也可以使用本地 ZENworks 分割區（若已安裝）。任何目標分割區均必須具有足夠的空間。

當您建立影像時，會將用來儲存影像的分割區本身從影像中排除。當您套用影像時，來源分割區不會改變。

您可以使用複製影像維護模式提示或「ZENworks 影像引擎」功能表，在硬碟上建立或套用影像。

以下幾節將提供相關指示：

- 「使用複製影像維護模式提示建立影像」（第 109 頁）
- 「使用 ZENworks 影像引擎功能表建立影像」（第 109 頁）
- 「使用複製影像維護模式提示套用影像」（第 110 頁）
- 「使用 ZENworks 影像引擎功能表套用影像」（第 111 頁）

### 使用複製影像維護模式提示建立影像

#### 1 使用下列方法之一啟動設備：

- 若設備具備 PXE 功能，則從開機前服務影像伺服器將其開機。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.1 節「使用開機前服務 (PXE)」(第 41 頁)。
- 使用影像開機 CD 或 DVD 進行啟動。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.2 節「準備影像開機 CD 或 DVD」(第 42 頁)。
- 從 ZENworks 分割區啟動設備。若需要更多的資訊，請參閱「建立 ZENworks 分割區」(第 51 頁)。

#### 2 在複製影像維護模式 (bash) 提示處輸入 manual。

#### 3 在提示處，輸入 img -dump，以檢視可用的分割區。

請記下您將在其中儲存新影像之分割區的編號。

#### 4 以下列格式輸入指令：

```
img -makel [-part=pNumber] /added_path/image.zmg [-comp=comp_level]
```

其中，*pnumber* 是其中要儲存影像之分割區的編號，而*壓縮層級*是建立影像時所使用的壓縮量。可以指定 0-9 之間的任何數字。0 表示無壓縮。1 表示與「最佳化速度」相同。6 表示與「平衡」相同，且是您未指定此參數時使用的預設值。9 表示與「最佳化空間」相同。（「最佳化速度」花費的時間最短，但是建立的壓縮影像檔最大。透過「最佳化空間」可建立最小影像檔，但是可能會花費相當長的時間。「平衡」表示在壓縮時間與影像檔大小之間進行折衷）。路徑與影像分別為與分割區根目錄相關之新影像的路徑與檔名。如果沒有輸入分割區編號，則會使用本地的 ZENworks 分割區。

如需其他相關 img 指令及參數的詳細資料，請參閱附錄 F「ZENworks 影像引擎指令」(第 193 頁)。

### 使用 ZENworks 影像引擎功能表建立影像

#### 1 使用下列方法之一啟動設備：

- 若設備具備 PXE 功能，則從開機前服務影像伺服器將其開機。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.1 節「使用開機前服務 (PXE)」(第 41 頁)。

- ◆ 使用影像開機 CD 或 DVD 進行啓動。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.2 節「準備影像開機 CD 或 DVD」(第 42 頁)。
  - ◆ 從 ZENworks 分割區啓動設備。若需要更多的資訊，請參閱「建立 ZENworks 分割區」(第 51 頁)。
- 2 在複製影像維護模式 (bash) 提示處輸入 manual。
  - 3 輸入 img 以顯示「ZENworks 影像引擎」功能表。
  - 4 (選用) 按一下「系統資訊」>「磁碟機資訊」，以顯示設備上的分割區插槽清單。  
請記下您將在其中儲存新影像之分割區的編號，以供日後參考。
  - 5 按一下「複製影像」>「建立影像」。
  - 6 在「建立影像精靈」視窗中，按一下「本地」>「下一步」。
  - 7 瀏覽至影像歸檔的路徑並指定該路徑。
  - 8 選取您要包含在影像中的分割區。
  - 9 選取壓縮選項：
    - 無：不使用壓縮。
    - 速度：執行壓縮時花費的時間最短，但是建立的壓縮影像檔最大。依預設，建立影像時會使用此選項。
    - 平衡：表示在壓縮時間與影像檔大小之間進行折衷。
    - 大小：建立的影像檔最小，但是執行壓縮時花費的時間較長。
  - 10 按「下一步」。
  - 11 (選擇性的) 填寫以下欄位：
    - 原著者：建立此影像之人員的姓名。
    - 電腦：建立影像之電腦的名稱。
    - 影像描述：影像的描述。
    - 備註：關於影像的任何其他註解。
  - 12 按「下一步」。  
建立影像的時間可能需要數分鐘，視硬碟中的資料量而定。
  - 13 建立影像之後，請從「ZENworks 影像引擎」功能表離開，並從磁碟機中取出 CD 或 DVD，然後重新啓動設備。
  - 14 (選用) 驗證是否已建立影像檔。您可能還要檢查其大小。

使用複製影像維護模式提示套用影像

- 1 使用下列方法之一啓動設備：
  - ◆ 若設備具備 PXE 功能，則從開機前服務影像伺服器將其開機。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.1 節「使用開機前服務 (PXE)」(第 41 頁)。
  - ◆ 使用影像開機 CD 或 DVD 進行啓動。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.2 節「準備影像開機 CD 或 DVD」(第 42 頁)。
  - ◆ 從 ZENworks 分割區啓動設備。若需要更多的資訊，請參閱「建立 ZENworks 分割區」(第 51 頁)。
- 2 在複製影像維護模式 (bash) 提示處輸入 manual。
- 3 (選用) 在提示處，輸入 img -dump，以檢視可用的分割區。

請記下在其中儲存來源影像的分割區的編號，以供您參考。

4 以下列格式輸入指令：

```
img -restore1 [-part=pNumber] added_path/image.zmg
```

其中，*pNumber* 為在其中儲存來源影像的分割區的編號，而路徑與 *image* 別為與分割區根目錄相關的影像路徑與檔名。如果沒有輸入分割區編號，則會使用本地的 ZENworks 分割區。

如需其他相關 *img* 指令及參數的詳細資料，請參閱附錄 F 「ZENworks 影像引擎指令」(第 193 頁)。

5 影像產生之後，請取出影像開機媒體 (若有)，並使用新的影像啟動設備。

### 使用 ZENworks 影像引擎功能表套用影像

1 使用下列方法之一啟動設備：

- ◆ 若設備具備 PXE 功能，則從開機前服務影像伺服器將其開機。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.1 節 「使用開機前服務 (PXE)」(第 41 頁)。
- ◆ 使用影像開機 CD 或 DVD 進行啟動。若需要更多的資訊，請參閱第 2.3.2 節 「準備影像開機 CD 或 DVD」(第 42 頁)。
- ◆ 從 ZENworks 分割區啟動設備。若需要更多的資訊，請參閱 「建立 ZENworks 分割區」(第 51 頁)。

2 在複製影像維護模式 (bash) 提示處輸入 *manual*。

3 輸入 *img* 以顯示 「ZENworks 影像引擎」功能表。

4 (選用) 按一下 「系統資訊」 > 「磁碟機資訊」，以顯示設備上的分割區插槽清單。

請記下在其中儲存來源影像的分割區的編號，以供您參考。

5 按一下 「複製影像」 > 「還原影像」。

6 按一下 「本地」 > 「下一步」。

7 瀏覽至影像歸檔的路徑並指定該路徑。

8 (選擇性的) 指定檔案集。

您可以使用 Image Explorer 建立檔案集以在建立影像集時加以選取。如需詳細資訊，請參閱附錄 B 「檔案集與影像編號」(第 137 頁)。

9 (選擇性的) 指定任一進階選項，例如 *sfiles* 或 *apartition:ppartition*。

如需此參數及其他相關 *img* 指令及參數的詳細資料，請參閱附錄 F 「ZENworks 影像引擎指令」(第 193 頁)。

10 按 「下一步」。

回存影像的時間視影像的大小可能需要數分鐘。套用影像的時間通常會比擷取影像的時間稍長。若螢幕變成空白，請直接按任意鍵。(Linux 會在幾分鐘之後進入螢幕保護模式)。

11 影像產生之後，請取出影像開機媒體 (若有)，並使用新的影像啟動設備。

## 3.2 多路廣播影像以複製 ZENworks 影像

多路廣播影像集套裝軟體使用的影像，是之前擷取自設備且儲存在影像伺服器的影像。重新複製影像時，會同時傳送影像到多項設備，而非一次傳送至一項設備，因此可節省網路頻寬用量。例如，若多路廣播工作階段中有 10 項設備，而影像大小為 3 GB，網路即會出現 3 GB 的網路流量，將影像複製到 10 項設備。若未使用多路廣播，網路則會出現 30 GB 的網路流量。

多路廣播要能夠正常運作，則網路上的所有路由器與交換器皆須設定多路廣播功能。否則，可能無法正確路由多路廣播封包。

多路廣播工作階段是由指定給所有正在開機（正在加入），但須等候啟動觸發完成開機之多路廣播工作階段集套裝軟體的用戶端（設備）所組成。換言之，設備的開機程序會有所停滯，直到其中一項觸發發生為止，其等候時間可能長達您在經過時間或用戶端項目數中指定的時間。

在工作階段開始之後，指定給此套裝軟體的其他開機中設備不會成為此工作階段的一部分，但受到觸發即會成為下個工作階段的一部分。

用於決定何時啟動多路廣播工作階段的觸發有兩種。第一個發生的觸發會啟動工作階段。若要在多個用戶端加入時精簡規模，但不希望工作階段拖延過久，這些觸發大分有幫助。

您可以在「ZENworks 控制中心」中執行影像的多路廣播，或以手動方式執行：

- [第 3.2.1 節「使用 ZENworks 控制中心對影像進行多路廣播」（第 112 頁）](#)
- [第 3.2.2 節「使用指令行來多路廣播影像」（第 117 頁）](#)

### 3.2.1 使用 ZENworks 控制中心對影像進行多路廣播

多路廣播影像集套裝軟體使用的影像，是之前擷取自設備且儲存在影像伺服器的影像。重新複製影像時，會同時傳送影像到多項設備，而非一次傳送至一項設備，因此可節省網路頻寬用量。例如，若多路廣播工作階段中有 10 項設備，而影像大小為 3 GB，網路即會出現 3 GB 的網路流量，將影像複製到 10 項設備。若未使用多路廣播，網路則會出現 30 GB 的網路流量。

多路廣播要能夠正常運作，則網路上的所有路由器與交換器皆須設定多路廣播功能。否則，可能無法正確路由多路廣播封包。

- [「設定多路廣播影像集套裝軟體」（第 112 頁）](#)
- [「建立包含基本作業系統、ZENworks 代辦以及附加應用程式影像的多路廣播影像」（第 114 頁）](#)
- [「將參與者新增至多路廣播工作階段」（第 115 頁）](#)
- [「啟用或停用多路廣播影像集套裝軟體」（第 116 頁）](#)

#### 設定多路廣播影像集套裝軟體

使用開機前服務時，多路廣播將是自動程序。您只需定義多路廣播影像集套裝軟體並將其指定給設備。多路廣播工作階段會在您所設定的觸發事件發生時啟動。

使用 Configuration Management 可讓您透過套裝軟體安裝軟體。套裝軟體中直接指定的軟體會被視為必要項目；此軟體會安裝在所有指定的設備上（套裝軟體會直接指定給設備、其群組或其資料夾）。



若要設定多路廣播影像集套裝軟體並為其指定設備：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「套裝軟體」，以顯示「套裝軟體」面板。
- 2 在「名稱」欄位中，按一下「新增」>「套裝軟體」，以啟動「建立新的套裝軟體精靈」。
- 3 在「建立新的套裝軟體精靈」中選取「影像集」，然後按「下一步」顯示「選取影像集類型」頁。
- 4 選取「多路廣播影像集」，然後按「下一步」顯示「定義詳細資料」頁。
- 5 填寫下列欄位：

**套裝軟體名稱：**（必要）雖然您可以藉由套裝軟體的圖示類型及其所在資料夾在「ZENworks 控制中心」識別套裝軟體，但您仍應開發一套命名規劃，以區分資料夾中列示在一起的多路廣播影像集套裝軟體。

如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》中的「ZENworks 控制中心中的命名慣例」。

**資料夾：**瀏覽至您要在「ZENworks 控制中心」中顯示多路廣播影像集套裝軟體的位置。資料夾必須已存在。您不可指定不存在的資料夾，因為 ZENworks 無法由此精靈中建立該資料夾。

**圖示：**若要在桌面上建立此套裝軟體的圖示，請瀏覽並選取圖示。

**描述：**提供適當說明，以利您後續辨識此多路廣播影像集套裝軟體的確切用途。

若要使用影像的子集，請確實指出此套裝軟體要針對哪個檔案集進行設定。

- 6 按「下一步」，以顯示「主影像來源」頁。
- 7 填寫下列欄位：

**檔案路徑：**多路廣播影像集套裝軟體所要使用的影像檔在影像伺服器上的儲存位置。

---

**附註：**若目錄中包含透過 Image Explorer 公用程式或 ZENworks 控制中心建立的附加影像，請勿選取應用程式附加影像，因為應用程式附加影像只能與連結的應用程式套裝軟體搭配使用。

---

**檔案集：**您可以使用 Image Explorer 建立檔案集以在建立影像集時加以選取。如需詳細資訊，請參閱附錄 B「檔案集與影像編號」（第 137 頁）。

執行下列程式可以執行 Image Explorer：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\zmgexp.bat

**Linux：** /opt/novell/zenworks/preboot/bin/zmgexp

- 8 填寫下列欄位：

用以決定何時啟動 ZENworks 多路廣播工作階段的觸發有兩種。第一個觸發機製為工作階段的用戶端數，第二個觸發機製為在多少時間內用戶端需要連接該工作階段。第一個發生的觸發會啟動工作階段。

工作階段是由指定給所有正在開機（正在加入），但須等候啟動觸發之多路廣播影像集套裝軟體的用戶端（設備）所組成。因此，設備的開機程序會有所停滯，直到其中一項觸發發生為止，其等候時間可能長達您在經過時間或用戶端項目數中指定的時間。

在工作階段開始之後，指定給此套裝軟體的其他開機中設備不會成為此工作階段的一部分，但受到觸發即會成為下個工作階段的一部分。

當出現以下情況時立即啟動工作階段： 您有兩個選擇：

- ◆ \_\_\_\_ 個用戶端已加入  
若先符合此觸發，則會將工作階段限定為您所指定的用戶端數目。預設值為 1。
- ◆ 新用戶端加入後已過去 \_\_\_\_ 分鐘  
若先符合此觸發，則不會考量已加入的用戶端數目而直接啟動工作階段，除非至少必須有一個用戶端已加入（否則將無設備可進行多路廣播）。  
「新用戶端」表示這是啟動這一輪觸發產生等待的首部開機設備。預設值為 5。

---

**附註：**在多路廣播工作階段中，無法手動將某一設備指定為主機。

---

若要在多個用戶端加入時精簡規模，但不希望工作階段拖延過久才啟動，這些觸發將有所幫助。

- 9 按「下一步」以顯示「摘要」頁。
- 10 選取「定義額外的內容」核取方塊將其啟用。  
由於為此套裝軟體指定的是一般動作名稱，不夠直觀，因此建立套裝軟體之後，需要在步驟 12 中對其重新命名。
- 11 檢閱組態，然後按一下以下其中一項：  
上一步：可讓您在檢閱摘要後進行變更。  
完成：根據此「摘要」頁所列設定值之設定，建立多路廣播影像集套裝軟體。
- 12 套裝軟體的「摘要」索引標籤顯示時，按一下「動作」索引標籤，再按一下「名稱」欄中的套裝軟體名稱（預設值為多路廣播影像集），在「動作名稱」欄位編輯名稱，然後按一下「確定」。

套裝軟體建立後不會指定給任何設備或群組，除非您在「關係」索引標籤上進行了指定。

---

**重要：**若此影像集先前建立於防火牆內的管理設備上，而您要將其指定給防火牆以外的設備，則埠 8089 必須雙向開啓 (PUBLIC -> PRIVATE 與 PUBLIC <- PRIVATE)。

---

當多路廣播影像集套裝軟體的觸發事件發生時（設定於步驟 8 中），多路廣播工作階段隨即開始。

### 建立包含基本作業系統、ZENworks 代辦以及附加應用程式影像的多路廣播影像

- 1 使用附加影像建立 C:\Program Files\Novell\ZENworks\work 目錄結構。  
如需建立附加影像的詳細資訊，請參閱「建立現有套裝軟體的附加影像」（第 94 頁）。
- 2 建立單個影像集。
- 3 在套裝軟體中建立兩個多路廣播影像集動作。一個用於基本作業系統、ZENworks 代辦以及步驟 1 中建立的資料夾結構，另一個用於附加應用程式影像。  
例如，在套裝軟體中建立下列多路廣播影像集動作：
  - ◆ 動作 1：包含基本作業系統影像 addondir.zmg 以及 PreAgent.zmg。
  - ◆ 動作 2：包含附加應用程式影像。



## 將參與者新增至多路廣播工作階段

多路廣播工作階段的參與者有兩種來源：已註冊的設備與未註冊的設備。可以將兩者或任一指定至給定的多路廣播影像集套裝軟體。您必須從 ZENworks 影像檔所在的伺服器將參與設備進行 PXE 開機。

- ◆ 「指定已註冊設備」 (第 115 頁)
- ◆ 「指定未註冊的設備」 (第 115 頁)

### 指定已註冊設備

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「設備」，以在「受管理」索引標籤中顯示「設備」面板。
- 2 按一下「伺服器」或「工作站」資料夾，然後選取要參與多路廣播工作階段之設備的核取方塊。
- 3 按一下「動作」>「指定套裝軟體」。  
如此可啟動「指定套裝軟體精靈」。
- 4 在「選取物件」對話方塊中，選取所需的多路廣播影像集套裝軟體。
- 5 在「捷徑位置」區段中，確保所有的核取方塊皆未選取，然後按一下「確定」。  
影像集不使用捷徑位置。
- 6 按「下一步」>「完成」，以完成多路廣播工作階段指定。  
當指定給此多路廣播影像集套裝軟體的設備開機時，即會加入多路廣播工作階段，並可以從套裝軟體中包含的影像複製影像。
- 7 在設備的「摘要」索引標籤上，按一下「複製影像工作」面板中的「進階」。
- 8 在「排程的工作」欄位中，選取「套用指定的影像集」，然後按一下「確定」。  
如此即可設定設備於下次開機時，為有效的套裝軟體執行多路廣播影像集套裝軟體工作。
- 9 (視情況而定) 若需要啟用多路廣播工作階段，請繼續「啟用或停用多路廣播影像集套裝軟體」(第 116 頁)。  
依預設，多路廣播影像集套裝軟體在建立後即為啟用狀態。

### 指定未註冊的設備

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「組態」以顯示「組態」索引標籤，若索引標籤沒有展開，則再按一下「管理區域設定」。
- 2 按一下「設備管理」展開其清單，然後選取「開機前服務」。
- 3 如有必要，展開「設備複製影像工作指定」區段，然後按一下「硬體規則」區段中的「新增」以開啓「規則架構」對話方塊。

**規則架構**

規則名稱\*

要套用的資源集\*

PXE 核心開機參數: ☒ 使用「複製影像功能表選項」中所設定的參數  
☐ 使用下列參數:

規則邏輯:

新增篩選器 新增篩選器集 插入篩選器 ▼ 刪除

結合篩選器使用:  篩選器集的結合使用: OR

☐  BIOS 資產標籤   Dell

☐  BIOS 序號   01234567

OR

☐  硬碟大小   250  GB

☐  RAM   521  GB

☐  系統製造廠商   Dell

☒ 已啟用  
☐ 強制下載 (即使此影像與最新安裝者相同)

以星號標示者為必要欄位。

如需有關「規則架構」對話方塊的資訊，請參閱「規則架構對話方塊」(第 74 頁)。

- 在「要套用的套裝軟體」欄位，瀏覽至所需的多路廣播影像集套裝軟體並加以選取。
- 填寫剩餘的欄位以設定要在多路廣播工作階段中複製影像的設備類型。
- 按一下「開機前服務」區段底部的「套用」，儲存未註冊設備的設定。

當滿足這些步驟中所定義要求的設備開機時，即會加入多路廣播工作階段，並可以從多路廣播影像集套裝軟體中包含的影像複製影像。

- (視情況而定) 若需要啟用多路廣播工作階段，請繼續「啟用或停用多路廣播影像集套裝軟體」(第 116 頁)。

### 啟用或停用多路廣播影像集套裝軟體

依預設，多路廣播影像集套裝軟體在建立後即為啟用狀態。不過，您可以透過停用套裝軟體來控制是否執行工作階段 (而不是造訪每台設備)，進而取消排程該工作。

停用此套裝軟體的工作階段後，即使指定給套裝軟體的設備重新開機以觸發多路廣播工作階段，也不會執行該工作階段。

即使設備的複製影像組態已設定為「不執行動作」，您仍可將每台設備指定給多路廣播影像集套裝軟體，讓它在重新開機時接收該套裝軟體 (請參閱步驟 5 中的步驟 6 至第 3.5 節「編輯複製影像工作」(第 127 頁))。

若要啟用或停用多路廣播影像集套裝軟體：

- 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「套裝軟體」，以顯示「套裝軟體」面板。
- 在「名稱」欄中，按一下多路廣播影像集套裝軟體，以開啓其「摘要」索引標籤。  
「多路廣播影像集」會顯示在所有多路廣播影像集套裝軟體的「類別」欄中。

您可以讓「搜尋」面板僅顯示多路廣播影像集套裝軟體。按一下「類別」欄位的向下箭頭，然後選取「多路廣播影像集」。

3 按一下「動作」索引標籤，然後執行下列其中一項操作：

- ◆ 若要啓用套裝軟體，選取套裝軟體的核取方塊，然後按一下「啓用」。
- ◆ 若要停用套裝軟體，請選取此套裝軟體的核取方塊，然後按一下「停用」。

4 按一下「套用」以啓用或停用指定給此套裝軟體之設備的多路廣播。

若已啓用，指定給多路廣播影像集套裝軟體的設備在下次開機時，即會加入該多路廣播工作階段（若已排程其複製影像工作）。

### 3.2.2 使用指令行來多路廣播影像

若要從指令行執行多路廣播工作階段，您必須從 ZENworks 影像伺服器啓動多路廣播工作階段，並實際造訪每個參與的設備。執行手動多路廣播工作階段在少量設備參與的實驗室環境中尤其有用。

以下各節包含有關執行手動多路廣播工作階段的逐步資訊。您必須執行下列兩節中的步驟，但執行這些任務的順序並無限制。

- ◆ 「啓動 ZENworks 影像引擎的多路廣播工作階段」（第 117 頁）
- ◆ 「從每個用戶端啓動多路廣播工作階段」（第 119 頁）

#### 啓動 ZENworks 影像引擎的多路廣播工作階段

在 ZENworks 影像伺服器上執行下列作業，以啓動多路廣播工作階段：

- ◆ 「Windows」（第 117 頁）
- ◆ 「Linux」（第 118 頁）

#### Windows

1 在「服務」視窗中，判斷「Novell ZENworks 開機前服務」是否正在執行。

若沒有執行，則在該服務上按一下滑鼠右鍵，然後選取「啓動」。

2 在指令行上輸入下列指令，以啓用多路廣播工作階段：

```
%ZENWORKS_HOME%\bin\preboot\zmgmcast.exe -mcast arguments
```

其中，引數代表下列可附加到指令行中的項目：

引數	描述
工作階段名稱	(必要) 工作階段名稱是可從網路上可能處於進行中之其他多路廣播工作階段中唯一識別此多路廣播工作階段的任何字串。
-p 路徑	(必要) 要進行多路廣播之影像的路徑，位於影像伺服器上。這必須是完整路徑。
-i IP 位址	(選擇性) 影像伺服器的 IP 位址。若未指定，則預設為主要伺服器的 IP 位址。

引數	描述
-f 檔案集編號	<p>(選用) 使用此資訊將檔案集指定給目前的 ZENworks 影像集。</p> <p><b>檔案集：</b> 您可以使用 Image Explorer 建立檔案集以在建立影像集時加以選取。如需詳細資訊，請參閱附錄 B 「檔案集與影像編號」 (第 137 頁)。</p> <p>執行下列程式可以執行 Image Explorer：</p> <p><b>Windows：</b> %ZENWORKS_HOME%\bin\preboot\zmgexp.bat</p> <p><b>Linux：</b> /opt/novell/zenworks/preboot/bin/zmgexp</p>
-t 等候時間	<p>(選用) 若沒有將足夠的設備開機以滿足「用戶端計數」要求，而某個參與設備啟動後已過去一段特定時間仍無其他參與設備啟動，則多路廣播工作階段將開始。指定此時間量。預設值為 5 分鐘。</p>
-c 用戶端數	<p>(選用) 您在多路廣播工作階段開始前所要啟動的參與設備數量。若未指定此數，則會預設為 1。</p>

**重要：** 只有在您從每個參與的用戶端啟動多路廣播工作階段後，影像才會傳送並放置到每部參與的設備上。

- 3 若要檢視多路廣播工作階段的狀態，請輸入：

```
%ZENWORKS_HOME%\bin\preboot\zmgmcast.exe -status -i proxy_IP_address
```

-i 引數是選用的。

- 4 若要檢視多路廣播工作階段清單，請輸入：

```
%ZENWORKS_HOME%\bin\preboot\zmgmcast.exe list -i proxy_IP_address
```

-i 引數是選用的。

- 5 若要停止多路廣播工作階段，請輸入：

```
%ZENWORKS_HOME%\bin\preboot\zmgmcast.exe -stop session_name -i proxy_IP_address
```

工作階段名稱是必要的，而 -i 引數是選用的。

- 6 請繼續進行「從每個用戶端啟動多路廣播工作階段」(第 119 頁)。

## Linux

- 1 在指令行上輸入下列指令，以確保複製影像軟體正在執行：

```
/etc/init.d/novell-pbserv status
```

若未執行，請輸入：

```
/etc/init.d/novell-pbserv -start
```

- 2 在指令行上輸入下列指令，以啟用多路廣播工作階段：

```
/opt/novell/zenworks/preboot/bin/novell-zmgmcast -mcast arguments
```

其中，引數代表下列可附加到指令行中的項目：

引數	描述
工作階段名稱	<p>(必要) 工作階段名稱是可從網路上可能處於進行之其他多路廣播工作階段中唯一識別此多路廣播工作階段的任何字串。</p>

引數	描述
-p 路徑	(必要) 要進行多路廣播之影像的路徑，位於影像伺服器上。這必須是完整路徑。
-i IP 位址	(選用) 影像伺服器的 IP 位址。
-f 檔案集編號	(選用) 使用此資訊將檔案集指定給目前的 ZENworks 影像集。  <b>檔案集：</b> 您可以使用 Image Explorer 建立檔案集以在建立影像集時加以選取。如需詳細資訊，請參閱附錄 B 「檔案集與影像編號」(第 137 頁)。  執行下列程式可以執行 Image Explorer：  <b>Windows：</b> %ZENWORKS_HOME%\bin\preboot\zmgexp.bat  <b>Linux：</b> /opt/novell/zenworks/preboot/bin/zmgexp
-t 等候時間	(選用) 若沒有將足夠的設備開機以滿足「用戶端計數」要求，而某個參與設備啟動後已過去一段特定時間仍無其他參與設備啟動，則多路廣播工作階段將開始。指定此時間量。預設值為 5 分鐘。
-c 用戶端數	(選用) 您在多路廣播工作階段開始前所要啟動的參與設備數量。若未指定此數，則會預設為 1。

**重要：**只有在您從每個參與的用戶端啟動多路廣播工作階段後，影像才會傳送並放置到每部參與的設備上。

- 3 若要檢視多路廣播工作階段的狀態，請輸入：

```
/opt/novell/zenworks/preboot/bin/novell-zmgmcast status -i proxy_IP_address
```

-i 引數是選用的。

- 4 若要檢視多路廣播工作階段清單，請輸入：

```
/opt/novell/zenworks/preboot/bin/novell-zmgmcast list -i proxy_IP_address
```

-i 引數是選用的。

- 5 若要停止多路廣播工作階段，請輸入：

```
/opt/novell/zenworks/preboot/bin/novell-zmgmcast -stop session_name -i proxy_IP_address
```

工作階段名稱是必要的，而 -i 引數是選用的。

- 6 請繼續進行「從每個用戶端啟動多路廣播工作階段」(第 119 頁)。

## 從每個用戶端啟動多路廣播工作階段

在實際造訪每項設備時，您可以使用複製影像維護模式提示或「ZENworks 影像引擎」功能表執行多路廣播工作階段。

以下幾節包含其他資訊：

- 「使用複製影像維護模式提示執行多路廣播工作階段」(第 120 頁)
- 「使用 ZENworks 影像引擎功能表執行多路廣播工作階段」(第 120 頁)

## 使用複製影像維護模式提示執行多路廣播工作階段

- 1 (選擇性) 在參與的每部設備上安裝 Novell ZENworks Configuration Management 影像代辦 (novell-ziswin)。

若未在每個參與的設備上安裝影像代辦，設備將會有重複的網路身分。如需詳細資訊，請參閱「[多路廣播影像的限制](#)」(第 35 頁)。

- 2 為協助多路廣播工作階段的每個人員建立影像開機 CD 或 DVD，或在參與設備上啟用 PXE。

如果您不知道如何執行此操作，請參閱第 2.3 節「[針對 ZENworks 影像複製設定開機前服務方法](#)」(第 41 頁)。

- 3 在每項設備上，包括主要設備 (除非您要從影像伺服器啟動多路廣播工作階段)，使用影像開機 CD 或 DVD 存取複製影像維護模式提示，或若啟用了 PXE，則將其開機。
- 4 在提示處輸入 manual。
- 5 若要識別多路廣播工作階段中的每個參與設備，請在每項設備的提示下輸入下列指令：

```
img -session session_name
```

其中，*工作階段名稱*是可從網路上可能處於進行之其他多路廣播工作階段中唯一識別此多路廣播工作階段的任何字串。在此多路廣播工作階段中的每個參與設備上使用相同的工作階段名稱。您可以指定任何多路廣播工作階段，包括源自影像伺服器的多路廣播工作階段 (只要您指定影像伺服器使用的工作階段名稱)。

範例：img -session mcast01

img -session 指令可採用其他參數，以便您能預先指定來源設備與複製影像開始時間。如需詳細資料，請參閱附錄 F「[ZENworks 影像引擎指令](#)」(第 193 頁)。

- 6 (依條件而定) 若您尚未執行此操作，則請從來源設備或影像伺服器啟動多路廣播工作階段。

**主要設備：**若要從來源設備啟動多路廣播工作階段，請在其他所有設備均已註冊為參與者後，按一下「[啟動工作階段](#)」。

若您從主要設備啟動工作階段，工作階段主機必須是設備。若您從影像伺服器啟動工作階段，則工作階段來源電腦必須是使用先前儲存之影像檔的影像伺服器。

ZENworks 影像引擎開始建立來源設備的影像，同時將影像傳送並回存於每部參與的設備。會在來源設備上報告並顯示所有問題。

**影像伺服器：**若要從影像伺服器啟動多路廣播工作階段，請按照「[啟動 ZENworks 影像引擎的多路廣播工作階段](#)」(第 117 頁)下的步驟作業。

- 7 在每個參與設備上複製影像之後，使用新的作業系統將設備開機。

## 使用 ZENworks 影像引擎功能表執行多路廣播工作階段

- 1 (選擇性) 在參與的每部設備上安裝 Novell ZENworks Configuration Management 影像代辦 (novell-ziswin)。

若未在每個參與的設備上安裝影像代辦，設備將會有重複的網路身分。如需詳細資訊，請參閱「[多路廣播影像的限制](#)」(第 35 頁)。

- 2 為協助多路廣播工作階段的每個人員建立影像開機 CD 或 DVD，或在參與設備上啟用 PXE。

如果您不知道如何執行此操作，請參閱第 2.3 節「[針對 ZENworks 影像複製設定開機前服務方法](#)」(第 41 頁)。



- 3 在每項設備上，包括主要設備（除非您要從影像伺服器啟動多路廣播工作階段），使用影像開機 CD 或 DVD 存取複製影像維護模式提示，或若啓用了 PXE，則將其開機。
- 4 在提示處輸入 manual。  
或  
從「Novell 開機前服務」功能表中選取「*啟動 ZENworks 複製影像維護*」。
- 5 若要識別多路廣播工作階段中的每個參與設備，請在提示下輸入 img，以顯示「ZENworks 影像引擎」畫面。
- 6 按一下「複製影像」，然後按一下「多路廣播工作階段」（或按工作列上的「F7 多路廣播」），以啟動「多路廣播精靈」。
- 7 輸入工作階段名稱。  
工作階段名稱是可從網路上可能處於進行之其他多路廣播工作階段中唯一識別此多路廣播工作階段的任何字串。在此多路廣播工作階段中的每個參與設備上使用相同的工作階段名稱。您可以指定任何多路廣播工作階段，包括源自影像伺服器的多路廣播工作階段（只要您指定影像伺服器使用的工作階段名稱）。
- 8 選取「工作階段角色」選項：  
**主複製本：**如果這是工作階段來源電腦，則選取此選項。  
**用戶端：**若這是參與設備，則選取此選項。
- 9（選用）若您在**步驟 8**中選擇「主機」，請按一下「指定其他選項」，再按「下一步」，然後填寫下列欄位：  
**壓縮層級：**指定您要用於此多路廣播工作階段的壓縮層級：
  - **無：**不使用任何資料壓縮。會透過網路將資料立即傳送至參與設備。若主要設備的 CPU 速度緩慢，您可以使用此選項；如此可節省壓縮資料的時間量，並立即透過網路傳送資料。但與選取其他任一壓縮層級（「速度」、「平衡」或「大小」）相較，此選項會造成更大的網路流量。
  - **速度：**在透過網路將資料傳送至參與設備之前，花費最少的時間壓縮資料。若主要設備的 CPU 速度緩慢，您可以使用此選項；如此可節省壓縮資料的時間量，並且可透過網路傳送資料。但是透過此選項，比起選取「平衡」或「大小」壓縮層級，多路廣播工作階段會建立更多的網路流量。
  - **平衡：**表示資料壓縮與多路廣播工作階段建立的網路流量的折衷。
  - **大小：**在透過網路將資料傳送至參與設備之前，花費最多的時間壓縮資料。若主要設備的 CPU 速度較快，您可以使用此選項。使用此選項時需要最多的 CPU 資源以進行資料壓縮，但在傳輸資料至參與設備時所產生的網路流量較小。**自動工作階段：**按一下「已啓用」以指定必須在啟動自動多路廣播工作階段之前註冊的參與設備（用戶端）數目，並指定在啟動自動多路廣播工作階段之前未註冊一定數目的參與設備即過期的分鐘數。如果您不按一下「已啓用」核取方塊，則必須手動啟動多路廣播工作階段。
- 10 按「下一步」，再按一下「啟動工作階段」。  
您可以按一下「中止工作階段」>「是」>「確定」>「關閉」，以取消工作階段。
- 11 在每個參與設備上複製影像之後，使用新的作業系統將設備開機。



### 3.3 為 ZENworks 影像複製設定複製影像程序檔套裝軟體

複製影像程序檔套裝軟體可以包含可從複製影像維護模式提示執行的任何 ZENworks 程序檔 (包括一般外圍程序與 **ZENworks 影像引擎指令**)。

使用 Configuration Management 可讓您透過套裝軟體安裝軟體。套裝軟體中直接指定的軟體會被視為必要項目；此軟體會安裝在所有指定的設備上 (套裝軟體會直接指定給設備、其群組或其資料夾)。

若要設定複製影像程序檔套裝軟體，並為其指定設備：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「套裝軟體」，以顯示「套裝軟體」面板。
- 2 按一下「新增」>「套裝軟體」，以啟動「建立新的套裝軟體精靈」。
- 3 在「建立新的套裝軟體精靈」中選取「影像集」，然後按「下一步」。
- 4 在「選取影像集類型」頁上，選取「複製影像程序檔」，然後按「下一步」，以顯示「定義詳細資料」頁。
- 5 填寫下列欄位：

**套裝軟體名稱：**(必要)雖然您可以藉由套裝軟體的圖示類型及其所在資料夾在「ZENworks 控制中心」識別套裝軟體，但您仍應開發一套命名規劃，以區分資料夾中列示在一起的複製影像程序檔套裝軟體。

如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》中的「ZENworks 控制中心中的命名慣例」。

**資料夾：**瀏覽至您要在「ZENworks 控制中心」中顯示複製影像程序檔套裝軟體的位置。資料夾必須已存在。您不可指定不存在的資料夾，因為 ZENworks 無法由此精靈中建立該資料夾。

**圖示：**若要在桌面上建立此套裝軟體的圖示，請瀏覽並選取圖示。

**描述：**提供適當說明，以利您後續辨識此複製影像程序檔套裝軟體的確切用途。

- 6 按「下一步」，以顯示「複製影像程序檔」頁：

[資源集](#) > 建立新的資源集

建立新的資源集	ZENworks Image #1
🔧 步驟 4: 複製影像程序檔	
輸入要在 ZENworks 開機前環境中執行的程序檔。	
程序檔文字:	
<div></div>	
<div>&lt;&lt; 上一步    下一步 &gt;&gt;    取消</div>	

## 7 填寫下列欄位：

**程序檔文字：** 指定 ZENworks 程序檔的文字。程序檔限定為先執行開機前工作，再啟動設備。

**重要：**若您在程序檔中提供任何可執行檔路徑，請確定您所提供的是完整路徑，否則可執行檔可能無法執行。

如需使用此套裝軟體執行程序檔複製影像的相關資訊，請參閱「[使用程序檔複製設備的影像](#)」(第 97 頁)。

## 8 按「下一步」以顯示「摘要」頁。

## 9 若要在建立套裝軟體後，執行其他組態任務，請選取「定義額外的內容」核取方塊。 例如，您可以在「關係」索引標籤中指定套件，以及在「動作」索引標籤中新增動作等。

## 10 檢閱組態，然後按一下以下其中一項：

**上一步：**可讓您在檢閱摘要後進行變更。

**完成：**根據此「摘要」頁所列設定值之設定，建立複製影像程序檔套裝軟體。

套裝軟體建立後不會指定給任何設備或群組，除非您在「關係」索引標籤上進行了指定。

**重要：**若此影像集先前建立於防火牆內的管理設備上，而您要將其指定給防火牆以外的設備，則埠 8089 必須雙向開啓 (PUBLIC -> PRIVATE 與 PUBLIC <- PRIVATE)。

當指定給複製影像程序檔套裝軟體的設備開機時，會先執行套裝軟體的工作，再啓動作業系統。

## 3.4 指定影像集

**重要：**若影像集先前建立於防火牆內的管理設備上，而您要將其指定給防火牆以外的設備，則埠 8089 必須雙向開啓 (PUBLIC -> PRIVATE 與 PUBLIC <- PRIVATE)。

您可以從「設備」或「套裝軟體」索引標籤指定套裝軟體，將設備指定給套裝軟體群組，並將套裝軟體指定給未註冊的設備：

- [第 3.4.1 節「使用設備索引標籤指定套裝軟體」](#) (第 123 頁)
- [第 3.4.2 節「將設備指定給套裝軟體群組」](#) (第 124 頁)
- [第 3.4.3 節「使用套裝軟體索引標籤指定套裝軟體」](#) (第 125 頁)
- [第 3.4.4 節「為未註冊的設備指定套裝軟體」](#) (第 126 頁)

### 3.4.1 使用設備索引標籤指定套裝軟體

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「設備」，以在「受管理」索引標籤中顯示「設備」面板。
- 2 在「名稱」欄中按一下「伺服器」或「工作站」，選取一或多部伺服器或工作站的核取方塊，然後按一下「動作」並選取「指定套裝軟體」。  
如此可啟動「指定套裝軟體精靈」。
- 3 在「選擇物件」對話方塊，選取要指定的套裝軟體，然後按一下「確定」，顯示「要指定的套裝軟體」頁：

設備 > 伺服器 > 指定資源集

**指定資源集**

**步驟 1: 要指定的資源集**

選取資源集，並將其指定給先前所選的設備 (/設備/伺服器/tpc50)。

新增	移除	名稱	資料夾中
<input type="checkbox"/>		empty imaging bundle	/資源集

捷徑位置:

選取資源集捷徑的放置位置。

☒ 應用程式視窗 ☐ 桌面 ☐ 開始功能表

☐ 快速啟動 ☐ 系統匣

<< 上一步

下一步 >>

取消

- 視需要按一下「新增」以包含所需的套裝軟體。
- 在「捷徑位置」區段，確保所有的核取方塊皆未選取。  
影像集不使用捷徑位置。
- 按「下一步」以顯示「摘要」頁。
- 檢閱組態，然後按一下以下其中一項：  
上一步：可讓您在檢閱摘要後進行變更。  
完成：按一下可進行指定。

當指定給此影像集的設備開機時，即會從此套裝軟體中包含的影像來複製影像。

### 3.4.2 將設備指定給套裝軟體群組

- 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「設備」，以在「受管理」索引標籤中顯示「設備」面板。
- 在「名稱」欄中，按一下「伺服器」或「工作站」，然後選取要指定之設備旁的核取方塊。
- 按一下「動作」>「加入群組」，以開啓「加入群組」精靈：

設備 > 伺服器 > 加入群組

**加入群組**

**步驟 1: 現有群組或新群組**

選取要將物件新增至現有群組或建立新群組。

---

現有群組或新群組

☒ 將選取的项目新增至現有群組

☐ 建立新群組以包含所選的项目

<< 上一步

下一步 >>

取消

- 按「下一步」新增至現有的群組，並顯示「目標」頁：

設備 > 伺服器 > 加入群組

加入群組						
🔧 步驟 2: 目標						
選取要包含這些項目的群組。						
<table border="1"><thead><tr><th>新增</th><th>移除</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>名稱</td><td>資料夾中</td></tr></tbody></table>		新增	移除	<input type="checkbox"/>	名稱	資料夾中
新增	移除					
<input type="checkbox"/>	名稱	資料夾中				
未選取項目，請按一下新增，以選取項目						
<div>&lt;&lt; 上一步    下一步 &gt;&gt;    取消</div>						

如需新增至新群組的相關資訊，請參閱《ZENworks 10 Configuration Management 軟體配送參考》中的「建立套裝軟體群組」。

- 5 按一下「新增」，以開啓「選取群組」對話方塊。
- 6 選取群組並按一下「確定」。
- 7 視需要重複此步驟以包含所需的群組，然後按「下一步」顯示「摘要」頁。
- 8 檢閱組態，然後按一下以下其中一項：  
上一步：可讓您在檢閱摘要後進行變更。  
完成：按一下可進行指定。

當指定給任何已指定套裝軟體群組的設備開機時，即會從已指定給群組的影像集中所包含的影像複製影像。

### 3.4.3 使用套裝軟體索引標籤指定套裝軟體

若要將套裝軟體指定給設備或套裝軟體群組，請執行以下操作：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「套裝軟體」，以顯示「套裝軟體」面板。
- 2 在「名稱」欄中，按一下要指定的套裝軟體，以開啓其內容。
- 3 按一下「關係」索引標籤。
- 4 若要將套裝軟體指定給設備，請在「設備指定」面板中按一下「新增」，然後執行以下操作：
  - 4a 在「選擇物件」對話方塊，選取要指定的設備，然後按一下「確定」，顯示「要指定的設備」頁：

資源集 > 指定資源集

名稱	資料夾中
zendoc1a	/設備/伺服器

捷徑位置:  
選取資源集捷徑的放置位置。

☒ 應用程式視窗 ☐ 桌面 ☐ 開始功能表  
☐ 快速啟動 ☐ 系統匣

<< 上一步 下一步 >> 取消

- 4b 視需要按一下「新增」以包含所需的設備。
- 4c 在「捷徑位置」區段，確保所有的核取方塊皆未選取。  
影像集不使用捷徑位置。
- 4d 按「下一步」以顯示「摘要」頁。
- 4e 按一下「完成」以完成指定。
- 4f 重複以上步驟，直到將所需的全部設備都指定給套裝軟體。
- 5 若要將套裝軟體指定給套裝軟體群組，請在「套裝軟體群組」面板中，按一下「新增」，在「選取群組」對話方塊中，瀏覽並選取群組，然後按一下「確定」。  
此面板中將列示影像集所指定到的套裝軟體群組。重複按「新增」，直到將影像集指定給所有所需套裝軟體群組。

當指定給此套裝軟體群組的設備開機時，會從指定給群組之影像集中包含的影像複製影像。

### 3.4.4 為未註冊的設備指定套裝軟體

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「組態」以顯示「組態」索引標籤，若索引標籤沒有展開，則再按一下「管理區域設定」。
- 2 按一下「設備管理」展開其清單，然後選取「開機前服務」。
- 3 必要時，展開「設備複製影像工作指定」區段，然後按一下「硬體規則」區段中的「新增」以開啓「規則架構」對話方塊。

**規則架構**

規則名稱\*

要套用的資源集\*

PXE 核心開機參數: ☒ 使用「複製影像功能表選項」中所設定的參數  
☐ 使用下列參數:

規則邏輯:

新增篩選器 新增篩選器集 插入篩選器 ▼ 刪除

結合篩選器使用:  篩選器集的結合使用: OR

<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	BIOS 資產標籤	等於	<input type="text" value="Dell"/>	且
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	BIOS 序號	等於	<input type="text" value="01234567"/>	
OR					
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	硬碟大小	>=	<input type="text" value="250"/> GB	且
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	RAM	>	<input type="text" value="521"/> GB	且
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	系統製造廠商	等於	<input type="text" value="Dell"/>	

☒ 已啟用  
☐ 強制下載 (即使此影像與最新安裝者相同)

以星號標示者為必要欄位。

- 4 在「要套用的套裝軟體」欄位中，瀏覽並選取所需的影像集。
- 5 填寫剩餘的欄位以設定要在多路廣播工作階段中複製影像的設備類型。  
如需「規則架構」對話方塊的詳細資訊，請參閱「規則架構對話方塊」(第 74 頁)。
- 6 按一下「開機前服務」區段底部的「套用」，儲存未註冊設備的設定。  
當滿足這些步驟中所定義要求的設備開機時，會從選定影像集中包含的影像複製影像。
- 7 若要啟用多路廣播工作階段，請繼續「啟用或停用多路廣播影像集套裝軟體」(第 116 頁)。

## 3.5 編輯複製影像工作

「編輯複製影像工作」頁可讓您檢視最近套用到所選設備的所有影像，以及目前指定的影像（一般將其視為「有效」影像）。

若要編輯伺服器或工作站的開機前服務工作：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下左側窗格內的「設備」，以在「受管理」索引標籤中顯示「設備」面板。
- 2 在「名稱」欄中，按一下「伺服器」或「工作站」以顯示設備。
- 3 按一下設備。  
即會顯示「摘要」索引標籤。若沒有顯示，則將其選取。
- 4 在「複製影像工作」區段中按一下「進階」，以啟動「編輯複製影像工作精靈」：

- 5 在「複製影像工作」區段中，從「*排程的工作*」欄位的下拉式清單中選取下列其中一項：

- ◆ **不執行動作：** 檢閱影像檔：

設備 > 工作站 > dmwrfr > 編輯複製影像工作

編輯 複製影像工作

指示

複製影像工作

排程的工作: 不執行動作

套用的影像檔:

套用的檔案

類型 名稱 複製影像工作

無可用的項目。

確定 取消

「套用的影像檔」區段會顯示最近套用到設備的影像檔。

- ◆ **套用指定的影像集：** 在「*套裝軟體*」欄位中選取套裝軟體：

設備 > 伺服器 > nov-fn-ddsr > 編輯複製影像工作

編輯 複製影像工作

指示

複製影像工作

排程的工作: 套用指定的影像集

要套用的套裝軟體:

套裝軟體: [下拉式清單]

資料夾: [下拉式清單]

描述: [文本框]

無有效的影像集可供套用

套用的影像檔:

無

類型 名稱 複製影像工作

無可用的項目。

確定 取消

**套裝軟體：** 選取或指定套裝軟體。其套裝軟體名稱、資料夾及描述會隨即顯示。

「*套裝軟體*」欄位會顯示目前有效的套裝軟體。您可以從下拉式清單中選取要套用的套裝軟體，以變更設備的有效套裝軟體。

設備下次開機時，或您手動套用影像集時（例如從 ZENworks 影像 CD 或 DVD），即會套用所選的套裝軟體。

**重要：** 為了能選取套裝軟體，登入時所使用的管理員身分必須具有修改設備及套用套裝軟體的權限。如需管理員權限的詳細資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》* 中的「**管理員**」。

- ◆ **套用內含規則的影像集：** 此選項可以指定要複製影像的設備（若設備與任何基於規則的影像集相符）。



設備 > 工作站 > dmvrfr > 編輯複製影像工作

指示

複製影像工作

排程的工作: 套用內含規則的複製影像資源集

套用的影像檔:

套用的檔案

類型	名稱
	複製影像工作

無可用的項目。

確定 取消

- ◆ 擷取影像：填寫下列欄位：

**影像格式：**選取要套用的影像格式。

**新影像檔的伺服器及路徑：**瀏覽或輸入用以儲存影像檔的完整路徑。此選項只會針對 ZENworks 影像格式顯示。

**影像檔的共享網路路徑：**指定用於儲存 wim 或 .gho 檔案。該目錄必須是 Windows 共享或 Linux CIFS 或 SMB 共享，並且您必須對其具有寫入權限。若未在此設備上安裝「Novell 檔案上載」延伸功能，必須先加以安裝，才可瀏覽至該檔案，並加上載。此選項只對 Windows 影像格式 (.wim) 顯示。

**影像檔名** 指定用於儲存 wim 或 .gho 檔案。此選項只對 Windows 影像格式 (.wim) 及 Ghost 影像格式 (.gho) 顯示。

**網路身份證明：**按一下 ，然後瀏覽並選取存取含有 .wim 或 (.gho) 檔案的設備時所用的網路身分證明。此選項只對 Windows 影像格式 (.wim) 及 Ghost 影像格式 (.gho) 顯示。

**影像壓縮：**選取一個：

- ◆ **平衡：**自動平衡重新複製影像平均速度與影像檔案可用磁碟空間之間的壓縮。此選項只對 ZENworks 影像格式顯示。
- ◆ **無：**此選項只對 Windows 影像格式 (.wim) 及 Ghost 影像格式 (.gho) 顯示。
- ◆ **最佳化速度：**最佳化壓縮，以最快的速度重新複製影像。若在意 CPU 速度，即可使用此選項。預設會選取此選項。
- ◆ **最佳化空間：**最佳化壓縮，以儘可能降低影像檔的大小，藉此節省磁碟空間。但這可能會延長重新複製影像的時間。

**影像集：**若要建立新的影像集，請選取「建立影像集」選項，然後設定下列選項

- ◆ **名稱：**提供套裝軟體名稱。此套裝軟體名稱與相同資料夾內之其他項目（套裝軟體、群組、資料夾等）的名稱不可相同。提供的名稱會顯示在「ZENworks 控制中心」與 ZENworks 調適性代辦（位於受管理設備上）中。
- ◆ **目的資料夾：**鍵入名稱，或瀏覽至您要存放套裝軟體的「ZENworks 控制中心」資料夾。預設值為 /bundles，但您可以建立其他資料夾組織您的套裝軟體。
- ◆ **描述：**提供套裝軟體內容的簡短描述。此描述會顯示在「ZENworks 控制中心」及 ZENworks 調適性代辦中。

下次設備開機時，或您手動套用影像集時（例如從 ZENworks 影像 CD 或 DVD），即會擷取影像。

- 6 按一下「確定」，以結束精靈。

您的變更即會顯示在設備的「複製影像工作」面板中。



# 開機前動作

「動作」面板會顯示套裝軟體可用的動作集。根據套裝軟體類型的不同，可能的動作集包括「安裝」、「啟動」、「驗證」、「解除安裝」、「終止」與「開機前」。例如，若您選取視窗程式集，則有五個動作集可用。若選取影像集，則可用的動作集只有「開機前」。

您可以將動作新增至任何可用的動作集。若您這麼做，每次套用動作集時即會執行該動作。例如，當您將動作新增至「安裝」動作集時，每次安裝套裝軟體都會執行該動作。

下列各節包含您可為「開機前」動作集設定之動作的相關資訊。如需可為「安裝」、「啟動」、「驗證」和「終止」動作集設定之動作的詳細資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Configuration Management 軟體配送參考》* 中的「動作」。

- ◆ 第 A.1 節 「動作 - 複製影像程序檔」 (第 131 頁)
- ◆ 第 A.2 節 「動作 - 連結的應用程式套裝軟體」 (第 132 頁)
- ◆ 第 A.3 節 「動作 - 多路廣播影像集」 (第 132 頁)
- ◆ 第 A.4 節 「動作 - ZENworks 影像」 (第 134 頁)
- ◆ 第 A.5 節 「動作 - 協力廠商影像」 (第 135 頁)

## A.1 動作 - 複製影像程序檔

根據您所存取的對話方塊，您可以將新的「複製影像程序檔」動作新增到目前套裝軟體的「開機前」動作中，或編輯現有的複製影像程序檔。

複製影像程序檔套裝軟體可以包含可從複製影像維護模式提示執行的任何 ZENworks 程序檔 (包括一般外圍程序與 **ZENworks 影像引擎指令**)。



- ◆ 第 A.1.1 節 「新增複製影像程序檔」 (第 132 頁)
- ◆ 第 A.1.2 節 「編輯現有的複製影像程序檔」 (第 132 頁)

### A.1.1 新增複製影像程序檔


- 1 在「動作名稱」欄位中指定程序檔名稱。
- 2 在「程序檔文字」欄位中指定程序檔文字。  
程序檔限定為先執行複製影像工作，再啟動設備的作業系統。
- 3 按一下「確定」，建立新的程序檔動作。

### A.1.2 編輯現有的複製影像程序檔

- 1 在「動作名稱」欄位中，視需要編輯現有的名稱。
- 2 在「程序檔文字」欄位中，視需要編輯現有的程序檔。
- 3 按一下「確定」儲存變更。

## A.2 動作 - 連結的應用程式套裝軟體

使用下列對話方塊將附加影像連結至目前的影像集：



套用影像集後，連結的應用程式套裝軟體會動態建立附加影像。不過，您必須在應用程式套裝軟體中建立附加影像，才可以實現此功能。

若要連結至應用程式套裝軟體並在該套裝軟體中建立附加影像：

- 1 在影像集的「動作」索引標籤上，按一下「開機前」區段中的「新增」。
- 2 在「動作名稱」欄位中指定連結名稱。
- 3 在「選取要連結的應用程式套裝軟體」欄位中，瀏覽並選取套裝軟體。
- 4 按一下「確定」即可建立連結。
- 5 若連結的應用程式套裝軟體中尚未建立附加影像，請執行以下操作：
  - 5a 按一下左側窗格中的「套裝軟體」，再按一下所需的 Windows 應用程式套裝軟體，然後在「摘要」索引標籤的「附加影像檔」欄位上，按一下「建立」。
  - 5b 在「套裝軟體附加影像精靈」中，按一下「新增」。
  - 5c 瀏覽並選取影像伺服器，然後按一下「完成」。將影像集套用至設備後，即會建立並使用應用程序套裝軟體的影像。

## A.3 動作 - 多路廣播影像集

根據您所存取的對話方塊，您可以將新的「多路廣播影像集」動作新增到目前套裝軟體的「開機前」動作中，或編輯現有的「多路廣播影像集」。


多路廣播影像集套裝軟體使用的影像，是之前擷取自設備且儲存在影像伺服器的影像。重新複製影像時，會同時傳送影像到多項設備，而非一次傳送至一項設備，因此可節省網路頻寬用量。例如，若多路廣播工作階段中有 10 項設備，而影像大小為 3 GB，網路即會出現 3 GB 的網路流量，將影像複製到 10 項設備。若未使用多路廣播，網路則會出現 30 GB 的網路流量。

多路廣播要能夠正常運作，則網路上的所有路由器與交換器皆須設定多路廣播功能。否則，可能無法正確路由多路廣播封包。

多路廣播工作階段是由指定給所有正在開機（正在加入），但須等候啟動觸發完成開機之多路廣播工作階段集套裝軟體的用戶端（設備）所組成。換句話說，設備的開機程序可保留到其中一項觸發產生時再執行。您可以將經過時間或用戶端項目數指定為觸發。

在工作階段開始之後，其他開機且指定給此套裝軟體的設備不會成為此工作階段的一部分，但受到觸發即會成為下個工作階段的一部分。

用於決定何時啟動多路廣播工作階段的觸發有兩種：經過時間或加入的用戶端數。第一個發生的觸發會啟動工作階段。若要在多個用戶端加入時精簡規模，但不希望工作階段拖延過久，這些觸發將有所幫助。



新增動作 - 多路廣播影像集

動作名稱: 多路廣播影像集

啟動多路廣播會期所需的用戶端數  
1

用戶端連接不足時, 等待多路廣播會期啟動的時間  
5

要併入多路廣播會期的項目數

新增影像  
新增應用程式  
編輯  
往上移動  
往下移動  
移除

確定 取消

- ◆ 第 A.3.1 節 「新增多路廣播影像集」 (第 133 頁)
- ◆ 第 A.3.2 節 「編輯多路廣播影像集」 (第 134 頁)

### A.3.1 新增多路廣播影像集

- 1 在「動作名稱」欄位中指定多路廣播名稱。
- 2 指定啟動多路廣播工作階段所需的用戶端數量。
- 3 指定在已連接的用戶端不足時啟動多路廣播工作階段之前所等待的時間。

- 4 在「要併入多路廣播工作階段的項目數」欄位中，執行下列適用項目：
  - ◆ 若要新增影像，請按一下「新增影像」，然後瀏覽並選取影像檔。
  - ◆ 若要新增應用程式，請按一下「新增應用程式」，然後瀏覽並選取應用程式檔案。
  - ◆ 若要編輯現有的項目，請選取該項目，然後按一下「編輯」。
  - ◆ 使用「往上移動」及「往下移動」按鈕變更所列項目的執行順序。
  - ◆ 若要移除項目，請加以選取並按一下「移除」。您一次可以選取並移除多個項目。
- 5 按一下「確定」，建立新的多路廣播動作。

### A.3.2 編輯多路廣播影像集

- 1 在「動作名稱」欄位中，視需要編輯現有的名稱。
- 2 視需要變更啟動多路廣播工作階段所需的用戶端數量。
- 3 視需要變更在已連接的用戶端不足時啟動多路廣播工作階段之前所等待的時間。
- 4 視需要編輯「要併入多路廣播工作階段的項目數」欄位。  
您可以新增或移除項目、編輯現有的項目、或變更其執行順序。
- 5 按一下「確定」儲存變更。

## A.4 動作 - ZENworks 影像

根據所存取的對話方塊，您可以將新的「ZENworks 影像」動作新增到目前套裝軟體的「開機前」動作中，或編輯現有的「ZENworks 影像」。



- ◆ [第 A.4.1 節「新增 ZENworks 影像」\(第 134 頁\)](#)
- ◆ [第 A.4.2 節「編輯 ZENworks 影像」\(第 135 頁\)](#)

### A.4.1 新增 ZENworks 影像

- 1 在「動作名稱」欄位中指定影像名稱。
- 2 在「ZENworks 影像檔」欄位中瀏覽並選取影像檔。  
此影像檔必須具備 .zmg 副檔名，才是有效的 ZENworks 影像檔。其亦須位於「管理區域」的主要伺服器上。
- 3 於「檔案集」欄位中選取號碼。

如需檔案集的相關資訊，請參閱附錄 B 「檔案集與影像編號」(第 137 頁)。

- 4 按一下「確定」，建立新的 ZENworks 影像動作。

## A.4.2 編輯 ZENworks 影像

- 1 在「動作名稱」欄位中，視需要編輯現有的名稱。
- 2 在「ZENworks 影像檔」欄位中，瀏覽並選取不同的有效影像檔。
- 3 若要變更檔案集，請在「檔案集」欄位中選取不同的號碼。

如需檔案集的相關資訊，請參閱附錄 B 「檔案集與影像編號」(第 137 頁)。

- 4 按一下「確定」儲存變更。

## A.5 動作 - 協力廠商影像

根據所存取的對話方塊，您可以將新的協力廠商影像動作新增到目前套裝軟體的開機前動作中，或編輯現有的協力廠商影像。



新增動作 - 協力廠商影像

動作名稱: 協力廠商影像

影像類型: Windows 影像格式 (.WIM)

影像檔的共享網路路徑: \*

網路身份證明: \*

☐ 將 WIM 回存為附加影像

影像編號 (僅限於 WIM): 1

用於回存附加影像的路徑: \*

確定 取消


- 第 A.5.1 節 「新增協力廠商影像」(第 135 頁)
- 第 A.5.2 節 「編輯協力廠商影像」(第 136 頁)

### A.5.1 新增協力廠商影像


- 1 在「動作名稱」欄位中指定影像名稱。
- 2 在「影像類型」下拉式清單中，選取要在套裝軟體中使用的影像類型。可用選項為「Windows 影像格式 (.WIM)」與「Ghost 影像格式 (.GHO)」。
- 3 在「影像檔的共享網路路徑」欄位中，指定要儲存 .wim 或 .gho 檔案的共享網路路徑。該目錄必須是 Windows 共享或 Linux Samba/CIFS 共享。

若未在此設備上安裝「Novell 檔案上載」延伸功能，必須先加以安裝，才可瀏覽至該檔案，並加以上載。



- 4 在「網路身分證明」欄位中，按一下 ，然後瀏覽並選取存取含有 .wim 或 .gho 檔案的共享網路路徑。
- 5 若要將 WIM 套裝軟體當成附加影像使用，請選取「將 WIM 回存為附加影像」選項，並設定下列選項：
  - ◆ 影像編號 (僅限於 WIM)：選取要回存之影像的索引號。
  - ◆ 用於回存附加影像的路徑：指定設備上用於回存附加影像的位置。
- 6 按一下「確定」，建立新的協力廠商影像動作。

### A.5.2 編輯協力廠商影像

- 1 在「動作名稱」欄位中，視需要編輯現有的名稱。
- 2 在「影像類型」下拉式清單中，選取要在套裝軟體中使用的影像類型。
- 3 在「影像檔的共享網路路徑」欄位中，指定要儲存 .wim 或 .gho 檔案的共享網路路徑。該目錄必須是 Windows 共享或 Linux Samba/CIFS 共享。
- 4 在「網路身分證明」欄位中，按一下 ，然後瀏覽並選取存取含有 .wim 或 .gho 檔案的共享網路路徑。
- 5 若要將 WIM 套裝軟體當成附加影像使用，請選取「將 WIM 回存為附加影像」選項，並設定下列選項：
  - ◆ 影像編號 (僅限於 WIM)：選取要回存之影像的索引號。
  - ◆ 用於回存附加影像的路徑：指定設備上用於回存附加影像的位置。
- 6 按一下「確定」儲存變更。

# 檔案集與影像編號

本節包含下列資訊：

- 第 B.1 節 「檔案集」 (第 137 頁)
- 第 B.2 節 「影像編號」 (第 137 頁)

## B.1 檔案集

檔案集可讓您建立要套用至不同設備的影像子集。若要執行此作業，請根據排除特定內容之影像的版本，使用適當的檔案集號碼。

在「ZENworks® 控制中心」中建立影像集時，您必須選取檔案集號碼。預設會選取檔案集 1。在 Image Explorer 中您可以從檔案集排除內容。例如，若您建立了一個包含檔案集 1 的套裝軟體，當在 Image Explorer 中有任何內容的「要自下列中排除的集合」欄中列有檔案集 1 時，這些內容都將從套裝軟體中排除。

系統不會為檔案集建立個別的影像檔，而是讓檔案集包含代表排除資訊的內部屬性。即使檔案集並非以個別而實體的影像檔存在，但卻會以影像檔的形式存取，將影像放置於接收端設備上，並除去排除的檔案。此法的優點在於可以讓您建立影像，並針對不同的設備進行微幅修改，而無需為每台設備建立個別的影像。

影像有 10 個可能的檔案集，分別標示為「檔案集 1」、「檔案集 2」等。最初以每 10 個檔案集號碼代表原始影像。使用 Image Explorer 將影像中的檔案或目錄指定給檔案集號碼後，該檔案集號碼即代表在建立影像集時可以選取之影像的子集。

由於可用的檔案集號碼只有 10 個，在您將這 10 檔案集號碼全數指定給影像中不同的檔案或目錄後，便沒有了代表完整影像的檔案集。因此，請保留檔案集 1，做為不排除任何檔案或目錄的影像檔案集。

---

**重要：**由於檔案集只與排除的檔案相關，因此任何透過 Image Explorer 新增至影像的檔案，皆會新增至所有現有的檔案集。若不想在特定檔案集中包含新的檔案，必須使用 Image Explorer 將這些新檔案排除在檔案集外。

---

## B.2 影像編號

影像編號是 WIM 影像所特有的。您可以在一個 WIM 檔案中儲存多個影像。每個影像由顯示為 WIM 影像編號的影像索引來加以識別。WIM 影像編號可用於增量備份，藉以維護設備不同狀態下的影像，並透過選取要回存的影像編號回存到所需的任意狀態。對於基本影像而言，若設備具有多個分割區，則每個分割區影像都有唯一的影像編號。使用影像編號，您就可以回存特定的分割區。回存附加影像時，必須指定對應於要回存之影像的影像編號。



# 複製 TFTP 目錄

ZENworks® 10 Configuration Management SP2 可讓您在其他影像伺服器 ( 主要伺服器或具備複製影像角色的輔助設備 ) 上複製 tftp 目錄的變更。

tftp 目錄包含 ZENworks Configuration Management 用於執行複製影像任務的組態檔案和二進位。該目錄位於影像伺服器的 /srv/ 中 (Linux 上 ) 以及 %ZENWORKS\_HOME%\share\ 中 (Windows 上)。

您可以在以下三個層級進行複製設定：

- ◆ **管理區域：**所有設備資料夾與設備都將承襲這些設定，但已設定設備資料夾或設備特定設定的位置除外。
- ◆ **設備資料夾：**資料夾或其子資料夾內的所有設備皆會承襲這些設定。
- ◆ **設備：**這些設定僅適用於設定使用這些設定的設備。

檢閱以下各節以設定複製設定：

- ◆ [第 C.1 節 「在管理區域層級設定 TFTP 目錄複製設定」 \( 第 139 頁 \)](#)
- ◆ [第 C.2 節 「在資料夾層級設定 TFTP 目錄複製設定」 \( 第 141 頁 \)](#)
- ◆ [第 C.3 節 「在設備層級設定 TFTP 目錄複製設定」 \( 第 143 頁 \)](#)
- ◆ [第 C.4 節 「瞭解 TFTP 複製排程類型」 \( 第 144 頁 \)](#)
- ◆ [第 C.5 節 「解決有關主要的主要伺服器的循環相依」 \( 第 145 頁 \)](#)

## C.1 在管理區域層級設定 TFTP 目錄複製設定

若要在管理區域中的所有影像伺服器 ( 主要伺服器或具備複製影像角色的輔助設備 ) 上複製 tftp 目錄的變更，請執行以下操作：

- 1 在 ZENworks 控制中心中，按一下「組態」索引標籤。
- 2 在「管理區域設定」面板中，依序按一下「設備管理」>「開機前服務」>「TFTP 複製設定」。

**TFTP 複製設定**

**複製伺服器**

開始複製之主要的主要伺服器：

已排除的伺服器：

名稱	位於資料夾
未選取項目，請按一下新增，以選取項目	

**資料夾複製**

您可以立即開始複製 TFTP 資料夾，也可以指定日後複製的排程：


TFTP 資料夾複製：

排程類型：

無排程

**複製狀態**

TFTP 複製狀態：

- 3 在「開始 TFTP 複製之主要的主要伺服器」欄位中，指定您要在該區域中的所有其他伺服器上複製其 tftp 目錄變更的主要影像伺服器，或是按一下  瀏覽並選取該主要影像伺服器。

確保選定的主要伺服器上沒有循環相依。如需如何解決循環相依的詳細資訊，請參閱第 C.5 節「解決有關主要的主要伺服器的循環相依」(第 145 頁)。

---

**附註：**若您選擇將 Linux 影像伺服器做為主要的主要伺服器，請確保所有手動新增到主要的主要伺服器上 /srv/tftp/ 目錄中的檔案都具備 zenworks 擁有權。若要將檔案的擁有權變更爲 zenworks 所有，請使用 `chown zenworks:zenworks filename` 指令。

---

- 4 (視情況而定) 若您不想在區域中的特定伺服器上複製 tftp 目錄的變更，請在「已排除的伺服器」窗格中按一下「新增」，然後選取要排除的伺服器。

該伺服器隨即新增至「已排除的伺服器」清單中。

- 5 設定有關何時要在伺服器上複製 tftp 目錄變更的排程。您可以設定排程，並立即開始複製。

- ◆ 若要立即開始複製 tftp 目錄，請按一下「TFTP 資料夾複製」欄位中的「立即開始」。
- ◆ 若要設定排程，請執行下列操作：
  1. 在「排程類型」欄位中，選取下列一項排程：
    - ◆ 特定日期
    - ◆ 週期性
  2. 填寫各欄位。

如需各欄位的詳細資訊，請按一下上列的適當排程。

- 6 按一下「確定」。

除了「已排除的伺服器」清單中包含的伺服器，區域中的所有其他伺服器都會複製 tftp 目錄變更。

- 7 (選擇性) 若要檢視複製狀態，請按一下「TFTP 複製狀態」欄位中的「顯示狀態」。

「複製狀態」對話方塊中即會顯示該狀態。

「複製狀態」對話方塊會顯示在影像伺服器上複製 tftp 目錄的狀態。

其中顯示了每個伺服器的下列資訊：

- ◆ 在其上複製 tftp 目錄之影像伺服器的主機名稱。
- ◆ 要複製之變更所在主要影像伺服器的主機名稱。
- ◆ 複製狀態。

---


狀態	詳細資料
待處理的	已在主要的主要伺服器上啟動 tftp 目錄變更的複製程序，該伺服器正在等待目標影像伺服器的回應。
成功	已成功從主要的主要伺服器將 tftp 目錄變更複製到影像伺服器。
同步	沒有要複製的變更，因為影像伺服器上的 tftp 目錄已與主要的主要伺服器上的 tftp 目錄保持同步。

---

狀態	詳細資料
失敗	<p>tftp 目錄複製失敗。如需詳細資料，請參閱影像伺服器上的 <code>zmd-messages.log</code> 及主要的主要伺服器上的 <code>loader-messages.log</code>。</p> <p><code>zmd-messages.log</code> 檔案位於 Windows 輔助設備上的 <code>%ZENWORKS_HOME%\logs\LocalStore\</code> 中以及 Linux 輔助設備上的 <code>/var/opt/novell/log/localstore/</code> 中。</p> <p><code>loader-messages.log</code> 位於 Windows 主要伺服器上的 <code>%ZENWORKS_HOME%\log/</code> 中以及 Linux 主要伺服器上的 <code>/var/opt/novell/log/zenworks/</code> 中。</p>

- ◆ 完成複製的日期或時間。

對於在當日之前完成的所有複製顯示完成日期，對於在當日完成的所有複製顯示完成時間。若要檢視日期、時間及時區，請將滑鼠游標移至顯示的時間或日期上面。

若要檢視特定影像伺服器的複製狀態，請在「名稱過濾器」欄位中指定該影像伺服器的主機名稱，然後按一下 .

在此清單中，您可以按複製的完成時間對影像伺服器進行排序。

在以下情況中，影像伺服器的狀態項目會從「複製狀態」對話方塊中刪除：

- ◆ 複製影像角色從輔助設備中移除。
- ◆ 影像伺服器被刪除。(從主要伺服器或次要伺服器上解除安裝 ZENworks 10 Configuration Management)。

若在設備上連續執行兩次 tftp 複製任務，且第二個任務在第一個任務完成之前即觸發，則只有最後觸發的複製程序(是第一個與第二個任務的累計)中的變更會套用至設備。


## C.2 在資料夾層級設定 TFTP 目錄複製設定

若要在伺服器或工作站資料夾內的所有影像伺服器(主要伺服器或具備複製影像角色的輔助設備)上複製 tftp 目錄的變更：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下「設備」索引標籤。  
預設會顯示「受管理」索引標籤。
- 2 按一下您要在其中複製 tftp 目錄變更之影像伺服器所在的「工作站」或「伺服器」資料夾旁邊的「詳細資料」連結。
- 3 按一下「設定」索引標籤。
- 4 按一下「設備管理」>「開機前服務」。

5 在「開機前服務」面板中，按一下「覆寫設定」以讓您在資料夾層級進行設定。

6 設定 TFTP 複製設定：

6a 在「開始 TFTP 複製之主要的主要伺服器」欄位中，指定您要複製其  瀏覽圖示瀏覽並選取該主要影像伺服器。

確保選定的主要伺服器上沒有循環相依。如需如何解決循環相依的詳細資訊，請參閱第 C.5 節「解決有關主要的主要伺服器的循環相依」（第 145 頁）。

**附註：**若您選擇將 Linux 影像伺服器做為主要的主要伺服器，請確保所有手動新增到主要的主要伺服器上 /srv/tftp/ 目錄中的檔案都具備 zenworks 擁有權。若要將檔案的擁有權變更為 zenworks 所有，請使用 `chown zenworks:zenworks filename` 指令。

6b (視情況而定) 若您不想在伺服器或工作站資料夾內的特定伺服器上複製 tftp 目錄變更，請在「已排除的伺服器」窗格中按一下「新增」，然後選取要排除的伺服器。該伺服器隨即新增至「已排除的伺服器」清單中。

6c 設定有關何時要在伺服器上複製 tftp 目錄變更的排程。您可以設定排程，並立即開始複製。

- ◆ 若要立即開始複製 tftp 目錄，請按一下「TFTP 資料夾複製」欄位中的「立即開始」。
- ◆ 若要設定排程，請執行下列操作：
  1. 在「排程類型」欄位中，選取下列一項排程：
    - ◆ 特定日期
    - ◆ 週期性
  2. 填寫各欄位。

如需各欄位的詳細資訊，請按一下上列的適當排程。

7 按一下「確定」。



除了「已排除的伺服器」清單中包含的伺服器，伺服器或工作站資料夾中的所有其他伺服器上都會複製 tftp 目錄變更。

- 8 (選擇性) 若要檢視複製狀態，請參閱每個伺服器的訊息記錄或管理區域層級的「複製狀態」對話方塊(「組態」>「管理區域設定」>「設備管理」>「開機前服務」>「TFTP 複製設定」)。

若在設備上連續執行兩次 tftp 複製任務，且第二個任務在第一個任務完成之前即觸發，則只有最後觸發的複製程序(是第一個與第二個任務的累計)中的變更會套用至設備。


## C.3 在設備層級設定 TFTP 目錄複製設定

若要在影像伺服器(主要伺服器或具備複製影像角色的輔助設備)上複製 tftp 目錄的變更，請執行以下操作：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下「設備」索引標籤。  
預設會顯示「受管理」索引標籤。
- 2 按一下您要在其中複製 tftp 目錄變更之影像伺服器所在的「工作站」或「伺服器」資料夾。
- 3 按一下該影像伺服器。
- 4 按一下「設定」索引標籤。
- 5 按一下「設備管理」>「開機前服務」。



- 6 在「開機前服務」面板中，按一下「覆寫設定」以讓您在設備層級進行設定。
- 7 設定 TFTP 複製設定：

- 7a 在「開始 TFTP 複製之主要的主要伺服器」欄位中，指定您要複製其  瀏覽圖示瀏覽並選取該主要影像伺服器。

確保選定的主要伺服器上沒有循環相依。如需如何解決循環相依的詳細資訊，請參閱第 C.5 節「解決有關主要的主要伺服器的循環相依」(第 145 頁)。

**附註：**若您選擇將 Linux 影像伺服器做為主要的主要伺服器，請確保所有手動新增到主要的主要伺服器上 /srv/tftp/ 目錄中的檔案都具備 zenworks 擁有權。若要將檔案的擁有權變更為 zenworks 所有，請使用 `chown zenworks:zenworks filename` 指令。

**7b** 設定有關何時要在伺服器上複製 tftp 目錄變更的排程。您可以設定排程，並立即開始複製。

- ◆ 若要立即開始複製 tftp 目錄，請按一下「*TFTP 資料夾複製*」欄位中的「*立即開始*」。
- ◆ 若要設定排程，請執行下列操作：
  1. 在「*排程類型*」欄位中，選取下列一項排程：
    - ◆ **特定日期**
    - ◆ **週期性**
  2. 填寫各欄位。

如需各欄位的詳細資訊，請按一下上列的適當排程。

**8** 按一下「*確定*」。

tftp 目錄變更即會複製到影像伺服器上。

**9** (選擇性) 若要檢視複製狀態，請參閱設備的訊息記錄。

若在設備上連續執行兩次 tftp 複製任務，且第二個任務在第一個任務完成之前即觸發，則只有最後觸發的複製程序 (是第一個與第二個任務的累計) 中的變更會套用至設備。


## C.4 瞭解 TFTP 複製排程類型

可用的排程如下：

- ◆ **第 C.4.1 節「特定日期」(第 144 頁)**
- ◆ **第 C.4.2 節「週期性」(第 144 頁)**

### C.4.1 特定日期

「特定日期」排程選項可讓您指定執行事件的日期。

**開始日期：**按一下 ，以顯示可用於為事件選取日期的行事曆。

**開始時間：**依您在「*開始時間*」欄位中指定的時間開始事件。

### C.4.2 週期性

「週期性」排程選項可讓您依指定間隔重複事件。

- ◆ **「星期幾」(第 144 頁)**
- ◆ **「每月」(第 145 頁)**

#### 星期幾

此排程可讓您指定要於星期幾執行事件。事件會於每週相同的星期幾執行。

選取「*星期幾*」，然後填寫下列欄位：


- ◆ **週日 ... 週六：**指定要於星期幾執行事件。
- ◆ **開始時間：**指定要執行事件的時間。

- ◆ **若設備無法按排程執行，則立即處理：**若由於某些原因，您設定的排程導致事件無法執行，則會立即執行事件。
- ◆ **使用 Coordinated Universal Time：**開始時間會轉換為 Universal Coordinated Time (UTC)。選取此選項表示您輸入的「開始時間」已使用 Coordinated Universal Time，因此不應再進行轉換。以您位於東部時區的假設為例。您若是輸入上午 10:00，並選取此選項，則「開始時間」會排程為 10:00 UTC。若未選取此選項，則「開始時間」會排程為 14:00 UTC，因為東部時間較 UTC 時間晚 4 小時。
- ◆ **於「開始時間」與「結束時間」之間隨機開始：**自您在「開始時間」與「結束時間」欄位中指定的時間中，隨機選取一個時間開始事件。您可以使用此選項避免並行的排程事件造成網路超載。
- ◆ **將排程執行日期限制於下列日期範圍：**將事件的執行時間限制在開始日期與結束日期的指定時段內。

## 每月

此排程可讓您指定當月期間的一或多天以執行事件。

選取「每月」，然後填寫下列各欄位：

- ◆ **當月的一天：**指定當月要執行事件的日期。有效項目為 1 到 31。若是指定 29、30 或 31，但月份沒有這幾天，則不會在該月執行事件。
- ◆ **當月的最後一天：**在當月的最後一天執行事件，而無論其日期為何 (28、29 (閏年)、30 或 31)。
- ◆ **第一個星期天：**指定某週的某一天。例如，第一週的星期天或第三週的星期二。按一下 ，以新增多天。
- ◆ **開始時間：**指定要執行事件的時間。
- ◆ **若設備無法按排程執行，則立即處理：**若由於某些原因，您設定的排程導致事件無法執行，則會立即執行事件。
- ◆ **使用 Coordinated Universal Time：**開始時間會轉換為 Universal Coordinated Time (UTC)。選取此選項表示您輸入的「開始時間」已使用 Coordinated Universal Time，因此不應再進行轉換。以您位於東部時區的假設為例。您若是輸入上午 10:00，並選取此選項，則「開始時間」會排程為 10:00 UTC。若未選取此選項，則「開始時間」會排程為 14:00 UTC，因為東部時間較 UTC 時間晚 4 小時。
- ◆ **於「開始時間」與「結束時間」之間隨機開始：**自您在「開始時間」與「結束時間」方塊中指定的時間中，隨機選取一個時間開始事件。您可以使用此選項避免並行的排程事件造成網路超載。
- ◆ **將排程執行日期限制於下列日期範圍：**將事件的執行時間限制在開始日期與結束日期的指定時段內。

## C.5 解決有關主要的主要伺服器的循環相依

如果至少有兩個伺服器互為彼此的主要的主要伺服器，就會發生循環相依。

例如，假設管理區域中有兩個伺服器：伺服器 A 與伺服器 B。在 ZENworks 控制中心中，在管理區域層級將伺服器 A 設定為伺服器 B 的主要的主要伺服器。之後，若嘗試在設備或資料夾層級將伺服器 B 設定為伺服器 A 的主要的主要伺服器，則會出現以下循環相依錯誤訊息：

Unable to apply the TFTP Replication settings. Remove the circular dependency for the Master Primary Server. For more information, see the Help.

若要成功設定 TFTP 複製設定，請確定系統中不存在有關您在進行 TFTP 複製設定的過程中所選之主要的主要伺服器的循環相依。

若要瞭解 ZENworks 控制中心的不同層級中如何發生循環相依以及如何加以解決，請閱讀以下各節：

- ◆ 第 C.5.1 節 「在管理區域層級解決循環相依」 (第 146 頁)
- ◆ 第 C.5.2 節 「在資料夾層級解決循環相依」 (第 146 頁)
- ◆ 第 C.5.3 節 「在設備層級解決循環相依」 (第 146 頁)

### C.5.1 在管理區域層級解決循環相依

假設管理區域中有三個伺服器：伺服器 A、B 與 C。在管理區域層級設定 TFTP 複製設定時，選取伺服器 A 做為其他兩個伺服器的主要的主要伺服器。此外，您還在設備層級設定伺服器 A 的 TFTP 複製設定，選取伺服器 B 做為主要的主要伺服器。此時會出現以下循環相依錯誤訊息：

Unable to apply the TFTP Replication settings. Remove the circular dependency for the Master Primary Server. For more information, see the Help.

若要解決循環相依的問題，請在管理區域層級將伺服器 B 加入 TFTP 複製設定的「已排除的伺服器」清單。伺服器 A 的 tftp 目錄變更不會複製到伺服器 B 中，但伺服器 B 的 tftp 目錄變更會複製到伺服器 A 中。

### C.5.2 在資料夾層級解決循環相依

假設資料夾 X 中有三個伺服器：伺服器 A、B 與 C。在資料夾層級設定 TFTP 複製設定時，選取伺服器 A 做為其他兩個伺服器的主要的主要伺服器。此外，您還在設備層級設定伺服器 A 的 TFTP 複製設定，選取伺服器 C 做為主要的主要伺服器。此時會出現以下循環相依錯誤訊息：

Unable to apply the TFTP Replication settings. Remove the circular dependency for the Master Primary Server. For more information, see the Help.

若要解決循環相依的問題，請在資料夾層級將伺服器 C 加入 TFTP 複製設定的「已排除的伺服器」清單。伺服器 A 的 tftp 目錄變更不會複製到伺服器 C 中，但伺服器 C 的 tftp 目錄變更會複製到伺服器 A 中。

### C.5.3 在設備層級解決循環相依

假設管理區域中有三個伺服器：伺服器 A、B 與 C。在設備層級設定伺服器 A 的 TFTP 複製設定時，選取伺服器 B 做為主要的主要伺服器。在設備層級設定伺服器 B 的 TFTP 複製設定時，選取伺服器 A 做為主要的主要伺服器。此時會出現以下循環相依錯誤訊息：

Unable to apply the TFTP Replication settings. Remove the circular dependency for the Master Primary Server. For more information, see the Help.

若要解決伺服器 B TFTP 複製設定中的循環相依問題，請勿選取伺服器 A 做為主要的主要伺服器。

# 協力廠商影像

Novell® ZENworks® 10 Configuration Management 支援 Microsoft ImageX 與 Symantec Ghost 11.5 協力廠商影像工具。ImageX 以 WIM 檔案格式擷取影像，Ghost 以 GHO 檔案格式擷取影像。

目前，僅支援 PXE 做為協力廠商影像的開機機製。開機前執行環境 (PXE) 是一種 Intel 規格，可讓設備從網路開機，而非從其硬碟或其他本地媒體開機。Configuration Management 可使用 PXE 啟動「開機前服務」。

請閱讀以下各節：

- ◆ 第 D.1 節 「ZENworks 協力廠商影像複製工作須知」(第 147 頁)
- ◆ 第 D.2 節 「使用 ZENworks 控制中心執行 ZENworks 協力廠商影像複製」(第 147 頁)
- ◆ 第 D.3 節 「針對 ZENworks 協力廠商影像複製設定開機前服務」(第 148 頁)
- ◆ 第 D.4 節 「在維護模式下執行 ZENworks 協力廠商影像複製」(第 149 頁)
- ◆ 第 D.5 節 「在回存 WIM 影像之前設定目的磁碟結構」(第 156 頁)

## D.1 ZENworks 協力廠商影像複製工作須知

開始複製 ZENworks 協力廠商影像之前，您需要瞭解下列事項：

- ◆ 由於 VMware 中 WinPE 網路卡驅動程式的問題，導致在除 Windows Vista\* 以外的其他作業系統中，ZENworks 協力廠商影像解決方案都無法在 VMware\* 上工作。

解決方式：請執行下列作業：

1. 關閉 VMware。
  2. 在 .vmx 檔案中新增下一行：  
`ethernet0.virtualDev = "e1000"`
  3. 重新啟動 VMware。
- ◆ 擷取 Windows Vista 設備的影像之前，先在該設備上執行 SysPrep。之後，還必須在回存影像的所有設備上重新執行 Sysprep。此操作必不可少，因為 SIDchanger 並非用於 ZENworks 協力廠商影像複製。
  - ◆ ZENworks 10 Configuration Management 僅支援受協力廠商影像工具支援的預設作業。若要執行不是 ZENworks 直接支援的進階複製影像作業，您可以稍後使用協力廠商影像工具。如需協力廠商影像工具的詳細資訊，請參閱第 E.9 節「WinPE 的 TFTP 用戶端」(第 191 頁)。

## D.2 使用 ZENworks 控制中心執行 ZENworks 協力廠商影像複製

如需詳細資訊，請參閱第 3.1.1 節「使用 ZENworks 控制中心複製影像」(第 91 頁)。

## D.3 針對 ZENworks 協力廠商影像複製設定開機前服務

「開機前服務」會使用 PXE 找出是否有針對設備指定的複製影像工作，並為設備提供開機到協力廠商影像複製環境所需的檔案。

您必須先執行下列作業，才能使用含有自動影像集的「開機前服務」：

- 1 在影像伺服器上安裝 ZENworks Configuration Management。

如需如何安裝 ZENworks Configuration Management 的詳細資訊，請參閱《ZENworks 10 Configuration Management 安裝指南》中的「安裝 ZENworks 10 Configuration Management SP2」。

- 2 在「ZENworks 控制中心」中設定協力廠商影像複製設定：

- 2a 確定執行 ZENworks 控制中心的設備上已安裝 Microsoft Windows 自動化安裝套件 1.0/1.1 (WAIK)。


您可以從 Microsoft 下載中心網站 (<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c7d4bc6d-15f3-4284-9123-679830d629f2&displaylang=en>) 下載 WAIK。

- 2b (視情況而定) 若要在 64 位元的設備上執行「ZENworks 控制中心」，請將 WAIK 安裝路徑\Windows AIK\Tools\x86 附加至 Windows 系統環境變數 Path。

- 2c 在「ZENworks 控制中心」中，按一下「組態」索引標籤。

- 2d 在「管理區設定」面板中，依序按一下「設備管理」>「開機前服務」>「協力廠商影像設定」面板。



- 2e 在「上載 WinPE 基礎配送」選項中，按一下  圖示，然後瀏覽並選取 winpe.wim。依預設，winpe.wim 安裝在 \waik\tools\petools\x86 中。


---


**附註：**若未在此設備上安裝「Novell 檔案上載」延伸功能，必須先加以安裝，才可瀏覽至該檔案，並加以上載。

---

- 2f 按一下「確定」。

這樣會將影像檔案從伺服器下載到執行「ZENworks 控制中心」的設備，也會將檔案從設備上載到伺服器。檔案的下載和上載進度顯示在「狀態」欄位中。

- 2g 在「上載 ImageX 檔案以支援 WIM 影像」選項上，按一下  圖示，然後瀏覽並選取執行「ZENworks 控制中心」之設備上所安裝的 Microsoft 影像引擎 (imagex.exe)。依預設，imagex.exe 安裝在 \waik\tools\x86 中。

- 2h 在「上載 Ghost 11.5 或更新版本的檔案，以支援 Ghost 影像 (Ghost32.exe)」選項中，按一下 ，然後瀏覽並選取網路中任意設備上與 Ghost 解決方案一起安裝的 Symantec Ghost 引擎 (ghost32.exe)。

- 2i 按一下「套用」。



- 2j 按一下「狀態」可檢視管理區中各主要伺服器間內容複製的狀態。

---

**重要：**僅當狀態為「可使用」時，才可以開始複製影像作業。

---

- 3 在設備上啟用 PXE。
- 4 確定在影像伺服器上或其他網路伺服器上安裝標準 DHCP 伺服器。

## D.4 在維護模式下執行 ZENworks 協力廠商影像複製

受管理設備上的 Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式可讓您擷取影像並將其回存至本地設備或伺服器。該公用程式使用 Windows 影像格式 (WIM) 或 Ghost 影像格式。此公用程式還可讓您新增並修改設備的磁碟分割區。

使用 ImageX 擷取並使用 WIM 套裝軟體回存的影像不含任何分割區資訊。因此，只會在目的硬碟上建立單個分割區。為避免此問題，必須使用 **ZENworks 控制中心**或在**維護模式下使用 ZENworks 協力廠商影像公用程式**擷取影像。

閱讀以下各節，瞭解使用 Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式可以執行之操作的詳細資訊：


- 第 D.4.1 節 「啟動 Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式」(第 149 頁)
- 第 D.4.2 節 「擷取設備的影像並在本地儲存」(第 150 頁)
- 第 D.4.3 節 「擷取設備影像並儲存在遠端資料庫中」(第 151 頁)
- 第 D.4.4 節 「回存本地儲存的影像」(第 152 頁)
- 第 D.4.5 節 「將影像回存到共享網路位置上的設備」(第 153 頁)
- 第 D.4.6 節 「新增、刪除或啟動磁碟分割區」(第 154 頁)
- 第 D.4.7 節 「查詢協力廠商影像工作」(第 156 頁)

### D.4.1 啟動 Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式

若要啟動 Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式：

- 1 將受管理設備重新開機至 PXE 模式。
- 2 從「PXE」功能表中選取「WinPE 維護」模式。

載入 WinPE 套裝作業系統並啟動 Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式。






## D.4.2 擷取設備的影像並在本地儲存

Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式可讓您擷取現有設備的影像並在本地進行儲存。影像可用於複製類似設備的影像或重新複製同一設備的影像。

若要擷取現有設備的影像並在本地進行儲存：

- 1 請按一下「複製影像」功能表 > 「擷取影像」 > 「本地」。  
「擷取影像」視窗即會顯示。



- 2 在「影像檔路徑」欄位中進行指定，或按一下「瀏覽」，然後瀏覽並選取您要儲存 Windows 影像格式 (.wim) 或 Ghost 影像格式 (.gho) 檔案的路徑。
- 3 在「包含分割區」欄位中，選取要擷取其影像的磁碟分割區。請勿選取用於儲存 .wim 或 .gho 檔案的磁碟機。

依預設，「包含分割區」欄位會顯示啟動 ZENworks 協力廠商影像公用程式之設備的所有分割區。此外還會顯示各 Windows 分割區的磁碟機。

---

**附註：**顯示的磁碟機可能與設備的原始磁碟機並無關聯。您必須手動選取，確保磁碟機正確。

---

- 4 選取下列其中一個壓縮選項：
  - ◆ **無：**不套用壓縮。
  - ◆ **速度：**最佳化壓縮，以最快的速度重新複製影像。若在意 CPU 速度，即可使用此選項。預設會選取此選項。
  - ◆ **大小：**最佳化壓縮，以儘可能降低影像檔的大小，藉此節省磁碟空間。選擇此選項可能會在擷取影像時花費很長時間。
- 5 按一下「確定」。

若以 Ghost 格式擷取影像，ZENworks 10 Configuration Management 會在影像檔所在的位置另外建立一個檔名為影像名稱-ghost.xml 的 XML 檔案。您不能編輯該 xml 檔案。若您擷取的是具有多個磁碟之設備的影像，則會為每個磁碟建立一個影像檔，並且只會為每個影像建立一個 XML 檔案。


若要將 Ghost 影像移至其他位置，必須移動所有影像檔以及該影像所特定的 XML 檔案。

### D.4.3 擷取設備影像並儲存在遠端資料庫中

Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式可讓您擷取現有設備的影像，並將其儲存在共享網路路徑上的遠端影像資料庫中。影像可用於複製類似設備的影像或重新複製同一設備的影像。

若要擷取現有設備的影像，並將其儲存在共享網路路徑上的遠端影像資料庫中：

- 1 按一下「複製影像」功能表 > 「擷取影像」 > 「伺服器」。  
「擷取影像」視窗即會顯示。



- 2 在「影像檔路徑」欄位中，指定要儲存 Windows 影像格式 (.wim) 或 Ghost 影像格式 (.gho) 檔案之共享網路位置的完整路徑。該目錄必須是 Windows 共享或 Linux CIFS 或 SMB 共享，並且您必須對其具有寫入權限。

---

**附註：**不能使用「瀏覽」按鈕選取共享的網路路徑，因為在 WinPE 環境中不支援此操作。您必須指定網路共享位置的完整路徑。

---

- 3 在「伺服器身分證明」欄位中，按一下「身分證明」以指定用於儲存 .wim 或 .gho 檔案之伺服器上遠端共享的使用者名稱及密碼。
- 4 在「包含分割區」欄位中，選取要擷取其影像的磁碟分割區。

依預設，「包含分割區」欄位會顯示啟動 ZENworks 協力廠商影像公用程式之設備的所有分割區。

---

**附註：**顯示的磁碟機可能與設備的原始磁碟機並無關聯。您必須手動選取，確保磁碟機正確。

---

- 5 選取下列其中一個壓縮選項：
  - ◆ **無：**不套用壓縮。
  - ◆ **速度：**最佳化壓縮，以最快的速度重新複製影像。若在意 CPU 速度，即可使用此選項。預設會選取此選項。
  - ◆ **大小：**最佳化壓縮，以儘可能降低影像檔的大小，藉此節省磁碟空間。選擇此選項可能會在擷取影像時花費很長時間。
- 6 按一下「確定」。


若以 Ghost 格式擷取影像，ZENworks 10 Configuration Management 會在影像檔所在的位置另外建立一個檔名為影像名稱-ghost.xml 的 XML 檔案。您不能編輯該 xml 檔案。若您擷取的是具有多個磁碟之設備的影像，則會為每個磁碟建立一個影像檔，並且只會為每個影像建立一個 XML 檔案。

若要將 Ghost 影像移至其他位置，必須移動所有影像檔以及該影像所特定的 XML 檔案。

## D.4.4 回存本地儲存的影像

Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式可讓您將本地儲存的影像回存到設備上。

- 1 (選擇性) 若要在回存 WIM 影像之前變更目的磁碟結構，請執行第 D.5 節「在回存 WIM 影像之前設定目的磁碟結構」(第 156 頁) 中所述的任務。
- 2 按一下「複製影像」功能表 > 「回存影像」 > 「本地」。  
「回存影像」視窗即會顯示。



- 3 在「影像檔路徑」欄位中進行指定，或按一下「瀏覽」，然後瀏覽並選取要回存之 Windows 影像格式 (.wim) 或 Ghost 影像格式 (.gho) 檔案所在的目錄。
- 4 (視情況而定) 若要將 .wim 檔案做為附加影像回存：
  - 4a 選取「回存為附加影像」選項。
  - 4b 設定以下設定：
    - ◆ 影像編號：選取要回存之影像的索引號。
    - ◆ 用於回存附加影像的路徑：加以指定，或按一下「瀏覽」，然後瀏覽並選取設備上您要回存附加影像的位置。
  - 4c 按一下「確定」。
- 5 (視情況而定) 若要執行下列任意操作，請選取「進階選項」並按「下一步」以顯示「選取分割區」視窗。
  - ◆ 回存本地磁碟 (非抽取式硬碟或 CD-ROM 磁碟機) 上儲存的影像。
  - ◆ 回存使用 ImageX 或 Ghost 擷取的基本影像。
  - ◆ 有選擇地複製分割區影像。
  - ◆ 檢視影像資訊，並相應地修改磁碟分割區。

---

**附註：**僅當您在回存使用 ZENworks 10 Configuration Management (透過 ZENworks 控制中心或 Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式) 擷取的 Ghost 影像時，「進階選項」才可用。

僅當您選取「回存為附加影像」選項時，「進階選項」將不可用於 WIM 影像格式。

- 6 (視情況而定) 若在**步驟 5**中選取「進階選項」，請設定「選取分割區」視窗。

「選取分割區」視窗可讓您選取要回存的影像分割區以及目的磁碟機。您可以在任何其他磁碟分割區上回存某個磁碟分割區的影像。

若要回存的影像先前是使用 ImageX 擷取的，則會顯示 .wim 檔案中儲存的所有影像及其資料大小。若影像是使用 ZENworks Configuration Management 擷取的，則只會顯示 .wim 檔案內所有分割區的資訊。

在「影像分割區」面板中，選取要回存之影像分割區的核取方塊。影像會回存到「磁碟分割區」面板中對應的磁碟機上。若要將某個分割區的影像回存到其他磁碟機，請在「磁碟分割區」面板中拖放所需的分割區，使其與所選的影像分割區對應。您還可以使用向上和向下箭頭鍵重新組織面板中的分割區。


**附註：**「磁碟分割區」面板中顯示的磁碟機可能與設備的原始磁碟機並無關聯。您必須手動選取，確保磁碟機正確。

- 7 按一下「確定」。

## D.4.5 將影像回存到共享網路位置上的設備

Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式可讓您將影像回存到共享網路路徑中的設備。

- 1 (選擇性) 若要在回存 WIM 影像之前變更目的磁碟結構，請執行**第 D.5 節「在回存 WIM 影像之前設定目的磁碟結構」**(第 156 頁)中所述的任務。
- 2 依序按一下「複製影像」功能表 > 「回存影像」 > 「伺服器」。  
「回存影像」視窗即會顯示。



- 3 在「影像檔路徑」欄位中，指定要回存之 Windows 影像格式 (.wim) 或 Ghost 影像格式 (.gho) 檔案所在之共享網路位置的完整路徑。該目錄必須是 Windows 共享或 Linux CIFS 或 SMB 共享。

**附註：**不能使用「瀏覽」按鈕選取共享的網路路徑，因為在 WinPE 環境中不支援此操作。您必須指定網路共享位置的完整路徑。

- 4 在「伺服器身分證明」欄位中，按一下「身分證明」以指定包含 .wim 或 .gho 檔案之伺服器上遠端共享的使用者名稱及密碼。
- 5 (視情況而定) 若要將 .wim 檔案做為附加影像回存：
  - 5a 選取「回存為附加影像」選項。

**5b** 設定以下設定：

- ◆ **影像編號**：選取要回存之影像的索引號。
- ◆ **用於回存附加影像的路徑**：加以指定，或按一下「**瀏覽**」，然後瀏覽並選取設備上您要回存附加影像的位置。

**5c** 按一下「**確定**」。

**6** (視情況而定) 若要執行下列任意操作，請選取「**進階選項**」並按「**下一步**」以顯示「**選取分割區**」視窗。

- ◆ 回存使用 ImageX 或 Ghost 影像格式 (.gho) 擷取的基本影像。
- ◆ 有選擇地複製分割區影像。
- ◆ 檢視影像資訊，並相應地修改磁碟分割區。

---

**附註：**僅當您在回存使用 ZENworks 10 Configuration Management (透過 ZENworks 控制中心或 Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式) 擷取的 Ghost 影像時，「**進階選項**」才可用。

僅當您選取「**回存為附加影像**」選項時，「**進階選項**」將不可用於 WIM 影像格式。

---

**7** (視情況而定) 若選取「**進階選項**」，則設定「**選取分割區**」視窗。

「**選取分割區**」視窗可讓您選取要回存的影像分割區以及目的磁碟機。您可以在任何其他磁碟分割區上回存某個磁碟分割區的影像。

若要回存的影像先前是使用 ImageX 擷取的，則會顯示 .wim 檔案中儲存的所有影像及其資料大小。若影像是使用 ZENworks Configuration Management 擷取的，則只會顯示 .wim 檔案內所有分割區的資訊。

在「**影像分割區**」面板中，選取要回存之影像分割區的核取方塊。影像會回存到「**磁碟分割區**」面板中對應的磁碟機上。若要將分割區的影像回存到其他磁碟機，請在「**磁碟分割區**」面板中拖放所需的分割區使其對應於所選的影像分割區。您還可以使用向上和向下箭頭鍵重新組織面板中的分割區

---

**附註：**「**磁碟分割區**」面板中顯示的磁碟機可能與設備的原始磁碟機並無關聯。您必須手動選取，確保磁碟機正確

---

**8** 按一下「**確定**」。


## D.4.6 新增、刪除或啟動磁碟分割區

Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式可讓您建立、刪除及啟動磁碟分割區。

### 建立分割區

**1** 依序按一下「**分割**」功能表 > 「**修改分割區**」。


設備上可用的分割區清單、設備上的總磁碟空間及可使用的磁碟空間即會顯示。選取您要修改其分割區的磁碟。



**附註：**顯示的磁碟機可能與設備的原始磁碟機並無關聯。您必須手動選取，確保磁碟機正確。

- 若要建立主要或延伸分割區，請按一下「新增」。若要建立邏輯分割區，請選取延伸分割區，然後按一下「新增」。

「新增分割區」視窗即會顯示。



- 設定以下設定：

- ◆ **檔案系統類型：**（不適用於延伸分割區）為設備選取檔案系統類型。
- ◆ **分割區類型：**選取要建立的分割區類型。
- ◆ **大小：**指定分割區大小。預設是磁碟上主要或延伸分隔區指定偏移值以外的可使用空間，以及邏輯分割區之延伸分割區內指定偏移值以外的可使用空間。
- ◆ **磁碟機字號：**（不適用於延伸分割區）選取代表分割區的代號。
- ◆ **偏移：**指定磁碟的偏移以確定分割區的起始位置。預設是磁碟上主要或延伸分隔區的第一塊可使用空間的偏移，以及邏輯分割區之延伸分割區內的第一塊可使用空間的偏移。

- 按一下「確定」。


「修改分割區」視窗即會顯示。

- 按一下「套用」。

## 刪除分割區

- 依序按一下「分割」功能表>「修改分割區」。

設備上可用的分割區清單、磁碟空間總計以及設備上可使用的磁碟空間即會顯示。



- 2 選取要刪除的分割區，然後按一下「移除」。
- 3 按一下「套用」。

### 將分割區設定為使用中

- 1 依序按一下「分割」功能表 > 「修改分割區」。  
設備上可用的分割區清單、磁碟空間總計以及設備上可使用的磁碟空間即會顯示。
- 2 選取要設定為使用中的主要分割區，然後按一下「使用中」。
- 3 按一下「套用」。

## D.4.7 查詢協力廠商影像工作

在 Novell ZENworks 協力廠商影像公用程式中，依序按一下「複製影像」功能表 > 「查詢工作」以查詢指定給設備的協力廠商複製影像任務。

完成此操作後，設備不會重新開機。

## D.5 在回存 WIM 影像之前設定目的磁碟結構

ZENworks 10 Configuration Management SP2 可讓您設定要在其上回存 WIM 影像之目的設備的磁碟結構。在回存 WIM 影像的過程中，系統會根據新設定的結構自動分割目的設備的磁碟，並在新分割區上回存影像。

僅當您使用以下其中一種模式回存影像時，才可設定目的磁碟結構：

- 自動複製影像模式  
如需自動複製影像模式的詳細資訊，請參閱第 3.1.1 節「使用 ZENworks 控制中心複製影像」(第 91 頁)。
- 維護複製影像模式 (無需設定進階選項)。  
如需如何以維護複製影像模式在本地回存影像的詳細資訊，請參閱第 D.4.4 節「回存本地儲存的影像」(第 152 頁)；如需如何將影像回存至遠端設備的資訊，請參閱第 D.4.5 節「將影像回存到共享網路位置上的設備」(第 153 頁)。

若要設定目的設備的磁碟結構，請在回存 WIM 影像之前執行以下操作：

- 1 手動建立檔名為 WIM 影像名稱-wim.xml 的 XML 檔案，其中包含以下內容：



```
<ZENWORKS>
  <Disk Number="1">
    <Partition Number="1" Type="1" Size="14998" Offset="1" Active="1"
    FSType="NTFS" Drive="C:" />
    <Partition Number="0" Type="2" Size="99378" Offset="14999" Active="0"
    FSType="NA" Drive="" />
    <Partition Number="2" Type="4" Size="24999" Offset="15000" Active="0"
    FSType="NTFS" Drive="D:" />
  </Disk>
</ZENWORKS>
```

- 2 將步驟 1 中建立的 WIM 影像名稱-wim.xml 儲存到 WIM 影像檔所在的位置。



# 影像公用程式和元件

以下各節提供 Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2 影像公用程式、指令與組態設定的參考資訊。

- 第 E.1 節 「Image Explorer (zmgexp)」 (第 159 頁)
- 第 E.2 節 「Novell ZENworks Configuration Management 影像代辦 (novell-ziswin)」 (第 171 頁)
- 第 E.3 節 「Novell ZENworks SID 服務 (novell-zisdservice)」 (第 172 頁)
- 第 E.4 節 「影像安全資料檢視器與編輯器 (Zisview 與 Zisedit)」 (第 175 頁)
- 第 E.5 節 「ZENworks 影像開機磁片建立程式 (zmediacreator)」 (第 178 頁)
- 第 E.6 節 「影像組態參數 (settings.txt)」 (第 179 頁)
- 第 E.7 節 「PCMCIA 卡的影像開機參數」 (第 181 頁)
- 第 E.8 節 「影像伺服器」 (第 182 頁)
- 第 E.9 節 「WinPE 的 TFTP 用戶端」 (第 191 頁)

## E.1 Image Explorer (zmgexp)

使用 Novell ZENworks Image Explorer 公用程式檢視或修改設備影像、建立附加影像、壓縮影像檔及分割影像。

- 第 E.1.1 節 「在 ZENworks 伺服器中啟動 Image Explorer」 (第 159 頁)
- 第 E.1.2 節 「在獨立設備上安裝並啟動 Image Explorer」 (第 160 頁)
- 第 E.1.3 節 「判斷 Image Explorer 版本」 (第 161 頁)
- 第 E.1.4 節 「Image Explorer 與 Windows 檔案總管」 (第 161 頁)
- 第 E.1.5 節 「開啓影像」 (第 161 頁)
- 第 E.1.6 節 「儲存影像變更並結束公用程式」 (第 161 頁)
- 第 E.1.7 節 「管理影像內容」 (第 162 頁)
- 第 E.1.8 節 「影像檔作業」 (第 163 頁)
- 第 E.1.9 節 「修改影像內容」 (第 169 頁)
- 第 E.1.10 節 「建立新影像檔」 (第 170 頁)

### E.1.1 在 ZENworks 伺服器中啟動 Image Explorer

影像總管公用程式不具有任何指令行參數。

- 1 若要啟動 Image Explorer，請執行下列檔案：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\zmgexp.bat

**Linux：** /opt/novell/zenworks/preboot/bin/zmgexp

## E.1.2 在獨立設備上安裝並啟動 Image Explorer

您可以在安裝了 Java 的設備上將 ZENworks Configuration Management Image Explorer 做為獨立應用程式加以執行。獨立設備無需安裝 ZENworks Configuration Management。

若要在獨立設備上安裝並啟動 Image Explorer：

### 1 安裝 Java JRE 1.5 或更新版本。

- ◆ 在 Windows 上：安裝 Java JRE 有以下幾種方法：

- ◆ **ZENworks 10 Configuration Management SP2 安裝 DVD**：安裝  
\\common\\msi\\novell-zenworks-jdk-1.5.0\_11.msi。
- ◆ **Java 網站**：從 [Java 技術開發人員資源網站 \(http://java.sun.com/\)](http://java.sun.com/) 下載 Java JRE 1.5 或以上版本。

請確定已在系統路徑變數中設定 Java。

- ◆ 在 Linux 上：安裝 Java JRE 有以下幾種方法：

- ◆ **ZENworks 10 Configuration Management SP2 安裝 DVD**：按指定的順序安裝  
\\common\\rpm 目錄中的下列 RPM：  
  
jdk-1\_5\_0\_11-linux-i586.rpm  
novell-zenworks-java-links-1.5.0\_11-1.noarch.rpm
- ◆ **Java 網站**：從 [Java 技術開發人員資源網站 \(http://java.sun.com/\)](http://java.sun.com/) 下載 Java JRE 1.5 或以上版本。

### 2 安裝 Image Explorer 公用程式。

#### 2a 插入相應的 ZENworks 10 Configuration Management SP2 安裝 DVD。

#### 2b 執行安裝程式。

在 Windows 上：瀏覽至 \\common\\msi 目錄，並在 novell-zenworks-zmgexplorer-ZENworks 產品版本.msi 上連按兩下。

在 Linux 上：瀏覽至 \\common\\rpm\\ 目錄，並在 novell-zenworks-zmgexplorer-ZENworks 產品版本.rpm 上連按兩下。

例如，若要安裝 ZENworks 10 Configuration Management SP2 Image Explorer 公用程式：

在 Windows 上：瀏覽至 \\common\\msi\\ 目錄，並在 novell-zenworks-zmgexplorer-10.2.0.xxxx.msi 上連按兩下。

在 Linux 上：瀏覽至 \\common\\rpm\\ 目錄，並在 novell-zenworks-zmgexplorer-10.2.0-xxxx.i586.rpm 上連按兩下。

### 3 啟動 Image Explorer 公用程式。

**Windows**：執行 %ZENWORKS\_HOME%\\bin\\preboot\\zmexp.bat 檔案。

**Linux**：請進行下列幾項操作：

- ◆ 若 Java 是透過 ZENworks 10 Configuration Management SP2 安裝 DVD 進行安裝，請執行以下指令：  
/opt/novell/zenworks/preboot/bin/zmexp
- ◆ 若從 Java 網站安裝 Java，請移至 /opt/novell/zenworks/preboot/java/lib 並執行以下指令：  
java -Djava.library.path=/opt/novell/zenworks/preboot/lib -Xmx256m -jar ./zmexp.jar

若系統路徑中未設定 Java，則必須輸入以下指令：

```
/usr/java/jdk-1_5_0_11/bin/java -Djava.library.path=/opt/novell/zenworks/preboot/lib -Xmx256m -jar ./zmgexp.jar
```

### E.1.3 判斷 Image Explorer 版本

若要判斷您所使用之 Image Explorer 的版本：

- 1 按一下「說明」>「關於」。

### E.1.4 Image Explorer 與 Windows 檔案總管

雖然 ZENworks Imaging Explorer 的外觀與功能在大部分的情況下皆與 Microsoft Windows 檔案總管類似，但兩項程式之間還是有某些功能上的差異。以下內容說明了 ZENworks Image Explorer 與 Microsoft Windows 檔案總管的主要差異：


- ◆ **取代影像中的檔案：**在影像的生命週期中，可能會透過 Image Explorer 刪除或更新檔案。當您透過使用 Image Explorer 取代影像中的現有檔案時，不會從影像中刪除原始檔案。影像總管僅會清除已刪除的檔案；而不會清除已更新的檔案。

將檔案新增至已包含該檔案的影像中時，Image Explorer 會將項目附加至影像的末端。影像還原後，會依序還原先前已更新所有檔案。

若要避免效能問題，您應該手動刪除與清除重複檔案的每個實例，以從影像中清除重複項目。在 Windows 檔案總管中，會自動刪除已取代的檔案。

- ◆ **從 Image Explorer 拖曳檔案：**您無法從 Image Explorer 中拖曳檔案而加以取出，但在 Windows 檔案總管中則可執行此動作。但是，您可以使用 Image Explorer 將檔案和資料夾拖放至影像中。

### E.1.5 開啓影像

- 1 啓動 Image Explorer。
- 2 按一下工具列上的 ，瀏覽並選取影像檔 (.zmg)，然後按一下「開啓」。

對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...content-repo\images)。

對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；存取影像檔時要按一下 /images 目錄。

- 3 瀏覽並選取影像檔。

開啓大型影像檔可能需要花費較長時間。

### E.1.6 儲存影像變更並結束公用程式

若要在結束公用程式時儲存變更：

- 1 按一下「檔案」>「儲存」或「另存新檔」。

對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...content-repo\images)。

對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；儲存檔案時要按一下 /images 目錄。

若在「images」下有子目錄結構，請瀏覽至要儲存影像檔的位置。

2 按一下「檔案」>「結束」以關閉公用程式。

若您在 Image Explorer 中建立了新影像檔，然後為該影像選取了 .lnk 檔案，則影像中不會儲存捷徑檔案，而是儲存該捷徑檔案所指向的檔案。

例如，開啓 Image Explorer，按一下「檔案」>「新增」，選取分割區，再按一下「影像」>「新增檔案」，選取指向 services.msc 的捷徑檔案，然後儲存新影像檔。影像中會包含 services.msc，而不是指向 services.msc 的 .lnk 檔案。

## E.1.7 管理影像內容

您可以檢視影像檔內容 (Property) 或其內容 (Content) 中的任何項目，包括修改部分內容 (Property)：

- ◆ 「檢視以及修改影像檔內容」(第 162 頁)
- ◆ 「檢視影像檔項目的內容」(第 162 頁)
- ◆ 「變更分割區大小」(第 163 頁)

### 檢視以及修改影像檔內容

1 按一下「檔案」>「開啓」。

對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。

對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；存取影像檔時要按一下 /images 目錄。

2 瀏覽並選取影像檔。

開啓大型影像檔可能需要花費較長時間。

3 選取已開啓之影像檔的最頂行。

該行會顯示 .zmg 檔案的路徑。

4 按一下「檔案」>「內容」。

您也可以在最頂行上按一下滑鼠右鍵，然後選取「內容」。

5 (選擇性的) 填寫以下欄位：

**描述：**指定其用途或重要內容等有用的資訊。

**原著者：**指定此版影像的原著者。

**備註：**指定任何有用的資訊。

6 儲存影像檔以儲存內容變更。

7 若要關閉內容對話方塊，請按一下「確定」。

### 檢視影像檔項目的內容

1 按一下「檔案」>「開啓」。

對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。

對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；存取影像檔時要按一下 /images 目錄。

2 瀏覽並選取影像檔。

開啟大型影像檔可能需要花費較長時間。

**3** 在影像中選取分割區、目錄或檔案。

如需分割區內容的其他資訊，請參閱「變更分割區大小」(第 163 頁)。

**4** 按一下「檔案」>「內容」。

您也可以按在項目上按一下滑鼠右鍵，然後選取「內容」。

**5** 若要關閉內容對話方塊，請按一下「確定」。

## 變更分割區大小

您可以變更分割區大小以供下次將影像套用至設備時使用。您僅可為背景影像編輯此值，而無法為附加影像編輯此值。

若您在「原始大小」文字方塊中指定的數值超過了目標硬碟的大小，則 ZENworks 會自動使用整個磁碟。因此，您可以指定大於目標設備中現存空間的值。

但指定的磁碟空間大小若小於目標設備的磁碟空間大小，則僅會使用指定大小的磁碟空間，而不會用到剩餘的磁碟空間。例如，假設您用 20 GB 的硬碟為設備建立了基本影像，並且要將該影像存放到具有 60 GB 硬碟的新設備上，則該磁碟會有 40 GB 未使用。

在「原始大小」文字方塊中指定的數值不可低於「大小下限」文字方塊中的值。

若要修改分割區大小：

**1** 按一下「檔案」>「開啟」。

對於 Windows，會開啟預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。

對於 Linux，檔案瀏覽器會開啟到 .../content-repo 目錄；存取影像檔時要按一下 /images 目錄。

**2** 瀏覽並選取影像檔。

開啟大型影像檔可能需要花費較長時間。

**3** 選擇分割區。

**4** 按一下「檔案」>「內容」。

您也可以按在分割區上按一下滑鼠右鍵，然後選取「內容」。

**5** 在「原始大小」欄位中，指定新的分割區大小。

**6** 按一下「確定」儲存變更。

此操作僅會儲存分割區大小變更。您必須儲存影像檔，下次套用該影像時該變更才會有效。

## E.1.8 影像檔作業

您可對影像檔執行下列操作：

- 「壓縮影像檔」(第 164 頁)
- 「分割影像」(第 165 頁)
- 「隱藏並移除影像檔中的內容」(第 165 頁)
- 「設定檔案集」(第 167 頁)
- 「將內容解壓縮為檔案」(第 168 頁)



- ◆ 「將內容解壓縮為附加影像」(第 168 頁)
- ◆ 「建立附加影像」(第 168 頁)

## 壓縮影像檔

您可以將未經壓縮的影像 (包括由舊版 zenworks 建立的影像) 壓縮為原始檔案大小的 40% 到 60%。

您可以使用兩種方式壓縮影像：

- ◆ 「壓縮已開啓的影像檔」(第 164 頁)
- ◆ 「壓縮未開啓的影像檔」(第 164 頁)

### 壓縮已開啓的影像檔

使用此對話方塊可設定壓縮選項，以縮短還原影像檔的時間或減少在影像伺服器上儲存檔案所需的空間。

---

**重要：**如果您已使用「刪除」隱藏了影像中的檔案，則會在壓縮過程中從影像內移除這些檔案。

---

若要壓縮影像檔：

- 1 按一下「檔案」>「開啓」。  
對於 Windows，會開啓預設影像位置 (... \content-repo\images)。  
對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 ... /content-repo 目錄；存取影像檔時要按一下 /images 目錄。
- 2 瀏覽並選取影像檔。  
開啓大型影像檔可能需要花費較長時間。
- 3 按一下「檔案」>「壓縮影像」。
- 4 填寫下列欄位：
 

**要壓縮的影像檔：**指定要壓縮之現有影像檔的名稱。

**將壓縮影像另存成：**按一下此欄位旁邊的瀏覽按鈕可指定儲存影像的位置及檔名。

**壓縮層級：**指定影像壓縮層級：

  - ◆ **快速壓縮：**執行壓縮花費的時間最少，但是所建立的壓縮影像檔最大。
  - ◆ **平衡壓縮：**表示在壓縮時間與影像檔大小之間進行折衷。依預設，建立影像時會使用此選項。
  - ◆ **最小化壓縮：**建立的影像檔最小，但是執行壓縮時花費的時間較長。
- 5 按一下「壓縮」，使用指定的設定壓縮影像檔。

### 壓縮未開啓的影像檔

使用此對話方塊可設定壓縮選項以快速壓縮影像檔，而無需等待將檔案完全載入影像總管。

若要快速壓縮影像檔：

- 1 按一下「工具」>「快速壓縮」。
- 2 填寫下列欄位：

**要壓縮的影像檔：**指定或瀏覽至要壓縮的現有影像檔。

**將壓縮影像另存成：**指定要儲存影像的位置和檔名，或按一下此欄位旁邊的瀏覽按鈕找到位置並加以選取。

**壓縮層級：**指定影像壓縮層級：

- ◆ **快速壓縮：**執行壓縮花費的時間最少，但是所建立的壓縮影像檔最大。
- ◆ **平衡壓縮：**表示在壓縮時間與影像檔大小之間進行折衷。依預設，建立影像時會使用此選項。
- ◆ **最小化壓縮：**建立的影像檔最小，但是執行壓縮時花費的時間較長。

**3** 按一下「**壓縮**」即可使用您指定的設定壓縮影像檔。

## 分割影像

您可以將影像檔分割為獨立的檔案，以便將整個影像分存到多個 CD 或 DVD 上。

當您分割設備影像並將其分存在數張 CD 或 DVD 時，您實際上會在第一張 CD 或 DVD 上建立基本影像。其餘的 CD 或 DVD 均為附加影像。

由於要透過將個別檔案放入不同的影像來分割影像，因此如果影像包含大於指定的最大檔案大小的單一檔案，則會無法分割它。

若要還原已分存在數張 CD 或 DVD 上的設備影像，您應先還原第一張 CD 或 DVD，再還原包含附加影像的其餘 CD 或 DVD。若需要更多的資訊，請參閱「**手動將影像回存到設備上**」(第 102 頁)。

使用套裝軟體回存分割影像，例如回存基本影像以及附加影像。若需要更多的資訊，請參閱「**建立檔案系統中之檔案的附加影像**」(第 101 頁)。

分割影像的步驟：

**1** 按一下「**工具**」>「**分割影像**」。

**2** 填寫下列欄位：

**要分割的影像檔：**輸入或瀏覽至要分割的現有基本影像檔。

**儲存分割影像的目錄：**指定要儲存分割影像檔的位置和檔名，或按一下此欄位旁邊的瀏覽按鈕找到位置並加以選取。

分割影像檔會自動命名。例如，若您在「**要分割的影像檔**」欄位中輸入 image.zmg，則第一個分割影像檔將命名為 image\_base.zmg，第二個檔案將命名為 image\_a1.zmg，第三個檔案將命名為 image\_a2.zmg，以此類推。image\_base.zmg 檔案包含允許設備開機進入作業系統的檔案。附加影像 (image\_a1.zmg、image\_a2.zmg 等) 包含其他檔案。

**最大分割檔案大小 (MB)：**指定每個分割影像檔的最大大小。根據原始影像的大小和您在此欄位中輸入的數值，ZENworks 可以依所需的數量建立檔案以將整個影像分割成單獨的分割影像檔。

**3** 若要使用您指定的設定依需要將影像檔分割成任意數量的檔案，請按一下「**分割**」。

## 隱藏並移除影像檔中的內容

您可以隱藏某個目錄或檔案，使得在將影像套用至設備時不使用該目錄或檔案。您也可以自影像檔永久移除隱藏或排除的目錄及檔案。

- ◆ 「**隱藏影像中的目錄或檔案**」(第 166 頁)

- 「取消隱藏影像中的目錄或檔案」 (第 166 頁)
- 「從影像檔中移除隱藏的目錄與檔案」 (第 166 頁)

### 隱藏影像中的目錄或檔案

您可以隱藏目錄或檔案，以便在將影像套用至設備時不使用它們。此功能可讓您實際儲存目錄或檔案，以於日後將其取消隱藏並套用至影像設備。

- 1 按一下「檔案」>「開啓」。

對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。

對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；存取影像檔時要按一下 /images 目錄。

- 2 瀏覽並選取影像檔。

開啓大型影像檔可能需要花費較長時間。

- 3 選取要隱藏的目錄與檔案。

---

**重要：**編輯基本影像時，請勿隱藏 BPB 檔案，否則設備將無法在接收影像後開機至新的作業系統。

---

- 4 按一下「影像」>「刪除」。

您也可以在所選取的目錄與檔案上按一下滑鼠右鍵，然後選取「刪除」。

在 Image Explorer 中刪除檔案僅會將其標記為刪除，仍可予以取回。在清除影像之前不會從影像中移除標記為已刪除的檔案；在複製影像期間不會還原標記為已刪除的檔案和資料夾。

### 取消隱藏影像中的目錄或檔案

您可以取消隱藏目錄或檔案，以便在將影像套用至設備時可以使用這些目錄或檔案。

- 1 按一下「檔案」>「開啓」。

對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。

對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；存取影像檔時要按一下 /images 目錄。

- 2 瀏覽並選取影像檔。

開啓大型影像檔可能需要花費較長時間。

- 3 選取先前隱藏現在要取消隱藏的目錄與檔案。

- 4 按一下「影像」>「解除刪除」。

您也可以點選選定的目錄與檔案上按一下滑鼠右鍵，然後選取「解除刪除」。

如此便可在將影像套用至設備時使用這些目錄與檔案。

### 從影像檔中移除隱藏的目錄與檔案

若要自開啓的影像中永久移除隱藏的目錄與檔案，以建立其他版本的影像檔：

- 1 按一下「檔案」>「開啓」。

對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。

對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；存取影像檔時要按一下 /images 目錄。

**2 瀏覽並選取影像檔。**

開啓大型影像檔可能需要花費較長時間。

**3 按一下「檔案」>「清除檔案」。**

**4 瀏覽至影像檔名或指定新的影像檔名，然後按一下「確定」。**

您可以儲存並取代原始影像檔以進行此修改，或建立移除了隱藏目錄和檔案的其他影像版本。

對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。

對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；儲存檔案時要按一下 /images 目錄。

若在「影像」下有子目錄結構，請瀏覽至要儲存新影像檔的位置。

## 設定檔案集

如需檔案集的相關資訊，請參閱[附錄 B 「檔案集與影像編號」 \(第 137 頁\)](#)。

若要設定檔案集：

**1 按一下「檔案」>「開啓」。**

對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。

對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；存取影像檔時要按一下 /images 目錄。

**2 瀏覽並選取影像檔。**

開啓大型影像檔可能需要花費較長時間。

**3 在影像中選取要自影像中排除的目錄與檔案。**

您可以使用以下幾種方法選取內容：

- ◆ 按一下右側窗格中的單個檔案。
- ◆ 使用 Shift 及 Ctrl 鍵可在右側窗格中選取多個檔案。
- ◆ 逐個選取左側窗格中的分割區與目錄。選取的分割區或目錄包含其下所含全部內容。
- ◆ 在左側窗格中選取一個分割區或目錄，然後按一下「編輯」>「全選」以選取右側窗格中列出的所有檔案。子目錄不會包含在內。

**4 執行下列一項操作，以將選取的檔案與目錄自影像中排除：**

- ◆ 按一下「編輯」>「檔案集」，然後從「自檔案集 1 中排除」到「自檔案集 10 中排除」中選取一個選項。

您也可以在所選項上按一下滑鼠右鍵，以存取「檔案集」功能表選項。

- ◆ 按一下「編輯」>「檔案集」>「編輯」以開啓「檔案集」對話方塊，視情況執行下列操作，然後按一下「確定」結束此對話方塊：

- ◆ **排除特定的項目：**若要從特定的檔案集號碼中排除選定目錄與檔案，請按一下每個檔案集號碼的核取方塊。

如此所有選取的目錄與檔案都將從指定給所指定檔案集號碼之任一影像集的影像中排除。

- ◆ **排除所有項目：**若要從此影像的所有檔案集中排除選定的目錄與檔案，請按一下「全部排除」。

如此所有選取的目錄與檔案都將從指定給任一檔案集編號之任一影像集的影像中排除。

- ◆ **包含所有項目：** 若要清除所有核取方塊，請按一下「全部不排除」。

該動作可將所有選定的目錄與檔案包含在影像中。

您也可以在所選項上按一下滑鼠右鍵，以存取「檔案集」功能表選項。

### 將內容解壓縮為檔案

若要從開啓的影像解壓縮檔案或目錄，並將其複製至某個目錄下：

- 1 按一下「檔案」>「開啓」。  
對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。  
對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；存取影像檔時要按一下 /images 目錄。
- 2 瀏覽並選取影像檔。  
開啓大型影像檔可能需要花費較長時間。
- 3 按一下「檔案」>「儲存」。  
無論進行了任何變更，都必須先執行此動作，熱後才可以解壓縮該資訊。
- 4 按一下「檔案」>「解壓縮」>「作為檔案」。
- 5 瀏覽並選取檔案的目錄，然後按一下「確定」。

### 將內容解壓縮為附加影像

若要從開啓影像將檔案或目錄解壓縮為附加影像：

- 1 按一下「檔案」>「開啓」。  
對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。  
對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；存取影像檔時要按一下 /images 目錄。
- 2 瀏覽並選取影像檔。  
開啓大型影像檔可能需要花費較長時間。
- 3 按一下「檔案」>「儲存」。  
無論進行了任何變更，都必須先執行此動作，熱後才可以解壓縮該資訊。
- 4 按一下「檔案」>「解壓縮」>「做為附加影像」。
- 5 指定新附加影像的名稱與位置，然後按一下「確定」。

### 建立附加影像

您可以從系統中現有的目錄與檔案建立附加影像，並新增分割區至該新附加影像。

- 1 按一下「檔案」>「新增」。
- 2 若要新增分割區，請按一下影像的根，再按「影像」，然後按「建立分割區」。  
您無法在現有的影像中新增分割區。

3 執行以下任一動作以新增內容：

- 瀏覽至要包含附加影像的目錄與檔案，然後將該目錄與檔案從檔案瀏覽器拖曳或複製至右側窗格。
- 按一下「影像」>「新增檔案」並選取要新增的檔案。
- 按一下「影像」>「新增目錄」並選取要新增的目錄。
- 按一下「新增目錄」圖示並選取要新增的目錄。
- 按一下「新增檔案」圖示並選取要新增的檔案。

4 按一下「檔案」>「另存新檔」，然後指定包含 .zmg 副檔名的附加影像檔名。

對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。

對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；儲存檔案時要按一下 /images 目錄。

若 images 下有子目錄結構，請瀏覽至要儲存新影像檔的位置。

## E.1.9 修改影像內容

您可以使用以下方法修改影像檔的內容：

- 「新增目錄與檔案」(第 169 頁)
- 「建立新目錄」(第 170 頁)
- 「建立新分割區」(第 170 頁)
- 「調整分割區的大小」(第 170 頁)
- 「新增 Windows 登錄檔」(第 170 頁)

### 新增目錄與檔案

若要將目錄與檔案新增至開啓的影像：

1 按一下「檔案」>「開啓」。

對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。

對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；存取影像檔時要按一下 /images 目錄。

2 瀏覽並選取影像檔。

開啓大型影像檔可能需要花費較長時間。

3 執行以下任一動作以新增內容：

- 瀏覽至要包含附加影像的目錄與檔案，然後將該目錄與檔案從檔案瀏覽器拖曳或複製至右側窗格。
- 按一下「影像」>「新增檔案」並選取要新增的檔案。
- 按一下「影像」>「新增目錄」並選取要新增的目錄。
- 按一下「新增目錄」圖示並選取要新增的目錄。
- 按一下「新增檔案」圖示並選取要新增的檔案。

4 瀏覽並選取檔案或目錄，然後按一下「新增」或「確定」。

您可以使用 Shift 和 Ctrl 鍵選取多個檔案。

5 視需要重複以上步驟。



## 建立新目錄

若要在開啓的影像中建立目錄：

- 1 按一下「檔案」>「開啓」。  
對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。  
對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；存取影像檔時要按一下 /images 目錄。
- 2 瀏覽並選取影像檔。  
開啓大型影像檔可能需要花費較長時間。
- 3 在左窗格中瀏覽要在其中建立目錄的分割區或目錄，然後按一下「影像」>「建立目錄」。  
也可以按一下「新增目錄」圖示。
- 4 指定目錄的名稱，然後按一下「確定」。

## 建立新分割區

您無法在已開啓要進行編輯的現有基本影像或附加影像中建立新分割區。只可以在新影像檔中建立新分割區。如需詳細資訊，請參閱「[新增分割區](#)」(第 171 頁)。

## 調整分割區的大小

您可以調整基本影像中分割區的大小，但無法調整附加影像中分割區的大小。如需詳細資訊，請參閱「[變更分割區大小](#)」(第 163 頁)。

## 新增 Windows 登錄檔

(僅限於 Windows) 若要新增放置好開啓影像後要套用的特定 Windows 登錄設定：

- 1 按一下「檔案」>「開啓」。  
即會開啓至預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。
- 2 瀏覽並選取影像檔。  
開啓大型影像檔可能需要花費較長時間。
- 3 選擇分割區。
- 4 按一下「影像」>「新增登錄檔」。
- 5 選取包含該設定的登錄檔 (.reg)，然後按一下「新增」。  
登錄檔將新增至分割區的固定、已知區域，並在設備接收到影像後重新開機時由 ZENworks 影像 Windows 代辦 (ziswin) 加以套用。

## E.1.10 建立新影像檔

執行以下動作以建立新影像檔：

- ♦ 「[建立、設定及儲存新的影像檔](#)」(第 171 頁)
- ♦ 「[選取新影像檔選項](#)」(第 171 頁)



## 建立、設定及儲存新的影像檔

- 1 按一下「檔案」>「新增」。
- 2 使用「**選取新影像檔選項**」(第 171 頁)中的指示設定新影像檔，然後返回**步驟 3**。
- 3 若要儲存新影像檔，請按一下「**另存新檔**」。  
對於 Windows，會開啓預設影像位置 (...\\content-repo\\images)。  
對於 Linux，檔案瀏覽器會開啓到 .../content-repo 目錄；儲存檔案時要按一下 /images 目錄。  
若 images 下有子目錄結構，請瀏覽至要儲存新影像檔的位置。
- 4 指定包含 .zmg 副檔名的影像檔名，然後按一下「**儲存**」。

## 選取新影像檔選項

您可以在此新影像檔中執行以下動作：

- ♦ 「**新增分割區**」(第 171 頁)
- ♦ 「**新增內容**」(第 171 頁)
- ♦ 「**設定檔案集**」(第 171 頁)

### 新增分割區

- 1 選取新影像檔的最頂行。  
當您儲存新 .zmg 檔案時，此行會顯示其路徑。
- 2 按一下「影像」>「**建立分割區**」。
- 3 視需要重複**步驟 1**至**步驟 2**。
- 4 若要新增內容至分割區，請繼續「**新增內容**」(第 171 頁)。

### 新增內容

- 1 有關新增內容的指示，請參閱第 E.1.9 節「**修改影像內容**」(第 169 頁)。
- 2 繼續「**設定檔案集**」(第 171 頁)，或返回「**建立、設定及儲存新的影像檔**」(第 171 頁)中的**步驟 3**。

### 設定檔案集

- 1 有關設定檔案集的指示，請參閱「**設定檔案集**」(第 167 頁)。
- 2 返回「**建立、設定及儲存新的影像檔**」(第 171 頁)中的**步驟 3**。

## E.2 Novell ZENworks Configuration Management 影像代辦 (novell-ziswin)

Novell ZENworks 用戶端 (其中包含 novell-ziswin) 應安裝於要套用影像的設備上。如需在設備上安裝用戶端的相關資訊，請參閱《*ZENworks 10 Configuration Management 管理快速入門*》中的「**安裝 ZENworks 調適性代辦**」。

安裝 Configuration Management 用戶端時，會自動安裝 Novell ZENworks Configuration Management 影像代辦 (novell-ziswin)。因此，每個主要伺服器都是影像伺服器。

安裝 ZENworks 調適性代辦後，設備開機過程中會顯示 ZENworks 影像 Windows 代辦視窗，指示影像代辦正在處理的組態檔案。在此過程中，ZENworks 影像 Windows 代辦可以從 ISD 回存資料，這樣設備就可以使用其之前的身分進行通訊。稍後，影像代辦會自動重新開機設備。

影像代辦的用途在於將某些設備專用的資料 ( 如 IP 位址與主機名稱 ) 儲存到硬碟中不會進行影像複製的安全區域。當您在設備上安裝用戶端時，影像代辦即會記錄這項資訊。接著，代辦會在設備完成影像複製後，從**不會進行影像複製的區域**還原這項資訊。這樣，設備就能使用原有的網路身分。此功能由 Windows Vista 以及 Windows 2008 設備上的 novell-zisdservice 來執行。

若是不含唯一網路身分的全新設備，當您使用開機前服務影像集來複製設備的影像時，會套用您為管理區所設定的預設設定。

影像代辦儲存至 ( 或還原自 ) 影像安全區域的資料包括以下內容：

- ◆ 使用靜態 IP 位址或 DHCP
- ◆ 如果使用靜態 IP 位址：
  - ◆ IP 位址
  - ◆ 子網路遮罩
  - ◆ 預設閘道 ( 路由器 )
- ◆ DNS 設定
  - ◆ DNS 字尾
  - ◆ DNS 主機名稱
  - ◆ DNS 伺服器

Novell-ziswin 通常會自動執行。不過，若要以手動方式執行，請參閱「[瞭解引數](#)」( 第 189 頁 )，瞭解可用於「影像代辦」的指令行引數。

## E.3 Novell ZENworks SID 服務 (novell-zisdservice)

Novell ZENworks SID 服務 (novell-zisdservice) 會將某些設備專用資料 ( 如 IP 位址與主機名稱 ) 儲存到硬碟中不會進行影像複製的安全區域。當您在設備上安裝用戶端時，影像代辦即會記錄這項資訊。接著，novell-zisdservice 會在設備完成影像複製後，從**不會進行影像複製的區域**還原除 SID 外的資訊。這樣，設備就能使用原有的網路身分。SID 由 SIDchanger 還原。

novell-zisdservice 只能在 Windows Vista 以及 Windows 2008 設備上使用。

若是不含唯一網路身分的全新設備，當您使用開機前服務影像集來複製設備的影像時，會套用您為管理區所設定的預設設定。

影像代辦儲存至 ( 或還原自 ) 影像安全區域的資料包括以下內容：

- ◆ 使用靜態 IP 位址或 DHCP
- ◆ 如果使用靜態 IP 位址：
  - ◆ IP 位址
  - ◆ 子網路遮罩
  - ◆ 預設閘道 ( 路由器 )

- ◆ DNS 設定
  - ◆ DNS 字尾
  - ◆ DNS 主機名稱
  - ◆ DNS 伺服器

Novell-ziswin 通常會自動執行。

在 Vista 與 Windows Server 2008 受管理設備上回存影像後將自動執行 ZENworks SIDchanger。由於 SIDchanger 是在 ZENworks 影像套裝作業系統 (一個 Linux 環境) 中執行的，因此它會在 Linux 環境中變更 Windows SID。

請參閱以下各節，以取得詳細資訊：

- ◆ [第 E.3.1 節 「瞭解 SID」 \(第 173 頁\)](#)
- ◆ [第 E.3.2 節 「瞭解 ZENworks SIDchanger」 \(第 173 頁\)](#)
- ◆ [第 E.3.3 節 「停用 SIDchanger」 \(第 174 頁\)](#)

### E.3.1 瞭解 SID

安全性識別碼 (SID) 由安全性機構 (本地電腦上的 Windows 以及網域或 Active Directory 網路上的網域控制器) 產生。

Windows 會基於 ACL 授予或拒絕對資源的存取特權，ACL 使用 SID 來唯一識別使用者及其群組成員資格。在使用者申請對資源的存取權時，ACL 會檢查使用者的 SID 以判斷使用者是否有權執行該動作，或使用者是否屬於有權執行該動作的群組。

機器的 SID 是一個唯一的 96 位元數字。它是電腦上建立之使用者帳戶與群組帳戶 SID 的字首。機器 SID 與帳戶的相對 ID 連接在一起，形成帳戶的唯一識別碼。

SID 的格式如下：S-1-5-12-7623811015-3361044348-030300820-1013。

S 表示字串為 SID。

1 是修正層次。

5 是識別碼的授權值。

12-7623811015-3361044348-030300820 是網域或本地電腦識別碼。

1013 是相對 ID (rid)。

不同機器的 SID 必須唯一，因為在機器或使用者必須做唯一識別的情況下，重複的 SID 可能會導致問題。在網域環境中，若具有重複 SID 的系統嘗試加入網域，便會導致錯誤。

例如，在工作群組環境中，安全性有賴於本地帳戶 SID。因此，若兩部電腦的使用者具備相同的 SID，工作群組便無法加以區分。此時，兩位使用者都可以存取所有資源，包括檔案與登錄機碼。

### E.3.2 瞭解 ZENworks SIDchanger

ZENworks SIDchanger 只有在滿足下列條件時才會執行：

- ◆ 已設定 JustImaged 旗標。

在影像安全資料中，每次回存影像時都設定 JustImaged 旗標。

- ◆ 存在 Vista 與 Windows 2008 分割區。

您必須在影像回存之後變更 Windows 系統的 SID，因為 SID 必須唯一。在新複製了影像的設備上回存影像後，設備會在影像中包含 SID，因此可能會導致 SID 重複。不過，在 Windows Vista 之前，ziswin 已經解決了所有 Windows 版本中出現的這一問題。ziswin 會在影像回存之後，第一次重新開機時變更 Windows SID。

Windows Vista 會施加其他存取限制，使得系統無法自動變更 Windows 環境內登錄的 SID。不過，Vista 與 Windows 2008 分割區中執行的 SIDchanger 解決了此問題。

ZENworks SIDchanger 會從登錄中獲得 SID 並在以下情況中變更 SID：

- ◆ 若 ISD ( 影像安全資料 ) 不包含 SID。
- ◆ 若 ISD SID 與電腦 SID 不相符。

---

**附註：**ZENworks 影像引擎無法複製使用 BitLocker\* 技術加密的分割區。BitLocker Drive Encryption 是一項 Microsoft Windows Vista 與 Windows Server 2008 作業系統中包含的全磁碟加密功能。它能提供對全部卷冊的加密，藉以保護資料。

SID 變更後，無法存取使用 Windows 檔案加密進行加密的檔案，因為 Windows 檔案加密使用 SID。若要存取加密的檔案，必須在擷取影像之前先備份檔案加密金鑰，並在變更 SID 後輸入該金鑰。

---

### E.3.3 停用 SIDchanger

若要使用 SYSPREP 等協力廠商工具來變更 SID，必須使用 ziswin 或 Image Explorer 停用 ZENworks SIDchanger。

- ◆ 「使用 Ziswin 停用 SIDchanger」 ( 第 174 頁 )
- ◆ 「使用 Image Explorer 停用 SIDchanger」 ( 第 174 頁 )

#### 使用 Ziswin 停用 SIDchanger

您可以使用 ziswin 單獨提供受管理設備的 SIDchanger。擷取影像之前，請執行下列操作：

- 1 在 ziswin 中，依序按一下 「編輯」 > 「選項」 > 「還原遮罩」。
- 2 選取 「Windows SID」。

這會在系統磁碟機中建立隱藏的 restoremask.xml 系統檔案，其中包含以下內容：

```
<ISDConf>
  <DoNotRestoreMask>
    <SID>true</SID>
  </DoNotRestoreMask>
</ISDConf>
```

若要停用 SIDchanger，請確保 <SID> 的值設定為 true。若要啓用 SIDchanger，請將值設定為 false。

#### 使用 Image Explorer 停用 SIDchanger

- 1 建立包含以下內容的 restoremask.xml 檔案：

```
<ISDConf>
  <DoNotRestoreMask>
    <SID>true</SID>
  </DoNotRestoreMask>
</ISDConf>
```

- 2 在 Image Explorer 中開啓要回存的影像，然後將 restoremask.xml 檔案新增至影像的系統磁碟機中。
- 3 儲存影像。

## E.4 影像安全資料檢視器與編輯器 (Zisview 與 Zisedit)

從影像開機媒體 (PXE、CD、DVD 或 ZENworks 分割區) 將設備開機後，您可以在複製影像維護模式提示下輸入 zisedit 與 zisview，以編輯並檢視該設備的影像安全資料。

以下幾節包含其他資訊：

- ◆ 第 E.4.1 節 「影像安全資料檢視器顯示的資訊」 (第 175 頁)
- ◆ 第 E.4.2 節 「使用影像安全資料檢視器」 (第 176 頁)
- ◆ 第 E.4.3 節 「使用影像安全資料編輯器」 (第 177 頁)

### E.4.1 影像安全資料檢視器顯示的資訊

從影像開機媒體開機設備後，請在複製影像維護模式提示下輸入 zisview，以檢視該設備的影像安全資料。

影像安全資料檢視器 (zisview) 可顯示下列有關設備的資訊：

**表格 E-1** zisview 資訊

類別	資訊
影像安全資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>版本</b>：Novell ZENworks Configuration Management 影像代辦 (novell-ziswin) 的版本號碼。</li> <li>◆ <b>剛建立影像的旗標</b>：若將其設定為 False，影像代辦即會從 Linux 讀取資料，並將其寫入影像安全資料存放區。若將其設定為 True，則影像代辦會從影像安全資料存放區讀取資料，並將其寫入 Linux。</li> <li>◆ <b>程序檔式影像旗標</b>：若設定為 True，則上一次複製影像作業為以程序檔複製影像。若設定為 False，則上一次複製影像作業不是以程序檔複製影像。</li> <li>◆ <b>上一個背景影像</b>：還原至設備的上一個基本影像。</li> <li>◆ <b>上一個背景影像時間</b>：還原至設備之上一個基本影像的時戳。</li> <li>◆ <b>上一個背景影像大小</b>：還原至設備之上一個基本影像的大小。</li> <li>◆ <b>上一個基本影像位址</b>：還原至設備之上一個基本影像的 IP 位址。</li> <li>◆ <b>程序檔檢查總數</b>：顯示表示上一次程序檔執行的檢查總數值。除非您在「ZENworks 控制中心」中指定要重新執行同一程序檔，否則「ZENworks 影像引擎」將使用此檢查總數來防止在設備上重新執行同一程序檔。</li> </ul>

類別	資訊
工作站身份資訊	<p>若設備是「管理區」中的成員，或存在影像安全資料：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>區域 GUID</b>：包含設備的管理區（若已匯入設備）。</li> <li>◆ <b>設備 GUID</b>：此電腦之設備的全域唯一識別碼。</li> <li>◆ <b>設備索引</b>：設備的識別號碼。</li> </ul> <p>若設備不是「管理區」中的成員，且不存在影像安全資料：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>工作站樹狀結構</b>：包含設備的樹狀結構（若設備已在樹狀結構中建立）。</li> <li>◆ <b>工作站 DN</b>：設備的 DN（若已知）。</li> <li>◆ <b>工作站 ID</b>：設備的識別號碼（若已知）。</li> </ul> <p>對於所有設備：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Win 9x 電腦名稱</b>：設備的電腦名稱。</li> <li>◆ <b>Windows 工作群組</b>：設備的 Microsoft 網路工作群組。</li> <li>◆ <b>Windows SID</b>：設備的 Windows 安全性 ID，是 Windows 中識別此設備的唯一號碼。</li> </ul>
網路資訊	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>DHCP</b>：顯示此設備是否使用 DHCP 取得其 IP 位址。</li> <li>◆ <b>IP 位址</b>：此設備使用的靜態 IP 位址。</li> <li>◆ <b>閘道</b>：此設備使用的閘道。</li> <li>◆ <b>子網路遮罩</b>：此設備使用的子網路遮罩。</li> </ul>
產品 DNS 資訊	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>DNS 伺服器</b>：用於 DNS 名稱解析之 DNS 名稱伺服器的號碼。</li> <li>◆ <b>DNS 字尾</b>：設備的 DNS 網路位置。</li> <li>◆ <b>DNS 主機名稱</b>：設備的 DNS 本地主機名稱。使用此欄位可變更設備的電腦名稱。</li> </ul>
Intel iAMT 資訊	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>iAMT 企業名稱</b>。</li> </ul>

## E.4.2 使用影像安全資料檢視器

若要用 zisview，請在複製影像維護模式提示處輸入下列任一指令：

**表格 E-2** 資料檢視器指令

指令	說明
zisview	顯示所有影像安全資料。

指令	說明
<code>zisview -z 欄位</code>	<p>顯示一或多個特定欄位的相關資訊。<i>欄位</i>是一或多個由空格分隔的欄位名稱。<i>欄位</i>不會區分大小寫。</p> <p>以下皆為可用的欄位名稱 (每個欄位名稱後皆會在括號中顯示亦可在指令行上輸入的對應名稱縮寫)：</p> <p>JustImaged (J)  ScriptedImage (SC)  LastBaselImage (L)  區域 GUID (T)  設備 GUID (ObjectDN)  設備索引 (N)  Windows WorkGroup (WorkG)  Windows SID (SI)  WorkstationID (Works)  DHCP (DH)  IP (I)  閘道 (Gateway)  遮罩 (M)  DNSServerCount (DNSServerC)  DNSServer (DNSServer)  DNSSuffix (DNSSu)  DNSHostName (DNSH)</p>
<code>zisview -s</code>	建立可用於產生包含所有影像安全資料欄位之環境變數的程序檔。
<code>zisview -h</code>	顯示 <code>zisview</code> 的說明。

### E.4.3 使用影像安全資料編輯器

從影像開機媒體將設備開機後，您可以在複製影像維護模式提示處輸入 `zisedit`，以變更、清除或移除該設備的影像安全資料。

若要使用 `zisedit`，請在提示下輸入下列任何指令：

**表格 E-3** *zisedit* 指令

指令	說明
<code>zisedit</code>	顯示能夠顯示所有影像安全資料欄位的畫面。您可以新增或變更欄位中的所有資訊。



指令	說明
<code>zisedit 欄位 = 新資訊</code>	<p>您可以使用此語法變更某一個欄位的資訊，其中 <i>欄位</i> 是任何有效的欄位名稱，而 <i>新資訊</i> 是您要讓此欄位包含的資訊。<i>欄位</i> 不會區分大小寫。</p> <p>例如，您可以輸入 <code>zisedit Mask=255.255.252.0</code>，以在「子網路遮罩」欄位中輸入此資訊。</p> <p>以下皆為可用的欄位名稱（每個欄位名稱後皆會在括號中顯示亦可在指令行上輸入的對應名稱縮寫）：</p> <p>JustImaged (J)  ScriptedImage (SC)  LastBaselImage (L)  Zone GUID (T)  Device GUID (ObjectDN)  Device Index (N)  Windows WorkGroup (WorkG)  Windows SID (SI)  WorkstationID (Works)  DHCP (DH)  IP (I)  Gateway (Gateway)  Mask (M)  DNSServerCount (DNSServerC)  DNSServer1 (DNSServer1)  DNSSuffix (DNSSu)  DNSHostName (DNSH)</p>
<code>zisedit -c</code>	清除所有影像安全資料欄位。
<code>zisedit -r</code>	移除影像安全資料存放區。
<code>zisedit -h</code>	顯示 <code>zisedit</code> 的說明。

## E.5 ZENworks 影像開機磁片建立程式 (zmediacreator)

您可以使用此公用程式執行下列作業：

- ◆ 建立開機磁片，供無法由其 CD 或 DVD 執行開機的設備使用
- ◆ 管理 settings.txt 檔案
- ◆ 建立開機前開機影像 (PBI)

ZENworks Imaging Media Creator 公用程式必須在 Windows 設備上執行。其可執行檔位於 Windows ZENworks 影像伺服器的以下位置：

```
%ZENWORKS_HOME%\bin\preboot\zmediacreator.exe
```

Zmediacreator 影像公用程式位於以下位置：

```
https://primary_server_ID/zenworks-downloads/msi/novell-zenworks-zmediacreator-10.2.0.xxxxx.msi
```

https://primary\_server\_ID/zenworks-downloads/rpm/novell-zenworks-zmediacreator-10.2.0-xxxxx.i586.rpm

如需使用公用程式的指示，請參閱第 2.3.3 節「使用 ZENworks Imaging Media Creator 進行設定」(第 44 頁)。

## E.6 影像組態參數 (settings.txt)

settings.txt 檔案包含可控制影像開機程序執行方式的參數。您應該在影像開機設備 (CD 或 DVD，或者 ZENworks 分割區) 的根部保留 settings.txt 的工作副本。

**Windows :** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\

**Linux :** /opt/novell/zenworks/zdm/winutils/

Settings.txt 是包含各種參數 (每個參數均位於單獨的一行) 的純文字檔案。每個參數均具有「PARAMETER=value」的一般格式。以井字符號 (#) 開頭的行代表註解，在影像開機程序中會被忽略。

您可以在文字編輯器中手動編輯此檔案，或以 zmediacreator.exe 公用程式進行組態變更 (請參閱第 E.5 節「ZENworks 影像開機磁片建立程式 (zmediacreator)」(第 178 頁))。

---

**重要：**若您手動編輯 settings.txt 檔案以提供可執行檔的路徑，請確定您所提供的是完整路徑，否則可執行檔將無法執行。

---

中說明了 settings.txt 檔案中每個參數的格式和功能：[表格 E-4](#)

**表格 E-4** Settings.txt 檔案參數

參數	指定
PROMPT	<p>指定在您從影像開機媒體啟動設備時，是否要針對每項組態設定進行提示。</p> <p>若您仍將此參數標記為註解或將其設為「否」，設備則會使用 settings.txt 中所指定的組態設定進行開機，而您將無法在開機時覆寫這些設定，除非您在作業系統開始載入前，於開機提示出現時輸入 config。</p> <p>若您將此參數設為「是」，系統則會在開機時自動顯示每個組態設定的提示。</p>

參數	指定
MANUALREBOOT	<p>指定當設備使用影像開機媒體以自動模式開機後，您是否必須手動加以重新開機。若您以手動模式使用影像開機媒體啟動設備，則必須一律以手動重新啟動設備。</p> <p>若您使用影像開機媒將設備開機，並且讓開機程序以自動模式執行，則「ZENworks 影像引擎」會啟動並檢查影像伺服器，確認是否應該在設備上執行複製影像作業。若是如此，其會執行複製影像作業，然後結束。否則會直接結束，而不執行任何動作。</p> <p>接下來的動作將取決於您如何設定此參數：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 若仍將其標記為註解或將其設定為「否」，則系統會提示您移除影像開機媒體（若有必要），並按下任意鍵將設備重新啟動至本地作業系統。</li> <li>◆ 若您將此參數設定為「是」，則設備不會自動重新開機，而會顯示複製影像維護模式提示，以讓您使用 <b>Linux</b> 功能表或在指令行執行其他與複製影像相關的任務。若您希望執行先檢查目前的分割區資訊或影像安全資料，再啟動到本地作業系統之類的作業，則此選項會很有幫助。</li> </ul> <p>範例：MANUALREBOOT=YES</p>
PARTITIONSIZE	<p>指定您選擇要在使用影像開機媒體啟動設備時於設備上本地建立一個 ZENworks 分割區的情況下，所要配置給該分割區的 MB 數。</p> <p>預設大小為 150 MB。最小分割區大小為 50 MB。允許的最大大小為 2048 MB (2 GB)。</p> <p>若您計劃將影像儲存在 ZENworks 分割區中（比如為讓設備能在不連接到網路的情況下還原至特定的狀態），您可以在此參數上指定較大的大小。</p> <p>範例：PARTITIONSIZE=500</p>
netsetup	<p>若您使用的是 DHCP，請保持此選項的啟用狀態。若您使用的是特定的 IP 位址，請以 "1" 取代 "dhcp"，同時取消注解並設定其他三個 IP 位址行 (HostIP、netmask 與 gateway)。</p> <p>範例：netsetup=dhcp</p>
HostIP	<p>當您從影像開機媒體啟動設備，而需要靜態 IP 位址時，供設備用以在網路上進行通訊的 IP 位址。</p> <p>範例：HostIP=123.45.67.89</p> <p>若需要使用 DHCP，請仍將此參數與接下來兩個參數標記為註解。</p>
netmask	<p>指定設備在使用靜態 IP 時所使用的子網路遮罩。</p> <p>範例：netmask=255.255.252.0</p> <p>若正在使用 DHCP，請仍將此參數標記為註解。</p>
gateway	<p>指定設備在使用靜態 IP 時所使用之閘道（路由器）的 IP 位址。</p> <p>範例：gateway=123.45.67.254</p> <p>若正在使用 DHCP，請仍將此參數標記為註解。</p>

參數	指定
nameserver	<p>指定用以解析此設備上使用之 DNS 網域名稱的 DNS 名稱伺服器清單 ( 依 IP 位址排列 )。使用空格來分隔多個項目。</p> <p>範例：nameserver=123.45.6.7 123.45.6.9</p> <p>若正在使用 DHCP，請仍將此參數標記為註解。</p>
domain	<p>指定用以識別此設備所使用之連接的 DNS 網域字尾清單。使用空格來分隔多個項目。例如：</p> <p>domain=example.novell.com example.xyz.org</p> <p>若正在使用 DHCP，請仍將此參數標記為註解。</p>
PROXYADDR	<p>指定您在自動建立影像模式下從影像開機媒體啟動設備時，所要連接之影像 ( 代理 ) 伺服器的 IP 位址或完整 DNS 名稱。</p> <p>範例：</p> <p>PROXYADDR=123.45.67.89</p> <p>PROXYADDR=imaging.xyz.com</p> <p>當設備從影像開機媒體 ( 除了 PXE 以外 ) 啟動時，會使用此參數設定 PROXYADDR 環境變數。接著，ZENworks 影像引擎會讀取此變數，以判斷應聯絡哪一部以自動模式執行的伺服器。無論伺服器是以自動模式還是手動模式執行，ZENworks 影像引擎均會嘗試將複製影像的結果記錄到此變數所指定的伺服器上。</p> <hr/> <p><b>重要：</b>此參數會在啟動 PXE 時自動設定，一般情況下不得在 PXE 所使用之 settings.txt 的副本中修改：</p> <p>Windows：</p> <p>%ZENWORKS_HOME%\share\tftp\boot\</p> <p>Linux：</p> <p>/srv/tftp/boot/</p>
export IMGCMD	<p>變更自動複製影像的行為。若將此變數定義為程序檔 ( 或一系列指令 )，則會執行該程序檔 ( 或那些指令 )，而不是通常的 img -auto 指令 ( 請參閱 /bin/imaging.s )。</p>
netdevice=eth0	<p>選取特定的網路卡。如有必要，請以正確的介面取代 eth0。</p>

## E.7 PCMCIA 卡的影像開機參數

使用 CD 或 DVD 執行影像工作時，某些安裝有 PCMCIA 卡的電腦 ( 特別是筆記型電腦 ) 可能會在開機程序中當機。根據預設，Configuration Management 可在設備開機以進行複製影像工作時載入 PCMCIA 驅動程式。雖然載入此驅動程式通常不會造成問題，但您可以使用指令行參數使其無法載入。

若要讓 PCMCIA 卡管理程式無法啟動，請在使用 CD 或 DVD 開機時，於複製影像維護模式提示處輸入下列內容：

```
manual NoPCMCIA=1
```

## E.8 影像伺服器

影像伺服器是 Configuration Management 伺服器的軟體元件。其可讓影像用戶端與網路連接，以接收複製影像服務，包括：

- ◆ 伺服器上影像的儲存或取回
- ◆ 根據在「ZENworks 控制中心」中建立的設定自動複製影像
- ◆ 記錄複製影像作業的結果
- ◆ 多路廣播影像工作階段

使用影像伺服器軟體可執行以下作業：

- ◆ 第 E.8.1 節 「啟動複製影像程序」 (第 182 頁)
- ◆ 第 E.8.2 節 「檢視有關影像申請的資訊」 (第 190 頁)
- ◆ 第 E.8.3 節 「啟動手動多路廣播工作階段」 (第 191 頁)

### E.8.1 啟動複製影像程序

影像伺服器服務或精靈經由在指令行執行其可執行檔來啟動，這會呼叫可執行檔，並使用對應之 .conf 檔案中設定的組態。由於程序檔通常僅接受引數而非參數，所以您可以使用 .conf 檔案設定參數。

以下 ZENworks 服務或精靈會執行影像伺服器程序：

- ◆ 「Novell-pbserv」 (第 182 頁)
- ◆ 「Novell-proxydhcp」 (第 183 頁)
- ◆ 「Novell-tftp」 (第 185 頁)
- ◆ 「Novell-zmgprebootpolicy」 (第 188 頁)
- ◆ 「瞭解引數」 (第 189 頁)

#### Novell-pbserv

Novell-pbserv 可為設備提供複製影像服務。

Novell-pbserv 會在 Configuration Management 安裝時或伺服器重新開機時自動啟動。

- ◆ 「瞭解 Novell-pbserv 元件」 (第 182 頁)
- ◆ 「設定 Novell-pbserv」 (第 183 頁)

瞭解 Novell-pbserv 元件

若要啟動 novell-pbserv，請輸入以下指令：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\novell-pbserv.exe

**Linux：** /etc/init.d/novell-pbserv

表格 E-5 會列出此指令的引數、其所啟動的可執行檔，以及其所使用的組態檔：

**表格 E-5** Novell-pbserv 指令詳細資料

程序檔引數：	start、stop、restart、force-reload、status、showpid ( 如需這些引數的說明，請參閱「瞭解引數」( 第 189 頁) )
Linux 可執行檔：	/opt/novell/zenworks/preboot/bin/novell-pbservd
Linux 組態檔：	/etc/opt/novell/zenworks/preboot/novell-pbserv.conf
Windows 組態檔：	%ZENWORKS_HOME%\conf\preboot\novell-pbserv.conf

## 設定 Novell-pbserv

novell-pbserv 組態檔 (novell-pbserv.conf) 包含下列參數：

**表格 E-6** Novell-pbserv 參數

參數	描述
EnableLogging=YES	<p>若為 YES，則會建立除錯訊息的記錄檔。此為預設選項。</p> <p>若為 NO，則不會建立除錯訊息的記錄檔。</p> <p>novell-pbserv.log 檔案建立於：</p> <p><b>Windows</b>：%ZENWORKS_HOME%\logs\preboot</p> <p><b>Linux</b>：/var/opt/novell/log/zenworks/preboot</p>
IPAddress=	<p>複製影像用於所有通訊的 IP 位址。若未輸入，novell-pbserv 將會嘗試偵測 IP 位址。</p> <p>可用於叢集環境以指定虛擬伺服器的 IP 位址。</p> <p>亦可用於多重 NIC 環境，以將影像伺服器連結至特定 IP 位址。</p> <p>依預設會標記為註解。</p>
LIBRARY_NAME=	<p>ZENWorks 複製影像服務所要載入之程式庫的完整路徑。若未指定程式庫名稱，則會依預設從 /opt/novell/zenworks/preboot/lib 目錄載入 libzenimgweb.so。</p> <p>依預設會標記為註解。</p>

## Novell-proxydhcp

Novell-proxydhcp 可為 PXE 設備提供連接至「ZENworks 開機前服務」系統所需的資訊。

Novell-proxydhcp 不會在安裝 Configuration Management 時自動啟動。

- ◆ 「瞭解 Novell-proxydhcp 元件」( 第 183 頁)
- ◆ 「設定 novell-proxydhcp」( 第 184 頁)

## 瞭解 Novell-proxydhcp 元件

若要啟動 novell-proxydhcp，請輸入以下指令：

**Windows**：%ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\novell-proxydhcp.exe

**Linux :** /etc/init.d/novell-proxydhcp

表格 E-7 會列出此指令的引數、其所啟動的可執行檔，以及其所使用的組態檔：

**表格 E-7** Novell-proxydhcp 指令詳細資料

程序檔引數：	start、stop、restart、force-reload、status、showpid、install ( 如需這些引數的說明，請參閱「瞭解引數」( 第 189 頁 ))
可執行檔：	/opt/novell/bin/novell-proxydhcpd
Linux 組態檔：	/etc/opt/novell/novell-proxydhcp.conf
Windows 組態檔：	安裝路徑\ novell\zenworks\conf\preboot\novell-proxydhcpd.conf

### 設定 novell-proxydhcp

novell-proxydhcp 組態檔 (novell-proxydhcp.conf) 包含下列參數。

未標記為註解、但不含任何值的參數，會被指定預設值。

**表格 E-8** Novell-proxydhcp 參數

參數	描述
LocalDHCPFlag = 0	指出此子網路的 DHCP 伺服器是否與 novell-proxydhcp 位於相同的伺服器上。  0 ( 預設值 ) 表示 novell-proxydhcp 並未與 DHCP 服務執行於相同的伺服器上。 1 表示兩者執行於相同的伺服器。  Proxy DHCP 伺服器若載入到 DHCP 服務所在的伺服器上，其行為即須略作修改。
LocalInterface = 10.0.0.1	指出 Proxy DHCP 伺服器所要使用的 IP 位址。依設計，此設定僅適用於具有多個 LAN 介面的伺服器。此 IP 位址在伺服器上必須有效。  依預設會將此參數標記為註解。
NovellPolicyEngine = 10.0.0.1	執行 Novell 開機前規則引擎之伺服器的 IP 位址。這通常是 ZENworks 複製影像服務或精靈。若未指定任何值，Proxy DHCP 會假設服務或精靈執行於相同的伺服器上。  依預設會將此參數標記為註解。
NBPx86 = nvlnbp.sys	此服務將針對所有 x86 電腦建議使用之開機檔的名稱，如 nvlnbp.sys。
MenuTimeout = 2	自動選擇第一個選項 ( 一律為此伺服器及其預設網路 bootstrap 程式 (NBP)) 前顯示 F8 功能表的秒數。預設值為 2 秒。



參數	描述
ProxyLogLevel = 2	<p>此處所指定的值將決定要輸入 <code>novell-proxydhcp.log</code> 中的事件。在使用中的系統中指定高層級，可快速填寫記錄。有效值為：0、1、2、3 與 4。預設值為 2。</p> <p>Proxy DHCP 伺服器中的每則訊息都會被指定一個優先程度層級。若 <i>ProxyLogLevel</i> 設為大於或等於訊息之優先程度等級的值，該訊息即會被輸入 <code>novell-proxydhcp.log</code> 中。其他訊息皆會被忽略。</p> <p>優先程度定義：</p> <p><b>0：</b>重要資訊。記錄服務啟動、停止與重要事件。</p> <p><b>1：</b>警告資訊。此外也會記錄警告資訊。</p> <p><b>2：</b>異動資訊。記錄所有已完成的用戶端異動。</p> <p><b>3：</b>申請資訊。記錄所有收到的用戶端申請與 Proxy DHCP 申請，包括忽略的申請在內。若忽略申請，則會同時記錄加以忽略的原因。</p> <p><b>4：</b>除錯資訊。所有收到並被接受的 DHCP 封包，均會進行解碼與記錄。</p>
ProxyLogFile = 路徑 novell-proxydhcp.log	<p>放置所有記錄檔項目的檔案。<code>novell-proxydhcp.log</code> 檔案建立於：</p> <p><b>Windows：</b> %ZENWORKS_HOME%\logs\preboot</p> <p><b>Linux：</b> /var/opt/novell/log/zenworks/preboot</p> <p>依預設會將此參數標記為註解。</p>
ProxyLogFileSize = 15	<p><i>ProxyLogFile</i> 檔案的大小由 <i>ProxyLogFileSize</i> 的值所控制，其中 15 為預設值 (以 MB 為單位)。</p> <p>當記錄檔超過 <i>ProxyLogFileSize</i> 值時，則會被刪除並重新啟動。</p>

Novell-proxydhcp 與以下 RFC 相符：

- RFC 2131 - 動態主機組態通訊協定
- RFC 2132 - DHCP 選項與 BOOTP 廠商擴充

Novell-proxydhcp 遵循 Intel 所發佈的 Preboot Execution Environment (PXE) Specification v2.1 業界規格。

## Novell-tftp

Novell-tftp 提供 TFTP 服務以執行用戶端複製影像作業。

Novell-tftp 會在 Configuration Management 安裝時或伺服器重新開機時自動啟動。

- ◆ 「瞭解 Novell-tftp 元件」 (第 185 頁)
- ◆ 「設定 Novell-tftp」 (第 186 頁)

瞭解 Novell-tftp 元件

若要啟動 novell-tftp，請輸入以下指令：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\novell-tftp.exe

**Linux：** /etc/init.d/novell-tftp

表格 E-9 會列出此指令的引數、其所啟動的可執行檔，以及其所使用的組態檔：

表格 E-9 Novell-tftp 指令詳細資料

程序檔引數：	start、stop、restart、force-reload、status、showpid ( 如需這些引數的說明，請參閱「瞭解引數」( 第 189 頁 ) )
可執行檔：	/opt/novell/bin/novell-tftpd
Linux 組態檔：	/etc/opt/novell/novell-tftp.conf
Windows 組態檔：	%ZENWORKS_HOME%\conf\preboot\novell-tftp.conf

## 設定 Novell-tftp

novell-tftp 組態檔 (novell-tftp.conf) 包含 Novell TFTP 伺服器的下列參數：

未標記為註解、但不含任何值的參數，會被指定預設值。

表格 E-10 Novell-tftp 參數

參數	描述
TFTPIface = 10.0.0.1	用於所有 TFTP 通訊的 IP 位址。若未在此指定其值，服務會嘗試加以偵測。 此值最適用於多重主目錄伺服器。 依預設會將此參數標記為註解。
TransferBlockSize = 1428	此值可決定 TFTP 伺服器用以傳輸及接收用戶端進出資料的資料區塊大小。有效值介於 512 與 4428 之間。 若為乙太網路，此值應為 1428。 若為記號環網路，此值應為 4428，但僅限於您確定沒有乙太網路節區的情況，否則應使用 1428。 舊型 TFTP 用戶端可能會限定為 512 位元組，此為採用 RFC 2348 前的原始傳輸區塊大小。Novell TFTP 伺服器與這些用戶端均相符。 依預設會將此參數標記為註解。
TimeoutInterval = 1	此為 TFTP 伺服器在重新傳遞封包前等待用戶端確認的時間量 ( 以秒為單位 )。但由於 TFTP 伺服器使用調整性演算法計算實際的逾時間隔，因此，此值只會做為啓始值。該值可隨網路效能而增減。 此值僅為預設值。其可在用戶端申請時進行變更。請參閱 RFC 2349。 有效值為 1 到 60。 依預設會將此參數標記為註解。

參數	描述
Linux -- TFTPDirectory = /srv/tftp	<p><b>TFTPDirectory</b> 是可供 TFTP 伺服器儲存及取回檔案的目錄。用戶端提交至 TFTP 伺服器的所有路徑，皆會被假設為此目錄的相對路徑。</p> <p>由於 TFTP 不具安全性，所以不應該將含有重要資訊的檔案存放於此目錄，而應該為其指定空間配額。</p> <p>若此目錄不存在，TFTP 伺服器即無法載入。</p> <p>依預設會將此參數標記為註解。</p>
TFTPAllowWrites = 0	<p>此值可告知 TFTP 伺服器是否允許使用者在伺服器上放置新檔案。將此變數設為 0 (預設值) 後，使用者即無法在 TFTP 伺服器上放置新檔案，而使伺服器更為安全。另一個選項為 1，可允許使用者在伺服器上放置新檔案。</p>
AllowOverwrites = 0	<p>此值可告知 TFTP 伺服器是否允許使用者在伺服器上覆寫現有的檔案。將此變數設為 0 (預設值) 後，使用者即無法在 TFTP 伺服器上覆寫檔案，而使伺服器更為安全。另一個選項為 1，可允許使用者在伺服器上覆寫檔案。</p> <p><b>TFTPAllowWrites</b> 必須設為 1，才可識別 <b>AllowOverwrites</b> 參數。</p>
TFTPLogLevel = 2	<p>此處所指定的值將決定要輸入 <b>novell-tftp.log</b> 中的事件。在使用中的系統中指定高層級，可快速填寫記錄。有效值為：0、1、2、3 與 4。預設值為 2。</p> <p>TFTP 伺服器中的每則訊息都會被指定一個優先程度層級。若 <b>TFTPLogLevel</b> 設為大於或等於訊息之優先程度等級的值，該訊息即會被輸入 <b>novell-tftp.log</b> 中。其他訊息皆會被忽略。</p> <p>優先程度定義：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>0</b>：重要資訊。記錄服務啟動、停止與重要事件。</li> <li><b>1</b>：警告資訊。僅記錄失敗的用戶端異動。</li> <li><b>2</b>：異動資訊。記錄所有已完成的用戶端異動。</li> <li><b>3</b>：申請資訊。記錄所有用戶端申請與 TFTP 選項。</li> <li><b>4</b>：除錯資訊。記錄所有伺服器事件，包括每個已接收的封包在內。</li> </ul> <p>依預設會將此參數標記為註解。</p>
TFTPLogFile = 路徑  novell-tftp.log	<p>放置所有記錄檔項目的檔案。<b>novell-tftp.log</b> 檔案建立於：</p> <p><b>Windows</b>：%ZENWORKS_HOME%\logs\preboot</p> <p><b>Linux</b>：/var/opt/novell/log/zenworks/preboot</p> <p>依預設會將此參數標記為註解。</p>
TFTPLogFileSize = 15	<p>記錄檔的大小由 <b>TFTPLogFileSize</b> 的值所控制，其中 15 為預設值 (以 MB 為單位)。</p> <p>當記錄檔超過 <b>TFTPLogFileSize</b> 值時，則會被刪除並重新計算。</p> <p>依預設會將此參數標記為註解。</p>

Novell-tftp 與以下 RFC 相符：

RFC 1350 -- THE TFTP PROTOCOL (REVISION2)

RFC 2347 - TFTP 選項擴充

RFC 2348 - TFTP 區塊大小選項

## Novell-zmgprebootpolicy

Novell-zmgprebootpolicy 允許 PXE 設備向 Configuration Management 系統查詢要執行的工作與「開機前功能表」規則。

Novell-zmgprebootpolicy 會在 Configuration Management 安裝時或伺服器重新開機時自動啟動。

- ◆ 「瞭解 Novell-zmgprebootpolicy 元件」(第 188 頁)
- ◆ 「設定 Novell-zmgprebootpolicy」(第 188 頁)

瞭解 Novell-zmgprebootpolicy 元件

若要啟動 novell-zmgprebootpolicy，請輸入以下指令：

**Windows：** %ZENWORKS\_HOME%\bin\preboot\novell-zmgprebootpolicy.exe

**Linux：** /etc/init.d/novell-zmgprebootpolicy

**表格 E-11** 會列出此指令的引數、其所啟動的可執行檔，以及其所使用的組態檔：

**表格 E-11** Novell-zmgprebootpolicy 指令詳細資料

程序檔引數：	start、stop、restart、force-reload、status、showpid (如需這些引數的說明，請參閱「瞭解引數」(第 189 頁))
可執行檔：	/opt/novell/zenworks/preboot/bin/novell-zmgprebootpolicyd
Linux 組態檔：	/etc/opt/novell/zenworks/preboot/novell-zmgprebootpolicy.conf
Windows 組態檔：	%ZENWORKS_HOME%\conf\preboot\novell-zmgprebootpolicy.conf

## 設定 Novell-zmgprebootpolicy

novell-zmgprebootpolicy 組態檔 (novell-zmgprebootpolicy.conf) 包含下列參數：

未標記為註解、但不含任何值的參數，會被指定預設值。

**表格 E-12** Novell-zmgprebootpolicy 參數

參數	描述
LocalInterface = 10.0.0.1	規則伺服器所使用的 IP 位址。  依設計，此設定僅適用於具有多個 LAN 介面的伺服器。此位址在伺服器上必須有效。  依預設會將此參數標記為註解。

參數	描述
PolicyLogLevel = 1	<p>此處所指定的值將決定要輸入 <b>novell-zmgprebootpolicy.log</b> 的事件。在使用中的系統中指定高層級，可快速填寫記錄。有效值為：0、1、2、3 與 4。預設值為 2。</p> <p><b>novell-zmgprebootpolicy</b> 伺服器中的每則訊息都會被指定一個優先程度層級。若 <b>PolicyLogLevel</b> 設為大於或等於訊息之優先程度等級的值，該訊息即會被輸入 <b>novell-zmgprebootpolicy.log</b>。其他訊息皆會被忽略。</p> <p>優先程度定義：</p> <p><b>0</b>：重要資訊。記錄服務啟動、停止與重要事件。</p> <p><b>1</b>：警告資訊。僅記錄失敗的用戶端異動。</p> <p><b>2</b>：異動資訊。記錄所有已完成的用戶端異動。</p> <p><b>3</b>：申請資訊。記錄所有用戶端申請。</p> <p><b>4</b>：除錯資訊。記錄所有伺服器事件，包括每個已接收的封包在內。</p> <p>依預設會將此參數標記為註解。</p>
PolicyLogFile = 路徑 lnovell- zmgprebootpolicy.log	<p>放置所有記錄檔項目的檔案。<b>novell-zmgprebootpolicy.log</b> 檔案建立於：</p> <p><b>Windows</b>：%ZENWORKS_HOME%\logs\preboot</p> <p><b>Linux</b>：/var/opt/novell/log/zenworks/preboot</p> <p>依預設會將此參數標記為註解。</p>
PolicyLogFileSize = 15	<p>記錄檔的大小由 <b>PolicyLogFileSize</b> 的值所控制，其中 15 為預設值 (以 MB 為單位)。</p> <p>當記錄檔超過 <b>PolicyLogFileSize</b> 值時，則會被刪除並重新計算。</p>
PrebootServer = 10.0.0.5	<p>此欄位包含解析規則時應使用的影像伺服器位址。</p> <p>依預設會將此參數標記為註解。</p>
EnableAMTSupport = Yes	<p><b>Novell ZENworks Configuration Management</b> 中目前不支援此功能。</p> <p>此欄位可啟用或停用 Intel 的 AMT 技術支援。</p> <p>依預設會將參數標記為註解而停用此支援。</p>

## 瞭解引數

以下是前述各項適用於 Linux 伺服器的開機前服務精靈可使用的引數。同等的 Windows 功能也作了說明。

表格 E-13 程序檔引數

引數	函數
start	<p>若為 Linux，啟動精靈。</p> <p>novell-proxydhcp 是選用的，因此請使用此引數啟動這個服務或精靈。但此精靈不會在伺服器重新啟動時自動啟動。(請參閱下方的 <b>install</b>。)</p> <p>若為 Windows，請開啓「服務」對話方塊，在 Novell 服務上按一下滑鼠右鍵，然後選取「啟動」。</p>
start setjustimagedflag	(僅限於 Linux) 僅針對 novell-ziswin，設定「剛複製影像」旗標，這樣便可以使用設備現有的影像安全資料複製設備的影像。
stop	<p>若為 Linux，停止精靈。</p> <p>若為 Windows，請開啓「服務」對話方塊，在 Novell 服務上按一下滑鼠右鍵，然後選取「停止」。</p>
restart	<p>若服務或精靈已執行，則將其停止然後重新啟動。</p> <p>若為 Windows，請開啓「服務」對話方塊，在 Novell 服務上按一下滑鼠右鍵，然後選取「重新啟動」。</p>
force-reload	(僅限於 Linux) 使精靈的組態檔重新載入。
status	<p>若為 Linux，則會顯示服務或精靈的目前狀態。</p> <p>例如，若您輸入 <code>/etc/init.d/novell-pbserv status</code>，則會傳回如下資訊：</p> <p>Novell ZENworks Imaging Service running</p> <p>在 Windows 中，開啓「服務」對話方塊並複查「狀態」欄。</p>
showpid	<p>(僅限於 Linux) 顯示精靈的程序 ID。</p> <p>例如，若您輸入 <code>/etc/init.d/novell-pbserv showpid</code>，則會傳回如下資訊：</p> <p>Novell ZENworks Imaging Service running 10211</p>
install	(僅限於 Linux) 僅針對 novell-proxydhcp，會在伺服器啟動時自動載入精靈。

## E.8.2 檢視有關影像申請的資訊

啟動影像伺服器後，您可以檢視有關其已從複製影像用戶端接收到的複製影像申請之狀態與結果的資訊。這些申請的統計摘要會顯示在伺服器的指令行上。以下是對顯示在此畫面上之統計資料的說明。當您重新啟動影像伺服器時，會將所有統計資料重設為零。

若要檢視多路廣播複製影像資訊，請在伺服器的指令行上輸入：

**Windows：** `%ZENWORKS_HOME%\bin\preboot\zmgcast.exe -status`

**Linux：** `/opt/novell/zenworks/preboot/bin/novell-zmgmcast -status`

表格 E-14 中的資訊說明了所顯示的內容：

**表格 E-14** 影像申請統計資料

統計資料	指定
PXE 申請	影像伺服器自最近一次啟動後，接收到的所有種類之複製影像申請的數目。包括失敗的申請、拒絕的申請或已轉介給其他影像伺服器的申請。這些申請的相關資訊，如來源、類型、日期 / 時間與結果等，會一一記錄在影像伺服器上。
已傳遞的影像	影像伺服器自最近一次啟動後，傳遞至複製影像用戶端之影像的數目。只包括從此影像伺服器取回的影像。
已接收的影像	影像伺服器自最近一次啟動後，所接收並儲存的新影像數目。包括透過用戶端轉介接收的影像。

### E.8.3 啟動手動多路廣播工作階段

在複製影像維護模式提示下，您可以啟動手動的多路廣播工作階段、檢視任何進行中的工作階段、以及刪除工作階段。若需要更多的資訊，請參閱「[從每個用戶端啟動多路廣播工作階段](#)」(第 119 頁)。

## E.9 WinPE 的 TFTP 用戶端

WinPE 的 TFTP 用戶端可用於從 ZENworks 伺服器的 TFTP 目錄下載檔案。使用該用戶端還可以從 ZENworks 伺服器下載 Microsoft ImageX 協力廠商影像引擎。之後，ImageX 可用於執行 ZENworks 不直接支援的進階複製影像作業。

若要安裝並使用 WinPE 的 TFTP 用戶端：

- 1 開機到 WinPE 維護模式。
- 2 透過執行 `\windows\system32\tftpclientapplication.exe` 來安裝 WinPE 的 TFTP 用戶端。
- 3 若要從 ZENworks 伺服器上的 TFTP 目錄下載檔案，請使用下列指令：

```
TFTPClientApplication GET TFTP 伺服器的 IP 位址 來源檔名 [-n 目的檔名]
```

**附註：**若未指定目的檔名，則檔案會以來源檔名建立。





# ZENworks 影像引擎指令

# F

從影像開機媒體啓動設備後，可以在複製影像維護模式提示處使用 `img` 指令，或使用「Novell®ZENworks® 影像引擎」功能表執行以下操作：

- ◆ 擷取設備硬碟的影像
- ◆ 將影像回存於設備的硬碟上
- ◆ 檢視或操作設備的硬碟分割區
- ◆ 檢視設備的硬體組態或影像安全資料
- ◆ 顯示您也可從中執行所有這些任務的功能表

ZENworks 影像引擎為 Linux 應用程式，因此指令語法會區分大小寫。完整語法為：

`img mode`

其中，*模式*為以下幾節所說明的任一模式指令：

- ◆ 第 F.1 節 「說明模式」 (第 193 頁)
- ◆ 第 F.2 節 「自動 (查詢工作) 模式」 (第 194 頁)
- ◆ 第 F.3 節 「製作模式」 (第 195 頁)
- ◆ 第 F.4 節 「回存模式」 (第 200 頁)
- ◆ 第 F.5 節 「工作階段模式 (多路廣播影像集)」 (第 204 頁)
- ◆ 第 F.6 節 「分割區作業模式」 (第 207 頁)
- ◆ 第 F.7 節 「ZENworks 分割區管理模式」 (第 209 頁)
- ◆ 第 F.8 節 「傾印模式」 (第 210 頁)
- ◆ 第 F.9 節 「資訊模式」 (第 211 頁)

每種模式指令均可縮寫為其名稱的首字母。例如，`img -dump` 可縮寫為 `img -d`。

若要存取「ZENworks 影像引擎」功能表並執行其中的所有任務，請輸入不含參數的 `img`。「ZENworks 影像引擎」功能表基於字元顯示，您可以使用滑鼠或使用 **Alt** 鍵加反白的功能表選項字母，來存取功能表項目。

結束「ZENworks 影像引擎」功能表後，會返回至複製影像維護模式提示。

## F.1 說明模式

若您沒有這份文件，請使用 `-help` 模式指令取得 `img` 指令的相關資訊。

在「ZENworks 影像引擎」功能表中，可以透過按一下「說明」>「舊指令行選項」來存取舊 `img` 指令的說明。舊指令仍然有效，但引入的新 ZENworks Configuration Management 指令增加了新功能。

使用說明模式的步驟：

- ◆ 第 F.1.1 節 「使用 ZENworks 影像引擎功能表獲取說明」 (第 194 頁)
- ◆ 第 F.1.2 節 「使用複製影像維護模式提示獲取說明」 (第 194 頁)

## F.1.1 使用 ZENworks 影像引擎功能表獲取說明

- 1 若 - 要顯示「ZENworks 影像引擎」，請輸入：  
`img`
- 2 按一下「說明」以顯示說明項目的下拉式功能表。
- 3 選取某一模式名稱，以顯示該模式指令的說明。  
該說明包含 SYNOPSIS 下指令的可能語法以及 OPTIONS 下每個指令及參數的說明。

## F.1.2 使用複製影像維護模式提示獲取說明

若要顯示說明，請輸入：

```
img -help mode
```

其中，*模式*即您需要其模式指令說明的模式。

範例：

**表格 F-1** 說明模式指令與參數

範例	說明
<code>img -help</code>	顯示所有模式的簡短描述。
<code>img -help -m</code>	顯示有關如何使用執行模式的資訊。
<code>img -help -p</code>	顯示有關如何使用分割區模式的資訊。

## F.2 自動 (查詢工作) 模式

使用 `-auto` 模式指令，可根據任何適用的「開機前服務」預設設定，自動複製設備的影像。若您繼續執行影像開機程序而不中斷，或在複製影像維護模式提示下輸入指令，則「ZENworks 影像引擎」將在此模式下執行。

在此模式中，「ZENworks 影像引擎」會查詢 `PROXYADDR` 環境變數中所指定的影像伺服器有無工作要執行。影像伺服器會檢查相關的開機前服務預設設定，以確定要執行的影像任務 (若有)，例如擷取或回存影像。然後，再指示 ZENworks 影像引擎執行這些任務。

若有任務需要在其他影像伺服器上儲存或取回影像，影像伺服器便會將「ZENworks 影像引擎」導向那些伺服器，以完成這些任務。

「ZENworks 影像引擎」完成其工作後，會將結果傳送至原始的影像伺服器，並在其上記錄結果。

`PROXYADDR` 可在 CD 或 ZENworks 分割區的 `settings.txt` 檔案中設定。也可以在從影像 CD 開機時，使用 `config` 選項進行編輯。`PROXYADDR` 可以是 IP 位址、DNS 名稱或本地 `hosts` 檔案中的名稱。

若使用 `-auto` 指令，則當開機後進入「手動複製影像」模式時，需要執行手動操作才能完成一些任務 (例如複製影像程序檔中包含的任務)。

若想瞭解如何設定可控制此模式下之運作型態的設定，請參閱第 2.5 節「設定 ZENworks 影像複製的開機前服務預設值」(第 67 頁)。

若要使用自動模式：

- ◆ 第 F.2.1 節「使用 ZENworks 影像引擎功能表查詢工作」(第 195 頁)
- ◆ 第 F.2.2 節「使用複製影像維護模式提示查詢工作」(第 195 頁)

## F.2.1 使用 ZENworks 影像引擎功能表查詢工作

- 1 若 - 要顯示「ZENworks 影像引擎」，請輸入：

```
img
```

- 2 請執行下列任何一項操作：

- ◆ 在功能表列上，按一下「複製影像」，然後按一下「查詢工作」。
- ◆ 按一下工作列上的「F9 查詢工作」。
- ◆ 按「F9」。

## F.2.2 使用複製影像維護模式提示查詢工作

若要使用自動模式，請輸入：

```
img -auto
```

或

```
img -a
```

## F.3 製作模式

使用 -make 模式指令可擷取設備的影像，並將其儲存在指定的位置。一般而言，本地硬碟上所有的分割區都會包含在影像中，但還是有部分例外，如表格 F-2 頁上 197 中所說明。

您可以使用複製影像維護模式提示或「ZENworks 影像引擎」功能表，擷取設備的影像。如需逐步指示，請參閱「手動擷取設備的影像」(第 98 頁)。還可以使用「在本地製作」模式指令擷取設備的影像，並將其儲存在本地硬碟的分割區中。如需逐步指示，請參閱第 3.1.3 節「設定已解除連接的影像操作」(第 107 頁)。

影像大小約相當於所有設備分割區中的資料大小的一半，但其中一律不含 ZENworks 分割區與 Compaq 或 Dell 組態分割區。具有邏輯卷冊 (LVM) 的設備無法進行影像複製。

此模式的語法取決於您是在本地儲存影像還是在影像伺服器 (代理) 上儲存影像。

以下幾節包含其他資訊：

- ◆ 第 F.3.1 節「在本地製作」(第 196 頁)
- ◆ 第 F.3.2 節「在代理上製作」(第 198 頁)

### F.3.1 在本地製作

若要使用「在本地製作」模式：

- 「使用 ZENworks 影像引擎功能表在本地製作影像」(第 196 頁)
- 「使用複製影像維護模式提示在本地製作影像」(第 196 頁)

#### 使用 ZENworks 影像引擎功能表在本地製作影像

- 1 若 - 要顯示「ZENworks 影像引擎」，請輸入：  
img
- 2 按一下「複製影像」>「製作影像」。  
「製作影像精靈」即會顯示。
- 3 在精靈中，選取「本地」，然後按「下一步」。  
「製作本地影像精靈」即會顯示。
- 4 填寫下列欄位：  
**影像歸檔的路徑：**按一下「瀏覽」以選取影像檔的位置，或指定現有的路徑。  
**包含分割區：**按一下您不想包含在影像中之分割區的核取方塊。預設會選取所有分割區。  
**壓縮：**指定 0 至 9 之間的任意數字，其中 0 表示不壓縮，1 表示最低的壓縮層級，9 表示最高的壓縮層級。
- 5 按一下「下一步」繼續。  
下一個「製作影像精靈」對話方塊即會顯示。
- 6 (選擇性的)填寫以下欄位：  
**原著者：**指定影像檔的建立者。  
**電腦：**識別製作影像的電腦。  
**影像描述：**描述影像檔的內容或用途。  
**備註：**指定與此影像相關的所有有用資訊。
- 7 按「下一步」製作影像。  
在製作影像的過程中，「ZENworks 影像引擎」功能表會顯示進度列。
- 8 若複製影像程序成功完成，則按一下「資訊」對話方塊中的「確定」，然後按一下「關閉」回到顯示空白的「ZENworks 影像引擎」功能表。  
若複製影像程序未能成功完成，則找出問題並予以解決，然後重複上述步驟。

#### 使用複製影像維護模式提示在本地製作影像

下列範例將使用複製影像維護模式提示，說明「在本地製作」(-makel) 模式指令所使用的語法及可用參數：

```
img -make -local 本地檔案路徑/ 檔名 .zmg [-part= 分割區編號] [-comp= 壓縮層級] [-exclude= 分割區編號] [-include= 分割區編號]
```

其中 [...] 括弧表示選用指令。

您可以將 -make -local 縮寫為 -m -local、-makel 或 -ml。

也可以將 `-exclude` 縮寫為 `-x`，將 `-include` 縮寫為 `-I`。

有關更詳細的資訊，請參閱：

- ◆ 「指令詳細資料」（第 197 頁）
- ◆ 「範例」（第 197 頁）

## 指令詳細資料

**表格 F-2** 本地製作的指令和參數

參數	指定
本地檔案路徑/ 檔名 .zmg	影像檔名，包含 .zmg 副檔名（區分大小寫）以及所有本地路徑。但是，路徑中的目錄必須存在。  若檔案已經存在，則會出現錯誤。您必須使用其他檔名或刪除現有的影像檔，才能使用該檔名。
<code>-part=</code> 分割區編號或 <code>-P=</code> 分割區編號	要儲存影像之本地分割區的分割區編號。這必須是主要分割區。此分割區會排除在建立的影像之外。  請確保指定的現有分割區具有足夠的空間來儲存影像檔。  若要顯示可用的分割區，可以使用 <code>img -dump</code> 。  若忽略此參數的分割區編號，或不使用此參數，影像會儲存到短暫 RAM 中。
<code>-comp=</code> 壓縮層級	壓縮層級是建立影像時使用的壓縮量。可以指定 0-9 之間的任何數字。0 表示無壓縮。1 表示與「最佳化速度」相同，且是您未指定此參數時使用的預設值。6 相當於「平衡」。9 等同於「最佳化空間」，其效能最低。
<code>-exclude=</code> 分割區編號或 <code>-x=</code> 分割區編號以及 <code>-include=</code> 分割區編號或 <code>-I=</code> 分割區編號	要在影像中排除或包含之本地分割區的分割區編號。您可以根據需要重複此參數以排除或包含多個分割區。  若要顯示可用的分割區，可以使用 <code>img -dump</code> 。  若省略排除參數，則影像中會包含除儲存影像之分割區外的所有分割區。

## 範例

**表格 F-3** 本地製作的範例

範例	說明
<code>img -makel /myimages/ myimage.zmg</code>	擷取所有分割區的影像，並將其儲存至 RAM 中的 <code>myimages/ myimage.zmg</code> 。
<code>img -makel /myimages/ myimage.zmg -x=2 -x=3</code>	擷取插槽 2 與 3 以外之所有分割區的影像，並儲存至 RAM 中的 <code>myimages/myimage.zmg</code> 。

## F.3.2 在代理上製作

若要使用「在代理上製作」模式：

- 「使用 ZENworks 影像引擎功能表在代理上製作影像」(第 198 頁)
- 「使用複製影像維護模式提示在代理上製作影像」(第 198 頁)

### 使用 ZENworks 影像引擎功能表在代理上製作影像

- 1 若 - 要顯示「ZENworks 影像引擎」，請輸入：

img

- 2 按一下「複製影像」>「製作影像」。

「製作影像精靈」即會顯示。

- 3 在精靈中，選取「伺服器」，然後按「下一步」。

「製作伺服器影像精靈」即會顯示。

- 4 填寫下列欄位：

**伺服器 IP 位址：**指定影像伺服器的 IP 位址或 DNS 名稱。從影像 CD 開機時，若指定了 settings.txt 檔案的影像伺服器，則該影像伺服器的 IP 位址採用預設值；否則會顯示在 settings.txt 檔案中為 PROXYADDR 變數指定之影像伺服器的 IP 位址。

**影像歸檔的路徑：**根據需要編輯預設的影像檔名 (archive.zmg)，以之前在 content-repo/images 目錄下建立的其他子目錄取代 /path。

**包含分割區：**按一下您不想包含在影像中之分割區的核取方塊。預設會選取所有分割區。

**壓縮：**指定 0 至 9 之間的任意數字，其中 0 表示不壓縮，1 表示最低的壓縮層級，9 表示最高的壓縮層級。

- 5 按一下「下一步」繼續。

下一個「製作影像精靈」對話方塊即會顯示。

- 6 (選擇性的) 填寫以下欄位：

**原著者：**指定影像檔的建立者。

**電腦：**識別製作影像的電腦。

**影像描述：**描述影像檔的內容或用途。

**備註：**指定與此影像相關的所有有用資訊。

- 7 按「下一步」製作影像。

在製作影像的過程中，「ZENworks 影像引擎」功能表會顯示進度列。

- 8 若複製影像程序成功完成，則按一下「資訊」對話方塊中的「確定」，然後按一下「關閉」回到顯示空白的「ZENworks 影像引擎」功能表。

若複製影像程序未能成功完成，則找出問題並予以解決，然後重複上述步驟。

### 使用複製影像維護模式提示在代理上製作影像

以下範例將使用複製影像維護模式提示，說明「在代理上製作」(-make) 模式指令所使用的語法及可用參數：

```
img -make -proxy 新增的檔案路徑/ 檔名.zmg -ip=IP 位址 [-comp= 壓縮層級] [-exclude= 分割區編號]
[-include= 分割區編號]
```



其中 [...] 括弧表示選用指令。

您可以將 `-make-proxy` 縮寫為 `-m-proxy`、`-makep` 或 `-mp`。

從影像 CD 開機時，若指定了 `settings.txt` 檔案的影像伺服器，該影像伺服器的 IP 位址便會採用預設值；否則會顯示在 `settings.txt` 檔案中為 `PROXYADDR` 變數指定之影像伺服器的 IP 位址。

有關更詳細的資訊，請參閱：

- ◆ 「指令詳細資料」（第 199 頁）
- ◆ 「範例」（第 200 頁）

## 指令詳細資料

**表格 F-4** 在代理上製作的指令和參數

參數	指定
新增的路徑/ 檔名 .zmg	<p>影像檔名，包含 .zmg 副檔名（區分大小寫）以及所有新增的路徑。影像引擎會自動將影像儲存至影像伺服器下的預設 <code>images</code> 目錄：</p> <p><b>Windows：</b> <code>%ZENWORKS_HOME%\work\content-repo\images\</code></p> <p><b>Linux：</b> <code>/var/opt/novell/zenworks/content-repo/images/</code></p> <p>若路徑（新增的路徑）下沒有指定資料夾，則影像將建立在 <code>images</code> 目錄下。</p> <p>所有新增的路徑前都不需要正斜線。</p> <p>您可以在 <code>images</code> 下建立子目錄，以組織影像檔。但是，使用此指令時，指定於該路徑下的所有此類子目錄都必須存在。在複製影像期間 <b>ZENworks</b> 不會建立目錄。</p> <p>如果影像檔已存在，影像伺服器不會將其覆寫，除非您在「<b>ZENworks</b> 控制中心」中啓用了影像伺服器的此行為。</p>
<code>-ip=IP 位址</code>	<p>影像伺服器的 IP 位址或 DNS 名稱。若不使用此參數，則會使用 <code>PROXYADDR</code> 的值。</p>
<code>-comp= 壓縮層級</code>	<p>壓縮層級是建立影像時使用的壓縮量。可以指定 0-9 之間的任何數字。0 表示無壓縮。1 表示與「最佳化速度」相同，且是您未指定此參數時使用的預設值。6 相當於「平衡」。9 等同於「最佳化空間」，其效能最低。</p>
<code>-exclude= 分割區編號</code> 或 <code>-x= 分割區編號</code> 以及 <code>-include= 分割區編號</code> 或 <code>-l= 分割區編號</code>	<p>要在影像中排除或包含之本地分割區的分割區編號。您可以根據需要重複此參數以排除或包含多個分割區。</p> <p>若要顯示可用的分割區，可以使用 <code>img -dump</code>。</p> <p>若省略任一參數，則影像中會包括所有分割區。</p>

## 範例

表格 F-5 在代理上製作的範例

範例	說明
<code>img -makep subdir1/ myimage.zmg</code>	擷取所有分割區的影像，並將影像儲存至影像伺服器。
<code>img -makep subdir1/ myimage.zmg -x=2 -x=3</code>	取得插槽 2 與 3 以外所有分割區的影像，並將影像儲存至影像伺服器。

## F.4 回存模式

使用 `-restore` 模式指令可從指定的位置取回影像，並將其回存至設備。

您可以使用複製影像維護模式提示或「ZENworks 影像引擎」功能表，回存設備的影像。如需逐步指示，請參閱「[手動擷取設備的影像](#)」(第 98 頁)。您也可以使用「回存」模式指令，從本地硬碟的分割區中回存影像。如需逐步指示，請參閱第 3.1.3 節「[設定已解除連接的影像操作](#)」(第 107 頁)。

一般而言，若要回存的影像為基本影像 (先前由「ZENworks 影像引擎」所建立)，則會先從所有本地硬碟上移除 ZENworks 分割區與 Dell 或 Compaq 組態分割區以外的所有現有分割區，然後再回存新影像。回存影像後，會視情況保留從中擷取影像之原始分割區的大小。若沒有足夠的空間，則最後一個分割區會縮小至適合的大小，除非此做法會導致資料遺失；在此情況下，ZENworks 影像引擎會拒絕申請的操作。如果在將影像中的所有分割區還原至其原始大小後仍有多餘的空間，則會保留此空間不將其分割。

若要回存的影像為[附加影像](#)，或者要回存的是基本影像，並且指定了 `a 分割區:p 分割區` 參數，則不會移除任何現有的實體分割區。此時只會以影像中的檔案更新適當的分割區，並覆寫名稱與位置相同的現有檔案。

此模式的語法取決於您要從本地設備或影像 (代理) 伺服器取回影像，如以下各小節所說明：

- ◆ [第 F.4.1 節「從本地回存」](#) (第 200 頁)
- ◆ [第 F.4.2 節「從代理回存」](#) (第 202 頁)

### F.4.1 從本地回存

使用 `-restore -local` 模式指令可以從本地設備取回影像，並將其回存至設備。若需要更多的資訊，請參閱第 3.1.3 節「[設定已解除連接的影像操作](#)」(第 107 頁)。

使用說明模式的步驟：

- ◆ 「使用 ZENworks 影像引擎功能表在本地回存影像」(第 200 頁)
- ◆ 「使用複製影像維護模式提示在本地回存影像」(第 201 頁)

使用 ZENworks 影像引擎功能表在本地回存影像

- 1 若 - 要顯示「ZENworks 影像引擎」，請輸入：  
`img`

- 2 按一下「複製影像」>「回存影像」。  
「回存影像精靈」即會顯示。
- 3 在精靈中，選取「本地」，然後按「下一步」。  
「回存本地影像精靈」即會顯示。
- 4 填寫下列欄位：  
**影像歸檔的路徑：**按一下「瀏覽」以選取影像檔，或指定其完整路徑與檔名（包括 .zmg 副檔名）。  
**檔案集：**要回存之影像檔案集的編號。有效值為 1 到 10。預設為檔案集 1。如需檔案集的相關資訊，請參閱**附錄 B「檔案集與影像編號」（第 137 頁）**。  
**選項：**指定所有進階選項。若需要更多的資訊，請參閱**表格 F-6 頁上 201**。
- 5 按「下一步」回存影像。  
回存影像的過程中，「ZENworks 影像引擎」功能表會顯示進度列。
- 6 若複製影像程序成功完成，則按一下「資訊」對話方塊中的「確定」，然後按一下「關閉」回到顯示空白的「ZENworks 影像引擎」功能表。  
若複製影像程序未能成功完成，則找出問題並予以解決，然後重複上述步驟。

### 使用複製影像維護模式提示在本地回存影像

以下範例將使用複製影像維護模式提示，說明「從本地回存」(-restorel) 模式指令所使用的語法及可用參數：

```
img -restore -local 本地檔案路徑/ 檔名.zmg [-part= 分割區編號] [-s= 檔案集] [-ap= 進階選項]
```

其中 [...] 括弧表示選用指令。

您可以將 -restore -local 縮寫為 -r -local、-restorel 或 -rl。

有關更詳細的資訊，請參閱：

- ◆ 「指令詳細資料」（第 201 頁）
- ◆ 「範例」（第 202 頁）

指令詳細資料

**表格 F-6** 回存本地指令與參數

參數	指定
-restorel [-part= 分割區編號]	要從中取回影像之本地分割區的分割區編號（如 <code>img dump</code> 所顯示）。這必須是主要分割區。不會透過影像作業變更此分割區。
本地檔案路徑/ 檔名 .zmg	要取回影像的檔名，包括 .zmg 副檔名（區分大小寫）以及起始於本地分割區根目錄的完整路徑。
-s= 檔案集	要回存之影像檔案集的編號。有效值為 1 到 10。如需建立影像之檔案集的相關資訊，請參閱 <b>第 1.5.2 節「建立、安裝及回存標準影像」（第 32 頁）</b> 。  如果您忽略此參數，則使用檔案集 1。

參數	指定
<code>-ap= 分割區: 分割區</code>	影像歸檔中的分割區 ( <b>a 分割區</b> ) 與本地機器上的目標實體分割區 ( <b>p 分割區</b> ) 之間的映射。使用此參數可選擇性地將影像的特定部分還原到特定的本地分割區。
	<p><b>重要：</b>若您使用此參數，則不會移除任何現有的本地分割區，而只是更新目標本地分割區。更新程序不會移除任何現有的檔案；但會覆寫現有的所有同名檔案。若您要在更新目標分割區之前，從中移除所有的現有檔案，請先使用<b>分割區作業模式</b>刪除並重新建立分割區。</p> <p>對於 <b>a 分割區</b>，請使用 <b>Image Explorer (zmgexp)</b> 公用程式中顯示之來源分割區的分割區編號。對於 <b>p 分割區</b>，請使用由 <b>img dump</b> 顯示之目標分割區的分割區編號。目標分割區必須是受支援之檔案系統的分割區。您可以依需要重複此參數，以在單一操作中申請多個選擇性的還原。執行此操作時，您可以將影像的多個部分套用至單一本地分割區，但不能在單一操作中將影像的同一部分套用至多個本地分割區。</p>

## 範例

表格 F-7 本地回存範例

範例	說明
<code>img -restore /myimages/myimage.zmg -part=8</code>	移除插槽 8 以外所有現有的本地分割區、從插槽 8 的 <code>myimages/myimage.zmg</code> 中取回影像，並將分割區與該影像的內容回存至可用的本地可寫入設備 ( 假設有足夠的本地空間可供使用，且插槽 8 包含分割區 )。
<code>img -restore /myimages/myimage.zmg</code>	移除所有現有的本地分割區，從 <b>ZENworks</b> 分割區的 <code>myimages/myimage.zmg</code> 中取回影像，並將分割區與該影像的內容回存至可用的本地可寫入設備 ( 假設有足夠的空間 )。
<code>img -restore /myimages/myimage.zmg -s=2</code>	移除所有現有的本地分割區，從 <b>ZENworks</b> 分割區的 <code>myimages/myimage.zmg</code> 中取回影像，並將分割區與該影像之檔案集 2 的內容回存至可用的本地可寫入設備 ( 假設有足夠的空間 )。
<code>img -restore /myimages/myimage.zmg -ap=a2:p1 -ap=a3:p1</code>	從 <b>ZENworks</b> 分割區的 <code>myimages/myimage.zmg</code> 中取回影像，以該影像之分割區 2 與 3 的資料更新本地分割區 1，並讓其他本地分割區維持原狀 ( 假設在本地分割區 1 中有足夠的空間 )。

## F.4.2 從代理回存

使用 `-restore -proxy` 模式指令可從影像 ( 代理 ) 伺服器取回影像，並將其回存至設備。若需要更多的資訊，請參閱「**手動將影像回存到設備上**」( 第 102 頁 )。

使用說明模式的步驟：

- 「使用 **ZENworks** 影像引擎功能表從代理回存影像」( 第 202 頁 )
- 「使用複製影像維護模式提示從代理回存影像」( 第 203 頁 )

### 使用 **ZENworks** 影像引擎功能表從代理回存影像

- 1 若 - 要顯示「**ZENworks** 影像引擎」，請輸入：  
img

2 按一下「複製影像」>「回存影像」。

「回存影像精靈」即會顯示。

3 在精靈中，選取「伺服器」，然後按「下一步」。

「回存伺服器影像精靈」即會顯示。

4 填寫下列欄位：

**伺服器 IP 位址：**指定儲存所需影像之影像伺服器的 IP 位址或 DNS 名稱。從影像 CD 開機時，若指定了 settings.txt 檔案的影像伺服器，則該影像伺服器的 IP 位址採用預設值；否則會顯示在 settings.txt 檔案中為 PROXYADDR 變數指定之影像伺服器的 IP 位址。

**影像歸檔的路徑：**按一下「瀏覽」以選取影像檔，或指定其完整路徑與檔名（包括 .zmg 副檔名）。您可以瀏覽並僅選取位於 %ZENWORKS\_HOME%\work\content-repo\images\ 中的影像檔。

**檔案集：**要回存之影像檔案集的編號。有效值為 1 到 10。檔案集 1 是預設值。如需檔案集的相關資訊，請參閱附錄 B 「檔案集與影像編號」（第 137 頁）。

**選項：**指定所有進階選項。若需要更多的資訊，請參閱表格 F-8 頁上 203。

5 按「下一步」回存影像。

回存影像的過程中，「ZENworks 影像引擎」功能表會顯示進度列。

6 若複製影像程序成功完成，則按一下「資訊」對話方塊中的「確定」，然後按一下「關閉」回到顯示空白的「ZENworks 影像引擎」功能表。

若複製影像程序未能成功完成，則找出問題並予以解決，然後重複上述步驟。

## 使用複製影像維護模式提示從代理回存影像

以下範例將使用複製影像維護模式提示，說明「從代理回存」(-restore) 模式指令所使用的語法及可用參數：

```
img -restore -proxy 新增的檔案路徑/ 檔名 .zmg -ip=IP 位址 [-s= 檔案集] [-b= 套裝軟體] [-ap= 進階選項]
```

其中 [...] 括弧表示選用指令。

您可以將 -restore -proxy 縮寫為 -r -proxy、-restorep 或 -rp。

有關更詳細的資訊，請參閱：

- ◆ 「指令詳細資料」（第 203 頁）
- ◆ 「範例」（第 204 頁）

## 指令詳細資料

表格 F-8 回存代理模式指令與參數

參數	指定
新增的路徑/ 檔名 .zmg	要回存之影像的檔名與新增的路徑，包括 .zmg 副檔名（區分大小寫）。

參數	指定
-s= 檔案集	要回存之影像檔案集的編號。有效值為 1 到 10。如需建立影像之檔案集的相關資訊，請參閱第 1.5.2 節「 <a href="#">建立、安裝及回存標準影像</a> 」(第 32 頁)。  如果您忽略此參數，則使用檔案集 1。
-ap= 分割區：分割區	影像歸檔中的分割區 (a 分割區) 與本地機器上的目標實體分割區 (p 分割區) 之間的映射。使用此參數可選擇性地將影像的特定部分還原到特定的本地分割區。  <b>重要：</b> 若您使用此參數，則不會移除任何現有的本地分割區，而只是更新目標本地分割區。更新程序不會移除任何現有的檔案，亦不會覆寫任何現有的同名檔案 (若這些檔案較新)。若要在更新目標分割區之前，從中移除所有現有檔案，請先使用 <a href="#">分割區作業模式</a> 刪除並重新建立分割區。  對於 a 分割區，請使用 <a href="#">Image Explorer (zmgexp)</a> 公用程式中顯示之來源分割區的分割區編號。對於 p 分割區，請使用由 <a href="#">img dump</a> 顯示之目標分割區的分割區編號。目標分割區必須是受支援之檔案系統的分割區。您可以依需要重複此參數，以在單一操作中申請多個選擇性的還原。執行此操作時，您可以將影像的多個部分套用至單一本地分割區，但不能在單一操作中將影像的同一部分套用至多個本地分割區。

## 範例

表格 F-9 回存代理模式範例

範例	說明
<code>img -restorep subdir1/myimage.zmg</code>	移除所有現有的本地分割區，從影像伺服器的 subdir1/myimage.zmg 中取回影像，並將分割區與該影像的內容回存至可用的本地可寫入設備 (假設有足夠的本地空間)。
<code>img -restorep subdir1/myimage.zmg -s=2</code>	移除所有現有的本地分割區，從影像伺服器的 subdir1/myimage.zmg 中取回影像，並將分割區與該影像之檔案集 2 的內容回存至可用的本地可寫入設備 (假設有足夠的本地空間)。
<code>img -restorep subdir1/myimage.zmg -ap=a2:p1</code>	從影像伺服器的 subdir1/myimage.zmg 中取回影像，以該影像之分割區 2 的資料更新本地分割區 1，並讓其他本地分割區維持原狀 (假設在本地分割區 1 中有足夠的空間)。

**附註：**在 ZENworks Configuration Management 中，您只需提供影像檔名 (.zmg 檔案)，因為影像儲存在固定位置。例如，若您將影像檔儲存於預設位置，請輸入：

```
img -rp myimagefile.zmg
```

因為您可以透過新增子目錄來組織 \影像目錄下的影像，所以應提供建立影像檔的其他路徑。例如：

```
img -rp /windows/vista/myimagefile.zmg
```

## F.5 工作階段模式 (多路廣播影像集)

使用 -session (多路廣播影像集) 模式指令可擷取某設備的影像，並透過網路在單次作業中將其同時回存至其他多台設備。



---

**重要：**爲了使多路廣播運作正常，網路中的路由器與交換機必須設定多路廣播功能。否則，可能無法正確路由多路廣播封包。

---

爲了使多路廣播運作，每個參與設備皆必須從影像開機媒體啓動，並且在此模式下執行 ZENworks 影像引擎，如下所述。從中擷取影像的設備稱爲**來源電腦**，而接收影像的設備稱爲**用戶端**。

您可以從影像伺服器啓動多路廣播工作階段（請參閱「**啓動 ZENworks 影像引擎的多路廣播工作階段**」（第 117 頁））。若以此方式啓動工作階段，則可以爲多路廣播指定影像檔，而非做爲工作階段來源電腦的設備。若是從用戶端設備啓動工作階段，則可以將其中一個工作階段用戶端指定爲工作階段來源電腦。在此情況下，工作階段來源電腦硬碟上的影像會傳送至工作階段用戶端。若需要更多的資訊，請參閱「**從每個用戶端啓動多路廣播工作階段**」（第 119 頁）。

使用說明模式的步驟：

- ◆ 第 F.5.1 節 「使用 ZENworks 影像引擎功能表進行多路廣播」（第 205 頁）
- ◆ 第 F.5.2 節 「使用複製影像維護模式提示進行多路廣播」（第 205 頁）

## F.5.1 使用 ZENworks 影像引擎功能表進行多路廣播

- 1 若 - 要顯示「ZENworks 影像引擎」，請輸入：

img

- 2 按一下「複製影像」>「多路廣播工作階段」。

「多路廣播精靈」即會顯示。

- 3 填寫下列欄位：

**工作階段名稱：**爲工作階段指定唯一名稱。

**工作階段角色：**爲此參與者選取來源電腦或用戶端做爲其角色。

參與者中必須有一個是來源電腦。工作階段由來源電腦啓動。

**僅限工作階段來源電腦：**若要指定其他選項，按一下「指定其他選項」欄位的核取方塊，以顯示包含選項的「多路廣播精靈」對話方塊，然後填寫下列欄位：

- ◆ **壓縮層級：**選取一個。選取「速度」時，速度最快，但壓縮層級最低；選取「大小」時，壓縮層級最高，但速度較慢。
- ◆ **自動工作階段：**若要啓用工作階段，按一下「啓用」欄位的核取方塊。指定要加入的最少用戶端數（預設爲 5）、啓動前要等待的最少分鐘數（預設爲 5），或兩者，來提供啓動工作階段的觸發程序。

- 4 按一下「下一步」繼續。

「ZENworks 影像引擎」功能表即會顯示，其中包含「中止工作階段」選項。若選取此選項來中止多路廣播工作階段，則不會對排入工作階段佇列的任何用戶端執行多路廣播影像，因爲工作階段必須要有來源電腦才能執行。

若在**步驟 3**中啓用工作階段，則當達到用戶端數或逾時值時，即啓動工作階段。

- 5 若沒有在**步驟 3**中啓用工作階段，可以按一下「啓動工作階段」將其啓用。

## F.5.2 使用複製影像維護模式提示進行多路廣播

以下範例使用了複製影像維護模式提示，說明 -session 模式指令所使用的語法及可用參數：



```
img -session 名稱 -master [-clients= 計數] [-timeout= 分鐘數] [-throttle= 時間]  
[-comp= 壓縮層級]
```

或

```
img -session 名稱 -client
```

其中 [...] 括弧表示選用指令。

您可以將 `-session` 縮寫為 `-s`，將 `-master` 縮寫為 `-m`。

有關更詳細的資訊，請參閱：

- ◆ 「指令詳細資料」（第 206 頁）
- ◆ 「範例」（第 207 頁）

## 指令詳細資料

**表格 F-10** 工作階段模式指令與參數

參數	指定
名稱	<p>多路廣播工作階段的名稱。每個加入工作階段的設備均會使用此參數的同一值。</p> <hr/> <p><b>重要：</b>在同時發生的多路廣播工作階段之間，名稱必須是唯一的。ZENworks 影像引擎會加以雜湊處理，而產生多路廣播工作階段的類別 ID IP 位址。為加速疑難排解（網路探查），所有 Configuration Management 影像多路廣播位址均以 231 開頭。例如，工作階段名稱 <code>mcast01</code> 可產生多路廣播位址 <code>231.139.79.72</code>。</p>
-master 或 -client	<p>指定此設備為工作階段來源電腦或用戶端。只能為工作階段指定一個來源設備。</p> <p>若省略這些參數，ZENworks 影像引擎會等待其中一台設備的使用者按 <b>m</b> 將該設備指定為來源設備。然後，必須在來源設備上按 <b>s</b> 啟動工作階段。</p>
-clients= 計數	<p>除來源電腦外，必須在複製影像開始之前註冊之參與設備的數目。此選項僅會套用於指定為工作階段來源的設備（使用 <code>-m</code> 參數）。</p> <p>複製影像工作階段會在以下情況下啟動：<b>a)</b> 註冊完最後一個用戶端，<b>b)</b> 不等註冊完所有設備，而在來源設備上按 <b>s</b>，或 <b>c)</b> 上一個用戶端註冊後經過 5 分鐘。</p> <p>若省略此參數，ZENworks 影像引擎會等待您在來源設備上按 <b>s</b> 以啟動複製影像工作階段。此後，嘗試在工作階段中註冊的所有設備都會遭到拒絕，並排入下個多路廣播工作階段的佇列中。</p>
-timeout= 分鐘數	<p>自上一個用戶端註冊後，來源設備在啟動複製影像程序前等待的分鐘數（未達到所需的註冊用戶端時）。此選項僅會套用於指定為工作階段來源的設備（使用 <code>-m</code> 參數）。</p> <p>若省略此參數，預設的逾時值為 5 分鐘。</p> <p>複製影像程序要在以下情況下才會啟動：<b>a)</b> 達到用戶端值，<b>b)</b> 達到逾時值，或 <b>c)</b> 在來源設備上按 <b>s</b>。屆時，任何嘗試進行註冊的用戶端都將被拒絕，並排入下個多路廣播工作階段的佇列中。</p>
-throttle= 時間	<p>來源電腦傳送封包的間隔時間（以微秒計）。它能夠限制網路流量。</p>
-comp= 壓縮層級	<p>建立影像時使用的壓縮量。可以指定 0-9 之間的任何數字。0 表示無壓縮。1 相當於「最佳化速度」，是不指定此參數時使用的預設值；6 類似於「平衡」；而 9 相當於「最佳化空間」，效能最低。</p>

## 範例

表格 F-11 工作階段模式範例

範例	說明
<code>img -session mcast01</code>	啟動名為 <b>mcast01</b> 的多路廣播工作階段。在複製影像開始之前發出此指令的每部後續設備均會加入該工作階段。  複製影像要在您於其中一台設備上按 <b>m</b> 將該設備指定為來源設備，並按 <b>s</b> 啟動複製影像時才會啟動。
<code>img -session mcast01 -m</code>	啟動名為 <b>mcast01</b> 的多路廣播工作階段，並將此設備指定為來源電腦。在複製影像開始之前發出 <code>img -session mcast01</code> 的每台後續設備，均會做為用戶端加入 <b>mcast01</b> 工作階段。  複製影像要在您於來源設備上按 <b>s</b> 後才會啟動。
<code>img -session mcast01 -master -clients=5</code>	啟動名為 <b>mcast01</b> 的多路廣播工作階段。在複製影像開始之前發出 <code>img -session mcast01</code> 的每台後續設備，均會做為用戶端加入 <b>mcast01</b> 工作階段。必須有其他五台設備註冊為用戶端，或自上一個用戶端註冊後已經過五分鐘時，工作階段才會開始。不過，您可以在來源設備上按 <b>s</b> 啟動會話，不等所有設備註冊完成。
<code>img -session mcast01 -master -clients=5 -timeout=20</code>	啟動名為 <b>mcast01</b> 的多路廣播工作階段。在複製影像開始之前發出 <code>img -session mcast01</code> 的每台後續設備均會加入該工作階段。只有在其他五台設備註冊為用戶端或自上一個用戶端註冊後已經過 20 分鐘時，工作階段才會啟動。您也可以隨時按 <b>s</b> 手動啟動工作階段。

## F.6 分割區作業模式

使用分割區模式指令可啟動（設定為可開機）、新增或删除設備上的分割區。

您可以使用「ZENworks 影像引擎」功能表或複製影像維護模式提示來啟動、新增或删除分割區。

以下範例使用了複製影像維護模式提示，說明各種分割區模式指令所使用的語法及可用參數：

```
img -pa 分割區編號
```

```
img -pc 分割區編號 -type= 類型 [-size= 大小] [-cluster= 叢集大小]
```

```
img -pd 分割區編號
```

```
img -pd -all
```

可透過兩種方式使用分割區模式：

- ◆ 第 F.6.1 節 「使用 ZENworks 影像引擎功能表進行分割」（第 207 頁）
- ◆ 第 F.6.2 節 「使用複製影像維護模式提示進行分割」（第 208 頁）

### F.6.1 使用 ZENworks 影像引擎功能表進行分割

- 1 輸入 `img` 以顯示「ZENworks 影像引擎」功能表，然後按一下「製作分割區」。
- 2 按一下「修改分割區」以開啓「分割區精靈」。

3 選擇分割區。

4 選取選項：

**使用中：**選取您要啟動（使可開機）的分割區，然後按一下「**啟動**」。

**新增：**開啓「建立新的分割區」視窗。按一下分割區類型、分割區大小和叢集大小，然後按一下「**確定**」。

**刪除：**選取分割區，然後按一下「**刪除**」。

5 完成之後，按一下「**完成**」。

如需更多資訊，請參閱第 F.6.2 節「使用複製影像維護模式提示進行分割」（第 208 頁）中的表格。

## F.6.2 使用複製影像維護模式提示進行分割

有關更詳細的資訊，請參閱：

- ◆ 「指令詳細資料」（第 208 頁）
- ◆ 「範例」（第 209 頁）

### 指令詳細資料

表格 F-12 分割區模式指令與參數

操作	動作
-pc 分割區編號 類型 [大小] [cluster= 叢集大小]	<p>建立新的分割區，其中：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 分割區編號是要在其中建立分割區之分割區插槽的編號（如 <b>img dump</b> 所顯示）。</li><li>◆ 類型是分割區類型的關鍵字、分割區名稱、延伸值或數值，例如 <b>0x0C</b>（十六進位）或 <b>11</b>（十進位）。</li></ul> <p>若您建立的是延伸分割區，則可以在延伸分割區內部建立邏輯磁碟機。（請參閱下一個表格，以取得範例）。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 大小是該類型分割區的有效大小（以 <b>MB</b> 或百分比為單位）。</li></ul> <p>如果您忽略此參數，則會使用該類型分割區的最大有效大小（假設磁碟機上有可用的未分割空間）。</p> <p>若指定百分比，請加上 <b>%</b> 符號；否則此值將被視為以 <b>MB</b> 為單位的大小。</p> <p>新的分割區可由其他操作系統辨識，但必須首先對其進行格式化或將背景影像還原至此分割區，然後您才可以在其中儲存檔案。</p>
-pd 分割區編號	從插槽編號分割區編號中刪除分割區。使用 <b>img dump</b> 可取得插槽編號。
-pd -all	刪除所有未受保護的分割區。
-pa 分割區編號	啟動（設定為可開機）插槽編號分割區編號中的分割區。使用 <b>img dump</b> 可取得插槽編號。

## 範例

表格 F-13 分割區模式範例

範例	說明
#img -pc 1 -type=ext2 或 #img -pc1 -type=ext2	使用磁碟機上所有可用的未分割空間，在插槽 1 中建立 ext2 分割區。
#img -pc 1 -type=ext2 -size=1000 或 #img -pc1 -type=ext2 -size=1000	
img -pc 5 -type=reiser -size=5671	使用磁碟機上的 5,671 MB，在插槽中建立 Reiser 分割區。
img -pd 3 或 img -pd3	從插槽 3 中刪除分割區。
img -pc 2 -type=extended -size=2500	建立含有 2500 ext2 邏輯磁碟機與 500 MB Reiser 邏輯磁碟機的延伸分割區。
img -pc 2 -type=reiser -size=500	
img -pa 1 或 img -pa1	在插槽 1 中建立活動式分割區。

## F.7 ZENworks 分割區管理模式

使用 -zenpart 模式指令可啟用、停用或移除已安裝的 ZENworks 分割區。

使用說明模式的步驟：

- 第 F.7.1 節 「使用 ZENworks 影像引擎功能表管理分割區」 (第 209 頁)
- 第 F.7.2 節 「使用複製影像維護模式提示管理分割區」 (第 209 頁)

### F.7.1 使用 ZENworks 影像引擎功能表管理分割區

- 1 若 - 要顯示「ZENworks 影像引擎」，請輸入：

img

- 2 按一下「分割」，然後按下列其中一項：

**停用 ZEN 分割區：** 停用 ZENworks 分割區。

**啟用 ZEN 分割區：** 啟用 ZENworks 分割區。

**移除 ZEN 分割區：** 移除 ZENworks 分割區：

---

**重要：** 若移除已安裝的 ZENworks 分割區，必須立即以有效的非 grub MBR (主開機記錄) 回存基本影像。若未執行此動作，設備將無法正確啟動。

---

- 3 按一下「複製影像」>「結束」，以顯示複製影像維護模式提示。
- 4 在提示處，輸入 grub.s 使變更生效。

### F.7.2 使用複製影像維護模式提示管理分割區

以下範例使用了複製影像維護模式提示，說明各種 ZENworks 分割區管理模式指令所使用的語法及可用參數：

```
img -zenpart operation
```

其中，作業包括停用、啟用或移除 ZENworks 分割區。

若要管理 ZENworks 分割區：

- 1 在複製影像維護模式提示處，輸入下列其中一個指令：

```
img -zenpart -disable
```

```
img -zenpart -enable
```

```
img -zenpart -remove
```

---

**重要：**若移除已安裝的 ZENworks 分割區，必須立即以有效的非 grub MBR (主開機記錄) 回存基本影像。若未執行此動作，設備將無法正確啟動。

---

- 2 輸入 grub.s 使此變更生效。

## F.8 傾印模式

-dump 模式指令提供設備硬碟與分割區的相關資訊。

若要使用「傾印」模式：

- ◆ [第 F.8.1 節「使用 ZENworks 影像引擎功能表檢視分割區資訊」\(第 210 頁\)](#)
- ◆ [第 F.8.2 節「使用複製影像維護模式提示檢視分割區資訊」\(第 210 頁\)](#)

### F.8.1 使用 ZENworks 影像引擎功能表檢視分割區資訊

- 1 若 - 要顯示「ZENworks 影像引擎」，請輸入：

```
img
```

- 2 按一下「系統資訊」，然後按一下「磁碟機資訊」。

硬碟與分割區的相關資訊即會顯示。

### F.8.2 使用複製影像維護模式提示檢視分割區資訊

以下範例將使用複製影像維護模式提示，說明「傾印」(-dump) 模式指令所使用的語法及可用參數：

```
img -dump [-geo]
```

其中，-geo 為選用參數。

您可以將 -dump -geo 縮寫為 -dg。

有關更詳細的資訊，請參閱：

- ◆ [「指令詳細資料」\(第 211 頁\)](#)
- ◆ [「範例」\(第 211 頁\)](#)

## 指令詳細資料

表格 F-14 傾印模式指令與參數

參數	動作
-dump	列示所有本地硬碟上的現有分割區。對於每個分割區，均會指定分割區的類型、大小和插槽編號。  不會列示 ZENworks 分割區和 Dell 或 Compaq 組態分割區。
-geo	顯示每個硬碟機之幾何（磁柱、磁頭和磁區）與容量的其他資訊。

## 範例

表格 F-15 傾印模式範例

範例	說明
img -dump	列示所有本地可寫入設備上的目前分割區。
img -dump -geo	列示所有硬碟機、它們的幾何構件和容量以及可寫入設備上的目前分割區。

## F.9 資訊模式

使用 -info 模式指令檢視下列內容：

- ◆ 目前儲存在設備上的影像安全區域中的資料

Novell ZENworks Configuration Management 影像代辦 (novell-ziswin) 在每部設備的工作階段執行期間均會儲存這項資料，以確保在對設備重新複製影像後仍可將其回存。若設備是新的，而尚未安裝作業系統，則會從 ZENworks 管理區的預設組態為其提供啓始資料集，如 IP 位址。

- ◆ 設備之硬體設備的相關資訊

此資訊是在影像開機程序中偵測到的。若「ZENworks 影像引擎」以自動複製影像模式執行，則會將此資訊傳送至影像伺服器，用以判斷應將哪個影像回存至設備（如有必要）。

- ◆ 最後在設備上回存之基本影像的名稱

使用資訊模式的步驟：

- ◆ 第 F.9.1 節 「使用 ZENworks 影像引擎功能表檢視設備資訊」（第 211 頁）
- ◆ 第 F.9.2 節 「使用複製影像維護模式提示檢視設備資訊」（第 212 頁）

### F.9.1 使用 ZENworks 影像引擎功能表檢視設備資訊

- 1 若 - 要顯示「ZENworks 影像引擎」，請輸入：

img

- 2 按一下「系統資訊」，然後按一下「偵測到的硬體」或「影像安全資料」。  
如需詳細資料，請參閱表格 F-16。

## F.9.2 使用複製影像維護模式提示檢視設備資訊

1 在複製影像維護模式提示處輸入下列其中一個指令：

`img -info -hardware`

`img -info -zisd`

您可以將 `-info` 縮寫為 `-i`。

有關更詳細的資訊，請參閱：

- ◆ 「指令詳細資料」（第 212 頁）
- ◆ 「範例」（第 213 頁）

### 指令詳細資料

表格 F-16 資訊模式指令與參數

功能表項目或參數	動作
系統資訊 > 偵測到的硬體	列示設備上偵測到的硬體設備，包括：
或	◆ CPU 晶片組
<code>img -info</code> ( 在複製影像維護模式提示處 )	◆ 系統製造廠商
	◆ 電腦產品名稱
	◆ BIOS 版本
	◆ BIOS 資產標籤
	◆ BIOS 序號
	◆ 視訊卡
	◆ 網路卡
	◆ MAC 位址
	◆ 音效卡
	◆ 硬碟機控制器
	◆ 硬碟容量
	◆ 偵測到的 RAM
	◆ 開機媒體
系統資訊 > 影像安全資料	列示目前儲存在設備上的影像安全區域中的資料。構成此資料的項目列示在
或	第 E.4 節 「影像安全資料檢視器與編輯器 (Zisview 與 Zisedit)」 ( 第 175 頁 )
<code>img -info -zisd</code> ( 在複製影像維護模式提示處 )	除了影像安全資料以外，還會列示最後回存到設備上的基本影像。



## 範例

表格 F-17 資訊模式範例

範例	說明
img -info -hardware	列示設備上偵測到的硬體設備。
img -info -zisd	列示設備上目前儲存的 Configuration Management 影像安全資料，以及最後回存的基本影像。



# 更新 ZENworks 影像資源檔案



在 Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2 中，您可以手動更新 ZENworks 影像資源檔案。

以下幾節將提供開機程序如何處理 ZENworks 複製影像的概念，以及更新影像資源檔案的指示：

- 第 G.1 節 「影像的 Linux 配送」 (第 215 頁)
- 第 G.2 節 「瞭解 ZENworks 複製影像環境中的設備開機程序」 (第 216 頁)
- 第 G.3 節 「瞭解 ZENworks 分割區和指令行參數」 (第 217 頁)
- 第 G.4 節 「修改 ZENworks 複製影像資源檔案」 (第 218 頁)
- 第 G.5 節 「新增或更新 LAN 驅動程式」 (第 223 頁)
- 第 G.6 節 「變數和參數」 (第 225 頁)
- 第 G.7 節 「Linux 驅動程式問題疑難排解」 (第 227 頁)

## G.1 影像的 Linux 配送

ZENworks 影像在用戶端設備上使用小型 Linux 配送以執行影像作業。ZENworks 10 隨附的配送以 SUSE® 安裝系統為基礎，其中 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 SP1 開機至小型配送，以執行 YaST 安裝。ZENworks 影像使用與 SLES 中相同的安裝系統，但是並非啟動 YaST 安裝，而是會啟動 ZENworks 影像工作階段。

PXE (開機前執行環境) 環境是 Novell 內部開發的 PXE 解決方案。

使用以 SLES 為基礎而穩定的 Linux 配送，可讓客戶獲得範圍更廣而穩定的可用驅動程式配送。硬體業界正在不斷地引入新的以及更新過的網路和磁碟驅動程式，因此無法始終在其軟體版本中提供最新的驅動程式。

本節說明如何使用新的配送更新 Linux 驅動程式。其可處理 SLES 配送與 ZENworks 開機前服務處理的影像資源檔案。

## G.2 瞭解 ZENworks 複製影像環境中的設備開機程序

以下內容高度概述了 Linux 開機程序以及 ZENworks 對其的影響：

1. 開機載入程式可將 Linux 核心和 initrd ( 初始 RAM 磁碟機 ) 載入至記憶體。

SLES 影像配送可將 isolinux 用為影像 CD 的開機載入程式；使用已修改的 pxelinux，以利用 PXE 開機；或在與 CD 搭配使用單一磁片時使用。若已安裝 ZENworks 分割區，它就會使用 grub 程式，在 ZENworks 分割區與已安裝的作業系統之間交替開機。

以下為 Windows 伺服器的檔名與路徑：

檔案	從 CD 開機時	從 PXE 開機時
開機前載入程式	isolinux	pxelinux
Linux 核心名稱	\boot\i386\loader\linux	%ZENWORKS_HOME%\share\tftp\boot\linux
Initrd 檔名	\boot\i386\loader\initrd	%ZENWORKS_HOME%\share\tftp\boot\initrd

以下為 Linux 伺服器的檔名與路徑：

檔案	從 CD 開機時	從 PXE 開機時
開機前載入程式	isolinux	pxelinux
Linux 核心名稱	/boot/i386/loader/linux	/srv/tftp/boot/linux
Initrd 檔名	/boot/i386/loader/initrd	/srv/tftp/boot/initrd

2. Linux 核心開始執行，執行某些設備驅動程式安裝，然後裝上 initrd 檔案系統。  
無論使用的是哪種開機載入程式方法，其主要目的都是將 initrd 檔案設定為 RAM 磁碟機、將 Linux 核心載入記憶體，然後將控制轉向它，並向 Linux 核心指示尋找 initrd 的位置。
3. Linux 核心將控制轉向 linuxrc，以便執行初始硬體偵測。完成後，控制權將傳回 Linux 核心。
4. Linux 核心啟動背景處理程序 (/sbin/init)。

控制權在傳給 linuxrc 程式後便不會再傳回 Linux 核心或傳給 init 程序。

如需有關 linuxrc 和 zenworks.s 的更多資訊，請查看以下各節：

- [第 G.2.1 節 「linuxrc」 \( 第 216 頁 \)](#)
- [第 G.2.2 節 「zenworks.s」 \( 第 217 頁 \)](#)

### G.2.1 linuxrc

當控制權轉向 linuxrc (initrd 檔案中的檔名為 init) 時，它會執行數個處理程序，為系統進行複製影像程序做好準備。Linuxrc 最初是從 /linuxrc.config 檔案設定的，此檔案位於 initrd 檔案系統中。linuxrc 的其他組態資訊可以存放在 /info 檔案中，但 ZENworks 通常不會使用此檔案。

Linuxrc 還會載入 root 檔案系統，此系統與透過開機載入程式安裝的 initrd 檔案系統相結合。root 檔案系統會以 /boot/i386/root 檔案的形式存放在影像 CD 上。對於 PXE 開機，root 檔案系統儲存在 ZENworks 影像伺服器上，分別為：

- **Windows**：%ZENWORKS\_HOME%\share\tftp\boot\root
- **Linux**：/srv/tftp/boot/root

Linuxrc 嘗試尋找並載入 settings.txt 檔案，位於影像 CD 的根目錄上，或位於 ZENworks 影像伺服器的 TFTP 目錄中。linuxrc 會從 settings.txt 讀取並處理其相關參數，然後將 settings.txt 複製到檔案系統的根目錄 (/) 中。

然後，Linuxrc 還會嘗試尋找並載入名為 driverupdate 的檔案。其通常位於與 root 相同的目錄中。此檔案用於在影像配送中更新驅動程式和其他檔案。

driverupdate 檔案在 PXE 開機過程中，以標準 SUSE 技術為基礎。因為網路必須正常作業才能獲得 driverupdate，所以此檔案無法為現用網路設備更新驅動程式。但是，可使用 driverupdate 檔案更新其他檔案與驅動程式。若需要更多的資訊，請參閱第 G.4.3 節「使用 Driverupdate 檔案方法」(第 221 頁)。

## G.2.2 zenworks.s

SUSE Linux 或 SLES 的一般 SUSE 安裝可啟動為小型配送，以執行 YaST 安裝。ZENworks 影像會透過相同的安裝系統開機，但是並非啟動 YaST 安裝，而是會啟動 ZENworks 影像程序。將控制權轉向 ZENworks 程序檔 /bin/zenworks.s，其為 ZENworks 複製影像處理的主要程序檔。該程序檔可執行一定數量的安裝任務，然後將控制權交給所選影像程序的適當程序檔。如需有關影像程序的更多資訊，請參閱第 1.4 節「開機前服務程序」(第 25 頁)。

安裝任務之一是套用所有更新檔案。從 CD 開機時，zenworks.s 會將 /addfiles 目錄結構複製到 Linux 檔案系統。若需要更多的資訊，請參閱第 G.4.1 節「將檔案新增至影像開機 CD」(第 219 頁)。

## G.3 瞭解 ZENworks 分割區和指令行參數

以下各節介紹了在更新 Linux 驅動程式時所用的 ZENworks 分割區和複製影像指令：

- 第 G.3.1 節「ZENworks 分割區」(第 217 頁)
- 第 G.3.2 節「指令行參數和變數」(第 218 頁)

### G.3.1 ZENworks 分割區

ZENworks 分割區用於儲存將 Linux 載入 RAM 所需的檔案，使結果與使用 CD 或 PXE 開機方法類似。ZENworks 分割區具有與影像 CD 類似的開機媒體配置。其大小下限為 150 MB。

儲存在 ZENworks 分割區上的檔案包括 linux、initrd 與 root，目錄與影像 CD 上的目錄相同(請參閱第 G.2 節「瞭解 ZENworks 複製影像環境中的設備開機程序」(第 216 頁)中的表格)。在 ZENworks 中，開機載入程式為 grub，它會如第 G.2 節「瞭解 ZENworks 複製影像環境中的設備開機程序」(第 216 頁)中所述載入 Linux。會搜尋 driverupdate 和 settings.txt 檔案並從 ZENworks 分割區載入它們。

如果您需要修改 Linux 檔案，則必須按照您用於其他開機方法的相同方式修改 initrd 或 root 檔案集。如需更多資訊，請參閱第 G.4.2 節「將檔案新增至 Initrd 或 Root 檔案系統」(第 219 頁)。

## G.3.2 指令行參數和變數

有四種類型的指令行參數可用於 ZENworks 複製影像程序。您可在使用 CD 開機時，於指令行上手動加以輸入，或將其放置於 /boot/i386/loader 目錄下的 isolinux.cfg 檔案中。這些指令還包含在用於 PXE 的 \*.cfg 檔案中，此外還位於 Windows 影像伺服器的 %ZENWORKS\_HOME%\share\tftp 目錄以及 Linux 影像伺服器的 /srv/tftp 目錄中。

- ◆ **核心參數：**Linux 核心的有效參數位於與核心來源一起安裝的 /Documentation/kernel-parameters.txt 檔案中。

某些設備的 BIOS 不正確，此時您必須關閉 ACPI 處理，使核心正確載入。若要執行此作業，請使用核心參數 acpi=off。如需更多資訊，請參閱 [Novell 支援 \(http://www.novell.com/support/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=10099330&sliceId=&dialogID=1284337&stateId=1%200%20548668\)](http://www.novell.com/support/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=10099330&sliceId=&dialogID=1284337&stateId=1%200%20548668)。

- ◆ **Linuxrc 參數：**這些參數會影響 linuxrc 偵測硬體或進行硬體設定的方式。在 Linux 系統中，/usr/share/doc/packages/linuxrc/linuxrc.html 檔案有其簡短說明。

Linuxrc 參數位於 initrd 檔案系統中的 /linuxrc.config 或 /info 檔案中。您可將某些參數放置於影像 CD 或 ZENworks 分割區根目錄的 settings.txt 檔案中，或放置於用以進行 PXE 開機的 /srv/tftp/boot 檔案中。

可放置於 settings.txt 檔案（最易於編輯的檔案）中的參數是有限的。PXE 開機期間，不會從 settings.txt 處理影響網路的參數，因為在 linuxrc 載入 settings.txt 檔案之前，網路已經設定。從影像 CD 開機時，可將網路設定放在 settings.txt 檔案中，因為它會在程序中很早載入，以生效。

- ◆ **ZENworks 變數：**某些環境變數會影響影像執行方式。可在任何檔案中對它們進行設定，但通常應該在 settings.txt 檔案中設定。

若要將變數新增至最初未在那裡定義的 settings.txt 檔案中，則必須輸出變數。例如，在 settings.txt 檔案中，輸入：

```
export IMGCMD="myscript"
```

在第 G.6 節「變數和參數」（第 225 頁）下會列出所有影像引擎或程序檔變數的清單。

- ◆ **其他變數：**可以按照與為 ZENworks 變數所述之相同的方式新增您可能在程序檔中所需的环境變數。

## G.4 修改 ZENworks 複製影像資源檔案

您有時可能會想透過新增您自己的檔案來修改影像配送。可以是其他程式、程序檔、資料檔案或更新過的 Linux 驅動程式。

您可以使用以下方法來更新影像資源檔案：

- ◆ 最容易的方法就是編輯 settings.txt 檔案，其位於影像 CD 的根目錄中，或在 ZENworks 影像伺服器上位於用以進行 PXE 開機的 /srv/tftp/boot 中。
- ◆ 在您使用 ZENworks 分割區的位置，您可以開機至手動或維護模式、安裝 ZENworks 分割區，然後將修改後的 settings.txt 和位於 initrd 或 root 中的檔案複製到已安裝的 ZENworks 分割區中。
- ◆ 另一個簡便的方法是編輯用以進行 PXE 開機之 ZENworks 影像伺服器上的 /srv/tftp 中的 .cfg 檔案。此方法僅適用於 Linux 影像伺服器，因為組態檔由 Novell 版本的 PXE 提供。

- 您可以在 `initrd` 或 `root` 檔案系統中修改檔案，但是您需要 Linux 環境來執行修改程序。在初始安裝過程中 (`linuxrc` 處理期間) 所需的檔案，例如 LAN 驅動程式，必須放置於 `initrd` 檔案系統中。直至 `zenworks.s` 程序檔取得控制才需要的其他檔案，可放在 `root` 檔案系統 (例如影像程序檔) 中，或您可以使用 `driverupdate` 檔案。

此方法在本節中有所描述。

以下各節中介紹了修改影像資源檔案的各種方法：

- [第 G.4.1 節 「將檔案新增至影像開機 CD」 \(第 219 頁\)](#)
- [第 G.4.2 節 「將檔案新增至 Initrd 或 Root 檔案系統」 \(第 219 頁\)](#)
- [第 G.4.3 節 「使用 Driverupdate 檔案方法」 \(第 221 頁\)](#)

## G.4.1 將檔案新增至影像開機 CD

若您要將檔案新增至影像開機 CD 以便可以在您進入實際複製影像程序 (例如程序檔，但通常不是驅動程式模組) 後可以使用這些檔案，則您可以將這些檔案複製到影像 CD 上的 `/addfiles` 目錄中。這是一種無需修改 `initrd` 或 `root` 檔案系統，而是將程序檔或其他檔案插入配送的簡便方式。但是，在開機和模組載入階段中，這些檔案不可用。

影像開機 CD 具有名為 `/addfiles` 的目錄，您可以在其中新增檔案。應使用正確的目錄名稱，將它們放在此目錄之下。然後，在影像程序中，於此目錄結構中即可找到這些檔案。

有關如何新增檔案的範例：

- 1 若要執行自己的程序檔而非一般的影像程序，請建立名為 `myscript.s` 的程序檔，並將其放置於開機 CD 上。例如 `/addfiles/bin/myscript.s`。

---

**重要：**程序檔必須具有 Linux 所需之正確 LF 結束符號，而非 DOS CR 與 LF 行尾字元。換言之，您不能使用 Notepad.exe 建立程序檔；必須使用與 Linux 相容的文字編輯器，例如 TextPad。

---

- 2 若要將以下行放於 `settings.txt` 檔案中，請輸入：

```
export IMGCMD="/bin/myscript.s"
```

執行影像複製時，它會執行 `/bin/myscript.s`，而非使用一般的 `img -auto` 指令。

## G.4.2 將檔案新增至 Initrd 或 Root 檔案系統

這是更新影像資源檔案的常用方法，而且必須在 Linux 環境中執行。

執行以下指定的程序之前，請先確保已經建立了計劃要變更之所有檔案的備份副本，尤其是 `/srv/tftp/boot/initrd` 檔案。若要變更影像 CD 上的檔案，您將需要 ISO 編輯程式或其他處理程序，用以解壓縮及取代 `bootcd.iso` 影像檔中的檔案。

---

**重要：**在 `initrd` 或 `root` 檔案系統中更新或新增檔案與 Linux 驅動程式時，請記錄您所做的變更。您從 Novell 接收更新過的資源檔案時，檔案中將不包含您自定的變更。如果核心版本已隨 Novell 的較新資源檔案一起變更，則必須透過從製造商獲得新版本，或透過使用正確的 Linux 核心版本來源重新編譯驅動程式來更新先前新增的驅動程式。

---

- [「新增到 Initrd」 \(第 220 頁\)](#)
- [「新增到 Root」 \(第 220 頁\)](#)



若要將檔案新增至 root 檔案系統，您也可以使用 driverupdate 方法，如第 G.4.3 節「使用 Driverupdate 檔案方法」（第 221 頁）中所述。

## 新增到 Initrd

若要修改 initrd 檔案系統：

- 1 使用 Linux 設備建立工作目錄及變更該目錄。
- 2 從 PXE 伺服器或開機 CD 將 initrd 複製到新工作目錄的步驟：
  - ◆ 針對 PXE，將 /tftp/boot/initrd 複製到 Linux 工作站的工作目錄中。
  - ◆ 若使用 CD，則從開機 CD 上的 /boot/i386/loader 目錄解壓縮 initrd，然後將解壓縮的 initrd 複製到 Linux 工作站的工作目錄中。
- 3 若要將 initrd 重新命名為 initrd.gz，請輸入：

```
mv initrd initrd.gz
```
- 4 若要解壓縮 initrd.gz 檔案，請輸入：

```
gunzip initrd.gz
```
- 5 若要建立在後續步驟中用作安裝點的另一個工作目錄，請輸入：

```
mkdir work  
cd work
```
- 6 若要將 initrd 解壓縮至 /work 目錄，請輸入：

```
cpio -idmuv <../initrd >/dev/null 2>&1
```
- 7 若要將您的檔案或更新過的驅動程式複製到解壓縮的 initrd 檔案系統中，請輸入：

```
cp /your_path/module.ko lib/modules/2.6.5-override-default/initrd
```

其中，您的路徑是模組 .ko 檔案的路徑，模組是模組的名稱。  
應將要包含在 initrd 檔案系統中的其他檔案複製到適當的目錄中。
- 8 若要重新封裝 initrd 檔案系統，請輸入：

```
find . | cpio --quiet -o -H newc > ../initrd  
cd ..
```
- 9 若要壓縮新的 initrd 檔案，請輸入：

```
gzip -v9c initrd > initrd.gz
```
- 10 若要將 initrd.gz 重新命名為 initrd，請輸入：

```
mv initrd.gz initrd
```
- 11 將檔案複製回來的步驟：
  - ◆ 針對 PXE，將更新的 initrd 檔案複製到 PXE 伺服器的 /tftp/boot 目錄中。
  - ◆ 若使用 CD，則將更新的 initrd 檔案複製到開機 CD 上的 /boot/i386/loader 目錄中。

## 新增到 Root

若要修改 root 檔案系統：

- 1 使用 Linux 設備建立工作目錄及變更該目錄。

2 從 PXE 伺服器或開機 CD 將 initrd 複製到新工作目錄的步驟：

- ◆ 針對 PXE，將 /tftp/boot/initrd 複製到 Linux 工作站的工作目錄中。
- ◆ 若使用 CD，則從開機 CD 上的 /boot/i386/ 目錄中解壓縮 root，然後將解壓縮的 root 複製到 Linux 工作站的工作目錄中。

3 若要將 root 重新命名為 root.gz，請輸入：

```
mv root root.gz
```

4 若要解壓縮 root.gz 檔案，請輸入：

```
gunzip root.gz
```

5 若要建立在後續步驟中用作安裝點的另一個工作目錄，請輸入：

```
mkdir work
```

6 若要將 initrd 檔案系統安裝至 /work 目錄，請輸入：

```
mount -o loop root work
```

7 若要將您的檔案或更新過的驅動程式複製到已裝上的 root 檔案系統中，請輸入：

```
cp /your_path/module.ko work/lib/modules/2.6.5-override-default/initrd
```

其中，您的路徑是模組.ko 檔案的路徑，模組是模組的名稱。

應將要包含在 initrd 檔案系統中的其他檔案複製到適當的目錄中。

8 若要解下 root 檔案系統，請輸入：

```
umount work
```

9 若要壓縮新的 root 檔案，請輸入：

```
gzip -v9c root > root.gz
```

10 若要將 root.gz 重新命名回 root，請輸入：

```
mv root.gz root
```

11 將檔案複製回來的步驟：

- ◆ 若使用 PXE，將更新的 root 檔案複製到 PXE 伺服器的 /tftp/boot 目錄中。
- ◆ 若使用 CD，將更新的 root 檔案複製到開機 CD 上的 /boot/i386/ 目錄中。

### G.4.3 使用 Driverupdate 檔案方法

自定 Novell 影像配送的另一個方法是使用所有 SUSE 套裝作業系統中內建的驅動程式更新機制。使用此方法時必須修改名為 driverupdate 的檔案，此檔案位於影像伺服器的 /srv/tftp/boot 目錄以及影像開機 CD 的根目錄 (/) 中。

此方法與修改 initrd 或 root 檔案系統相較，其入侵性較低。您只需在開機時間另行建立可納入複製影像作業系統的檔案即可。

可執行的驅動程式更新操作共有三種類型：

- ◆ 安裝核心模組或硬體驅動程式
- ◆ 安裝檔案並執行程序檔
- ◆ 直接將檔案放置於作業系統中

本節將說明如何安裝檔案以及如何執执行程序檔。如需其他兩種方法的相關資訊，請參閱 [Novell Connection Magazine \(Novell 連接雜誌\)](http://www.novell.com/connectionmagazine/2005/11/tech_talk_3.html) ([http://www.novell.com/connectionmagazine/2005/11/tech\\_talk\\_3.html](http://www.novell.com/connectionmagazine/2005/11/tech_talk_3.html)) 中的「Tech Talk #3 - Spittin' Image」(技術探討3 - 配送影像)。請特別參閱此文中的「SUSE Linux Driver Updates」(SUSE Linux 驅動程式更新)與「Adding files to the distro "root" file」(將檔案新增至 distro "root" 檔案)章節。

本節中的範例採用影像配送中目前尚無法使用的程式「樹狀結構」，而會在開機時加以安裝。

驅動程式更新機制會搜尋 driverupdate 檔案，其中所含的目錄結構會在設備以 ZENworks 配送啟動後模擬作業系統中的目錄結構。若此檔案存在，linuxrc 即會在開機期間加以下載，並以動態方式將其納入作業系統中。

driverupdate 為檔案系統檔案，可屬於任何一種檔案系統類型，如 EXT3 或 REISER 等。為求單純，我們將在範例中使用 CRAMFS 檔案系統。

若要將樹狀程式放置於 driverupdate 檔案中：

- 1 在您的影像伺服器上建立工作目錄，如 /work。
- 2 若要使用 driverupdate 檔案，請將 driverupdate.tgz 檔案下載至 /work 目錄，然後輸入下列指令加以解壓縮：

```
mkdir work
cd work
wget http://www.novell.com/connectionmagazine/2005/11/download/
driverupdate.tgz
tar -xzvf driverupdate.tgz
```

driverupdate.tgz 檔案包含**步驟 3**中所建立的相同目錄結構。

- 3 若要手動建立目錄，請在 /work 目錄下建立以下結構：

```
`-- linux
   |-- suse
       |-- i386-sles10
           |-- dud.config
           |-- inst-sys
               |-- lib
               |-- bin
           |-- adddir.s
```

dud.config 檔案的內容應包含如下幾行。您應提供自己的資料，以保存關鍵字。但您可以使用下列值：

```
UpdateName:      ZENworks 10 Patch 1
UpdateID:         a37f92556e4dd99e
UpdatePriority: 100
```

addir.s 應為包含下列幾行的可執执行程序檔：

```
echo "Processing: adddir.s" > /dev/tty3 2>&1
# driver update: add files to inst-sys
for i in /update/[0-9]*/inst-sys ; do
    [ -d "$i" ] && adddir "$i" /
done

# driver update: run update.pre scripts
for i in /update/[0?9]*/install/update.pre ; do
    echo "Processing: $i" > /dev/tty3 2>&1
    [ -x "$i" ] && "$i"
done
```

- 4 若要將樹狀程式複製到 /bin 目錄中，請輸入：

```
cp /usr/bin/tree dirstruct/linux/suse/i386-9.2/inst-sys/bin/
```

- 5 若要建立 CRAMFS 檔案，請輸入：

```
mkfs.cramfs work/ driverupdate
```

SUSE 套裝作業系統需要要有 CRAMFS 檔案。

- 6 若要將 driverupdate 檔案複製到 /srv/tftp/boot 中，請輸入：

```
cp driverupdate /srv/tftp/boot
```

- 7 將以下幾行附加到 /srv/tftp/boot/settings.txt 檔案的結尾處：

```
# SUSE driver update
for i in /update/[0?9]*/install/addddir.s ; do
    [ -x "$i" ] && "$i"
    rm $i
done
```

如此可使 addddir.s 程序檔執行，進而建立所有要複製之新檔案的軟體連結。

這幾行可能已存在於 settings.txt 檔案中。

- 8 重新啟動具有 PXE 功能的設備。

在作業系統啟動後，您應會在複製影像維護模式提示下看見 "ZENworks 10 Patch 1" 等文字。

- 9 執行樹狀程式。

作業系統啟動後，您放置到 driverupdate 檔案中的所有檔案都將位於作業系統的 /update 目錄下。接著，addddir.s 程序檔（或您在步驟 7 中附加到 settings.txt 檔案中的程式碼）會在 root 檔案系統下方，建立指向 /update 目錄結構下之對應檔案的軟體連結。您可以執行下列作業加以驗證：

```
/# which tree
/bin/tree
/# ll /bin/tree
lrwxrwxrwx 1 root root 29 Aug 31 21:45 /bin/tree -> /update/000/inst-sys/bin/
tree
```

若只要在複製影像作業系統中納入新的硬體驅動程式或核心模組，您可以使用較簡單的程序，將 .ko 檔案複製到 /dirstruct/linux/suse/i386-9.2/modules/ 目錄中。接著，複製影像作業系統會自動載入任何位於此目錄中的 .ko 檔案。

## G.5 新增或更新 LAN 驅動程式

由於 LAN 卡製造商會開發並發行新 LAN 介面卡，因此他們通常也會發行新的或更新過的驅動程式。有時新的 LAN 卡可使用舊版驅動程式順利運作，但舊版驅動程式有時無法識別新的 LAN 卡，而會拒絕載入。有時舊版驅動程式雖可順利載入，但 LAN 卡會出現嚴重的效能問題。若要獲得新 LAN 卡的最佳效能，應使用新的驅動程式。

以下各節介紹了如何獲得或編譯驅動程式：

- ◆ 第 G.5.1 節 「獲得驅動程式」（第 224 頁）
- ◆ 第 G.5.2 節 「建立驅動程式」（第 224 頁）

如果您需要載入具有特定參數的驅動程式，請參閱第 G.5.3 節 「載入具有參數的驅動程式」（第 225 頁）。

## G.5.1 獲得驅動程式

您應從製造商處取得新的 LAN 驅動程式。大部分的 LAN 卡製造商都會在其網站提供免費下載的驅動程式。部份驅動程式可從 [www.scyld.com/network](http://www.scyld.com/network) 取得，Broadcom\* BCM5700 驅動程式的原始檔可從 <http://www.broadcom.com/drivers/downloaddrivers.php> 進行下載。

若製造商已針對 ZENworks 所使用的核心版本編譯二進位驅動程式，您可以取得該驅動程式，並使用其中一種更新方法新增驅動程式。ZENworks 10 以 SLES 10 SP1 核心版本 2.6.16.46-0.12 為基礎。若驅動程式不適用於此版本，您就必須取得原始檔，並針對此版本加以編譯。若需要更多的資訊，請參閱第 G.5.2 節「建立驅動程式」(第 224 頁)。

## G.5.2 建立驅動程式

幾乎所有的 Linux 驅動程式皆以原始程式碼的形式提供，而必須先進行編譯才可使用。請按照新驅動程式隨附的製造商說明建立驅動程式模組。許多驅動程式可以按照建置到核心本身內的方式來建置，但是建議將 LAN 驅動程式建置為外部核心模組。

建置您的 LAN 驅動程式時，請確定您的建置機器所使用的核心與複製影像環境使用的相同。如果您具有不會在複製影像環境中載入的 LAN 驅動程式，通常就表示您的建立環境與環境不相符。

您可以使用以下指令，尋找目前核心版本的 Linux 環境：

```
uname -r
```

建立驅動程式的步驟：

- ◆ 「獲得 Linux 原始程式碼樹狀結構」(第 224 頁)
- ◆ 「編譯模組」(第 225 頁)

### 獲得 Linux 原始程式碼樹狀結構

若要編譯模組，您必須取得包含與 ZENworks 核心相符之組態的 Linux 原始程式碼樹狀結構。

若要使用 Linux 原始程式碼樹狀結構：

- 1 若要取得所需的原始程式碼，請下載 Linux 原始程式碼樹狀檔案 [linux-2.6.16.46-0.12-pulsar.tgz](http://download.novell.com/Download?buildid=co6fQyGvW1k~) (<http://download.novell.com/Download?buildid=co6fQyGvW1k~>)。

- 2 解壓縮 tar 檔案，並將原始程式碼樹狀結構安裝到 /usr/src 目錄中。

例如，tar 檔案會建立下列目錄：

```
/usr/src/linux-2.6.16.46-0.12  
/usr/src/linux-2.6.46-0.12-obj
```

- 3 建立來源樹狀結構之連結的步驟：

- 3a 若要變更為 /usr/src 目錄，請輸入：

```
cd /usr/src
```

- 3b 若目錄中有 Linux 軟式連結，則將其刪除。

- 3c 建立新的 Linux 軟式連結，例如：

```
ln -s linux-2.6.16.46-0.12 linux
```

備妥 Linux 核心原始檔樹狀結構與軟體連結，可編譯模組後，請繼續執行「[編譯模組](#)」（[第 225 頁](#)）。

## 編譯模組

手動編譯模組的步驟：

- 1 安裝來源。  
遵循製造商的指示安裝原始檔。  
模組原始檔通常位於 /usr/src 下的目錄中。模組來源檔案通常的格式為 gzip 壓縮的 tar 檔案 (.tar.gz 或 .tgz)。檔案也可能是 bzip 壓縮的檔案 (.bz2)。
- 2 若要編譯原始檔，請變更原始檔的目錄。
- 3 當您為 ZENworks 編譯模組後，請取得產生的 .ko 模組檔案（確保您選取正確的模組名稱而並非工作 .ko 檔案）並透過使用[驅動程式更新方法](#)或將其放於 [initrd 檔案系統](#)來安裝它。

## G.5.3 載入具有參數的驅動程式

若要在 linuxrc 處理期間載入模組，而 linuxrc 不知道應予以載入，或您要指定載入參數，可以在 linuxrc.config 或 /info 檔案中輸入一行。然後，需要在 initrd 檔案系統中更新此檔案。

您可能必須載入含有特定參數的 LAN 驅動程式模組。您可以透過以下行執行此作業：

```
insmod="moduleName parm=xxx"
```

此類型的行通常用於載入具有特定參數（例如全雙工傳輸和特定速度）的 LAN 驅動程式。

## G.6 變數和參數

以下各節描述了用於更新資源檔的變數和參數：

- [第 G.6.1 節「影像程序檔變數」](#)（[第 225 頁](#)）
- [第 G.6.2 節「在 Settings.txt 中指定的 Linuxrc 參數」](#)（[第 226 頁](#)）
- [第 G.6.3 節「影像引擎變數」](#)（[第 226 頁](#)）

### G.6.1 影像程序檔變數

以下環境變數用於影像程序檔，且不能對其進行修改：

**表格 G-1** 影像程序檔變數

變數	定義
ACTIVEPARTITION	現用作業系統分割區的設備。
CDBOOT	YES = 從 CD 開機。
DISABLEZEN	1 = 停用 ZENworks 分割區。
ENABLEZEN	1 = 重新啟用 ZENworks 分割區。
ZENDEVICE	ZENworks 分割區的設備名稱。

變數	定義
ZENPARTBOOT	YES = 從 ZENworks 分割區開機。

可在 settings.txt 檔案中修改或設定以下環境變數：

**表格 G-2** 環境變數

變數	定義
HDPARM	NO = 不設定 hdparm 參數。
IMGCMD	要執行的複製影像指令而非 img -a 指令。
MANUALREBOOT	YES = 不自動重新開機。
PARTITIONSIZE	要建立的 ZENworks 分割區的大小 (以 MB 計)。
PROXYADDR	影像伺服器的 IP/DNS 位址。
PROMPT	完成複製影像後，移至複製影像維護模式提示。

## G.6.2 在 Settings.txt 中指定的 Linuxrc 參數

**表格 G-3** Linuxrc 參數

變數	定義
netsetup	dhcp = 使用 DHCP。 1 = 靜態 IP。
HostIP	要使用的靜態 IP 位址
NetMask	網路遮罩。
Gateway	網路閘道。
HostName	要指定的主機名稱。
Nameserver	DNS 名稱伺服器。
Domain	網域字尾。
NetDevice	ethx = 定義要設定的網路設備。

## G.6.3 影像引擎變數

**表格 G-4** 影像引擎變數

變數	定義
DEVELOPER_LOG	「A」可建立詳細的 imglog 除錯檔案。



變數	定義
ZEN_IGNORE_GEO_MISMATCH	還原原始影像格式時忽略幾何設備不相符。
NOABORTBUTTON	若已定義，則不會在複製影像期間顯示「中止」按鈕。

## G.7 Linux 驅動程式問題疑難排解

- ◆ 第 G.7.1 節「在開機程序中進行疑難排解」(第 227 頁)
- ◆ 第 G.7.2 節「在複製影像維護模式提示處執行疑難排解」(第 227 頁)

### G.7.1 在開機程序中進行疑難排解

將 ZENworks 影像開機時，如果出現問題，則可以執行以下作業以幫助進行疑難排解：

- ◆ 按 Esc 檢視核心訊息。通常會因失敗而顯示訊息。
- ◆ 畫面 3 (按 Alt+F3) 可用以顯示 linuxrc 程序的進度。它會列示進度結果、linuxrc 執行的作業、載入的模組等。
- ◆ 畫面 4 (按 Alt+F4) 可用以顯示在 linuxrc 程序中模組的輸出。
- ◆ 畫面 1 (按 Alt+F1)、3 與 4 可用以確定程序的哪個部分失敗或導致問題出現。
- ◆ 畫面 3 和 4 指示載入的驅動程式。
- ◆ 如果要以某種方式正確載入驅動程式但卻失敗，請檢視畫面 4 以查看驅動程式是否已過期。

若開機程序失敗，要使用的第一個指令行參數為 `acpi=off`。

### G.7.2 在複製影像維護模式提示處執行疑難排解

顯示提示時，您可以使用以下幾種工具收集有關硬體的資訊：

- ◆ **hwinfo**：linuxrc 使用此公用程式載入硬體。您可以使用 `hwinfo -pci` 準確確定已辨識的硬體。

管道輸送至「less」，因為 hwinfo 可以建立許多輸出。例如 `hwinfo -pci | less`。

如需聯絡 Novell 支援以取得協助，則應該從 `hwinfo -pci` 將輸出擷取至某一檔案以供其使用。您可以透過此指令收集大多數資訊：

```
hwinfo -pci -log /logfile
```

其中，*記錄檔名*是您需傳送之檔案的名稱。

接著，您可以裝上設備 (如拇指碟或其他 USB 設備)，並儲存輸出檔供日後使用。您可能還可以使用 FTP 將檔案儲存到可存取的位置。

- ◆ **ethtool**：這是非常有用的工具 (包含於 ZENworks 配送中)，可用於變更多數乙太網路設備的組態。如需有關使用乙太網路工具公用程式的資訊，請參閱線上說明。



# 支援的乙太網路卡



Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2 可提供 ZENworks 10 隨附之 Linux 核心 (2.6) 中包含的乙太網路卡驅動程式。

若要確定您使用的是哪一個 Linux 核心，請在 Bash 提示符下輸入 `uname -r`。

如果您的設備或膝上型電腦使用不受支援的其他卡，則必須提供您自己的乙太網路驅動程式。



# 存取執行雙重 NIC 之設備的 IP 位址

若要自動獲取執行雙重 NIC 之設備的 IP 位址，可以修改以下其中之一或兩個檔案：

- ◆ **Windows :**

`%ZENWORKS_HOME%\share\tftp\z_auto.cfg`

或

`%ZENWORKS_HOME%\share\tftp\z_maint.cfg`

- ◆ **Linux :**

`/srv/tftp/z_auto.cfg`

或

`/srv/tftp/z_maint.cfg`

在這些檔案中，於「附加」指令結尾處新增以下行：

```
netdevice=eth0
```

如此便無需手動選取 NIC 的 IP 位址。



# 疑難排解開機前服務和影像

使用 Novell® ZENworks® 10 Configuration Management 開機前服務和影像時可能會遇到一些問題，以下各節介紹這些問題的解決方案：

- 第 J.1 節 「開機前服務和影像錯誤訊息」 (第 233 頁)
- 第 J.2 節 「疑難排解開機前服務和影像服務」 (第 234 頁)

## J.1 開機前服務和影像錯誤訊息

使用 ZENworks 10 Configuration Management 開機前服務和影像時可能會遇到一些錯誤訊息，本節對這些錯誤訊息進行了詳細說明。

- 「目前未安裝影像代辦，因此無法在此電腦進行開機的過程中予以執行」 (第 233 頁)
- 「分割區中找不到開機檔案」 (第 233 頁)
- 「在此系統上找不到 Windows 自動安裝套件」 (第 233 頁)
- 「Ghost 報告了一個錯誤」 (第 234 頁)

### 目前未安裝影像代辦，因此無法在此電腦進行開機的過程中予以執行

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

說明：在 Windows Vista 上，設備啟動時執行的是 zisdservice 而非 ziswin。因此，ziswin 視窗中會顯示以下訊息：

```
The Imaging agent is currently not installed to run during
boot process of this computer
```

但是，您仍可透過「ZENworks 控制中心」成功擷取與回存影像。

動作：請忽略該訊息。

### 分割區中找不到開機檔案

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。


說明：回存使用 ImageX (未指定 /BOOT 選項) 擷取的 WIM 影像時顯示錯誤訊息。

可能的原因：WIM 套裝軟體不包含開機分割區資訊。

動作：在「錯誤訊息」對話方塊中，按一下「是」以回存影像。

### 在此系統上找不到 Windows 自動安裝套件

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像

說明：在「ZENworks 控制中心」中按一下  以上載 WinPE 基礎配送 (「組態」索引標籤 > 「管理區域設定」 > 「設備管理」 > 「開機前服務」 > 「協力廠商影像設定」) 時，將會顯示此錯誤訊息。

可能的原因：執行「ZENworks 控制中心」的設備上未安裝 Microsoft Windows 自動化安裝套件 1.0/1.1 (WAIC)。



動作： 在執行「ZENworks 控制中心」的設備上安裝 WAIK 1.0/1.1。

您可以從 Microsoft 下載中心網站 (<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c7d4bc6d-15f3-4284-9123-679830d629f2&displaylang=en>) 下載 WAIK。

可能的原因： 若在安裝了 WAIK 1.0/1.1 的 64 位元設備上啟動「ZENworks 控制中心」，則會錯誤地顯示此錯誤訊息。

動作： 請進行下列幾項操作：

- 1 將 *WAIK* 安裝路徑\Windows AIK\Tools\x86 附加至 Windows 系統環境變數 Path。
- 2 重新啟動網頁瀏覽器以啟動「ZENworks 控制中心」。

### Ghost 報告了一個錯誤

來源： ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像；ZENworks 協力廠商影像。

說明： 若透過 ZENworks 協力廠商影像公用程式執行 Ghost 影像時失敗，則會顯示一則錯誤訊息。

動作： 如需有關該問題的詳細資訊，請參閱 \windows\system32\ghosterr.txt，並採取適當的措施。

## J.2 疑難排解開機前服務和影像服務

使用 ZENworks 10 Configuration Management 開機前服務和影像時可能會遇到一些問題，本節介紹這些問題的解決方案。

- 「Windows Vista 在影像回存後重新開機時顯示錯誤訊息」（第 235 頁）
- 「ZENworks 伺服器會繼續寫入到影像檔，即使擷取設備影像的複製影像作業失敗」（第 235 頁）
- 「從「ZENworks 下載」頁面下載的複製影像工具未在指定的磁碟機中安裝」（第 235 頁）
- 「擷取影像或將影像集套用至受管理設備時，無法瀏覽輔助設備上的影像檔」（第 235 頁）
- 「儲存在主要伺服器之影像目錄中的 ZENworks 影像未複製到次要伺服器或輔助設備上」（第 236 頁）
- 「如何產生 ZENworks 影像複製的開發人員記錄？」（第 236 頁）
- 「如何從 ZENworks 影像複製中排除特定分割區？」（第 237 頁）
- 「如何避免 ZENworks 協力廠商影像複製在「自動」模式重新啟動？」（第 237 頁）
- 「Image Explorer 說明僅可以在 Linux 設備上的 Firefox 中開啟」（第 237 頁）
- 「位於私人網路中之受管理設備的 ZENworks 圖示內容頁面顯示伺服器 IP 位址不可用」（第 237 頁）
- 「協力廠商影像套裝作業系統與工具未立即複製到輔助設備上」（第 237 頁）
- 「無法擷取受管理設備的影像」（第 237 頁）
- 「開機到自動複製影像模式時，設備可能無法選取指定的複製影像任務」（第 238 頁）

- ◆ 「如何啓用除錯記錄？」 (第 238 頁)
- ◆ 「Novell Proxy DHCP 服務在 Windows 複製影像輔助設備上自動停止」 (第 238 頁)

### Windows Vista 在影像回存後重新開機時顯示錯誤訊息

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

動作：請進行下列幾項操作：

- 1 擷取影像之前，使用 bcdedit 公用程式修改開機組態。依照給定的順序，在 MS DOS 提示處輸入下列指令：

```
bcdedit /set {bootmgr} device boot
```

```
bcdedit /set {default} device boot
```

```
bcdedit /set {default} osdevice boot
```

您也可以從修復主控台 (從 Windows Vista 安裝 CD 開機) 呼叫 bcdedit 公用程式。

- 2 影像回存之後，插入 Windows Vista CD，然後依照指示操作。

### ZENworks 伺服器會繼續寫入到影像檔，即使擷取設備影像的複製影像作業失敗

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

說明：ZENworks 伺服器會繼續寫入到影像檔，即使擷取影像的複製影像作業在受管理設備上失敗，並出現以下錯誤訊息：

```
bad cluster chain, run chkdsk.exe
```

因此，影像檔的大小會增加。

動作：再次擷取影像之前，在受管理設備上執行 chkdsk.exe。

### 從「ZENworks 下載」頁面下載的複製影像工具未在指定的磁碟機中安裝

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

可能的原因：從「ZENworks 下載」頁面 ([https://zenworks 伺服器的IP位址/zenworks-setup](https://zenworks.伺服器/IP位址/zenworks-setup)) 下載的影像工具預設會安裝在具有最大磁碟空間的磁碟機上。

動作：若要下載影像工具並將其安裝到設備上特定的磁碟機中，請在指令提示處輸入以下指令：

```
msiexec -i novell-zenworks-zmgexplorer-10.2.0.xxx.msi TARGETDIR:"目標目錄的完整路徑"
```

例如，若要下載影像工具並將其安裝到 c:\program files 中，請使用以下指令：

```
msiexec -i novell-zenworks-zmgexplorer-10.2.0.xxx.msi TARGETDIR:"C:\Program Files"
```

### 擷取影像或將影像集套用至受管理設備時，無法瀏覽輔助設備上的影像檔

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

說明：擷取影像或將影像集套用至受管理設備時，若無法瀏覽輔助設備上的影像檔，請檢查設備訊息記錄 (ZENworks 控制中心 > 「設備」索引標籤 > 「伺服器」或「工作站」> 按一下所需要的設備 > 「摘要」) 中是否記錄有以下訊息：

Could not start ZenHttpServer - Port 80 is already in use.

可能的原因：HTTP 伺服器因埠正在使用而遭到阻擋。

動作：請進行下列幾項操作：

1 變更輔助設備所使用的埠號碼：

1a 在「ZENworks 控制中心」中，按一下「組態」索引標籤。

1b 在「伺服器階層」面板中，選取要變更埠號碼之輔助設備旁的核取方塊。

1c 按一下「動作」>「設定輔助伺服器」。  
「設定輔助伺服器」對話方塊即會顯示。

1d 在「用於內容和/或收集 HTTP 申請的埠」欄位中，指定新的埠號碼。

1e 按一下「確定」。

2 確定受管理設備正在**步驟 1d**中指定的埠上執行：

2a 將受管理設備上的網頁瀏覽器開啓至 `http://localhost: 埠號碼`。  
包含 Novell ZENworks 內容伺服器版本的訊息即會顯示。

2b (視情況而定) 若未顯示 ZENworks 內容伺服器版本，請重新啓動 ZENworks 調適性代辦或受管理設備。

### 儲存在主要伺服器之影像目錄中的 ZENworks 影像未複製到次要伺服器或輔助設備上

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

說明：儲存在 Windows 主要伺服器的 `%ZENWORKS_HOME%\work\content-repo\images` 及 Linux 主要伺服器的 `/var/opt/novell/zenworks/content-repo/images` 中的 ZENworks 影像未複製到次要伺服器或輔助設備上。

動作：無。

### 如何產生 ZENworks 影像複製的開發人員記錄？

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

動作：執行影像操作之前，請在 ZENworks 複製影像維護模式下設定下列環境變數：

```
export DEVELOPER_LOG=a
```

imglog 檔案建立在根目錄 (/) 下。

---

**附註：**記錄檔須在設備重新開機之後才可使用。若要保留記錄檔，必須將其上載至 FTP 伺服器。

---

### 如何從 ZENworks 影像複製中排除特定分割區？

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

動作：執行影像操作之前，請在 ZENworks 複製影像維護模式下設定下列環境變數：

```
export Exclude_DEVICE=partition_name
```

### 如何避免 ZENworks 協力廠商影像複製在「自動」模式重新啓動？

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

動作：以「自動」模式執行 ZENworks 協力廠商影像複製操作之後，設備會自動重新開機。若要查看 worktodolog.txt 或 worktododebug.txt 檔案，必須在複製影像作業結束時透過按 Ctrl+R 防止設備重新開機。

### Image Explorer 說明僅可以在 Linux 設備上的 Firefox 中開啓

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

說明：在 Linux 中啓動 Image Explorer，然後按一下「說明」>「內容」，預設會開啓 Mozilla\* Firefox\* 瀏覽器。

動作：若要使用其他 HTML 檢視器，請修改 ZMGEXP\_HELP\_BROWSER 環境變數，使其指向您選擇的公用程式。

### 位於私人網路中之受管理設備的 ZENworks 圖示內容頁面顯示伺服器 IP 位址不可用

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。


說明：重新整理位於私人網路中之受管理設備的 ZENworks 圖示時，內容頁面顯示伺服器 IP 位址不可用。因此，受管理設備可能不會升級為複製影像輔助設備，再者，若受管理設備是啓用了 ProxyDHCP 的複製影像輔助設備，則設備無法聯絡主要伺服器，複製影像作業也無法透過該設備執行。

動作：在受管理設備上，編輯作業系統磁碟機\windows\system32\drivers\etc\hosts 檔案，以新增設備註冊之主要伺服器的 IP 位址與 DNS 名稱。

### 協力廠商影像套裝作業系統與工具未立即複製到輔助設備上

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

說明：協力廠商影像套裝作業系統與工具要在設定複製影像輔助設備角色後再一次重新整理 ZMD 時，才會複製到輔助設備上。

動作：若要讓協力廠商影像套裝作業系統與工具立即複製到輔助設備上，必須手動重新整理  圖示。

### 無法擷取受管理設備的影像

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

說明：在「ZENworks 控制中心」中，當您在擷取影像期間嘗試在「伺服器與路徑資訊」對話方塊中瀏覽並選取影像檔時，系統可能會顯示以下錯誤訊息：

```
Can't browse the file system on the specified server:
com.novell.zenworks.datamodel.exceptions.
InternalDataModelException: java.rmi.UnknownHostException:
server_name.
```

可能的原因：執行「ZENworks 控制中心」的設備無法將您在「伺服器與路徑資訊」對話方塊的「*伺服器物件、IP 或 DNS*」選項中選取的伺服器名稱解析其 IP 位址。

動作：請進行下列幾項操作：

- 1 如果網路中有 DNS 伺服器，請確定它包含您在「伺服器與路徑資訊」對話方塊的「*伺服器物件、IP 或 DNS*」選項中所選伺服器的 DNS 項目。

如果網路中沒有 DNS 伺服器，請在執行「ZENworks 控制中心」的設備上編輯作業系統磁碟機\windows\system32\drivers\etc\hosts 檔案，以新增您在「伺服器與路徑資訊」對話方塊的「*伺服器物件、IP 或 DNS*」選項中所選伺服器的 IP 位址與 DNS 名稱。

- 2 在「伺服器與路徑資訊」對話方塊中，嘗試瀏覽影像檔。

### 開機到自動複製影像模式時，設備可能無法選取指定的複製影像任務

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

說明：將設備開機到自動複製影像模式時，它將無法選取指定的複製影像工作。但「ZENworks 控制中心」中的訊息記錄顯示該工作已成功完成，並且指定的工作已清除。

動作：請進行下列幾項操作：

- 1 將設備開機到影像維護模式。
- 2 在 bash 提示符處，執行下列指令：  
zisedit taskstate=0  
zisedit taskid=0
- 3 在「ZENworks 控制中心」中，再次將任務指定給設備，然後將設備開機到自動複製影像模式。

### 如何啓用除錯記錄？

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

動作：若要啓用記錄，請參閱 [Novell 支援知識庫 \(http://support.novell.com/search/kb\\_index.html\)](http://support.novell.com/search/kb_index.html) 中的 TID 3418069。

### Novell Proxy DHCP 服務在 Windows 複製影像輔助設備上自動停止

來源：ZENworks 10 Configuration Management；開機前服務和影像。

說明：若在 Windows 複製影像輔助設備上手動啓動 Novell Proxy DHCP 服務，則該服務會在設備下一次執行排程的重新整理時自動停止。

可能的原因：當 Windows 設備升級為具備複製影像角色的輔助設備時，PXE 服務不會啓用。

動作： 為 Windows 複製影像輔助設備啟用 PXE 服務：

- 1 在「ZENworks 控制中心」中，按一下「組態」索引標籤。
- 2 在「伺服器階層」面板中，選取 Windows 複製影像輔助設備，然後按一下「動作」>「設定輔助伺服器」。
- 3 按一下「複製影像」核取方塊旁的「設定」連結。
- 4 在「設定複製影像角色」對話方塊中，選取「啟用PXE 服務」。
- 5 按一下「確定」。





# 文件更新

Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2 的《開機前服務和影像參考》中的內容做了一些變更，本節介紹了這些變更的相關資訊。變更會按發佈的日期順序列出。

本產品的文件以 HTML 和 PDF 兩種格式提供，可從網路上下載。HTML 和 PDF 文件將保持最新，因此也包含本節所列之變更。

若想知道您所使用的 PDF 文件是否最新，可以查看標題頁上的發佈日期。

文件已在下列日期更新：

- 第 K.1 節「2009 年 5 月 27 日：SP2 (10.2)」(第 241 頁)

## K.1 2009 年 5 月 27 日：SP2 (10.2)

對以下小節進行了更新：

位置	更新
第 3.1 節「複製設備影像」(第 91 頁)	新增了 Ghost 協力廠商影像工具支援的相關資訊。
第 A.5 節「動作 - 協力廠商影像」(第 135 頁)	新增了 Ghost 協力廠商影像工具支援的相關資訊。
附錄 C「複製 TFTP 目錄」(第 139 頁)	新增了本版本中的這一節。
附錄 D「協力廠商影像」(第 147 頁)	新增了 Ghost 協力廠商影像工具支援的相關資訊。
第 J.1 節「開機前服務和影像錯誤訊息」(第 233 頁)	新增了「Ghost 報告了一個錯誤」(第 234 頁)。
第 J.2 節「疑難排解開機前服務和影像服務」(第 234 頁)	新增了「Novell Proxy DHCP 服務在 Windows 複製影像輔助設備上自動停止」(第 238 頁)。

